# Roland





# CREATIVE KEYBOARD

Manuel de référence

Avant de vous parler de tout ce que vous trouverez dans le Manuel de référence de votre EM-2000, voici quelques points qu'il ne couvre pas: sélection de sons, de programmes utilisateur, de MIDI Sets, de styles musicaux et de styles utilisateur. Veuillez donc consulter la Première approche pour en savoir davantage sur le maniement de l'instrument (comment enregistrer des morceaux ou Songs, comment consigner vos réglages dans un programme utilisateur, comment vous servir du Chord Sequencer, etc.) Le Manuel de référence contient par contre des explications plus élaborées de fonctions que vous n'utiliserez probablement pas immédiatement (c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas été traitées dans la Première approche.

Comme son nom l'indique ce manuel est un outil de référence qui vous décrit les paramètres disponibles ainsi que leurs plages de réglage et qui vous donne quelques indices quant au lien de certains paramètres entre eux. C'est pourquoi il a l'air franchement plus "technique" que la Première approche. Le Manuel de référence est un manuel que vous n'utiliserez que pour en savoir davantage sur un paramètre donné — ou pour découvrir ce que l'EM-2000 peut encore vous proposer.

Un dernier mot: nous avons décidé d'indiquer les adresses des diverses pages d'écran au moyen d'un "\". Vous savez probablement que ce symbole est utilisé par les utilisateurs d'ordinateur pour représenter la hiérarchie de divers répertoires (ou dossiers); l'entrée de gauche est toujours la plus importante et, dans le cas de votre EM-2000, elle désigne le mode.

# Sommaire

1. Interface utilisateur	7. Mode Parameter	24
1.1 [F5] Exit	7.1 Param\Glbal\1	
1.2 Page Master	7.2 Param\Glbal\2	24
1 3 Navigation à travers les pages d'écran 7	7 3 Param\Glbal\3	25
Touches de fonction et bouton [SHIFT] . 7	7 4 Param\Glbal\4	25
Commandes, boutons [TONE] et [VOLUME] 8 Affichage de valeur contrasté/normal 8	7.5 Param\Glbal\5	26
Boutons [PAGE] A vet boutons de sélection	7.6 Param\Tune\1	26
de Part8	7.7 Param\Tune\2	27
2 Dick List Edit: programmatian de la	7 8 Param\Tune\3	27
2. Disk List Edit: programmation de la base de données	7.9 Param\Cntrl\1	28
	7.10 Param\Cntrl\2	
2 1 Sélection du mode Disk List Edit 10	7.11 Param\Cntrl\3	
2 2 Rename: Informations Database/noms de fichiers	7.12 Param\Cntrl\4: Foot pedal/Expression	
2.3 (Disk List) Delete	7 13 Param\Cntrl\5: Channel Aftertouch	
2.4 Note (J) Input	7.14 Param\Cntrl\6: Pad Assign	
2.5 Disk Link: établir des liens avec des styles musicaux	7.15 Param\Cntrl\7: D Beam Assign	
externes	7-13 i didirikanini 2 bediri Adigir,	JZ
3. Divers	8. Song Tools (outils pour morceaux)	34
3.1 Song Sets	8 1 Séquenceur 16 pistes	
Compilation d'un Song Set	Page REC 1	
Charger un Song Set (Database)	Page REC 2 Pages REC 3 & 4	
Song Set Play	Style Converter	
3.2 Utiliser l'EM-2000 avec des séquenceurs MIDI	Init	37
externes	Fonctions d'édition du séquenceur 16 pistes	
	8 2 Autres fonctions utiles	
4. Pages Volume et mode Volume16	8.3 Header Post Edit	46
4.1 Contrôle du volume (assignations de curseurs) 16	9. Mode User Style4	12
Global Volume	9.1 UsrStI\Rec\1	
rage volume en mode divi/G5	9 2 UsrStI\Rec\2	
5. Pages Tone et mode Tone17	9.3 UsrSt\Rec\3	
5.1 Sélection de sons (Tone)	9.4 UsrSt\Rec\4	
5.2 Tone Edit (Paramètres de Part)	9.5 UsrStI\Rec\5	
5.3 Source		
	9.6 Clonage, édition et avertissements (Shared)	
5. Mode Mixer	9 7 Pages Length	
6.1 Mixer\RTime et Mixer\Arrng 19	9 8 TSign (time signature)	
Commutateurs Source pour les Parts Arranger 19	, ,	53
6.2 Mixer\Song	9.10 Mode User Style Edit Track Erase	
6.3 Pages Mixer\Effect	Track Delete	
Chorus	Track Insert	
Delay	Track Transpose	
Equalizer22	Track Velocity Change	
Paramètres DSP EFX         23           Source 1 & 2         23	Track Quantize	
Source 1 & 2	Track Shift	
	9.11 Mode User Style Microscope	
	Track Microscope Edit	
	Micro Change	60
	Micro Erase	
	Micro Insert	
	IVARGIO IVIQVE CARACARA CARACARA CARACARA CARACARA CARACARA	<b>1</b> 1

Microscope Copy	
9 12 User Style Utility	62
All Tracks Data Change	62
User Style Delete	6.5
10. Mode MIDI	.64
10.1 Messages MIDI utilisés par l'EM-2000	
Les tableaux d'équipement MIDI	
10.2 Paramètres RX	
10.3 Paramètres MIDI TX	. 68
10.4 NTA: Canaux de réception Note-to-Arranger	69
10.5 Basic Channel	
10.6 Style Channel	
Sélection de styles via MIDI	
10 7 Paramètres MIDI (Param)	
10 8 MIDI Sync RX/TX Style (Sync) RX, Song (Sync) RX	.71
Style (Sync) TX	71
Song (Sync) TX	72
10.9 MIDI Sets	
la Bando Diele	77
I1. Mode Disk	
11.1 Disk Load (charger des données du disque)	
11.2 Disk Save (sauvegarder des données sur disque) 11.3 Rename	
11.4 Delete	
11.5 Custom Style Sets Programmation de Custom Sets	- 78
Charger un Custom Set dans les mémoires Custo	
11 6 Song Set	79
11.7 Fonctions Copy	- 80
Song Copy (File Copy)	80
Copier d'autres types de fichiers  Disk Copy	81
11 8 Format Device	
11.9 Device & Unmount	
11.10 Fiche technique	
12. Messages d'écran	.85
13. Tones, Drum Sets, Music Styles, EFX	.87
13.1 EM-2000 Tone Map (banques A & B)	
13 2 G-800 Tone Map (banques C & D)	
13.3 SC-55 Map & CM-64 Tones (banques E & F)	
13.4 Drum Sets	
13.5 Styles musicaux (ROM)	
13.6 Styles musicaux (disque Zip fourni)	
13.7 Tableaux d'équipement MIDI	
13.8 Types EFX & paramètres contrôlables	
13.9 Chord Intelligence	
14. Index	115
15. Distributeurs Roland	121

# 1. Interface utilisateur

Votre EM-2000 a été conçu pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin ainsi que pour vous offrir un accès rapide à toutes les fonctions et paramètres. C'est pourquoi, la plupart des opérations peuvent être effectuées au moyen de l'écran et des commandes qui en dépendent


Pour sélectionner la quantité d'informations affichées à l'écran, voyez page 15 dans la Première approche.

# 1.1 [F5] Exit

La fonction Exit est généralement assignée à la touche de fonction [F5]. Une ou deux pressions sur [F5] vous ramènent toujours à la page Master.

# 1.2 Page Master

La page Master de votre écran apparaît lors de la mise sous tension de l'EM-2000. Appelons-la *Page Master*, selon le titre du menu, MASTER:



En mode GM/GS, la page Master est un peu différente: la quatrième option, [F4] UsrStl, est remplacée par l'option *Lyrics* Notez aussi le message GS MODE dans le coin inférieur droit:



La fenêtre d'adresses de styles à côté de la fenêtre Tempo ne donne plus d'adresse de mémoire (comme "B15") mais indique le lecteur qui contient le morceau (FDD signifie "lecteur de disquette").

1. Adresse et nom du programme utilisateur Vous trouverez ici l'adresse (groupe, banque et numéro) et le nom du programme utilisateur sélectionné.

### 2. Fenêtre Tempo

La fenêtre tempo indique le tempo de reproduction du style musical (voyez page 48 dans la Première approche) ou du fichier Standard MIDI. Vous pouvez changer le tempo préprogrammé en vous servant de la molette et des boutons de la section TEMPO. 3. Adresse et nom du style musical ou du morceau Cette plage d'écran affiche l'adresse (groupe, banque et numéro) ainsi que le nom ou le numéro et le nom du style musical (voyez page 18 dans la Première approche) ou du morceau.

# 4. Menu de fonctions

Le menu des fonctions vous permet de voir ce que les touches de fonction ([F1]~[F5]) vous permettent de faire. Le menu de fonctions de la page Master vous permet de choisir un mode de l'EM-2000 (Mixer, Param, MIDI, UsrStl, ou Disk). Une pression sur une touche de fonction vous amènera au menu du mode correspondant, où les touches de fonction servent à sélectionner les options propres à ce mode.

Voici les modes de l'EM-2000:

Mixer: Le mode Mixer vous permet de modifier la balance de volume, les niveaux des envois aux effets et diverses autres fonctions touchant au mode de production de son de IEM-2000.

Param (Parameter): Le mode Parameter vous permet d'éditer les paramètres généraux, les paramètres d'effet et diverses autres fonctions.

MIDI: Comme son nom l'indique, vous trouverez ici les fonctions MIDI (réglages de canaux et filtres MIDI) de votre EM-2000.

UsrStl (User Style): Choisissez ce mode pour créer vos propres accompagnements

Disk: Le mode Disk sert à sauvegarder des données sur disquette, disque Zip ou sur un appareil SCSI externe ainsi qu'à les charger. Il vous permet également de formater vos disques et de faire des copies de secours (Backup).

Il y a quatre autres modes auxquels vous avez accès grâce à un bouton: le mode Tone (page 31 dans la Première approche), le mode Volume (page 16), le mode Disk List (page 10) et le mode MIDI Port (qui fait partie des réglages MIDI de l'EM-2000, page 97 dans la Première approche).


#### 5. Barre de défilement de page

Les deux flèches constituent une représentation graphique des boutons [PAGE] ▲▼. Comme l'écran ne peut afficher que trois Parts simultanément, vous devez faire appel aux boutons [PAGE] ▲▼ pour appeler les informations concernant les Parts cachés.

Remarque: Le curseur noir (actuellement sur UP1) indique le Part pour lequel vous pouvez choisir un son. Il est parfaitement possible de faire défiler la page jusqu'à un Part actuellement invisible sans le sélectionner pour autant Pour sélectionner un Part, vous devez utilisez la commande située à l'extrême gauche sous l'écran (appelée [DRUMS/PART]) ou les boutons de sélection de Part (sous l'écran).

#### 6. Fenêtre d'information sur les Parts

Cette fenêtre vous permet de connaître les sons assignés aux Parts Directs. L'écran a cet aspect-ci:



(Le numéro de Variation n'est pas toujours affiché ) Votre EM-2000 se sert du format Variation car il contient plus de sons que la norme MIDI peut traiter. Une Variation est généralement une autre sorte de son appartenant à un groupe donné (d'où le nom *Variation*). Le son "St. FM EP" assigné à Upper 2, par exemple, est un autre type de son de piano électronique. C'est pourquoi l'EM-2000 ne le considère pas comme un Capital.

### 7. Affichage graphique d'accord

Cet affichage vous montre les touches enfoncées dans la zone de reconnaissance d'accords. Les informations concernant les accords alimentent l'Arranger (voyez "Sélection de la zone de reconnaissance d'accords" à la page 42 dans la Première approche).

#### 8. Fenêtre de symbole d'accord

Cette fenêtre indique le nom du dernier accord que vous avez joué. Ces informations peuvent parfois dépanner le guitariste de votre groupe.

Astuce: Cet affichage peut se révéler fort précieux lorsque vous commencez à improviser et que la suite d'accords vous enthousiasme au point que vous vouliez en faire un morceau à part entière. Votre EM-2000 est équipé d'une fonction qui vous aide à retenir les changements. Nous vous suggérons d'activer le Chord Sequencer (voyez page 55 dans la Première approche) dès que vous vous mettez à improviser. De cette manière, vous pouvez reproduire les changements joués et les noter en copiant l'information donnée dans la fenêtre de symbole d'accord.

# Fenêtre d'information sur le style/morceau Cette fenêtre affiche soit la division du Style actu

Cette fenêtre affiche soit la division du Style actuel et la mesure ("armure de temps") soit la mesure et le temps actuels ainsi que l'"armure de temps" du morceau Recorder que vous reproduisez.


### 10. Fenêtre MIDI Set

Cette fenêtre affiche le numéro du set MIDI actif.

# 1.3 Navigation à travers les pages d'écran

### Touches de fonction et bouton [SHIFT]

Chaque touche de fonction est assignée à une ligne spécifique du menu des fonctions. La fonction ellemême peut varier mais la deuxième option du menu peut toujours être sélectionnée au moyen de la touche [F2]. Certains menus sont trop grands pour une seule page d'écran. Dans ce cas, le coin inférieur droit du menu de fonction aura cet aspect:




- 1. Pour "tourner la page", maintenez [SHIFT] enfon-
- 2. ... et appuyez sur la touche de fonction assignée à l'option voulue.

Mais revenons à la page Master.

3. Appuyez sur [F5] (Exit) jusqu'à ce que la page Master apparaisse:



# Commandes, boutons [TONE] et [VOLUME]



L'EM-2000 dispose donc de neuf niveaux dont cinq sont accessibles via les touches de fonction. Les quatre autres peuvent être sélectionnés avec des boutons dédiés:

TONE: Affiche la page de sélection de sons. Vous pouvez alors sélectionner un Part, un groupe de Tones (A~F), une banque (1~8), un numéro (1~8), et une Variation. Pour quitter ce mode appuyez sur TONE ou sur [F5] (EXIT)


VOLUME: Permet de régler la balance de tous les Parts de l'EM-2000 (aussi bien les Parts Directs que les Parts Arranger). Notez, néanmoins, que seuls les Parts Directs peuvent être choisis via des boutons individuels (voyez plus bas). Appuyez sur [VOLUME] ou [F5] (Exit) pour quitter ce mode.

DISK LIST: Passe en mode Disk List qui vous permet de bénéficier de la base de données et des fonction Play & Search. Appuyez sur [DISK LIST] ou [F5] (Exit) pour quitter ce mode.

MIDI PORT: Affiche la page MIDI Port qui vous permet de sélectionner les Parts de l'EM-2000 qui sont reliés aux ports MIDI. Votre EM-2000 est multitimbral à 32 Parts ce qui signifie qu'il peut recevoir et transmettre des données MIDI pour 32 canaux. Cela peut paraître impossible puisque la norme MIDI est limitée à 16 canaux. L'EM-2000 dispose en fait de deux circuits MIDI indépendants. Voyez "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche.

Les commandes sont toujours assignées à un objet qui apparaît à l'écran. Elles fonctionnent généralement de gauche à droite: la commande située à l'extrême gauche contrôle ce qui est affiché à l'extrême gauche de l'écran, etc.

Remarque: Si vous n'avez pas sélectionné de mode particulier ni appuyé sur le bouton [TONE], vous pouvez utiliser une commande pour vous amener à la page volume.



Si vous tournez de nouveau la même commande, ou une autre, vous changerez le réglage du curseur de volume correspondant à l'écran.

Remarque: Les commandes sont sensibles au mouvement Si vous les tournez lentement, vous produirez de faibles augmentations/diminutions de valeur tandis qu'un mouvement plus rapide produira des changements plus importants

# Affichage de valeur contrasté/normal

Certaines valeurs apparaissent sur un fond bleu tandis que d'autres sont affichées sur un fond clair. L'EM-2000 contient une série de commutateurs pour sélectionner les valeurs de paramètres (volume, pan, etc.) à utiliser dans une situation donnée:


Contrasté (blanc sur bleu): Le Part en question utilise vos propres réglages ou ceux contenus dans le programme utilisateur actif.

Normal (bleu sur blanc): Le Part utilise les réglages du style musical ou du morceau.

Le système de caractères blanc-sur-bleu sert à indiquer qu'un Part utilise soit vos réglages, soit les réglages du style musical.

# Boutons [PAGE] ▲▼ et boutons de sélection de Part

A la page Master, les boutons [PAGE] ▲▼ servent à faire défiler les Parts de l'EM-2000. De cette manière, vous pouvez visualiser les sons assignés aux Parts Directs.



Lorsque vous faites défiler les Parts avec les boutons [PAGE] ▲▼ cela ne signifie pas que le Part de la ligne supérieure de la fenêtre est automatiquement sélectionné. Cela explique pourquoi le curseur noir et la flèche de droite ne sont pas toujours visibles. Un seul Part peut être sélectionné. Vous pouvez alors lui choisir un son et le modifier. Notez que le témoin surmontant [UPPER1] sous l'écran est allumé. Il a la même fonction que le curseur dans la fenêtre d'information des Parts pour indiquer que le Part Upper1 est sélectionné.


Pour sélectionner certains Parts Directs, il faut actionner deux boutons: Lower 2 ([M.BASS] + [LOWER1]), Upper 3 ([UPPER1] + [UPPER2]) et MI ([M.DRUMS] + [M.BASS]). Une pression sur un ou deux boutons de sélection de Part produit trois choses:

- 1. Active le(s) témoin(s) du (des) bouton(s) que vous avez enfoncé(s).
- 2. Place le curseur (et la flèche) sur le Part correspondant de la fenêtre d'information.
- 3. Place le Part sélectionné à la première ligne de la fenêtre d'information des Parts.

Astuce: Au lieu d'utiliser les boutons [PAGE] A pour vérifier l'assignation des Tones, vous pouvez également appuyer sur le bouton de sélection de Part qui correspond au Part dont vous désirez vérifier les assignations. Cela présente l'avantage d'activer automatiquement le Part en question pour l'édition, ce qui n'est pas le cas lorsque vous faites défiler les Parts au moyen des boutons [PAGE]

Remarque: Lorsque la page Easy Master est affichée (voyez page 15 dans la Première approche), les boutons [PAGE] ▲▼ vous permettent de sélectionner directement le Part Direct voulu puisqu'un seul un Part Direct est affiché.

En mode Mixer, les boutons de sélection de Part (situés sous les commandes, sous l'écran) font office de commutateurs On/Off. Ainsi, à la page d'écran suivante, le bouton [UPPER1] sous l'écran vous permet d'activer et de couper l'égaliseur.



Lorsque les boutons de sélection de Part fonctionnent comme commutateurs On/Off, vous ne pouvez plus les utiliser pour sélectionner des Parts. Dans ce cas, la sélection de Parts doit s'effectuer au moyen des boutons [PAGE] AV. C'est pourquoi la barre de défilement de page spécifie alors le nom d'un Part (Upperlici).

# 2. Disk List Edit: programmation de la base de données

A la page 23 dans la Première approche, nous vous avons montré comment utiliser les fonctions Disk List pour localiser les styles musicaux et les morceaux voulus.

L'EM-2000 vous permet de programmer des informations de base de données (Database) pour gérer vos styles et morceaux (songs) et d'entrer les notes du thème principal pour la fonction Play & Search (voyez page 26 dans la Première approche pour en savoir plus sur Play & Search). Bref, il nous reste à vous décrire en quoi consistent les fonctions Disk List Edit


# 2.1 Sélection du mode Disk List Edit

Les fonctions décrites ci-dessous sont disponibles en mode Disk List, Voici comment le sélectionner:

1. Mettez l'EM-2000 sous tension et insérez le disque Zip fourni si vous avez l'intention de vous en setvir. Remarque: VEILLEZ À INSERER LE DISQUE ZIP APRES AVOIR MIS L'EM-2000 SOUS TENSION

Remarque: Nous vous recommandons de faire une copie de secours du disque Zip fourni avant de poursuivre. Voyez "Fonctions Copy" à la page 104 de la Première approche

2. Appuyez sur le bouton [DISK LIST].






3. Si nécessaire, passez à l'étape (4) pour sélectionner le disque qui contient le(s) fichier(s) que vous souhaitez éditer. Sinon, passez à l'étape (7)):

#### Device

4. Appuyez sur [F4] (Dvice) pour sélectionner la page d'écran suivante:




Scan: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour scanner la chaîne SCSI. Cette fonction vous permet de voir quels appareils sont présents. N'oubliez pas de mettre l'appareil voulu sous tension avant de scanner la chaîne SCSI. Si vous avez l'intention d'utiliser le lecteur Zip interne, veillez à insérer le disque Zip après avoir mis l'EM-2000 sous tension.

Durant la recherche, le message "EXECUTING" est affiché.

Select: Utilisez la commande [BASS/BANK] (Select) pour amener la flèche à côté du disque monté que vous voulez utiliser. Les numéros vides (les numéros ID SCSI non utilisés) ne peuvent pas être sélectionnés. Remarque: Les fichiers sur disquette contiennent des informations pour base de donnée Vous pouvez toutefois les renommer avec la fonction Rename ou les effacer avec Delete

Change: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour rendre le support sélectionné actif (celui sur lequel l'EM-2000 sauvegarde ou d'où il charge ses données).

Unmount: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour passer à une page d'écran où vous pouvez "démonter" (unmount) un appareil SCSI:



Il est, par exemple, indispensable de démonter ID5 (le lecteur Zip interne) lorsqu'il ne contient pas le disque voulu. Vous ne pouvez pas éjecter un disque Zip sans démonter le lecteur au préalable (même si vous appuyez sur le bouton EJECT du lecteur interne). Utilisez donc cette commande avant d'éjecter un support amovible (disques magnéto-optiques, Jaz, etc.).

Remarque: Il est toutefois inutile de démonter le lecteur de disquette (FDD).

Remarque: Vous ne pouvez démonter que des appareils qui sont accompagnés de la mention "HD mounted".


- 5. Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour démonter l'appareil SCSI voulu.
- 6. Appuyez sur le bouton EJECT de l'appareil démonté, enlevez le disque, insérez-en un autre et appuyez sur [F4] ⇒ Devc pour revenir à la page Device.
  Cela vous ramène à la page d'écran affichée sous l'étape (4).

7. Maintenez [SHIFT] enfoncé tout en appuyant sur une touche de fonction:

[F1] pour Rename (nouveau nom et/ou informations Database pour morceaux et styles), [F2] pour Delete (effacer un fichier du disque), ou [F3] pour "J Input" (entrée de notes pour Play & Search).

# 2.2 Rename: Informations Database/noms de fichiers

Après avoir appuyé sur [SHIFT]+ [F1], l'écran ressemble à ceci:




1. Utilisez les boutons [PAGE] ▲▼ pour sélectionner STYLE ou SONG (dans la barre de défilement). Cela dépend évidemment de ce que vous voulez: changer le nom ou les informations de base de données d'un style musical ou d'un morceau sur le disque.

Remarque: Vous pouvez vous servir des fonctions Find pour localiser le fichier voulu sur n'importe quel APPA-REIL BRANCHE sauf sur le FDD. Voyez "Accès rapide aux styles musicaux et aux morceaux du disque Zip fourni" à la page 23 de la Première approche pour en savoir plus 1ci, vous pourriez sélectionner "Find ALL".

- 2. Utilisez la commande [BASS/BANK] (List) pour sélectionner le fichier à éditer.
- 3. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Proceed) pour afficher la page suivante:



Remarque: Si le lecteur de disquette (FDD) est l'appareil actif, le CURRENT DEVICE, l'écran a l'aspect illustré cidessous Dans ce cas, Rename fonctionne comme les fonctions Rename en mode Disk (voyez page 76); il vous sera donc impossible de programmer des informations de base de données En outre, le tri se fait par nom de fichier.




4. Utilisez [PAGE] ▲▼ pour sélectionner la ligne supérieure (Style/Song Name et File Name) ou inférieure (Country/Author et Genre).

Voici les entrées de base de données disponibles pour les styles musicaux et les morceaux:



Les options de la ligne inférieure (Country, etc.) ne sont disponibles que si le support actif (CURRENT DEVICE) n'est pas FDD.

- 5. Utilisez [M.DRUMS] sous l'écran et [M.BASS] déplacer le curseur dans la zone de gauche (ligne inférieure ou supérieure) et entrez le caractère voulu avec les boutons du pavé TONE/USER PROGRAM.
- 6. Utilisez [UPPER1] sous l'écran et [UPPER1] pour déplacer le curseur dans la zone droite (ligne inférieure ou supérieure) et entrez le caractère voulu avec les boutons du pavé TONE/USER PROGRAM.




Remarque: Voyez page 25 dans la Première approche pour en savoir plus sur l'usage du pavé TONE/USER PRO-GRAM pour l'entrée des noms

7. Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour sauvegarder le fichier sélectionner avec les nouvelles informations (ou nom) et pour revenir à la page Rename. Vous pourriez aussi appuyer sur [F4] (Rnme) pour revenir à la première page Rename. Dans ce cas, les nouvelles informations ou le nouveau nom n'est pas sauvegardé sur disque. Une autre possibilité consiste à appuyer sur [F5] (Exit) pour revenir à la page Master.

# 2.3 (Disk List) Delete

Après avoir appuyé sur [SHIFT] + [F2] (voyez page 11), l'écran a l'aspect suivant:




 Utilisez les boutons [PAGE] ▲▼ pour sélectionner STYLE ou SONG (dans la barre de défilement).

Remarque: Vous pouvez vous servir de la fonction Find pour localiser un fichier sur n'importe quel support actif à l'exception du lecteur de disquette (FDD). Voyez page 50 dans la Première approche pour en savoir plus Ici, cependant, File Name est la seule rubrique prise en considération. Après tout, c'est un fichier que vous voulez effacer.

- 2. Utilisez la commande [BASS/BANK] (List) pour sélectionner le fichier à effacer.
- 3. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour passer à la page suivante.

Le nom du fichier choisi y est affiché.



4. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour effacer le fichier choisi.

Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran si vous renoncez à vous débarrasser de ce fichier.


Vous pourriez aussi appuyer sur [F4] (Dlte) pour revenir à la première page Delete. Dans ce cas, le fichier n'est pas effacé. Vous pouvez aussi appuyer sur [F5] (Exit) pour revenir à la page Master.

Remarque: Veillez à ne pas effacer de style musical ou de morceau utilisé dans un Custom Set (voyez page 78) ou un Song Set (voyez page 14).

# 2.4 Note () Input

Cette fonction vous permet de programmer le thème qui devrait vous permettre de retrouver le morceau avec la fonction Play & Search (voyez page 26 dans la Première approche).

Après avoir appuyé sur [SHIFT] + [F3] (voyez page 11), l'écran a l'aspect suivant:



5. Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner le fichier Song dont vous souhaitez entrer le thème principal.

Remarque: Vous pouvez vous servir des fonctions Find pour localiser le fichier voulu sur n'importe quel APPA-REIL BRANCHE sauf sur le FDD Voyez "Accès rapide aux styles musicaux et aux morceaux du disque Zip fourni" à la page 23 de la Première approche pour en savoir plus Ici, vous pourriez sélectionner "Find ALL".

6. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Proceed).



#### 7. Jouez les notes.

Le rythme a peu d'importance. Les carrés se remplissent avec chaque note que vous jouez. Essayez d'entrer un thème que vous êtes susceptible de chercher. Cela vous permettra d'utiliser Play & Search à bon escient.

Remarque: Si vous avez fait une erreur, appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour annuler les notes entrées et recommencez

8. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) pour sauvegarder le fichier (et les informations de note) sur disque.

Les morceaux qui contiennent des informations Play & Search sont reconnaissables au symbole de note ( ) affiché à gauche de leur nom.

Remarque: La fonction Play & Search fait partie des informations de base de données et non des morceaux euxmêmes

# 2.5 Disk Link: établir des liens avec des styles musicaux externes

Vous pouvez programmer vos propres liens vers des styles musicaux résidant sur un support externe de sorte que, lorsque vous sélectionnez une adresse groupe/banque/numéro, vous dites en fait à l'EM-2000 de copier les données du style musical voulu du disque dans la mémoire D88

Les données sont utilisées automatiquement (il est donc inutile de sélectionner la mémoire D88 après avoir entré une adresse Disk Link.

Voici comment établir un lien:

Remarque: Les assignations Disk Link sont conservées dans une mémoire interne mais ne font pas partie des programmes utilisateur. Vous ne pouvez donc programmer "que" 111 liens en tout (et non 111 par programme utilisateur)


Remarque: Les réglages Disk Link sont sauvegardés dans une mémoire globale dont le contenu est conservé avec toutes les données de sets de programmes utilisateur (voyez "Save User Program Set" à la page 75)). Lorsque vous transférez un tel Set sur l'EM-2000 avec l'option "All" de la fonction de chargement de set de programmes utilisateur, les réglages Disk Link internes seront remplacés par les réglages que vous venez de charger. Veillez à sauvegarder vos réglages sur disque avant de charger tout un set de programmes utilisateur. Utilisez "Save User Program Set" à la page 75 pour sauvegarder les réglages

- 1. Appuyez sur le bouton [DISK LIST].
- 2. Appuyez sur [F4] (Dvce) à droite de l'écran. Voyez page 10 pour savoir comment sélectionner le support (device) à utiliser (le "Current Device").

Remarque: Vous pouvez également déterminer le Current Device après avoir sauté à la page [F3] (Link) Appuyez simplement sur [F4] et procédez comme décrit ci-dessus.

Remarque: Lorsque vous insérez une disquette, vous avez l'occasion de la définir comme support actuel (CURRENT DEVICE) sans devoir passer par la page Device Voyez "Insertion de disquettes" à la page 108 de la Première approche

3. Appuyez sur [F1] (Style) pour passer au niveau Style puis maintenez [SHIFT] enfoncé tout en appuyant sur [F3] (Link).



4. Utilisez la commande [DRUMS/PART] (List) pour sélectionner le style musical résidant sur disque auquel vous voulez assigner une mémoire Disk Link.

Remarque: Si vous ne trouvez pas le style voulu, il faut peut-être changer le mode de recherche (Find). Voyez "ALL: agencer les fichiers alphabétiquement" à la page 24 de la Première approche pour en savoir plus

- 5. Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner la mémoire Disk Link (C31~D87) à laquelle vous voulez assigner le style musical.
- 6. Appuyez sur le bouton clignotant [UPPER1] sous l'écran (Link) pour établir le lien. L'écran vous indique alors que le lien a bien été enregistré.

# EXECUTING... please Wait

Veuillez noter ce qui suit pour les styles Disk Link:

- Il faut sélectionner le groupe C, une mémoire comprise entre C31 et C88 ou le groupe D.
- Disk Link ne fonctionne que si le disque auquel une mémoire est liée est accessible et si le style musical est toujours disponible. Les références se font avec le nom de fichier. Si vous rebaptisez un style musical, Disk Link ne le trouvera plus. Vous aurez alors le message d'erreur suivant:



Insérez le disque, utilisez la fonction Scan à la page [F4] (Dvice) et refaites un essai.

# 3. Divers


# 3.1 Song Sets

Les Song Set sont particulièrement utiles pour les artistes qui se produisent sur scène car ils leur permettent de faire une pause sans laisser tomber le public. Il s'agit en fait de petites séquences qui précisent l'ordre dans lequel les fichiers standard MIDI d'un disque donnée doivent être joués.

Les Song Sets peuvent engendrer une reproduction continue pouvant comprendre jusqu'à 99 morceaux sur disque (disquette, Zip, disque dur, etc.) ou alors s'arrêter à la fin de chaque morceau, ce qui signifie que vous devrez relancer la reproduction du morceau suivant manuellement.


# Compilation d'un Song Set

- 1. Insérez le disque qui contient les morceaux que vous voulez assembler en Song Set dans le lecteur. Remarque: N'utilisez pas de disquette de fichiers standard MIDI commerciale. Vous aurez peut-être besoin de la fonction Song Copy ou Disk Copy avant de commencer (voyez page 80).
- 2. A la page Master, appuyez sur [F5] (Disk).
- 3. Si nécessaire, appuyez d'abord sur [F4] (Dvice) pour sélectionner le lecteur qui contient les morceaux que vous voulez assembler en Set.



- 4. Si vous voulez utiliser un support externe SCSI qui était coupé lorsque vous avez mis l'EM-2000 sous tension, appuyez sur le bouton Part Select [M.DRUMS] sous l'écran pour scanner le bus SCSI.
- Utilisez la commande [BASS/BANK] pour amener la flèche (►) à côté du support contenant le style musical ou le morceau à charger.
- Appuyez sur Part Select [UPPER1] pour sélectionner le support (Device). L'EM-2000 lit rapidement le disque et compile les informations Database.
- 7. Appuyez sur [F4] (➡Disk) pour retourner en mode Disk.

8. Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez sur [F2] (SngSt).



La fenêtre SngSt affiche le nombre de Song Sets déjà disponibles sur disque. La fenêtre Position vous permet de programmer la séquence de morceaux c.-à-d l'ordre dans lequel les morceaux doivent être joués.

- 9. Appuyez sur Part Select [M.DRUMS] pour créer un nouveau Song Set.
- 10. Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner le morceau sur le disque qui doit être reproduit le premier (assigné à la Position 1).

  Remarque: Un Song Set ne peut utiliser que les fichiers

Remarque: Un Song Set ne peut utiliser que les fichiers Standard MIDI se trouvant sur le même disque que le Song Set lui-même

- 11. Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner la Position 2.
- 12. Assignez un morceau à cette position avec la commande [BASS/BANK].
- **13**. Répétez les étapes (11) et (12) pour compiler votre Song Set.

Choisissez End comme dernière entrée. Les morceaux qui suivent le repère End ne seront pas inclus dans votre Song Set.

14. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour sauvegarder votre Song Set.


Votre set de morceaux sera sauvegardé sous le premier numéro disponible. Il est impossible d'attribuer un nom à un set de morceaux.

15. Attendez que le message OK Save Complete soit affiché et appuyez sur [F5] (Exit) pour revenir à la page Master.

# Charger un Song Set (Database)

Vous pouvez charger des Song Sets aussi simplement que les styles musicaux ou les morceaux (fichiers Standard MIDI): avec la fonction Database.

- 1. Appuyez sur le bouton [DISK LIST].
- 2. Appuyez sur [F3] SongSet.



Vérifiez le numéro CURRENT DEVICE pour vous assurer que le bon support a été sélectionné. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur [F4] (Dvice) et sélectionnez-le (voyez "Compilation d'un Song Set").

3. Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner le Song Set voulu et appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour le charger.


Vous pouvez aussi appuyer sur Recorder [PLAY►/ STOP■] pour lancer la reproduction du Song Set immédiatement

4. Appuyez sur [F5] (Exit) pour revenir à la page Master

## Song Set Play

Les fonctions Song Set Play vous permettent de spécifier la façon dont le Song Set choisi doit être reproduit.

- 1. A la page Master, appuyez sur [F2] pour sélectionner le mode Parameter.
- 2. Appuyez sur [F1] pour passer au niveau Global.
- 3. Utilisez [PAGE] ▲▼ pour sélectionner la cinquième page Global.



Mode (Auto, Manual): Utilisez la commande [LOWER/NUMBER] pour sélectionner Auto si la reproduction du Song suivant doit commencer automatiquement après que le temps de Pause se soit écoulé (voyez plus bas). Sélectionnez Manual si vous désirez déterminer vous-même quand le morceau suivant doit être reproduit.

Pause (0~99 secondes): La valeur Pause (utilisez [UPPER/VARIATION]) définit les blancs entre deux Songs dans une chaîne de morceaux. Notez que la valeur Pause n'est utilisée que lorsque vous choisissez le Mode Auto.

# Reproduction d'un Song Set

Pour reproduire un Song Set, insérez le disque dans le lecteur, sélectionnez le support (avec Device, voyez plus haut) et servez-vous de la fonction Database pour le sélectionner Appuyez sur Recorder [PLAY >/STOP pour lancer la reproduction du Song Set.

# 3.2 Utiliser l'EM-2000 avec des séquenceurs MIDI externes

Les données de morceau générées par le Recorder et le séquenceur 16 pistes de l'EM-2000 sont toujours sauvegardées sur disque sous forme de fichier SMF (standard MIDI). Cela signifie donc que vous pouvez les charger sur n'importe quel séquenceur ou logiciel séquenceur. En outre, l'EM-2000 transmet également des données MIDI (Parts Directs, Arranger, Song).

Certains séquenceurs et logiciels séquenceur définissent les messages de note en termes de valeurs Gate Time (de durée donc). Les données qui contiennent des messages Legato/Portamento risquent alors de ne pas être reproduites comme prévu initialement.


Après avoir transféré des données de l'EM-2000 vers un tel séquenceur (soit en les chargeant du disque, soit en les transmettant via MIDI), augmentez la valeur Gate Time de tous les messages de note de "+1" avant de les reproduire ou de les éditer avec le séquenceur externe. La plupart des séquenceurs offrent des fonctions d'édition globales qui devraient vous permettre de le faire sans perdre trop de temps.

# 4. Pages Volume et mode Volume

Page Master: [VOLUME]

Ou tournez une des cinq commandes

A la page Master, les 5 commandes sont assignées au volume des P arts Directs. Chaque fois que vous tournez une commande, la page Volume sera choisie (et le témoin [VOLUME] se met à clignoter).



Tournez une fois de plus la commande pour changer le volume du Part correspondant. La page Volume disparaîtra après quelques secondes d'inaction. Si, cependant, vous appuyez sur le bouton [VOLUME] (le témoin reste allumé), la page Volume sera affichée jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur le bouton [VOLUME].

A cette page, les boutons de sélection de Part peuvent servir à étouffer (nom du Part affiché en minuscules) ou à activer les Parts (nom affiché en majuscules)

# 4.1 Contrôle du volume (assignations de curseurs)

La commande située sous chaque section vous permet de contrôler le niveau du Part correspondant. Lorsque vous appuyez sur [F1], certains Parts Directs sont groupés, ce qui signifie que les commandes et les curseurs d'écran contrôlent deux sections ou plus (exemple: à la page "Gibal", le curseur UPP pilote le volume des Parts Upper 1/2/3 et du Part MI).


Les touches de fonction [F1]~[F4] vous permettent de changer les assignations commande/Part et vous offrent ainsi la possibilité de contrôler les paramètres de volume individuellement

### Global Volume

Appuyez sur [F1] pour afficher la page Global Volume. Cette page vous permet de déterminer la balance de "sections de Parts Direct" plutôt que des Parts Directs individuels. Voyez "Balance du Part (Volume & Mixer)" à la page 72 de la Première approche.

## Page Volume en mode GM/GS

Si vous sélectionnez le mode Volume alors que le témoin [GM/GS MODE] est allumé (ce qui signifie que l'EM-2000 est en mode GM/GS), la page Volume a l'aspect suivant:



Voyez "Volume en mode GM/GS" à la page 74 de la Première approche

# 5. Pages Tone et mode Tone


# 5.1 Sélection de sons (Tone)

Page Master: Boutons TONE/USER PROGRAM ou [TONE] + commandes

Le mode Tone est semblable au mode Volume car la sélection d'un Tone pour un Part Direct appelle automatiquement une page du mode Tone. Le témoin du bouton [TONE] se met à clignoter et la page Tone disparaît après quelques secondes d'inaction.

Une pression sur le bouton [TONE], cependant, active le mode Tone (indicator lights); pour le quitter, appuyez une nouvelle fois sur [TONE].

Lorsque vous sélectionnez un groupe de sons ou TONE GROUP (A, B, C, D, E, F), si vous sélectionnez cette page en appuyant sur [F1] après avoir choisi le mode Tone, ou si vous tournez la commande [ACCOMP/GROUP] alors que la page du mode Tone est affichée, l'écran réagit en vous donnant une liste des banques qui peuvent être sélectionnés dans ce groupe:




Vous pourriez alors vérifier le contenu des banques des autres groupes en appuyant sur [PAGE]▼ ou [PAGE]▲. Cela n'active pas le groupe dont le nom apparaît dans la barre de déroulement.

Notez aussi l'"adresse MIDI" du Tone ou de la Variation sélectionnée: pour sélectionner le Tone "St. Tenor Sax" via MIDI, vous devez transmettre les commandes de contrôle CC00 "9", CC32 "3" et le changement de programme "67" (dans cet ordre) à l'EM-2000 (soit via MIDI ou à partir d'un fichier standard MIDI).

Voyez le Première approche pour en savoir plus sur la sélection de Tones et les pages affichées.

# 5.2 Tone Edit (Paramètres de Part)

[TONE]  $\rightarrow$ [F4]



# Modulation (Vibrato)

Le Vibrato est un effet créé en modulant la hauteur (pitch).

Vibrato Rate [-64~+63]: Ce paramètres règle la vitesse de modulation de hauteur. Des réglages positifs (+) rendent la modulation préprogrammée plus rapide tandis que des valeurs négatives (-) la ralentissent.


Vibrato Depth [-64~+63]: Ce paramètre règle l'intensité de la modulation de hauteur. Des réglages positifs (+) accentuent le tremblement tandis que des valeurs négatives (-) le diminuent.

Vibrato Delay –64~+63]: Ce paramètre règle le temps nécessaire pour que le vibrato commence. Des réglages positifs (+) allongent le temps précédant le début du vibrato tandis que des valeurs négatives (–) le raccourcissent.

## Timbre (Filter)

En modifiant les réglages de filtre, vous pouvez contrôler le timbre du son. L'EM-2000 utilise des filtres passe-bas (Low Pass Filters ou LPF) qui ne laissent passer que des fréquences plus basses que la fréquence spécifiée.

TVF Cutoff [-64~+63]: Des réglages Cutoff Freq positifs signifie que vous laisserez passer davantage d'harmoniques et que le son en sera plus brillant. Plus cette valeurs plonge dans le négatif, moins il y aura d'harmoniques et plus le son deviendra doux (sombre).




Remarque: Pour certains sons, des réglages Cutoff Freq positifs (+) ne produiront pas de changement audible car leur paramètre Cutoff Freq préprogrammé est déjà réglé sur la valeur maximale. TVF Resonance [-64~+63]: Il s'agit d'un paramètre inévitablement associé au synthétiseur. Lorsque la valeur Resonance augmente, les harmoniques situées près de la fréquence de coupure seront soulignées afin de produire un son au caractère marqué.

Remarque: Pour certains sons, des réglages Resonance négatifs (–) ne produiront pas de changement audible.

#### Envelope

La forme de l'enveloppe est propre à chaque instrument et constitue un élément important dans la reconnaissance des sons que nous entendons. Les enveloppes de sons d'instruments de musique peuvent changer en fonction de la manière dont le musicien joue. Ainsi, s'il joue de la trompette fort et haut, par exemple, l'attaque sera rapide et le son sera brillant Mais s'il en joue doucement et légèrement, l'attaque sera plus douce. Vous pouvez donc régler l'attaque d'un son en modifiant le temps d'attaque de l'enveloppe et, en modifiant les valeurs de l'enveloppe, vous pouvez simuler les caractéristiques de bon nombre d'instruments différents.

Les paramètres d'enveloppe affectent le volume (ou l'amplitude) et le filtre. Si la fréquence de coupure a été baissée, elle s'élèvera lorsque l'enveloppe s'élève et diminuera avec l'enveloppe.



Env Attack [-64~+63]: Ce paramètre détermine la manière dont le son débute. Des valeurs négatives accélèrent l'attaque et rendent le son plus agressif.


Env Decay [-64 ~+63]: Ce paramètre détermine le temps qu'il faudra au son pour passer du point le plus élevé de l'attaque au niveau Sustain (maintien).

Remarque: Les sons de percussion ont généralement un niveau de sustain 0. Les sons de piano et de guitare appartiennent à cette catégorie. Le fait de maintenir les touches enfoncées longtemps n'a pratiquement pas d'effet sur la durée des notes jouées.

Env Release [-64~+63]: Ce paramètre détermine le temps qu'il faudra au son pour disparaître, une fois la touche relâchée. La fréquence de coupure chutera également en fonction de ce réglage.

# 5.3 Source

[TONE] →[SHIFT] + [F1]



C'est à vous de déterminer si l'EM-2000 doit mémoriser les sons assignés aux Parts Arranger. Si vous ne modifiez pas le réglage Source, vous remarquerez qu'au bout d'un certain temps, le style musical revient aux sons originaux, préprogrammés.

Les commutateurs Source vous permettent, cependant, de veiller à ce que le son préprogrammé soit remplacé par le Tone de votre choix.

USR: Votre sélection de son reste en vigueur jusqu'à ce que vous choisissiez un autre son ou un autre programme utilisateur.

ARR: Votre choix de Tone pour les Parts Arranger est modifié par les réglages du style musical


Remarque: Les commutateurs Source ne s'appliquent qu'aux messages "internes". Les changements de programme reçus via MIDI seront toujours exécutés, quel que soit le réglage des commutateurs Tone

Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le Part dont vous souhaitez modifier le réglage Source.

Si vous le voulez, vous pouvez également activer et couper le Part Arranger sélectionné en appuyant sur [M.BASS]. Le nom d'un Part que vous coupez est affiché en minuscules ("ac2", par exemple).

# 6. Mode Mixer

A la page Master, vous avez accès au mode Mixer en appuyant sur [F1]. Vous appellerez ainsi une page semblable à celle-ci:



(Comme l'EM-2000 est doté d'une fonction de mémoire de page, il peut sauter à une autre page lorsque vous sélectionnez le mode Mixer). Les touches de fonction [F1], [F2] et [F3] permettent de sélectionner la section de Parts à éditer. Après avoir choisi la section (RTime, Arrng, ou Song), sélectionnez le Part à éditer au moyen des boutons [PAGE] .

Servez-vous des commandes sous les paramètres voulus pour changer les valeurs du Part sélectionné.

Parts sélectionnables: (*Parts Directs*) Upper 1/2/3, Lower 1/2, M. Bass, M. Drum, MI (M.INT), (Parts Arranger) A.Drum, A.Bass, Acc1~Acc6, (Parts Song) Sng1~Sng16.

# 6.1 Mixer\RTime et Mixer\Arrng

Page Master: [F1] (Mixer)→[F1] (RTime) ou [F2] (Arrng) Sélection de Part: [PAGE] ▲▼

**Volume (0~127):** Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour régler le volume du Part sélectionné. La valeur "0" signifie que le Part ne sera pas audible tandis que "127" constitue le volume maximal.

Bien que la polyphonie ne pose pas de problème sur L'EM-2000, souvenez-vous que la valeur "0" ne signifie pas que le Part n'utilise pas le nombre requis de voix. Si vous n'avez pas besoin d'un Part à un moment donné, coupez-le avec le commutateur ON/OFF.

On/Off (étouffer un Part): Utilisez le [M.DRUMS] sous l'écran pour activer (On) ou étouffer (Off) le Part sélectionné. Ce commutateur fonctionne comme le commutateur Local (voyez page 68) en mode MIDI car le réglage On signifie que le Part en question ne sonne pas mais envoie tout de même des messages MIDI à la sortie MIDI OUT si le paramètre Part Switch (voyez page 71) est réglé sur "Int". Le réglage Mute d'un Part peut être sauvegardé dans un programme utilisateur.

Lorsqu'un Part est activé, son nom est affiché en majuscules (UP1, par exemple) dans la barre de déroulement. Si le Part est sur Off, son nom est affiché en minuscules (up1).

Remarque: Le paramètre MIDI\Param Part Switch (voyez page 71) vous permet de spécifier si un Part étouffé envoie des données MIDI ou non

Panpot (0~64~127, Rnd): Vous permet de déterminer la position stéréo (panoramique) du Part sélectionné. Voyez "Panpot (position stéréo)" à la page 74 de la Ptemière approche. La valeur "0" signifie que le Part sera placé à l'extrême gauche, "64" le place au centre (volume identique pour le canal droit et le canal gauche) tandis que "127" le place à l'extrême droite. Choisissez "Rnd" (Random ou aléatoire) pour que le Part se déplace dans l'image stéréo de façon imprédictible.

Reverb (0~127): Le niveau Reverb Send est assigné à la commande [BASS/BANK]. Vous pouvez choisir des valeurs différentes pour chaque Part. La valeur "0" signifie que le Part en question ne sera pas traité par l'effet Reverb tandis que la valeur "127" représente le niveau de réverbération maximum. Ce paramètre joue le même rôle que la commande AUX Send sur une console de mixage.

Chorus (0~127): Le niveau Chorus Send est assigné à la commande [LOWER/NUMBER] Vous pouvez choisir des valeurs différentes pour chaque Part

#### Delay (0~127)

Le niveau Delay Send ne peut être réglé que pour des Parts Directs. Les parts Arranger ne peuvent être traités par l'effet Delay.

EFX ON/OFF: Permet de spécifier si le Part en question doit être traité par le DSP EFX. L'assignation d'un Part au DSP EFX signifie aussi que les réglages Reverb, Chorus et Delay Send ne sont plus utilisés. Voyez aussi "Effet Insertion (DSP EFX)" à la page 76 de la Première approche.

Remarque: Le DSP EFX n'est disponible que pour les Parts Directs.

Equalizer (On/Off): Utilisez le [UPPER1] sous l'écran pour activer ou désactiver (On/Off) l'égaliseur pour le Part sélectionné. Désactivez-le si vous ne voulez pas que le Part soit traité par l'égaliseur 2 bandes.

# Commutateurs Source pour les Parts Arranger

Page Master: [F1] (Mixer)→[F2] (Arrng)

[PAGE] ▲▼ pour sélectionner un Part Arranger (ADR, ABS, ACC1-ACC6)




Appuyez sur Part Select [M.BASS], [LOWER1] ou [UPPER1] pour sélectionner ARR ou USR.

USR: Les réglages restent effectifs jusqu'à ce que vous les changiez ou que vous sélectionniez un autre programme utilisateur (USR est l'abréviation de *User Program*).

ARR: Dans ce cas, les réglages de Parts Arranger sont affectés par les réglages contenus dans les motifs des styles musicaux utilisés.

6.2 Mixer\Song

Page Master: [F1] (Mixer)→[F3] (Song)
En mode Mixer, appuyez sur [F3] pour appeler la page suivante:



Ici, vous pouvez régler divers paramètres pour les parts Song joués par le Recorder. Notez que ces paramètres s'ajoutent ou modifient des réglages contenus dans les fichiers standard MIDI. A la différence des pages RTime et Arrng, ces paramètres sont des paramètres de contrôle plutôt que des réglages absolus. Vous pouvez sauvegarder des réglages supplémentaires directement avec le morceau (voyez "Header Post Edit" à la page 46).

Sng Part (1~16): Choisissez d'abord le Part Song voulu avec la commande [DRUMS/PART] avant de modifier les autres paramètres de cette page.

Link (On/Off): Le paramètre Link n'est disponible que pour les Parts Song assignés aux Parts Directs. Ces assignations sont préprogrammées et ne peuvent donc pas être modifiées.

Part Sng (Fonction SMF)	Part EM-2000
10 (Batterie)	M. Drums
2 (Basse)	M Bass
4 (Solo/Mélodie)	Upper1
6 (Contre-mélodie)	Upper2
11 (Non spécifié)	Lower 1
13 (Non spécifié)	Upper3
14 (Non spécifié)	Lower 2
15 (Non spécifié)	M. Int

Lorsque Link est sur On, vous pouvez jouer un Part Direct sur le clavier et laisser le Part Song lié (linked) choisir des Tones pour vous. C'est pratique lorsque vous utilisez la fonction Minus One (voyez "Status" cidessous): vous pouvez étouffer la mélodie (souvent le Part Song 4) pour la jouer vous-même. Si vous êtes content de la sélection de Tone contenue dans le fichier standard MIDI, réglez Link sur On. Sinon,

choisissez l'option Off et choisissez le Tone que vous voulez pour le Part mélodie que vous jouez en temps réel. La sélection de Tones pour les Parts Song peut être sauvegardée dans un programme utilisateur.


Tone Change (Old, G-800, EM): Voyez "Tone Change: Old, G-800 et EM" à la page 62 de la Première approche.

Status (On/Off) (Minus One): Le paramètre Status vous permet de déterminer le statut du Part Song sélectionné: Mute (étouffé) ou On (actif). Lorsque vous choisissez Mute (étouffé), le Part Song sélectionné n'est plus audible. La sélection de Mute revient à activer la fonction de reproduction Minus One sur d'autres instruments. Réglez ce paramètre sur On pour tous les Parts Song qui doivent être reproduits.

Solo On/Off: Utilisez le [UPPER1] sous l'écran pour activer (Solo On) ou désactiver (Solo Off) le mode Solo pour le Part sélectionné. Solo On signifie que seul le Part Song sélectionné sera audible

# 6.3 Pages Mixer\Effect

Page Master: [F1] (Mixer)→[F4] (Effct)
[PAGE] ▲▼ pour sélectionner la page voulue (1~6)



#### Reverb

Vous ne pouvez régler qu'un paramètre à la fois. Cela ne signifie cependant pas que les valeurs de paramètre invisibles ne sont plus valables lorsque vous sélectionnez un autre paramètre. Veillez à ne pas choisir de Macro après avoir ajusté les paramètres en fonction de vos besoins car la sélection d'un autre Macro ramène la valeur de tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Macro: Les Macros vous permettent de sélectionner un des effets (appelés *Character*) (voyez ci-dessous) ainsi que des valeurs adéquates (mais préprogrammées) pour tous les paramètres Reverb (Pre-LPF~RevPreDlyT). La différence entre Macro et Character (voyez plus bas) est que le premier fait ce que son nom implique: il appelle un programme Macro qui comprend une sélection de Character et des réglages de paramètre pour le Character sélectionné (ou type).

Room1, Room2, Room3: Ces effets de réverbération simulent celle d'une pièce. Il s'agit d'une réverbération bien définie et spacieuse.

Hall1, Hall2: Ces effets simulent la réverbération d'une salle de concert. La réverbération obtenue ici est plus profonde que les réverbérations Room

Plate: Cet effet imite une réverbération par plaque (un effet de studio utilisant une plaque métallique pour simuler une réverbération naturelle).

Delay: Delay conventionnel qui produit un effet d'écho.

Panning Delay: Delay spécial qui déplace les sons retardés vers la gauche et vers la droite. C'est efficace lorsque vous écoutez en stéréo.

Comme le Delay ne peut normalement servir que pour un Part, utilisez le Delay individuel pour des effets d'écho. De cette façon l'effet Reverb peut servir à "approfondir" le son.

#### Paramètres Reverb

Character (0~7): Ce paramètre vous permet de sélectionner un effet Reverb. Vous nous suivez toujours? Character ne fait que spécifier le type de Reverb voulu. Il ne charge pas les valeurs préprogrammées pour les paramètres Pre-LPF—RevPreDlyT. En fait, Character (c.-à-d. le choix du type de Reverb) est lui-même un paramètre Macro. Cela explique pourquoi vous pouvez sélectionner le Macro Room 2 et régler le Delay pour Character. La sélection d'un autre Character ne ramène donc pas les autres valeurs de paramètre à leur réglage usine. Un Macro, par contre, appelle un type de Reverb et des réglages appropriés pour cet effet.

Pre-LPF (0~7): Un filtre passe-bas peut être appliqué au signal du Tone envoyé à la Reverb pour couper la plage des hautes fréquences. Des valeurs élevées couperont davantage de hautes fréquences et produiront une réverbération plus sourde. Notez que ce paramètre ne s'applique qu'au signal envoyé à l'effet Reverb. Si vous voulez couper les hautes fréquences des signaux directs de Tone, servez-vous de l'égaliseur (voyez page 22).

Rev Level (0~127): Ce paramètre règle le volume de l'effet Reverb (ou le signal Master AUX si vous êtes plus familier avec le vocabulaire pour mélangeur) Des valeurs plus élevées produiront une réverbération plus forte.

Rev Time (0~127): Ce paramètre détermine le temps que durera la réverbération. Plus les valeurs sont élevées, plus la réverbération sera longue.

Rev Delay Fb (0~127): Ce paramètre n'est disponible que lorsque vous sélectionnez Rev Charac 6 Delay ou 7 Panning Delay. Il détermine le mode de répétition du Delay. Des valeurs élevées produisent plus de répétitions.


RevPreDlyT (0ms~127ms): Ce paramètre détermine l'intervalle de temps entre le signal original ("sec") et le début de l'effet Reverb. Des valeurs élevées produisent un temps de pré-Delay plus long et simule un espace réverbérant plus vaste.

#### Value

Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour spécifier une valeur pour le paramètre sélectionné. Pour que ce soit plus clair, nous avons indiqué la plage de réglage à côté des paramètres respectifs (voyez plus haut).

Remarque: N'oubliez pas que tout changement effectué ici s'applique à tous les Parts qui utilisent cet effet Vérifiez donc bien le résultat sur le son des autres Parts

#### Chorus



Macro: Le Chorus élargit l'image du son et son spectre. Vous avez le choix entre 8 types de Chorus.

Chorus 1~4: Effets Chorus conventionnels ajoutant espace et profondeur au son

Feedback Chorus: Effet Chorus avec un effet flanger et un son doux.

Flanger: Cet effet fait un peu penser à un avion qui décolle et atterrit.

Short Delay: Delay avec retard bref.

Short Delay (FB): Retard bief avec de nombreuses répétitions.

Comme le Delay ne peut en général ne s'appliquer qu'à un Part, utilisez le Delay individuel pour créer des effets d'écho. De cette manière, l'effet Chorus peut servir à épaissir l'image stéréo.

#### Paramètres Chorus

Cho Pre-LPF (0~7): Un filtre passe-bas peut être appliqué au signal du son envoyé au Chorus pour couper la plage des hautes fréquences. Des valeurs élevées couperont davantage de hautes fréquences et produiront un Chorus plus sourd.

Cho Level (0~127): Ce paramètre détermine le volume global de l'effet Chorus. Si un seul son contient trop de Chorus, baissez la valeur Chorus Send (voyez page 21) plutôt que la valeur Cho Level

ChoFeedback (0~127): Ce paramètre détermine le niveau auquel le son Chorus est renvoyé (feedback) au Chorus. Avec le feedback, vous obtiendrez un son de Chorus plus dense. Des valeurs élevées produisent un niveau de feedback plus important.

Cho Delay (0~127): Ce paramètre détermine le temps de retard de l'effet Chorus. Des valeurs élevées produisent une déviation de hauteur du son de Chorus plus importante.

Cho Rate (0~127): Ce paramètre détermine la vitesse (fréquence) à laquelle le Chorus est modulé. Des valeurs élevées produisent une modulation plus rapide.

Cho Depth (0~127): Ce paramètre détermine la profondeur de la modulation. Des valeurs élevées produisent une modulation plus profonde.

Cho → Reverb (0~127): Ce paramètre détermine la quantité de Chorus envoyé au Reverb. Des valeurs élevées envoient davantage de Chorus La valeur "127" vous permet en fait de brancher les effets Chorus et Reverb en série (le Chorus avant le Reverb). Si vous ne souhaitez pas que le signal Chorus soit traité par l'effet Reverb, réglez cette valeur sur "0".


Cho→Dly (0~127): Ce paramètre détermine la quantité de son avec Chorus envoyé au Delay. Des valeurs élevées envoient davantage de Delay. La valeur "127" vous permet en fait de brancher les effets Chorus et Delay en série (le Chorus avant le Delay). Si vous ne souhaitez pas que le signal Chorus soit traité par l'effet Delay, réglez cette valeur sur "0"

Astuce: Utilisez ce paramètre lorsque vous voulez traiter un Part Arranger avec l'effet Delay (voyez plus bas). Si vous ne voulez que le Delay, choisissez la valeur 0 pour Chor Delay, Cho Rate et Cho Depth. Souvenez-vous, néanmoins, que cela signifie que vous ne disposez plus d'un effet Chorus proprement dit.

#### Value

Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour spécifier une valeur pour le paramètre sélectionné. Pour que ce soit plus clair, nous avons indiqué la plage de réglage à côté des paramètres respectifs (voyez plus haut).

## Delay



Macro: Le Delay crée des échos. Il est également possible d'accentuer la profondeur et l'espace d'un son en y ajoutant un bref Delay (une technique souvent utilisée pour des morceaux rock'n roll et dans des bars à karaoke). Vous avez le choix entre 10 types de Delay. Delay 1~3: Delays conventionnels; les Delays 1, 2 et 3 ont des retards progressivement plus longs.

Delay 4: Delay avec un retard relativement court (effet de type "slap back").

Pan Delay 1~3: Le son avec Delay se déplace entre la droite et la gauche. Efficace en stéréo. Les Delays 1, 2 et 3 ont des retards de plus en plus longs.

Pan Delay 4: Delay plutôt bref; le son avec Delay se déplace entre la gauche et la droite ce qui est efficace en stéréo (effet de type "slap back" stéréo).

Dly To Rev: De la réverbération est ajoutée au Delay qui se déplace entre la gauche et la droite Efficace en stéréo

PanRepeat: Le Delay se déplace entre les canaux droit et gauche mais la position Pan et différente des effets repris ci-dessus. Efficace en stéréo

#### Paramètres Delay

Dly Pre-LPF (0~7): Un filtre passe-bas peut être appliqué au signal envoyé au Delay pour couper la plage des hautes fréquences. Des valeurs élevées couperont davantage de hautes fréquences et produiront un Delay plus sourd.

Dly Time C (0.1ms~1.0s): L'effet Delay de l'EM-2000 vous permet de régler trois temps de retard qui ne sont utiles que lorsque vous écoutez en stéréo: centre (C), gauche (L) et droite (R). Delay Time C détermine le temps de retard du Delay situé au centre.

DlyTRatioL/R (4%~500%): Ce paramètre détermine le temps de retard du Delay situé à gauche et à droite sous forme de pourcentage du Delay central. La valeur "100%" signifie que le Delay gauche ou droit a la même vitesse de répétition que le Delay central.

#### Dly Level C/L/R (0~127)

Ces paramètres déterminent le volume des Delays central, gauche et droit. Des valeurs élevées produisent un Delay plus fort.

Dly Level (0~127): Ce paramètre spécifie le volume global des Delays central, gauche et droit. Des valeurs élevées produisent un Delay global plus fort.


Dly Fback (-64~ 0 ~+63): Ce paramètre spécifie le nombre de répétition effectuées par le Delay. Avec une valeur "0", le Delay ne produit pas de répétitions. Avec des valeurs élevées, il y aura davantage de répétitions. De valeurs négatives (–) inverseront la phase du Delay central lors du feedback. Ces valeurs négatives sont efficaces avec des temps de Delay courts.

Dly→Rev (0~127): Ce paramètre détermine la quantité de Delay envoyé au Reverb. Des valeurs élevées signifient que la part de Reverb sera plus importante dans le signal de Delay. Veillez à ne pas abuser de cet effet car il a tendance à rendre l'image sonore floue.

#### Equalizer

Voyez la page 75 de la Première approche.

# Paramètres DSP EFX



(EFX) Type: Permet de sélectionner l'algorithme EFX voulu. Le Type est chargé avec les préréglages adéquats qui ne peuvent pas être modifiés sur l'EM-2000 même. Vous pouvez toutefois modifier deux paramètres par Type avec les deux paramètres SOURCE (voyez page 77 dans la Première approche). Voyez page 114 pour en savoir plus sur les Types d'effets et les paramètres contrôlables.

Lorsqu'il est combiné avec un algorithme EFX (voyez page 116), le paramètre Panpot de la page 19 vous permet de choisir l'effet qui traitera le Part en question. Sélectionnez "1" (extrême gauche) pour envoyer le signal du Part à un effet ou "127" (extrême droite) pour l'envoyer à l'autre effet. De tels algorithmes parallèles vous permettent d'utiliser deux effets d'insertion simultanément.

Remarque: Appuyez sur [UP1 SET RECAIL] en face avant pour charger le Type EFX assigné en usine au son actuel du Part Upper1 N'appuyez PAS sur ce bouton si vous avez déjà choisi un autre effet Insertion EFX que vous ne souhaitez pas changer. Voici les assignations usine (aux numéros de changement de programme, ce qui signifie qu'elles s'appliquent à toutes les banques CC00 et CC32 qui sont liées à ces numéros de changement de programme).


PC I	EFX#	EFX	PC	EFX #	EFX	PC EFX # 87 60	EFX
1	38	Reveib	44	38	Reverb	87 60	FLDelay
	01	Enhancer	45	38	Reverb	88 82	₹ĽDelay
2 3	11	Phaser	46	39	GteRevNr	89 33	5t Delay
4	30	StChorus	47	38	Reverb	90 34	Mod Dly
2	78	RhodMit1	48	38	Reverb	91 14	StFlangr
5 6	01	Enhancer	49	38	Reverb	92 33	St Delay
7	38	Reverb	50	38	Reverb	93 28	Hexa Cho
В	12	Auto Wah	51	30	StChorus	94 81	Cho/Dly
9	34	Mod Dly	52		FL-Delay	95 28	Hexa Cho
10	37	TmCtrDly	53	38	Reverb	95 32	3Dchorus
11	39	GteReviti	54	35	3Tap Dly	97 39	GtellevHr
12	29	Trem Cho	55	37	TmCtrDly	98 28	Hexa Cho
13	31	Space D	56		Reverb	99 38	Reverb
14	46	3D Auto	57	39	GtcRevHr	100 3B	Reverb
15	38	Reverb	58	39	GteRevili	101 31	Space D
16	39	GteflevHr	59	39	GtellevHr	102 14	StFlangr
17	62	RotarMit	50	39	GteRevNr	103 43	3D Delay
17 18	13	Rotary	61	38	Reverb	104 43	3D Delay
19	62	RotarMit	62	39	GteReville	105 38	fleverb
20	38	Reverb	63		Enhancer	105 39	GteRevNr
21	38	Reveib	64	01	Enhancer	107 38	Reveib
21 22	01	Enhancer	65		4Tap Dly	108 38	Reverb
23	01	Enhancer	65		GleRevNr	109 39	GleRevitr
24	01	Enhanter	67		Enhanter	110 39	GtellevNr
25	01	Enhanter	68		GteRevHr	111 39	GreRevNr
26	01	Enhancer	69		Reverb	112 39	GleRevill
27	46	3D Auto	70		Reveib	113 37	TmCtrDly GteRevNr
28	60	Ft.→Delay	71		Reverb	114 39	GteReviir
29	14	StFlangr	72		Reverb	115 39 316 44	2PitchSh
30	04	QuerdryZ	7.		Reverb		Stflangr
31	10	Distort4	74		Reverb	117 14 118 11	Phaser
32	10	Distort4	75		4Tap Dly		FL-+Delay
33	31	Space D	76		St Delay	119 60 120 38	Reverb
34	14	StFlangr	7		4Tap Dly	121 46	3D Auto
35		PH/AtWah	76		TmCtrDly	122 01	Enhancer
36		Mod Dly	7:		TmCtrDly	123 35	3Tap Dly
37		StFlangr	8		TmCtrDly	124 38	Reverb
3B		3Dchorus	В		TmCtrDly	125 14	StFlangr
39		StFlangr	B.		TmCtrDly St Delay	126 33	St Delay
40	46	3D Auto	8			127 43	3D Delay
41		Reverb	8		TmCtrDly OD-+Delay	128 38	Reveib
42	38	Reverb	8		FLDelay	1002	
43	38	Reverb	8	6 60	FL-+De13A	12332	

Reverb (0~127): La valeur "0" signifie que le DSP EFX ne sera pas traité par l'effet Reverb alors que la valeurs "127" constitue le niveau maximum de réverbération.

Chorus (0~127): Utilisez la commande [LOWER/NUMBER] pour déterminer le niveau du signal DSP EFX envoyé au Chorus.

**Delay (0~127):** Utilisez la commande [UPPER/ VARIATION] pour déterminer le niveau du signal DSP EFX envoyé au Delay.

## Source 1 & 2



Voyez "Réglage des deux paramètres Source" à la page 77 de la Première approche


# 7. Mode Parameter

Comme nous l'avons dit dans le Première approche, le mode Parameter contient des paramètres qui modifient divers aspect de l'EM-2000.

- 1. Paramètres Global
- 2. Paramètres Arranger
- 3. Parts Directs
- 4. Paramètres de contrôleur
- 5. Paramètres de programme utilisateur
- 6. Commutateurs Source pour certains de ces paramètres

# 7.1 Param\Glbal\1

Page Master: [F2] (Param)→[F1] (Glbal) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



# Memory: verrouillée/déverrouillée

(Paramètre Global) Ce paramètre vous permet d'activer (verrouiller) ou de désactiver (déverrouiller) la fonction de protection de la mémoire. Lors de la mise sous tension, l'EM-2000 active toujours la protection de la mémoire pour éviter toute perte accidentelle de données. Notez qu'il est pratiquement impossible d'effacer un programme utilisateur ou un MIDI Set parce que vous devez maintenir le bouton [WRITE] enfoncé tout en spécifiant le numéro de la programme utilisateur. De plus, vous avez toujours la possibilité de couper la protection de la mémoire juste avant de sauvegarder des données dans une des mémoires de l'EM-2000.

#### Resume

(Paramètre de programme utilisateur) La fonction Resume vous permet de spécifier les réglages du programme utilisateur 00 qui doivent être chargés. Le programme utilisateur 00 FreePanl contient des réglages par défaut et, surtout, des réglages de commutateurs Source qui permettent à un style musical de modifier les paramètres concernés en fonction de leurs propres réglages.

Il est inutile de charger tous les réglages de la programme utilisateur 00 si elle contient des valeurs de paramètres que vous ne désirez pas copier.

Tone: Seule la sélection de Tone et les réglages de changement de Tone Source du programme utilisateur 00 seront chargés.

Mixer: Seuls les réglages Mixer du programme utilisateur 00 seront chargés.

Param: Seuls les réglages du mode Parameter mode seront chargés. (Il s'agit de tous les réglages que vous pouvez faire après avoir appuyé sur [F2] à la page Master.)

All: Tous les réglages du programme utilisateur 00 seront chargés.

#### Execute


Appuyez sur [M.BASS] pour charger les réglages du programme utilisateur sélectionné.

# (Lower Hold) Assign

Vous permet de spécifier les Parts Lower qui seront affectés par le réglage [LOWER] du pavé KEYBOARD MODE. Voyez aussi "Assignation de la fonction Lower Hold" à la page 29 de la Première approche. Voici les possibilités: "Lower 1" et "Lwr 1 + 2".

# 7.2 Param\Glbal\2

Page Master: [F2] (Param)→[F1] (Glbal) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



### Split (C3~C6)

(Parts Directs, Paramètre Arranger) Ce paramètre spécifie le point de partage entre les sections droite et gauche en mode Arranger et Keyboard Split. La plage de valeur est de Do3~Do6. La valeur par défaut est Do4.

### UP3Split (C#3~C#6)

(Parts Directs) Ce paramètre détermine le point de partage entre les sections Upper1/2 et Upper3. Cette scission n'est effective que lorsque le témoin du bouton [UP3 SPLIT] s'allume. Le point de partage Upper2 peut être fixé n'importe où entre Do#3 et Do#6. La valeur par défaut est Sol5

### Fill Rit (5%~92%)

(Paramètre Arranger) Ce paramètre définit l'intensité du ritardando durant la reproduction d'un Fill (To Original ou To Variation). Notez que Fill In Rit ne s'applique qu'aux Fills et que le témoin [FILL RIT] doit être allumé pour qu'il y ait ritardando.

Voici un exemple: si le tempo du Style choisi est sur 100 alors que Fill Rit% est sur 10%, le fait de choisir un Fill In avec la fonction [FILL RIT] activée (On)

ramènera progressivement le tempo à 90. A la fin du Fill, cependant, la valeur de tempo choisie au préalable (ici J = 100) sera rétablie.

### Tempo Change% (5%~92%)


(Paramètre Arranger) Ce paramètre définit le taux de changement de tempo lois de la reproduction normale de Style. Il s'agit de la valeur qui sera atteinte à la fin de la période CPT (voyez ci-dessous). Tempo Change% s'applique aussi bien à la fonction [RIT] (ralentissement progressif) qu'à la fonction [ACC] (accélération progressive); le bouton de la fonction en question doit être enfoncé (le témoin correspondant doit s'allumer).

### Tempo Change CPT (15~3825CPT)

(Paramètre Arranger) La valeur CPT précise le temps qu'il faut avant que la valeur Tempo Change% ne soit atteinte. Comme une noire équivaut à 120 CPT, nous vous recommandons donc de choisir des multiples de 120CPT tels que 240 (une mesure 2/4), 360 (une mesure 3/4), 480 (une mesure 4/4), etc.

# 7.3 Param\Glbal\3

Page Master: [F2] (Param)→[F1] (Glbal) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3)



#### Metron

(Paramètre Global) Ce paramètre vous permet de choisir la sortie pour le métronome général, c.-à-d. celui qui est audible pendant la reproduction de style et de morceau (Song). Le métronome peut vous aider lorsque vous vous exercez à jouer une partition difficile mais, surtout, le métronome Global fournit un repère au batteur ou à tout autre musicien avec qui vous jouez. Possibilités: MDR, MIDI, ALL. Voyez aussi "Sortie métronome (Metron)" à la page 36 de la Première approche.

Le métronome de style utilisateur (voyez page 50) peut être programmé séparément.

#### Count-In

(Paramètre Arranger) Ce paramètre détermine la manière dont les battements de décompte sont reproduits. Ce décompte peut être utilisé en mode Song (décompte d'une mesure avant le début de la reproduction) et est toujours utilisé en mode d'enregistrement de style utilisateur.

#### **Roll Resolution**

(Part Manual Drums) Ce paramètre détermine la résolution de la fonction Roll. Il peut être réglé comme suit:

1/16	1/32
1/16t 🔏3	1/32t 🕽 3
1/16s swing	1/32s swing


La valeur par défaut est 1/16. Comme nous l'avons vu dans la Première approche, le choix de 1/32 ou de valeurs plus brèves encore peut entraîner un tempo produisant un véritable effet mitraillette. Précisez toujours la résolution après avoir réglé le tempo de reproduction du Style ou du Song ou alors revoyez la valeur sélectionnée si celle-ci s'avère trop optimiste pour produire des roulements naturels

## Stl Change

(Paramètre Chord Sequencer) Ce paramètre vous permet de spécifier ce que le Chord Sequencer doit enregistrer (voyez page 56 dans la Première approche). Choisissez On si vous désirez que le Chord Sequencer enregistre tous les réglages touchant à l'Arranger (changements de Style, volume des Parts Arranger, de tempo, etc.) et sélectionnez Off si le Chord Sequencer ne doit enregistrer que les notes NTA

# 7.4 Param\Glbal\4

Page Master: [F2] (Param)→[F1] (Glbal) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 4)



#### **Chord Family Assign**

(Paramètre Arranger) Cette page Param\Glbal est entièrement consacrée à l'assignation d'accords plus "élaborés" à l'un des trois modes (majeur, mineur ou septième) de l'Arranger de l'EM-2000. Si le programme utilisateur actuel ou si les réglages choisis ne contiennent pas d'assignation, vous ne pouvez que choisir la mémoire Chord 1. Après avoir "rempli" la mémoire Chord 1, vous pouvez choisir la mémoire Chord 2, etc. (vous pouvez également choisir 1 en allant en arrière).

Chord: Indique le numéro de la mémoire Chord sélectionné. Jouez un accord dans la zone de reconnaissance d'accord: son nom sera alors affiché à droite du numéro de la mémoire.

Family: Après avoir spécifié l'accord, servez-vous du paramètre Family pour l'assigner à un des trois modes: Maj (majeur), min (mineur) ou 7th (septième). Lorsque vous jouez l'accord récemment assigné dans la zone de reconnaissance d'accords du clavier, le motif d'accompagnement correspondant au mode que vous avez choisi ici sera activé. Utilisez ce paramètre pour assigner des accords "6", "7/11", etc. à un mode particulier.


Vous vous rappelez que les modes sont en fait des Divisions "invisibles" qui ne peuvent être sélectionnées sur le panneau avant — à l'inverse des autres, telles que Basic/Original, Advanced/Variation, etc., que vous pouvez choisir manuellement ou au moyen d'une commande au pied FC-7 disponible en option.

Alteratn: Le paramètre Alteration vous permet de préciser si vos accords "élaborés" doivent être joués pendant la reproduction d'une Intro (In) ou Ending (Ed). Il peut arriver qu'un accord complexe joué en mode On, au début d'un motif Intro ou Ending change la séquence d'accords de tout le motif dans une mesure telle que vous en arrivez à douter de votre EM-2000.

Dans la plupart des cas, vous choisirez probablement Off pour que votre accord G7b5 favori ne prenne effet qu'à la fin de l'Intro (ou n'influence pas la séquence d'accords du motif Ending).

# 7.5 Param\Glbal\5

Page Master: [F2] (Param)→[F1] (Glbal) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 5)



#### Acc Wrap: Part et Range

Comme nous l'avons vu dans la Première approche, le paramètre Wrap permet de changer la reproduction du style musical sélectionné de sorte que toutes les notes d'une partition (basse, etc.) sonnent dans une tessiture naturelle. Voyez "Reproduction d'un style musical: Wrap" à la page 81 de la Première approche.

Part (ABS, AC1~AC6): (Paramètre Arranger) Utilisez le paramètre Part pour sélectionner le Part Arranger dont vous désirez changer le réglage Range.

Range: Natural: L'Arranger reproduit toutes les notes du Part en question dans une tessiture naturelle pour le son assigné à ce Part. Les notes qui sont trop hautes ou trop basses sont transposées vers le haut ou vers le bas


Full: Dans ce cas, les notes de la piste d'accompagnement sont jouées de la manière dont elles ont été programmées. Cela peut être utile lorsque vous vous servez de la fonction User Style pour enregistrer des séquences.

### Song Set Play

Les fonctions Song Set Play vous permettent de spécifier la façon dont le Song Set (voyez page 15) choisi doit être reproduit.

# 7.6 Param\Tune\1

Page Master: [F2] (Param)→[F2] (Tune) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



### Master Tune (415.3Hz~466.2Hz)

(Paramètre Global) Le réglage Master Tune touche la hauteur de tout l'EM-2000. Utilisez ce paramètre pour accorder votre EM-2000 en fonction d'instruments acoustiques qui ne peuvent être accordés. Dans tous les autres cas, réglez ce paramètre sur 440.0Hz (hauteur standard pour la plupart des instruments électroniques).

Le réglage Master Tune peut être sauvegardé dans un programme utilisateur.

### Transpose Mode

(Paramètre Global) Le paramètre Transpose Mode vous permet de déterminer quelles sont les sections de votre EM-2000 qui seront transposées lorsque vous appuyez sur le bouton [TRANSPOSE] (le témoin s'allume) du panneau avant.

Int: Si le témoin [TRANSPOSE] est allumé, seuls les Parts Directs et Arranger seront transposés.

Song: Seuls les Parts Song seront transposés.

MIDI: Si le témoin [TRANSPOSE] est allumé, seules les notes reçues via MIDI IN seront transposées. En fait le résultat est le même qu'avec le paramètre Rx Shift du mode MIDI (voyez page 69).

Int+Song: Si le témoin [TRANSPOSE] est allumé, les Parts Directs et Arranger ainsi que les Parts Recorder seront transposés.

Int+MIDI: Si le témoin [TRANSPOSE] est allumé, les Parts Directs et Arranger ainsi que toutes les notes reçues via MIDI seront transposés.

Song+MIDI: Si le témoin [TRANSPOSE] est allumé, les Parts du morceau Recorder ainsi que toutes les notes reçues via MIDI seront transposés.

All: Tous les Parts et toutes les notes reçues seront transposés

Comme vous pouvez le constater, la fonction Transpose est extrêmement souple. Les options *Int+Song* et *All* sont probablement celles que vous utiliserez la plupart du temps *Int* peut s'avérer utile pour ne transpo-

ser que les Parts Directs et vous permettre d'accompagner un morceau Recorder dans "votre" tonalité tout en produisant la tonalité du morceau


Remarque: Les Parts MDR et ADR ne sont jamais transposés Avec ces Parts, chaque touche (note) du clavier est assignée à un son de percussion différent Vous avez donc tout intérêt à ne jamais transposer les Parts Manual et Accompaniment Drums.

# (Transpose) Value (-11~-1, 1~11)

(Paramètre Global) Utilisez ce paramètre pour spécifier l'intervalle de transposition qui est d'application chaque fois que le témoin du bouton [TRANSPOSE] s'allume. Notez que vous ne pouvez pas choisir la valeur "0" car cela reviendrait à couper la fonction Transpose. Comme il suffit de le faire en appuyant sur le bouton [TRANSPOSE], il est inutile d'avoir un réglage "0".

# 7.7 Param\Tune\2

Page Master: [F2] (Param)→[F2] (Tune) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



# Coarse (-24~24), Fine (-99~99)

Voyez la section "Réglages Upper2" à la page 79 de la Première approche

### **Kbd Scale**

Utilisez les paramètres Kbd Scale chaque fois que vous avez besoin d'un autre réglage que le tempérament égal. Le tempérament égal signifie que les intervalles entre deux demi-tons sont toujours identiques. Cela n'est pas le cas en musique orientale ou en musique baroque, par exemple.


Assign (Off, UP1-2, All): (Paramètre Global) Ce paramètre vous permet de spécifier les Parts auxquels vous voulez assigner un accord différent. "Off" signifie que les réglages Value (voyez plus bas) n'ont pas d'effet sur le tempérament égal des Parts de l'EM-2000. Si vous choisissez "UP1-2", seuls Upper 1 & 2 ainsi que le Part MI (Melody Intelligence) seront affectés par vos réglages Value. "All "signifie que tous les Parts Directs et Arranger seront accordés en fonction de vos réglages Value.

Note (C-B): (Paramètre Global) Il ne s'agit pas réellement d'un paramètre réglable. "Note" vous permet de choisir la note dont vous désirez changer l'accord. Chaque note (de Do, Do#, Ré, Ré#, etc. jusqu'à Si) ne peut être choisie qu'une fois car le réglage Value s'applique à toutes les notes du même nom.

Value (-64~+63): (Paramètre Global) C'est ici que vous réglez l'accord de la note choisie. Comme il s'agit d'un paramètre relatif, c.-à-d. un paramètre qui spécifie une déviation du tempérament égal programmé, la valeur peut être soit positive, soit négative. Si vous choisissez "0", la hauteur de la note correspond à la hauteur prévue par le tempérament égal.

# 7.8 Param\Tune\3

Page Master: [F2] (Param)→[F2] (Tune) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3)



#### Portamento et Mode

Mode UP1 et UP2 (Poly, Mono): Les paramètres Mode servent à régler le Part Upper correspondant sur Poly (polyphonique) ou Mono (monophonique). "Poly" signifie que le Part Upper en question peut jouer plusieurs notes simultanément ce qui vous permet de jouer des accords ou deux voix.


"Mono", d'autre part, signifie que seule la dernière note est audible. Les modes Mono de l'EM-2000 suivent le principe de priorité à la dernière note, ce qui signifie que chaque fois que vous jouez deux notes ou plus, seule la note dont vous avez enfoncé la touche en dernier lieu résonnera. Sélectionnez Mono pour les sons d'instrument qui ne jouent pas d'accord (instruments à vent, solo de cuivre, etc.).

Time (0~127): Time détermine la vitesse de Portamento. Vous vous souvenez peut-être (voyez la Première approche) que l'effet Portamento produit des transitions plus douces entre les notes que vous jouez. Des valeurs élevées sont efficaces pour des sons de synthétiseur, surtout lorsque vous jouez de grands intervalles (par exemple Do1 suivi de Do6).

La valeur "0" signifie que l'effet Portamento n'est pas actif. La fonction "Portamento" pour le commutateur au pied (voyez page 29) vous permet d'activer et de désactiver le Portamento pendant que vous jouez; il n'est donc pas nécessaire de garder constamment la valeur "0". Si vous choisissez la fonction Portamento pour le commutateur au pied, l'effet Portamento ne sera actif que lorsque vous enfoncez le commutateur disponible en option DP-2, DP-6, or BOSS FS-5U.

# 7.9 Param\Cntrl\1


Page Master: [F2] (Param)→[F3] (Cntrl) [PAGE] **A**▼ (sélectionnez la page 1)



Cette page est entièrement consacrée aux réglages de sensibilité au toucher des Parts Directs. Voyez "Param\Cntrl\2" pour les réglages de sensibilité au toucher des Parts Arranger Voyez "Sensibilité au toucher et plage de toucher" à la page 34 de la Première approche pour en savoir dayantage.

# 7.10 Param\Cntrl\2

Page Master: (F2) (Param)→(F3) (Cntrl) (PAGE) ▲▼ (sélectionnez la page 2)



#### **Dynamic Arranger**

Part (ADR, ABS, AC1~AC6): Ce paramètre vous permet de sélectionner le Part Arranger dont vous voulez régler la sensibilité au toucher. Comme nous l'avons vus dans la Première approche, vous pouvez utiliser ce paramètre pour alterner deux Parts d'accompagnement en faisant varier la force avec laquelle vous frappez les touches dans la zone de reconnaissance d'accords.

Value (-127~+127): Choisissez la valeur "0" si le Part Arranger ne doit pas réagir à la force avec laquelle vous frappez les touches dans la zone de reconnaissance d'accords. Plus la valeur positive est élevée, plus vous devez frapper les touches fort pour arriver au volume maximal du Part. Des réglages négatifs, par contre, impliquent que le volume diminue plus votre toucher devient fort.


Remarque: La valeur de toucher que vous spécifiez ici ne sera utilisée que lorsque vous activez la fonction Dynamic Arr à la page ARR CHR (appuyez sur le bouton [ARR CHORD] pour la sélectionner). Vous pouvez aussi vous servir des boutons PAD (voyez page 31) ou d'un commutateur au pied disponible en option (voyez page 28) pour activer et couper cette fonction

Status: Utilisez la commande [BASS/BANK] pour déterminer si la valeur Dynamic Arranger doit être utilisée (On) ou non (Off) par le Part Arranger sélectionné.

Melody Intell Type: Bien que jouée par le Part MI (ou M INT), la mélodie intelligente est contrôlée par l'Arranger. Pour en profiter, vous devez appuyer sur le bouton [MELODY INTELLIGENCE] sur le panneau avant (le témoin doit s'allumer). Voyez "Melody Intelligence" à la page 44 de la Première approche.

# 7.11 Param\Cntrl\3

Page Master: [F2] (Param)→[F3] (Cntrl) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3)



#### Pitch Bender

Part (UP1, UP2, UP3, IW1, IW2, MBS, MDR, MI): Ce paramètre vous permet de sélectionner le Part Direct dont vous désirez régler la plage (Range) de changement de hauteur (Pitch Bend). Surprenant mais intéressant: vous pouvez aussi sélectionner une plage Pitch Bend pour le Part Manual Drums. Si vous choisissez des valeurs entre "2" et "7", vous obtiendrez des effets spéciaux qui donnent bien avec les cymbales (du set C71 Orchestra), par exemple.

Range (0~24): Ce paramètre permet de spécifier le changement de hauteur qui peut être obtenu en tournant le levier Bender à bout de course vers la droite ou la gauche. Comme il n'y a qu'un paramètre Range, il s'applique aussi bien au changement de hauteur vers le haut que vers le bas. N'oubliez toutefois pas que la valeur Range peut être réglée indépendamment pour chaque Part Direct. Veillez donc à utiliser des valeurs Range musicalement adéquates. Sélectionnez "0" pour des Parts Directs dont la hauteur ne doit pas changer à la réception de messages Pitch Bend.

Remarque: La valeur Range que vous choisissez ici ne sera atteinte que si vous tournez le levier Bender à bout de course vers la gauche (changement de hauteur vers le bas) ou vers la droite (changement vers le haut). Si vous vous arrêtez à une position intermédiaire, vous n'obtiendrez qu'une valeur de changement de hauteur intermédiaire.

# Foot Switch Parameter

Ce paramètre vous permet de spécifier la fonction du commutateur disponible en option DP-2, DP-6, or BOSS FS-5U, branché à la borne FOOTSWICH du panneau arrière. Le réglage par défaut est Start/Stop, ce qui vous permet de lancer et d'arrêter la reproduction de l'Arranger Notez également les options Soft et Sostenuto ainsi que Hold.

Voici les fonctions que le commutateur au pied disponible en option DP-2, DP-6, or BOSS FS-5U branché à la borne FOOT SWITCH peut remplir: **Start/Stop:** Lance et arrête la reproduction de l'Arranger. Même fonction que [START/STOP].

Play/Stop: Lance et arrête le Recorder. Même fonction que le bouton Recorder [PLAY ►/STOP ■].

Intro: Sélectionne l'Intro du Type (Basic ou Advanced) sélectionné lors de la reproduction de l'Arranger. Même fonction que [INTRO].

Ending: Sélectionne la fin du Type (Basic ou Advanced) sélectionné. Même fonction que [ENDING]

FO/FV: Pilote soit le Fill To Original soit le Fill To Variation, en fonction de la Division active (Original ou Variation). A la fin du Fill, l'Arranger jouera la Division sélectionnée par le Fill.

Fill Prev: Même fonction que le bouton FILL IN [TO PREVIOUS] (voyez "Transitions musicales" à la page 21 dans la Première approche).

Bsc/Adv: Sélectionne soit le Type Basic (Bsc) ou Advanced (Adv), en fonction du Type actif lorsque vous appuyez sur le commutateur. Même fonction que Arranger [TYPE].

Org/Var: Sélectionne soit la Division Original ou Variation du Type actuellement actif, en fonction de la Division active lorsque vous appuyez sur le commutateur. Même fonction que{ORIGINAL} et [VARIA-TION].

**Inversion:** Active et coupe la fonction Bass Inversion (voyez page 43 dans la Première approche)

Arr/M.Bass: Même fonction que KBD Arr/MBass pour les boutons PAD (voyez page 32 pour en savoir plus).

PianoSt/Stand: Même fonction que Piano/Standard pour les boutons PAD (voyez page 32).

Rotary Slow/Fast: Permet de sélectionner la vitesse lente ou rapide de l'effet Rotary. Ne fonctionne que si l'effet Rotary est utilisé, bien sûr.

Remarque: L'effet Rotary est disponible avec les algorithmes EFX suivants: 13 Rotary, 62 Rotar/Mlt, 85 OD/Rotar et 88 PH/Rotar.

UP1/2 Scale:Permet d'activer/de couper la fonction Keyboard Scale (voyez page 27).

ArrChr Off: Vous permet d'activer et de désactiver la reconnaissance du claviei. Lorsqu'elle est désactivée, les notes que vous jouez dans la zone de reconnaissance d'accords n'entraînent plus la production d'accords par l'Arranger. Désactivez-la pour jouer de longs arpèges de piano. Voyez page 42 dans la Première approche pour en savoir plus.

Usr Up: Sélectionne le programme utilisateur suivant (ex: A12 si A11 est actuellement actif).

Remarque: Comme la fonction d'assignation du commutateur au pied peut également être sauvegardée dans un programme utilisateur, la mémoire que vous choisissez au moyen du commutateur au pied en mode Usr Up risque de contenir une autre assignation du commutateur de sorte que vous ne pourriez plus choisir un autre programme utilisateur (par ex A13) avec le commutateur.

Usr Down: Sélectionne le programme utilisateur précédent (Ex: C88 si A11 est actuellement actif). Voyez aussi la remarque ci-dessus.

Punch I/O: Le commutateur au pied peut lancer et arrêter l'enregistrement Punch in/out du séquenceur de l'EM-2000 (voyez page 34).

Fade Out: Lance le Fade Out. Même fonction que [FADE OUT/IN] en face avant.

Portamento: Active/coupe la fonction Portamento (voyez page 82 dans la Première approche)

Soft: Dans ce cas, le commutateur au pied fonctionne comme une pédale Soft (pédale pour pianos à queue et pianos numériques qui réduit le volume).

Remarque: Cette fonction n'est disponible que pour les Parts Directs.

Sostenuto: Remarque: Le commutateur au pied fait office de pédale Sostenuto (une autre pédale que vous trouvez sur les pianos à queue et numériques qui vous permet de ne maintenir que les notes que vous jouez au moment où vous appuyez sur la pédale)

Remarque: Cette fonction n'est disponible que pour les Parts Directs.

Hold: Le commutateur au pied a la même fonction qu'un DP-2, DP-6, or BOSS FS-5U branché à la borne SUSTAIN FOOTSWITCH.

Remarquez les options Soft et Sostenuto ainsi que la possibilité de sélectionner Hold. Bien qu'il y ait une borne SUSTAIN FOOTSWITCH qui joue le même rôle, vous pouvez sélectionner Hold pour certains programmes utilisateur car cela vous permet de ne vous procurer qu'un seul commutateur au pied DP-2, DP-6, or BOSS FS-5U. L'inconvénient, toutefois, est que vous ne pouvez plus assigner une autre fonction au bouton PAD (voyez page 31).


Hold LW1: Le commutateur au pied a la même fonction que le bouton KEYBOARD MODE [HOLD] lorsqu'il est assigné au Part Lower 1 (voyez aussi page 29 dans la Première approche).

Hold LW2: Le commutateur au pied a la même fonction que le bouton KEYBOARD MODE [HOLD]. Cette fois, il s'applique toutefois au Part Lower 2, une possibilité que la face avant n'offre pas.

Hold LW 1–2: Le commutateur au pied a la même fonction que le bouton KEYBOARD MODE [HOLD] lorsqu'il est assigné aux Parts Lower 1 et 2.

# 7.12 Param\Cntrl\4: Foot pedal/ Expression

Page Master: [F2] (Param)→[F3] (Cntrl) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 4)



#### **Part**

Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le Part voulu (y compris le Part MI). Ce n'est possible que si vous sélectionnez Off ou Expression pour le paramètre Assign. Sinon, Part est réglé sur All et ne peut être modifié.

#### Assign


Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner une option. Off signifie que le Part Direct en question ne peut être contrôlé via la pédale branchée à la borne FOOT PEDAL.

Expression: La pédale vous permet de changer le volume des Parts sélectionnés au pied. Par défaut, tous les Parts sont affectés par la position de la pédale d'expression.

La fonction d'expression peut également être utilisée pour créer certains effets. Au lieu d'alterner entre Upper1 et Upper2 en changeant votre toucher (voyez page 34 dans la Première approche), ce qui demande tout de même grande maîtrise du jeu, vous pourriez inverser la réponse de Upper2 à pédale d'expression, de sorte que lorsque Upper1 est inaudible, Upper2 soit audible et vice versa.

Remarque: La fonction Expression s'applique également aux Parts Arranger. Si vous ne souhaitez pas qu'un Part particulier soit affecté par la pédale, réglez Up et Down sur "127".

Source 1 et Source 2: La pédale a la même fonction que les paramètres Source 1 et 2 (voyez page 33 dans la Première approche). Source 1 et 2 s'appliquent à tous les Parts Directs faisant appel à l'effet d'insertion. Dans ce cas, l'écran ressemble à ceci (Part= ALL, plus de boutons d'écran pour *Part*):



Up/Down (0~127): En vous servant des commandes [LOWER/NUMBER] et [UPPER/VARIATION], spécifiez le volume ou la valeur de paramètre de l'effet devant être obtenue lorsque la pédale est enfoncée (Down) ou relâchée (Up).


Il est inutile de spécifier "0" pour la position Up. La sélection de toute autre valeur réduite le volume ou le niveau d'effet de ce Part jusqu'à la valeur "Up". De même, il est inutile de préciser "127" comme valeur maximale

Remarque: Si vous sélectionnez Expression, les valeurs Down et Up représentent des valeurs d'Expression MIDI (CC11)

Remarque: Il est parfaitement possible de régler la valeur Up sur "127" et la valeur Down sur "0" de sorte que le Part correspondant ne sera audible que lorsque la pédale Expression est relevée (Up)

# 7.13 Param\Cntrl\5: Channel Aftertouch

Page Master: [F2] (Param)→[F3] (Cntrl) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 5)



Part (UP1, UP2, LW1, LW2, ARR): Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le Part Direct auquel vous souhaitez assigner une fonction Aftertouch.

Vous pouvez ajuster la valeur (Value) de divers paramètres ce qui vous permet de contrôler plusieurs paramètres simultanément avec l'Aftertouch.

Remarque: L'Aftertouch ne s'applique qu'aux Parts Directs qui sont accessibles (réglage Keyboard Mode, Part Direct activé/coupé, voyez page 27 dans la Première approche)

Reset: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Reset) pour ramener tous les réglages Value du Part Direct sélectionné sur "0".

(Toutes les options 1~11 sont ramenées à Value= 0, mais uniquement pour le Part dont le nom est affiché sous "Part").

On/Off: Utilisez la commande [M.DRUMS] sous l'écran pour spécifier si le Part Direct sélectionné doit exécuter les messages Aftertouch (On) ou non (Off).

Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner un paramètre et la commande [UPPER/VARIATION] pour en spécifier la valeur.

#### Paramètres (pour Parts Directs)

L'Aftertouch ne fonctionne que dans un sens (il génère des valeurs soit positives soit négatives)

Remarque: Si vous sélectionnez le paramètre 12-Arranger, la zone du Part affiche ARR Cela vous permet de déterminer l'effet de l'Aftertouch sur l'Arranger (voyez page 41 dans la Première approche) Pitch (-24~24): Ce paramètre a le même effet que la fonction Pitch Bend. Autrement dit, il vous permet de changer la hauteur des notes que vous jouez avec le Part et d'aller au-delà de la valeur Pitch Bend Range (voyez page 28).

TVF Cutoff (-64~63):: Le choix d'une valeur positive ou négative pour ce paramètre signifie que la fréquence de coupure du Tone assigné au Part sélectionné peut être augmentée ou diminuée.

Remarque: En fonction de la valeur choisie pour TVF Cutoff (voyez page 17), des réglages positifs ou négatifs élevés peuvent ne pas avoir d'effet perceptible C'est également le cas des Tones dont la fréquence de coupure est presque toujours programmée sur la valeur maximale

Amplitude (-64~63): Le choix d'une valeur positive ou négative pour ce paramètre vous permet d'augmenter ou de diminuer le volume du part sélectionné avec l'Aftertouch.

Une fois de plus, le volume ne peut être augmenté (ou diminué) au-delà de "127" (ou "0"). Si le volume du Part est déjà sur "127" (ou "0"), le recours à l'Aftertouch ne produira aucun effet audible

LFO1 Rate (-64~63): Ce paramètre vous permet d'augmenter ou diminuer la vitesse de modulation du LFO1. Utilisez cette fonction en combinaison avec l'axe Modulation du levier Bender/Modulation ou, encore, pour changer la vitesse de la modulation préprogrammée automatique.

LFO1 Pitch (0~127): Ce paramètre vous permet d'ajouter de la modulation de hauteur en vous servant de l'Aftertouch. La modulation de hauteur est couramment appelée vibrato.

LFO1 TVF (0~127): Ce paramètre vous permet de moduler la fréquence de coupure en vous servant de l'Aftertouch. C'est couramment appelé wah-wah.

LFO1 TVA (0~127): Ce paramètre vous permet d'ajouter de la modulation d'amplitude avec l'Aftertouch. C'est aussi appelé trémolo.

#### LFO2 Rate, LFO2 Pitch, LFO2 TVF, LFO2 TVA:

Même plage de réglage et signification que les paramètre équivalents du LFO1. Notez que certains Tones n'utilisent pas de second LFO ce qui explique que ces réglages ne produisent pas toujours l'effet attendu.

Remarque: A l'exception de Rate, les paramètres LFO ont des réglages absolus, c -à-d. des réglages qui n'influencent pas les réglages existants ce qui explique que leur plage va de 0 à 127 et non de -64 à 63 Utilisez ces paramètres (-Pitch~TVA) pour donner un aspect neuf au Tone sélectionné.

Remarque: Tout comme les paramètres Part (voyez page 78 dans la Première approche), les réglages Aftertouch affectent le Part Direct sélectionné de sorte que la sélection d'un autre Tone pour un tel Part ne remettra pas les réglages Value (voyez plus bas) à "0".


## Value (pour Parts Directs)

C'est ici que vous réglez la valeur du paramètre actuellement affiché. Comme nous l'avons dit plus haut, vous pouvez attribuer une valeur à tous les paramètres disponibles (mais actuellement invisibles).

### Value (pour le contrôle de l'Arranger)

Remarque: La sélection de "12-Arranger" n'annule pas les réglages Aftertouch que vous avez pu faire pour les Parts Directs

Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour régler Parameter sur 12-Arranger. L'écran devrait ressembler à ceci:



Vous remarquerez la mention ARR sous Part car l'assignation Arranger ne s'applique qu'à l'Arranger. De plus, le commutateur [ON] disparaît.

Off: L'Aftertouch ne peut pas piloter l'Arranger.

B/A: Echange les niveaux Basic et Advanced.

O/V: Echange les motifs Original et Variation.

FO/FV: Déclenche Fill-In To Original la première fois et Fill-In To Variation la seconde fois.


To Prev: Même fonction que le bouton [TO PRE-VIOUS].

Int et End: Même fonction que le bouton [INTRO] ou [ENDING]. Si la reproduction de l'Arranger est arrêtée, l'Aftertouch lance l'Intro. Si vous utilisez l'Aftertouch durant la reproduction Arranger, il lance le motif final (Ending).

Remarque: Même les messages Aftertouch générés hors de la zone de reconnaissance d'accords (voyez plus bas) déclenchent la fonction d'échange

# 7.14 Param\Cntrl\6: Pad Assign

Page Master: [F2] (Param)→[F3] (Cntrl) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 6)



### Pad 1/Pad 2

Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour assigner une fonction au bouton [PAD1] et [UPPER/VARIA-TION] pour assigner une fonction au bouton [PAD2].

Rotary S/F: Le bouton PAD peut servir à alterner entre la vitesse lente et rapide de l'effet Rotary.

Remarque: L'effet Rotary est disponible avec les algorithmes EFX suivants: 13 Rotary, 62 Rotar/Mlt, 85 OD/Rotar et 88 PH/Rotar. Punch In/Out: Le bouton PAD peut servir à lancer et arrêter l'enregistrement Punch In/Out durant la reproduction du Sequencer. Voyez page 34 pour en savoir davantage.

Metron On/Off: Le bouton PAD peut servir à activer ou couper le métronome.

ContIn On/Off: Le bouton PAD peut servir à activer/couper la fonction Count In (voyez page 37 dans la Première approche).

Tap Tempo: Tap Tempo: Le bouton PAD peut servir à spécifier le tempo en appuyant plusieurs fois sur le bouton. C'est la même fonction que celle du bouton [RESET/TAP TEMPO] (voyez page 46 dans la Première approche), si ce n'est qu'elle est toujours disponible tandis que le bouton [RESET/TAP TEMPO] n'a cette fonction que lorsque l'Arranger est arrêté.

Arranger Hold: Permet d'activer/de couper la fonction Arranger Hold. Voyez "Arr(anger) Hold" à la page 43 de la Première approche.

DynArr On/Off: Permet d'activer/de couper la fonction Dynamic Arranger. Voyez page 28 pour en savoir plus.

Up1/2 Scale: Permet d'activer/de couper la fonction Keyboard Scale (voyez page 82 dans la Première approche).

Kbd Exc UP1/UP2: Permet de couper le Part Upper 1 et d'activer le Part Upper 2 et vice versa.

Kbd Exc LW1/LW2: Permet de couper le Part Lower 1 et d'activer le Part Lower 2 et vice versa.

Remarque: Si ni LOWER 1 ni LOWER 2 ne sont actifs lorsque vous appuyez sur le bouton PAD, un des deux s'activera Il ne sera toutefois audible que lorsque vous sélectionnerez le mode Assign WHOLE LEFT ou SPLIT. Autrement, le témoin Keyboard Mode LOWER en question se borne à clignoter. Voyez "Whole Left" à la page 28 de la Première approche pour savoir ce que cela signifie.

Kbd Arr/Bass: Vous permet de couper ("Off") le paramètre Arranger Chord (reconnaissance d'accords et reconnaissance ABS coupées, voyez page 42 dans la Première approche) et, simultanément, de sélectionner le mode Assign Split et d'activer le Part M.Bass (voyez page 28 dans la Première approche)— et vice versa.

Remarque: Une pression sur le bouton PAD auquel vous assignez cette fonction n'arrête pas l'Arranger Si vous avez activé la fonction Arr Hold (voyez page 43 dans la Première approche), le dernier accord reconnu continue à résonner et votre Part M Bass risque de se noyer dans l'accompagnement C'est pourquoi nous vous suggérons soit d'assigner la fonction "Arranger Hold" (voyez plus haut) à l'autre bouton PAD, soit d'assigner la fonction "Arr/MBass" au commutateur au pied (voyez page 29) Vous pouvez ainsi couper la fonction Arranger Hold pour que l'Arranger ne joue que le motif de batterie du style.

Piano/Standard: En actionnant le bouton PAD, vous alternez entre les modes Arranger Chord *Standard* et *PianoStl.* Lorsque vous optez pour le premier, la zone

de reconnaissance d'accords (voyez page 42 dans la Première approche) est automatiquement réglée sur Left (gauche). Si vous optez pour PianoStl, La zone de reconnaissance d'accords est sur Whole (clavier entier). En outre, le Keyboard Mode est réglé sur Assign WHOLE RIGHT et le Part Upper 1 est activé (s'il était coupé).

Remarque: Pour vérifier les fonctions des boutons PAD, appuyez sur le bouton [ARR CHORD] à gauche sous l'écran Regardez les paramètres Arr Chord ainsi que le menu de fonctions lorsque vous appuyez sur le bouton PAD en question

# 7.15 Param\Cntrl\7: D Beam Assign

Page Master: [F2] (Param)→[F3] (Cntrl)

[PAGE] AV (sélectionnez la page 7) OU: maintenez enfoncé [D BEAM ON]
Le contrôleur D Beam de l'EM-2000 est une fonction
révolutionnaire qui vous permet de piloter un paramètre de votre choix en déplaçant la main au-dessus
de deux capteurs situés à gauche de l'écran. A la page
35 dans la Première approche, nous vous avons montré comment utiliser le contrôleur D Beam. Voyons
maintenant comment lui assigner une fonction.



Une dernière remarque avant de nous attaquer aux paramètres disponibles: toutes les options marquée d'un "o" s'appliquent aux Parts Directs actifs. Voyez les témoins du pavé KEYBOARD MODE pour voir de quels Parts Directs il s'agit.

Remarque: Si vous pensez utiliser le contrôleur D Beam tout en pilotant l'Arranger, il vaut probablement mieux activer la fonction Hold (voyez page 43 dans la Première approche). Cette fonction peut être activée avec un bouton PAD (voyez page 32).

#### **Paramètres**

**Modulationº:** Choisissez cette fonction si vous voulez que le contrôleur D Beam remplisse le même rôle que le levier Bender/Modulation.

Pitch Bend Upº: En déplaçant votre main, vous pouvez générer une valeur comprise entre "64" (pas de Pitch Bend) et "127" (changement de hauteur maximum vers le haut). Dès que vous déplacez votre main hors de portée du D Beam (plus haut que ±40cm audessus des "yeux" ou plus loin vers la gauche ou la droite), la valeur retourne à "64" (pas de Pitch Bend). La mesure dans laquelle un Part Direct peut être contrôlé dépend du réglage Range ou plage (voyez page 28).

Pitch Bend Down: En déplaçant votre main, vous pouvez générer une valeur comprise entre "64" (pas de Pitch Bend) et "127" (changement de hauteur maximum vers le bas). Dès que vous déplacez votre main hors de portée du D Beam (plus haut que ±40cm au-dessus des "yeux" ou plus loin vers la gauche ou la droite), la valeur retourne à "64" (pas de Pitch Bend). La mesure dans laquelle un Part Direct peut être contrôlé dépend du réglage Range (voyez page 28).

Remarque: Dans le cas des deux options Pitch Bend, la valeur D Beam est ajoutée au réglage actuel du levier Bender/Modulation Toutefois, la somme des valeurs D Beam et Pitch Bend ne peut excéder le réglage Range).

Cut&Reso Upº: (Uniquement pour Upper 1 et/ou 2) En déplaçant votre main, vous pouvez faire varier la valeur TVF Cutoff (voyez aussi page 17) du Part Upper 1 et/ou 2. Le paramètre Resonance sera sur "+63" (maximum) tandis que la fréquence de coupure (Cutoff frequency) peut être contrôlée entre "0" (pas de changement) et "+63" (augmentation maximum). Cela vous permet de créer de superbes effets de fitre particulièrement utiles pour la musique Dance/Techno. Lorsque votre main quitte la plage du D Beam, Resonance et TVF Cutoff retrouvent leurs valeur originale ("0"= pas de changement).

Remarque: Si TVF Cutoff est déjà sur "+63", vous ne pouvez plus l'augmenter avec le contrôleur D Beam Dans ce cas, il vaut mieux utiliser l'option suivante Notez aussi que certains sons font déjà appel à la valeur TVF Cutoff maximum par défaut. Il est alors impossible d'ajouter plus d'harmonies (en ouvrant le filtre davantage encore)

Cut&Reso Down<sup>o</sup>: (Uniquement pour Upper 1 et/ou 2) En déplaçant votre main, vous pouvez faire varier la valeur TVF Cutoff (voyez aussi page 17) du Part Upper 1 et/ou 2. Le paramètre Resonance sera sur "+63" (maximum) tandis que la fréquence de coupure (Cutoff frequency) peut être contrôlée entre "0" (pas de changement) et "-64" (réglage TVF Cutoff minimum). Cela vous permet de créer de superbes effets de fltre qui sont particulièrement utiles pour la musique Dance/Techno. Lorsque votre main quitte la plage du D Beam, les paramètres Resonance et TVF Cutoff retrouvent leurs valeur originale ("0"= pas de changement).

Remarque: Voyez la remarque ci-dessus. La fréquence de coupure ne peut plus être diminuée si TVF Cutoff est déjà sur "-64".

Arpeg 1/2/3 Octv: En déplaçant votre main, vous faites jouer par le Part Upper3 des arpèges basés sur les notes que vous jouez dans la zone de reconnaissance d'accords (voyez page 42 dans la Première approche). Selon le réglage sélectionné ici, les notes de la zone de reconnaissance d'accords sont arpégées sur 1, 2 ou 3 octaves.

Remarque: Si vous optez pour le mode Intell(igent) Chord (voyez page 42 dans la Première approche), il suffit de jouer une seule note pour obtenir des accords majeurs, deux pour des accords mineurs, etc. Remarque: N'oubliez pas d'assigner un son adéquat au Part Upper3. Voyez "Sélection de Tones pour les Parts Directs" à la page 31 de la Première approche) Activez aussi la fonction Arranger Hold (voyez page 43 dans la Première approche)

Chord 1/2/3 Octv: En plaçant votre main à portée du D Beam, le Part Upper3 jouera les notes des accords joués dans la zone de reconnaissance d'accord. Vous pourriez vous servir de cette fonction pour ajouter des "coups" de cuivres ou de guitare syncopés à votre mélodie. La valeur de toucher utilisée pour ces notes est "100". Le numéro (1, 2 ou 3) porte sur l'octave de cet "accord ajouté": *1*= A\(\frac{1}{2}\) \rightarrow G4, 2= A\(\frac{1}{4}\) \rightarrow G5 et 3= A\(\frac{1}{2}\) \rightarrow G6. Quittez la portée du D Beam pour que le Part Upper3 cesse de jouer l'accord.

Tempo Up/Down: Sélectionnez une de ces options si vous voulez augmenter (Up) ou diminuer (Down) le tempo actuel de l'Arranger ou du Recorder. En quittant la portée du D Beam, vous retrouvez la valeur de tempo précédente.

Arr Start/Stop: Selon l'état de l'Arranger (actif ou arrêté), un déplacement de la main à portée du D Beam l'arrête ou le fait démarrer. Un deuxième mouvement le fait démarrer (ou l'arrête) une fois de plus.

Fill To Var/Or: Ici aussi, le D Beam effectue deux fonctions qui sont dépendent de la Division sélectionnée (Original ou Variation). Le premier mouvement détecté par le D Beam active la fonction Fill-In TO VARIATION. A la fin du Fill, l'Arranger passe au motif Variation. Le second mouvement active Fill-In TO ORIGINAL.

Remarque: Cette fonction n'est disponible que lorsque le mode GM/GS est inactif Autrement dit, vous aurez peutêtre l'impression que le contrôleur D Beam ne fonctionne pas lors de la reproduction du Recorder ou du séquenceur 16 pistes 11 suffit de retourner au mode Arranger (mode normal de l'EM-2000) pour que tout redevienne normal.

ADrum On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer le Part ADR (Accompaniment Drums) avec le contrôleur D Beam. Il y a également des options On/Off combinées (voyez plus loin).

ABass On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer le Part ABS (Accompaniment Bass) avec le contrôleur D Beam.

Accomp On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer les Parts Accompaniment (ACC1~6) avec le contrôleur D Beam.

ABs&ADr On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer les Parts ABS et ADR avec le contrôleur D

Acc&ABs On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer les Parts ABS et ACC1~6 avec le contrôleur D Beam.

Acc&ADr On/Off: Ce réglage vous permet de couper et d'activer les Parts ADR et ACC1~6 avec le contrôleur D Beam.


# 8. Song Tools (outils pour morceaux)

# 8.1 Séquenceur 16 pistes

### Page REC 1

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran [F1]→[PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)

Remarque: En appuyant sur [SONG FOOLS], vous sélectionnez automatiquement le mode GM/GS, ce qui rend l'Arranger indisponible



Cette page vous donne des informations concernant la mesure en cours, le nom du morceau et le tempo, l'armure de temps (mesure) ainsi que le statut des pistes. Vous pouvez vous servir de [◀◀REW] et [FF▶▶] pour sauter à une autre mesure, ou de [|◀ RESET] pour revenir au début du morceau.

Voici les paramètres que vous pouvez régler ici:

Track: Utilisez [DRUMS/PART] pour sélectionner la piste à enregistrer (ou éditer, voyez page 38). Vous pouvez sélectionner une "piste musicale" (1~16) ou la piste Master (M). Utilisez cette dernière pour enregistrer les changements de tempo. Le nom de la piste sélectionnée apparaît dans la fenêtre TRACK, au-dessus de la commande; la piste en question est indiquée par une case noire.

Lors du premier enregistrement, et après avoir initialisé la mémoire Song (voyez p. 37), la piste Master mémorise les réglages suivants: message GS Reset (il annonce un morceau compatible GM/GS au générateur de sons récepteur), Reverb Macro, Chorus Macro, Delay Macro, etc., tempo, et armure de temps.


Select: Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner une piste à étouffer (mute) ou isoler (solo). La piste choisie est indiquée par une flèche pointant vers le bas ou vers le haut.

Mute: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour étouffer la piste sélectionnée. Parfois, lorsque vous enregistrez des partitions au rythme difficile, il peut être nécessaire d'étouffer des pistes qui risquent de vous induire en erreur.

Solo On/Off: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour isoler la piste choisie (indiquée par ▲ ou ▼). Cette fonction étouffe les autres pistes.

# Page REC 2

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran [F1]→[PAGE] **A∀** (sélectionnez la page 2)



(Record) Mode: Utilisez la commande [DRUMS/ PART] pour sélectionner la façon dont les nouvelles données doivent être enregistrées. Sélectionnez *Erase* si la piste contient des données que vous voulez remplacer par d'autres. Cela efface toutes les données de la piste à partir de l'endroit où vous avez commencé à enregistrer jusqu'à la fin. (Erase est l'option par défaut pour les pistes vides).


Remarque. Vous voudrez peut-être effectuer quelques réglages avant d'enregistrer une nouvelle piste Voyez "Pages REC 3 & 4"

Sélectionnez Merge pour ajouter quelques notes à celles que vous avez déjà enregistrées sur la piste choisie à la page 1. Ce mode d'enregistrement est particulièrement pratique pour enregistrer la piste de rythme (10) car vous pouvez d'abord enregistrer la basse et la caisse claire puis ajouter quelques battements de tom et enregistrer les cymbales, par exemple.

Punch In/Out vous permet de réenregistrer une partie de la piste. Sélectionnez ce mode pour remplacer une phrase que vous n'aimez pas par une nouvelle version Ce mode a l'avantage de ne modifier que la partie de la piste comprise entre les points Punch In et Punch Out.

(Metron) Mode: Ce paramètre vous permet de choisir quand le métronome doit résonner. Le réglage par défaut est *Record*, ce qui signifie que le métronome n'est audible que durant l'enregistrement. Choisissez *Play* si vous n'avez besoin du métronome que durant la reproduction. *Rec&Ply* rend le métronome audible durant l'enregistrement et la reproduction tandis qu'avec *Always* le métronome est audible tout le temps, même lorsque la reproduction est arrêtée.

Quantize Value: La quantification permet de corriger le timing des notes en les déplaçant pour les amener sur la ligne de la grille la plus proche. Utilisez Value pour déterminer le nombre de ligne par mesure (soit la résolution de la quantification). Voici un exemple:




Voici les possibilités de réglage: 1/8, 1/8t, 1/16, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64t, et Off. Le séquenceur 16 pistes dispose aussi d'une fonction de quantification que vous pouvez utiliser de manière plus sélective (pour des notes qui sonnent réellement trop tôt ou trop tard). Voyez "Track Quantize" à la page 43.

MDR Roll: Utilisez la commande [UPPER/VARIA-TION] pour déterminer la résolution Roll du Part Manual Drums (MDR). De tels roulements automatiques sont toujours joués en synchronisation avec le tempo sélectionné. Voyez aussi page 30 dans la Première approche.

Pages REC 3 & 4

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran [F1]→[PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3 ou 4)

Ces deux pages vous permettent de spécifier les réglages initiaux pour la piste choisie pou de modifier/remplacer des réglages existants. Si la fenêtre Trk (piste) n'affiche pas le numéro de la piste voulue, retournez à la page REC 1 ([PAGE] AV) pour sélectionner la bonne piste.




Boutons PLAY/REC: En mode Record Meige (voyez p. 34), vous pouvez spécifier pour chaque paramètre si les réglages effectués à ces pages doivent être enregistrés ou non. En mode Record Erase et Punch In/Out, tous les paramètres sont sur REC.

- 1. Utilisez les commandes ([DRUMS/PART] ~ [UPPER/VARIATION] pour régler les valeurs.
- 2. Utilisez les boutons sous l'écran pour sélectionner PLAY (non enregistré) ou REC (enregistré). Remarque: Ces valeurs peuvent aussi être modifiées et enregistrées en temps réel. Sélectionnez le mode Record Merge afin de ne pas effacer les notes enregistrées et commencez à enregistrer à partir de là où les nouveaux réglages doivent être effectifs Vous pouvez arrêter l'enregistrement après un temps. Pour des changements continus, servez-vous de la commande adéquate pour régler les valeurs et arrêtez l'enregistrement lorsque vous avez entré tous les changements voulus.

Volume: (0~127) Vous permet de déterminer le volume de la piste (CC07). Utilisez ce paramètre pour spécifier le volume initial. Vous pouvez utiliser Express pour programmer des changements de volume temporaires au cours du morceau.

Express: (0~127) Permet de programmer des changements de volume relatifs (CC11). La valeur "127" signifie que le volume obtenu sera égal au volume réglé avec le paramètre Volume ci-dessus. Toute les autres valeurs Express réduisent ce volume.

Tone/Drum Set: Pour toutes les pistes sauf la 10 (et toute autre piste qui se sert aussi d'un Drum Set), ce paramètre s'appelle *Tone*. Pour la piste 10 (et toute autre piste Drum), ce paramètre s'appelle *Drum Set*. Vous pouvez sélectionner le Tone/Drum Set avec la commande [LOWER/NUMBER] ou via le pavé TONE/USER PROGRAM.



Remarque: Voyez "Init" pour savoir comment sélectionner une seconde piste Drum

Panpot: Utilisez ce paramètre pour spécifier la position stéréo de la piste sélectionné. "64" représente le centre tandis que des valeurs entre 0 et 63 place le son vers la gauche et des valeurs comprises entre 65 et 127 le place vers la droite.

Reverb, Chorus, Delay: Déterminez le niveau d'envoi (le volume) du signal de la piste envoyée à l'effet et, par le fait même, la quantité d'effet ajouté à la piste. Voyez page 75 dans la Première approche pour savoir comment régler les effets. Ces réglages d'effet font partie des réglages SysEx généraux de la piste "M" et doivent être effectués avant l'enregistrement de la première piste.

Remarque: L'effet Delay est indisponible pour les pistes de batterie (10, et toute autre piste qui se sert d'un Drum Set)

### **Style Converter**

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F2]

Le Style Converter de l'EM-2000 est un outil simple et facile à utiliser pour créer vos propres styles musicaux en partant d'un de vos morceaux ou d'un fichier standard MIDI. Si vous souhaitez modifier le morceau avant d'en convertir des sections en style musical, voyez "Fonctions d'édition du séquenceur 16 pistes" à la page 38 pour en savoir plus. Lisez aussi les "Considérations générales" à la page 70 dans la Première approche pour revoir certains aspects à ne pas oublier.

Les fichiers Standard MIDI disponibles dans le commerce sont protégés par un copyright. Le Style Converter ne doit être utilisé que pour créet des styles musicaux à usage privé Roland ne peut en aucun cas être tenu responsable de violations de copyright suite à l'usage du Style Converter.

10 +ADR 5 +AO3	TRACK → USER S 2 → ABS 1 → ACS   6 → AC4 7 → AC5	ঊ→AC2	SEQNOR 1Rec 2SUIDN 3 Init 4Edit
TRĄCK	RESET	SE <del>L</del> EC1	<u>SExit</u>


Cette page vous permet d'assigner les pistes voulues du morceau aux pistes User Style. N'oubliez pas qu'un morceau peut contenir jusqu'à 16 pistes alors qu'un style utilisateur n'en offre "que" huit. Veillez donc à sélectionner les pistes voulues.

**Track:** Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner une piste User Style (ADR, ABS, Ac1~Ac6). Le numéro de la piste à gauche de la flèche (→) est affiché en blanc sur fond bleu.

Select: Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour assigner une piste du morceau (Song) à cette piste User Style. Vous pouvez appuyer sur [UPPER1] sous l'écran (Reset) pour charger les réglages par défaut suivants:

Piste (Part SMF)	Par	t G-1000
	Ecran	Part de style
10 (Batterie)	ADR	A Drums
1 (Piano)	AC1	Accomp 1
2 (Basse)	ABS	A Bass
3 (Accords)	AC2	Accomp 2
5 (Non spécifié)	AC3	Accomp 3
6 (Contre-mélodie)	AC4	Accomp 4
7 (Non spécifié)	AC5	Accomp 5
8 (Non spécifié)	AC6	Accomp 6

Remarque: Veillez à faire toutes les assignations voulues avant de passer aux pages suivantes Ensuite, vous ne pourrez travailler qu'avec les pistes assignées Appuyez sur PAGE ♥ pour aller à la page suivante




Vous pouvez y sélectionner les pistes à convertir (ADR, ABS, Ac1~Ac6, ou All). Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour le faire. Si vous sélectionnez une piste spécifique, vous pouvez l'isoler (solo) et l'écouter en vous servant du bouton Recorder [PLAY►/STOP■]. [◄◄REW] et [FF►►] sont aussi disponibles.

Si vous isolez une piste avec le bouton [UPPER1] sous l'écran, toutes les autres cases de piste sont affichées en pointillés.

Remarque: Lorsque vous sélectionnez All, l'option solo n'est plus disponible (vous ne pouvez isoler qu'une piste à la fois).

Appuyez sur PAGE ▼ pour aller à la page suivante.




Cette page permet de spécifier les mesures à convertir. Vous ne pouvez utiliser que des mesures complètes, ce qui explique l'absence des paramètres Beat et CPT.

From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From From désigne le début de l'extrait et To la dernière mesure.

Mark:Voyez la page 71 de la Première approche pour en savoir plus.

Listen: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour écouter l'extrait sélectionné. Le passage délimité par les points From et To sera reproduit en boucle continue. Cela vous permet de vérifier si les dernières notes de votre futur style permettent une transition douce vers les motifs ou sont naturelles lorsque le motif est répété. Parfois, la quantification des dernières notes d'un extrait permet d'exclure des notes qui ont été jouées un peu avant le temps (et se retrouvent sur le dernier temps que vous convertissez). Voyez page 43 pour en savoir plus.

Appuyez sur PAGE ▼ pour aller à la page suivante.



Ici, vous pouvez sélectionner le motif de destination, c.-à-d. si l'extrait choisi doit devenir un motif Basic/Original, une Intro, etc. Notez que vous ne pouvez pas sélectionner de piste ici. Retournez à la page précédente pour le faire.

Key: (C, C#, D, Eb, F, F#, G, Ab, A, Bb, B) Ce paramètre vous permet de préciser à votre EM-2000 la tonalité dans laquelle se trouve(nt) la ou les piste(s). Il est vital de déterminer la tonalité correcte avant la conversion pour pouvoir utiliser un motif en temps réel.

Remarque: Il est inutile de préciser la tonalité pour les pistes ADR.

Mode: Permet de sélectionner le mode de votre motif: Maj (majeur), min (mineur) ou 7 (de septième). Sélectionnez le mode qui correspond à l'accord utilisé dans l'extrait.

**Type:** Permet de sélectionner le Type de motif: Bsc (Basic), ou Adv (Advanced). Voyez page 38 dans la Première approche pour en savoir plus.

Division: Utilisez la commande [LOWER/NUMBER] pour sélectionner la division du motif: Or (Original) ou Var (Variation), FO (Fill-In To Original), FV (Fill-In To Variation), In (Intro), ou Ed (Ending). En outre, si vous sélectionnez une option indiquée par "=", vous créez plusieurs motifs en une fois. C'est ce que nous appelons le clonage.

Execute: Après avoir réglé les paramètres ci-dessus, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour lancer la conversion. Comme vous le voyez dans la zone de droite, votre style utilisateur est temporairement sauvegardé dans la mémoire RAM de l'EM-2000 (D88).

Si cette mémoire ne contient pas encore de données, le nouveau style se sert des réglages actuels d'armure de temps et de tempo. Si D88 contient déjà des données, les nouvelles divisions auront les mêmes des réglages actuels d'armure de temps et de tempo que les données de style de la mémoire D88.

Remarque: N'oubliez pas de sauvegarder votre nouveau style utilisateur sur disquette ou disque Zip, etc.


#### Init

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→ [F3]

Sélectionnez cette page pour effacer le morceau se trouvant dans la mémoire RAM de l'EM-2000 et pour réinitialiser toutes les pistes. Durant l'initialisation de la mémoire Song, vous pouvez aussi sélectionner la mesure (time signature) et le tempo pour le nouveau morceau que vous allez (probablement) enregistrer. En outre, l'initialisation d'un morceau vous permet de commencer depuis le début – cette fois avec deux pistes de batterie.



Lisez attentivement le message d'avertissement et voyez si vous voulez toujours effacer le morceau. Si c'est le cas, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Proceed).



**Time Sign:** Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour régler l'armure de temps (1/2~32/16).

2nd Drum Track: Ce paramètre (commande [UPPER/VARIATION]) vous permet de définir une deuxième piste de batterie qui se comportera exactement comme la piste 10. Voyez "Utilisation de deux pistes Drum (Init)" à la page 68 de la Première approche pour en savoir plus.

Sélectionnez Off si vous n'avez pas besoin de deuxième batterie ou choisissez le numéro de la piste voulue. "10" est évidemment hors de question puisqu'elle fait toujours fonction de piste Drum.

Execute: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Execute) pour lancer l'initialisation de la mémoire de morceau (ce n'était toujours pas fait). Le message "Executing" s'affiche, puis l'EM-2000 passe automatiquement à la page REC 1.

Toutes les pistes sont initialisées comme suit: Volume 100, Expression 127, Tone Piano 1 (Standard 1 Kit for track 10 ainsi que la 2ème piste Drum), Panpot 64, Reverb 40, Chorus 0, Delay 0 (non disponible pour les pistes Drum).

Remarque: Pour renoncer à initialiser la mémoire de morceau, appuyez sur [M BASS] (Exit) afin de revenir à la page "3 Init".

Remarque: N'oubliez pas de programmer les effets voulus pour les différents processeurs (voyez page 20) avant d'enregistrer la première piste

Remarque: Si votre morceau doit être compatible avec des modules Sound Canvas plus anciens et toutes les sources sonores GM, ne vous servez pas d'une deuxième piste de batterie

# Fonctions d'édition du séquenceur 16 pistes

Le niveau Edit du mode séquenceur 16 pistes offre huit fonctions: Erase, Delete, Insert, Quantize, Transpose, Change Velo, Change Gate Time, et Track Shift.

Si, après avoir choisi une de ces fonctions, vous décidez de ne pas exécuter la transformation, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Rec) ou sur [F5] (Exit) avant d'enfoncer Part Select [M.DRUMS] (Execute).


Les paramètres des fonctions Edit sont répartis sur deux ou trois pages d'écran que vous sélectionnez avec les boutons [PAGE] AV. L'entrée des valeurs correctes pour obtenir le résultat voulu peut prendre un certain temps au début. Voici quelques conseils:

- Sélectionnez la (les) piste(s) à modifier.
- Sélectionnez la plage (From Bar, Beat, CPT~To Bar, Beat, CPT) de l'édition.
- Entrez ce qui doit être changé et comment cela doit l'être
- Exécutez l'opération en appuyant sur Part Select [M.DRUMS] (Execute).

Remarque: Sauvegardez votre morceau sur disque si vous désirez garder le morceau original. Voyez "Sauvegarder votre morceau" à la page 64 de la Première approche.

Track Erase

(SONG TOOLS)→{M DRUMS) sous l'écran→[F4]→[F1]



Track Erase vous permet d'effacer sélectivement des données soit sur une plage spécifiée soit de la (des) piste(s) entière(s). En mode All, Erase substitue le nombre de silences nécessaires aux données effacées de sorte que vous conservez un nombre égal de mesures vides. Si vous désirez éliminer les mesures elles-mêmes, servez-vous de Track Delete (voyez plus bas).


Track (1~16, ALL, M): Permet de sélectionner la piste à éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes du motif sélectionné sauf pour la piste Master (M). La piste M ne peut être sélectionnée que seule.

⇒REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Tant que vous réglez les paramètres sur cette page, vous pouvez appuyer sur [PLAY►/STOP■] pour écouter votre séquence. Si vous souhaitez uniquement écouter la piste que vous allez éditer, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour l'isoler.

Execute: Appuyez sur le bouton Part Select [M DRUMS] pour éditer les données immédiatement Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer toute la piste, il est inutile de peaufiner vos réglages.

Appuyez sur [PAGE]▼ pour afficher la page suivante:



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants

Bar (1~9999): C'est ici que vous spécifiez la position en mesures (bar). Par défaut, les valeurs From et To sont situées respectivement au début et à la fin de la piste choisie. Notez que la valeur To fait toujours référence à la fin de la piste la plus longue.

Beat (1~[nombre de temps par mesure]): Ici, vous spécifiez la position en temps. Le nombre de temps que vous pouvez sélectionner dépend évidemment de la mesure (armure de temps) du morceau en question.

CPT: Ici, vous pouvez déterminer la position en CPT du début et de la fin CPT est l'abréviation de "Clock Pulse Time", la plus petite unité utilisée par l'EM-2000. A moins que vous n'ayez pas besoin d'éditer toutes les données de la dernière mesure, vous devriez garder le réglage par défaut.



Data Type: Vous permet de sélectionner les données à effacer:

Allo .....Tous les paramètres éditables repris ci-dessous

Note ..... Uniquement les messages de note.

Modul ... Uniquement les messages de modulation (CC01 en langage MIDI).

PBend ....Données Pitch Bend (l'utilisation du levier BENDER/MODULATION).

Volum ... Données Volume (CC07).

Expre ....Uniquement les messages Expression (CC11).

PanPt .... Uniquement les messages pan (ou Panpot) (CC10).

Revrb ... Uniquement les messages d'envoi à la Reverb (CC91).

Chrus .... Uniquement les messages d'envoi au Chorus (CC93).

Delay ..... Uniquement les messages d'envoi au Delay.

CC16 ... Commutateur Rotary Slow (via boutons [PAD] ou commutateur au pied en option, voyez les pages 31 et 29).

CC17 ... Commutateur Rotary Fast (boutons [PAD] ou commutateur au pied en option).

Remarque: L'effet Rotary est disponible avec les algorithmes EFX suivants: 13 Rotary, 62 Rotar/Mlt, 85 OD/Rotar et 88 PH/Rotar.

PChng . . Messages de changement de programme.

NRPN . Messages Non-registered-parameter-number (numéro de paramètre non reconnu).

Ces messages contrôlent des fonctions du format GS mais sont plus simples à utiliser que les messages SysEx (tout en ayant la même fonction).

RPN Messages Registered-parameter-number (numéro de paramètre reconnu). Ils fonctionnent comme les messages NRPN sauf qu'ils sont aussi reconnus par les générateurs de sons GM.

CAF ... Messages d'Aftertouch canal. Si vous n'en avez pas vraiment besoin, effacez-les car ils consomment énormément de mémoire.

SysEx° Messages MIDI vous permettant de changer des valeurs de paramètre. Pour les pistes musicales, ces messages ne peuvent pas être programmés sur l'EM-2000 mais des morceaux enregistrés sur d'autres appareils peuvent les contenir. Dans le cas de la piste M, seuls les messages SysEx (pour les configurations Reverb, Chorus et Delay, etc.) situés après 1-1-0 peuvent être effacés

Tempo<sup>o</sup> . Messages de changement de Tempo La valeur de tempo initiale (située à 1-1-0 du morceau) ne sera pas effacée.


Remarque: Les paramètres dotés d'un (°) sont applicables à la piste M. Tempo est réservé à la piste M

Remarque: Ne cherchez pas de messages D Beam car ce contrôleur ne génère pas ses propres messages MIDI Les informations D Beam sont directement converties en modulation, Pitch Bend, etc.

⇒REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Execute: Appuyez sur le bouton Part Select [M.DRUMS] pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer toute la piste, il est inutile de peaufiner vos réglages.

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



Vous ne devez régler les paramètres de cette page que si le type de données (Data Type) est *Note*. C'est pourquoi cette page ne s'affiche que lorsque le Type de données est Note.

From Note (C-1~G9): Ce paramètre vous permet de déterminer la limite inférieure de la plage de notes à modifier au sein de la plage From/To sélectionnée (voyez la deuxième page d'écran). Si vous ne désirez éditer qu'une note, réglez la même valeur pour From Note et To Note.

Remarque: Les réglages ci-dessus (37C#4) ne sont que des exemples. La nom correct de la note numéro 37 est, bien sûr, C#2.

To Note (C-1 ~G9): Ce paramètre vous permet de sélectionner la limite inférieure de la plage de notes que vous voulez éditer.

Remarque: Vous pouvez aussi entrer les valeurs From Note et To Note en appuyant sur les touches correspondantes du clavier. La première note jouée devient la note From Note tandis que la seconde représente To Note.

Octave (Multiple, Single): Si la plage de notes sélectionnée doit être éditée pour toutes les octaves, choisissez Multiple. Multiple n'est disponible que lorsque vous assignez la même valeur aux paramètres From Note et To Note (exemple: From Note= 36 C2 et To Note= 36 C2 en mode Multiple affecterait tous les Do). Si, par contre, l'édition ne doit toucher que les notes de la plage choisie, optez pour Single.


Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données.

⇒REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

#### Track Delete

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[F2]

A la différence de la fonction Erase, Track Delete supprime également toutes les mesures de sorte que les mesures qui se trouvent derrière la position To seront déplacées vers le début de la piste (ou des pistes). Comme Delete supprime les mesures (voyez l'illustration plus bas), il est impossible de sélectionner le type de données à effacer.




Track (1~16, ALL, M): Vous permet de sélectionner la piste que vous désirez éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes du motif sélectionné.

⇒REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38.

Execute: Appuyez sur le bouton Part Select [M.DRUMS] pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer toute la piste, il est inutile de peaufiner vos réglages

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



From/To, Bar, Beat, CPT: Voyez page 38.



⇒ REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

**Execute:** Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données.


Remarque: Tous les réglages de la piste M ne sont pas effacés: l'armure de temps (mesure), le message GM/GS Reset et le tempo initial (tous situés à 1 1 0) demeurent Les événements Lyrics ne sont effacés que si vous avez sélectionné ALL plutôt que la piste M

#### Track Insert

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[F3]

Insert vous permet de rendre une piste existante plus longue en ajoutant des silences à une position spécifice. Cela fera de la place pour de nouvelles données et déplacera les données situées derrière la position From davantage vers la droite. Les nouvelles données peuvent être entrées en temps réel (choisissez alors tout de même Record Merge) ou en les copiant à la position spécifiée (voyez page 44).

Remarque: La fonction Insert ne comporte pas de pointeur To Vous devez en fait spécifier la longueur de l'insertion avec la valeur For. "For 2 Bars, 2 Beats, 240 CPT" signifie donc "insérer 2 mesures, 2 temps et 2 temps" (parce que 120CPT= 1).




Track (1~16, ALL, M): Vous permet de sélectionner la piste que vous désirez éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes du motif sélectionné.

⇒REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38


Si, à la page 1, vous choisissez ALL (toutes les pistes), vous pouvez également spécifier l'armure de temps pour les mesures insérées:



Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour déterminer l'armure de temps des nouvelles mesures (1/2~32/16)

Execute: Appuyez sur le bouton Part Select [M.DRUMS] pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer toute la piste, il est inutile de peaufiner vos réglages.

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



**From/For:** Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau "From" ou "For". Le

niveau From vous permet de spécifier la position où le nombre choisi de mesures, temps et clocks doit être inséré.

For, par contre, spécifie *le nombre* de mesures, temps et CPT qui doivent être insérés.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 38


⇒REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Execute: Appuyez sur le bouton de sélection de Part [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et insérer le nombre requis de mesures, temps et CPT.

#### **Track Transpose**

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[F4]

Track Transpose vous permet de transposer les notes de la piste sélectionnée (les autres données "non-note" ne pouvant évidemment pas être transposées).




Track (1~16, All): Vous permet de sélectionner la piste que vous désirez éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes sauf la piste 10 (batterie) et toute autre piste qui fait appel à un Drum Set. Les pistes Drum peuvent toutefois être sélectionnées individuellement. La piste M ne peut, bien sûr, pas être transposée. Combinée avec From Note et To Note (voyez cidessous), Track Transpose peut aussi servir pour les pistes Drum. Elle vous permet de choisir un autre son de caisse claire ou grosse caisse, par exemple. La plupart des Drum Sets proposent deux caisses claires, l'une assignée au numéro 38 (Ré2) et l'autre affectée au numéro 40 (Mi2). En sélectionnant From Note= 38 (Ré2), To Note= 38 (Ré2) et en réglant la valeur de transposition sur "+2", vous pouvez changer votre caisse claire Ré2 en caisse claire Mi2

⇒REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38.

Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour éditer les données immédiatement. Cependant, il est probable que vous n'obteniez pas encore la transposition voulue. Ignorez simplement ce paramètre et passez à la page d'écran suivante en appuyant sur PAGE .



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 38.


Value (-24~+24): Utilisez la commande [UPPER/ VARIATION] pour déterminer l'intervalle de transposition par pas de demi-tons. Si vous désirez transposer un Part en Do en Ré, entrez la valeur (Value) +2.

Remarque: Soyez prudent lorsque vous utilisez Track Transpose pour une piste Drum (la piste 10 ou toute autre piste se servant d'un Drum Set) Après tout, une transposition de toutes les notes de cette piste entraînerait un changement considérable du Part de batterie

⇒REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données ou passez à la page suivante si vous ne désirez pas transposer toutes les notes.

Appuyez sur [PAGE]♥ pour afficher la page suivante:



From Note (0 C-1 ~ 127 G9): Ce paramètre vous permet de déterminer la limite inférieure de la plage de notes à modifier au sein de la plage From/To sélectionnée (voyez la deuxième page d'écran). Si vous ne désirez éditer qu'une note, réglez la même valeur pour From Note et To Note.

To Note (0 C-1~127 G9): Ce paramètre vous permet de sélectionner la limite supérieure de la plage de notes que vous voulez éditer. Choisissez la valeur correcte si vous ne désirez pas éditer toutes les notes.

Remarque: Vous pouvez aussi entrer les valeurs From Note et To Note en appuyant sur les touches correspondantes du clavier. La première note jouée devient la note From Note tandis que la seconde représente To Note.


Octave (Multiple, Single): Si la plage de notes sélectionnée doit être éditée pour toutes les octaves, choisissez Multiple. Multiple n'est disponible que lorsque vous assignez la même valeur aux paramètres From Note et To Note (exemple: From Note= 36 C2 et To Note= 36 C2 en mode Multiple affecterait tous les Do). Si, par contre, l'édition ne doit toucher que les notes de la plage choisie, optez pour Single.

Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données.

⇒REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Track Velocity

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[SHIFT]+[F1]



La fonction Track Velocity vous permet de modifier le toucher (velocity) d'une piste ou d'un extrait. Si vous augmentez les valeurs de toucher, les notes seront plus fortes et plus brillantes tandis que si vous la réduisez, vous obtiendrez le résultat inverse et les notes seront plus sourdes. Utilisez cette fonction lorsque vous êtes satisfait du timing des notes mais moins de leur sonorité. L'exécution de cette fonction signifie que les valeurs de toucher changeront proportionnellement:

Valeurs de toucher enregistrées




Track (1~16, All): Vous permet de sélectionner la piste que vous désirez éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes du motif sélectionné.

→ REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38.

**Execute:** Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour éditer les données immédiatement.

Appuyez sur [PAGE]▼ pour afficher la page suivante:



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 38.

Value (-126~+126): Le paramètre Value vous permet de régler l'ampleur du changement de toucher. Sélectionnez une valeur positive pour augmenter le toucher de la piste (ou des pistes) ou une valeur négative pour diminuer les valeur de toucher.


Ce paramètre Value est particulièrement utile pour des sons commutant par le toucher (la plupart des sons d'orgue, par exemple). Il suffit alors d'une légère réduction ou augmentation du toucher pour faire jouer l'autre son par toutes les notes.

Remarque: Même la valeur positive ou négative la plus élevée ne vous entraînera pas plus loin que "1" ou "127". Il y a une raison pour laquelle "0" est impossible: cette valeur sert à indiquer la fin d'une note (Note Off) "127", par contre, représente la valeur de toucher la plus importante produite par la norme MIDI Si vous choisissez une valeur de toucher élevée, vous risquez de voir toutes les notes jouées avec un toucher de "127", ... ce qui est peut-être ce que vous recherchiez

⇒REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Execute: Appuyez sur le bouton [M. DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données ou passez à la page suivante si vous ne désirez pas changer toutes les notes.

Appuyez sur [PAGE]▼ pour afficher la page suivante:



From Note (0 C-1~127 G9): Ce paramètre vous permet de déterminer la limite inférieure de la plage de notes à modifier au sein de la plage From/To sélectionnée (voyez la deuxième page d'écran). Si vous ne désirez éditer qu'une note, réglez la même valeur pour From Note et To Note.

Remarque: Les réglages ci-dessus (37C#4) ne sont que des exemples. La nom correct de la note numéro 37 est, bien sûr. C#2

To Note (0 C-1~127 G9): Ce paramètre vous permet de sélectionner la limite inférieure de la plage de notes que vous voulez édite:

Remarque: Vous pouvez aussi entrer les valeurs From Note et To Note en appuyant sur les touches correspondantes du clavier. La première note jouée devient la note From Note tandis que la seconde représente To Note


Octave (Multiple, Single): Voyez page 39.

→ REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

Execute: Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et éditer les données

#### Track Ouantize

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'ècran→[F4]→[SHIFT]+[F2]
Utilisez cette fonction si vous n'avez pas quantifié
votre musique pendant l'enregistrement (voyez page
34) et si vous vous rendez compte par après que le
timing n'est pas tout à fait au point. Quantifier après
l'enregistrement a l'avantage que vous pouvez d'abord
écouter l'original et ne corriger que les notes qui ne
sont décidément pas à leur place.




Quantifier pendant l'enregistrement, par contre, corrige le timing de *toutes* les notes ce qui rend la piste fort mécanique.

**Track, Execute:** Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.

⇒REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38.

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



**From, To, Bar, Beat, CPT, Execute:** Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.


Value: Ce paramètre détermine la résolution de la fonction Quantize. Les valeurs disponibles sont les suivantes: 1/8, 1/8t, 1/16, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64t.

Veillez à toujours sélectionner la valeur qui équivaut à la note la plus courte que vous avez enregistrée. Faute de quoi, votre Part ne ressemblera plus à ce que vous avez joué.

► REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

#### Track Gate Time

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[SHIFT]+[F3]



La fonction Gate Time vous permet de modifier la durée des notes dans la plage de temps (From/To) sélectionnée. Nous vous recommandons de n'utiliser

cette fonction que pour raccourcir des notes ressenties comme étant trop longues à cause du Tone que vous avez assigné à la piste en question. A ces deux pages, il n'est pas possible de visualiser la durée des notes ce qui rend une édition des données en bloc quelque peu dangereuse.

Après avoir sélectionné un Tone avec un temps de relâchement assez long (c.-à-d.un son qui résonne encore après que toutes les touches aient été relâchées), Track Gate Time vous permet de ramener les notes "à bonne dimension" et d'éviter ainsi des superpositions. Bien que votre moment de relâchement ait été bien choisi pour le Tone original, vous devriez utiliser Track Shift pour raccourcir les notes qui risquent de se chevaucher.


**Track:** Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.

→ REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38.

**Execute:** Appuyez le bouton [M.DRUMS] sous l'écran pour éditer ces données immédiatement.

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



From, To, Bar, Beat, CPT, Execute: Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.

Value (-1920~+1920): Ce paramètre détermine l'ampleur du changement de durée des notes (ou Gate Time) sélectionnées. La valeur Gate Time la plus brève est "1" (elle est utilisée pour toutes les notes de la piste de batterie). Si vous sélectionnez "-1000" pour les notes ayant un Gate Time de "1" dans la plage de temps déterminée, vous vous retrouverez avec une valeur inchangée. Si la valeur "0" était autorisée, elle effacerait en fait les notes, ce que la fonction Track Erase (voyez page 38) fait déjà très bien. Autrement dit, vous ne pouvez pas utiliser Track Gate Time pour effacer des notes.

➡REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).

### Track Shift ([SHIFT]+[F4])

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[F4]→[SHIFT]+[F4]
Track Shift vous permet de déplacer les notes au sein de la plage From/To sélectionnée (deuxième page)
Cela peut servir à deux choses:

# 1. A corriger des notes "lentes" suite à une attaque (plus) lente.

Vous aurez peut-être besoin de Track Shift après avoir assigné un Tone à une piste dont l'attaque est nettement plus lente que celle du Tone utilisé lors de l'enregistrement du Part. Cette technique est fréquemment utilisée en musique pop pour concilier des arpèges de doubles-croches avec un son de nappe "lent". Plutôt que de faire commencer les notes à un moment mathématiquement correct (par exemple, 2-1-0), vous pourriez les déplacer vers la gauche (par exemple, sur 1-4-110) de la mesure précédente, afin que le volume de l'attaque atteigne son maximum au premier temps de la mesure suivante.


Positions originales (attaque lente, impression de décalage)

Track Shift= -5 (le timing semble bon)



# 2. A corriger le timing des notes enregistrées via MIDI sans les quantifier.

Vous pourriez utiliser des séquences, etc. comme matériau de base pour vos morceaux. L'enregistrement de tels extraits via MIDI peut causer un certain retard (de l'ordre de 5CPT). Si cela vous paraît inacceptable, utilisez Track Shift pour "repousser" toutes les notes vers la gauche (choisissez "-5"). Cela vous permet de corriger le timing tout en conservant les irrégularités qui font le charme et l'individualité musicale de l'original non quantifié.




**Track, Execute:** Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.

Vous pouvez aussi sélectionner la piste M pour déplacer des changements de tempo et des messages SysEx. Les réglages initiaux (situés à 1.1.0) ne peuvent toutefois pas être déplacés.

⇒REC: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour revenir à la page REC 1 (accessible via [F1]).

Solo On/Off: Voyez page 38

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



From, To, Bar, Beat, CPT, Execute: Voyez page 42 pour une explication de ces paramètres.

Value (-1920~+1920): Ce paramètre détermine le décalage des notes La valeur (Value) est donnée en unités de CPT (un CPT= 1/120 ]).

Remarque: Les notes se trouvant sur le premier temps de la première mesure ne peuvent être déplacées davantage vers la gauche (cela reviendrait à les envoyer dans une mesure "0" inexistante)

⇒REC: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour retourner à la première page REC (généralement sélectionnée via [F1]).


# 8.2 Autres fonctions utiles

Le séquenceur 16 pistes fournit aussi quelques fonctions pratiques qui vous permettent de gagner du temps.

Track Copy ([SHIFT]+[F1])

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[SHIFT]+[F1]


La fonction Track Copy vous permet de copier une piste sur une autre piste ou des extraits d'une ou de tous les pistes à un autre endroit. Ceci peut être utile lorsque vous devez répéter le refrain plusieurs fois à la fin d'un morceau.



Track (1~16, All): Permet de sélectionner la piste dont vous désirez copier les données (la source).

Solo On/Off: Tant que vous réglez les paramètres sur cette page, vous pouvez appuyer sur [PLAY►/STOP□] pour écouter votre séquence. Si vous souhaitez uniquement écouter la piste que vous allez éditer, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour l'isoler.

Appuyez sur [PAGE]▼ pour afficher la page suivante:



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.

Bar (1 ~9999): C'est ici que vous spécifiez la position en mesures (bar). Par défaut, les valeurs From et To sont situées respectivement au début et à la fin de la piste choisie. Notez que la valeur To fait toujours référence à la fin de la piste la plus longue.

Beat (1~[nombre de temps par mesure]): Le nombre de temps que vous pouvez sélectionner dépend évidemment de la mesure (armure de temps) du morceau en question.

CPT: C'est ici que vous spécifiez la position CPT du début et de la fin de la piste à copier. A moins que vous n'ayez pas besoin de toutes les notes dans la dernière mesure, vous devriez garder le réglage par défaut.

Mode (Replace, Merge): Sélectionne le mode Copy:


Replace . Les données se trouvant dans la plage sélectionnée seront copiées sur la piste de destination et effaceront toutes les données (de la piste de destination) se trouvant dans la plage correspondante.

Merge Les données de la plage sélectionnée seront ajoutées aux données éventuelles de la piste de destination

Dans les deux cas, la longueur de la piste de destination risque de changer afin d'inclure toutes les données de la piste source. Autrement dit, la piste de destination risque d'être plus longue après la copie.

Remarque: L'EM-2000 n'a pas de fonction d'annulation. Si vous sauvegardez votre morceau sur disque avant d'y copier des données, vous pourrez toujours recharger la version précédente au cas où quelque chose n'aurait pas tourné rond

Appuyez sur [PAGE] ▼ pour afficher la page suivante:



Cette page permet de sélectionner la piste de *destina*tionetla position *Into*, c.-à-d la valeur bar, beat et CPT (mesure, temps et CPT) où les premières données du motif source seront copiées.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 45 pour en savoir plus. Times (1~99): Détermine le nombre de copies que vous voulez faire. Notez que la valeur "3" signifie que vous vous retrouverez avec 3 copies contiguës, la deuxième étant placée juste après la première, etc.


Execute: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour copier les données source.

Remarque: Bien que vous puissiez également copier des données de la piste 10 (la piste de batterie principale) dans une piste "musicale" qui contient déjà des données et vice versa, soyez prudent Une piste de batterie produit un résultat bizarre lorsque vous lui attribuez un son de piano, par exemple (et un piano n'est pas conçu pour jouer de la batterie).

#### Track Exchange ([SHIFT] + [F2])

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[SHIFT]+[F2]

Track Exchange vous permet de copier les données de la piste source (gauche) dans la piste de destination (droite) et, simultanément, les données de la piste de destination dans la piste source. Autrement dit, il s'agit d'une fonction d'échange.




Track (1~16): Utilisez les commandes [ACCOMP/GROUP] et [LOWER/NUMBER] pour sélectionner les deux pistes à échanger. Il va sans dire qu'il n'y a pas d'option ALL ici.

Remarque: Soyez prudent lorsque vous échangez les données d'une piste de batterie avec celles d'une piste "musicale". Le résultat peut parfois surprendre.

#### Name ([SHIFT] + [F3])

[SONG TOOLS]→[M DRUMS] sous l'écran→[SHIFT]+[F3]

Cette page vous permet de programmer deux noms pour votre morceau: le nom du morceau (Song) et le nom du fichier (File).



Le nom de fichier ou File Name est celui que vous voyez lorsque vous utilisez la commande dir d'un ordinateur MS-DOS® (tous les disques EM-2000 sont compatibles MS-DOS®), tandis que le nom de morceau ou Song Name est celui qui apparaît sur les différentes pages d'écran. Ce dernier ne peut être lu que par l'EM-2000. Le nom de fichier est plus important que le nom de morceau car c'est le nom de fichier qui est écrit sur le disque. Toutefois, il ne peut compter que 8 caractères.

Utilisez [M.DRUMS] sous l'écran et [M.BASS] pour amener le curseur dans la zone Song Name.

Utilisez [UPPER2] sous l'écran et [UPPER1] pour amener le curseur dans la zone File Name.

Vous pouvez entrer les nouveaux caractères en utilisant soit les commandes [DRUMS/PART]/ [ACCOMP/GROUP], soit le pavé TONE/USER PRO-GRAM (voyez page 25 dans la Première approche).

Remarque: Pour des raisons de compatibilité MS-DOS®, seuls les huit premiers caractères seront sauvegardés sur disque (il est impossible d'entrer plus de 8 caractères pour le nom de fichier). De plus, vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même nom de fichier sur le même disque

Save: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour passer à la page Save Song où vous pouvez sauvegarder votre morceau sur le disque voulu. Voyez aussi page 58 dans la Première approche.

# 8.3 Header Post Edit

[SONG TOOLS]→[LOWER1] sous l'écran→[PAGE] ▲▼

La fonction Song Header Post Edit vous permet de modifier certains paramètres de reproduction du morceau se trouvant dans la mémoire Song RAM de l'EM-2000. Ces modifications peuvent être globales ou propres à une piste et peuvent être sauvegardées sur disque avec les données du morceau.

En fait, ces réglages constituent un "programme utilisateur" contenu dans le morceau

Ces modifications sont des données SysEx qui *changent* les données Song Header (sans les remplacer). Et si nous disons "SysEx", c'est pour souligner que seul l'EM-2000 (et le G-1000) peut lire ces données. Les autres lecteurs de fichiers SMF ignoreront ces nouvelles données SysEx.

Bien que certains paramètres soient également disponibles ailleurs, ceux contenus dans la morceau même ont priorité sur des paramètres semblables que vous pouvez sauvegarder dans un programme utilisateur. A la page 53 dans la Première approche, nous vous avons dit que l'EM-2000 permet toutefois d'ignorer certains réglages de programme utilisateur. Dans ce cas, certains des réglages repris ci-dessous ne seront pas utilisés.

À	SONG HEADE	ER EDIT	HEENSE
	MasterTune	440.0*	
	Transpose	-12	2Reset
Ħ	ReverbType	Song	₃
The state of the s	ChorusType Tempo	Perf*	µ₩Save sExit

La première page, appelée Global, vous permet de modifier les réglages qui s'appliquent aux 16 Parts (ou pistes du morceau


Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le paramètre à régler (Select) et entrez la valeur voulue sous Value avec la commande [LOWER/NUMBER]. Les astérisques (\*) indiquent les paramètres dont les valeurs diffèrent des réglages Header originaux.

Voici les paramètres disponibles:

Paramètre	Plage	Défaut
Master Tune	415 3~466 2	Réglage Song
Transpose	-12-+12	0
Reverb Type	Song/Perf	Song
Chorus Type	Song/Perf	Song
Tempo	= 20-250	Réglage Song

- Le paramètre *Transpose* ne change pas les numéros de note des pistes de batterie (piste 10 et toute autre piste utilisant un Drum Set et non un Tone).
- Les paramètres Reverb Type et Chorus Type permettent de déterminer si le morceau doit utiliser les paramètres Reverb et Chorus (voyez aussi "Pages Mixer\Effect" à la page 20) du programme utilisateur actuel ou ceux contenus dans les données de morceau.
- Tempo est un paramètre relatif qui modifie toutes les valeurs de tempo du morceau (y compris les changements) de la même manière. Les changements de Tempo sont donc conservés. C'est comme en mode Auto Tempo (voyez page 46 dans la Première approche).

Utilisez les boutons [PAGE] ▲♥ pour sélectionner un Part donné du morceau (1~16) dont vous voulez changer les paramètres.



Il y a une raison pour laquelle nous utilisons le mot *Part* plutôt que *piste*: les paramètres suivants n'affectent effectivement que la manière dont les pistes sont reproduites (sans changer les données mêmes de la piste).

Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner les paramètres à éditer et réglez-en la valeur avec la commande [LOWER/NUMBER]. Veillez à sélectionner le Song Part voulu avant de modifier ces paramètres (vérifiez le nom dans la barre de défilement).

Remarque: Si un message de commande de contrôle pour lequel l'EM-2000 dispose d'un paramètre est indisponible, l'écran affiche "——".

CC00, CC32: (0~127) Il s'agit de messages de sélection de banque. CC00 vous permet de sélectionner d'autres banques Tone/Drum Set tandis que CC32 permet de choisir le niveau Tone. Voyez aussi "Tone Change: Old, G-800 et EM" à la page 62 de la Première approche.

PChange: (1~128) Ces messages de changement de programme vous permettent de sélectionner un autre Tone (son) ou Drum Set. Voyez page 87: vous y trouverez la liste des Tones et Drum Sets de l'EM-2000.

Volume (CC07): Messages de commande de contrôle (CC07) vous permettant de modifier le volume du Part.

Panpot: Messages de commande de contrôle (CC10) vous permettant de déterminer la position stéréo du Part sélectionné. Des valeurs inférieures à "64" déplacent le Part vers la gauche tandis que des valeurs supérieures à "65" le déplace vers la droite. "64" le laisse au centre.

Reverb: Le niveau d'envoi à l'effet Reverb du Part (CC91), soit l'importance de son traitement par la Reverb.

Chorus: Le niveau d'envoi à l'effet Chorus du Part (CC93), soit l'importance de son traitement par le Chorus.

Tone Edit: (Yes/No) Vous permet de spécifier si le Part en question doit exécuter les messages SysEx et NRPN (CC98 et 99) contenus dans sa piste. Si vous choisissez "No", le Part ne sera pas modifié. [Défaut: Yes.]

Octave: (-3~+3) Vous permet de transposer un Part de trois octaves vers le haut ou vers le bas, qui peut se révéler nécessaire après que vous ayez assigné un son de flûte à un Part de basse (voyez "CC00, CC32" et "PChange" ci-dessus). [Défaut: 0.]

Data Send: (All, Int, Mid) Ce paramètre vous permet de spécifier où les données du Part sélectionné doivent être transmises: au port MIDI OUT (Mid), au générateur de sons de l'EM-2000 (Int) ou aux deux (All). [Défaut: All.]

Mute: Il s'agit d'un filtre de données MIDI qui vous permet de spécifier les données du Part qui ne doivent pas être transmises à la destination Data Send Choisissez Note si le Part ne doit plus transmettre de messages de note, Pitch Bend, Modulation, Sustain, et Aftertouch Ce réglage est celui qu'il faut choisir pour le jeu Minus-One. All signifie que le Part ne transmet plus aucun message MIDI (pas même des messages de sélection de banque et de changement de programme). Sélectionnez Off si le Part en question doit transmettre toutes les données MIDI contenues dans la piste. [Défaut: Off.]

Remarque: Vous pouvez appuyer sur [F2] (Reset) pour annuler tous les changements Global et Part et pour sélectionner les valeurs par défaut (où c'est possible)

Appuyez sur [F4] (Save) pour afficher la page Disk/Song Save où vous pouvez sauvegarder le morceau. Voyez page 58 dans la Première approche pour en savoir plus.

# 9. Mode User Style

Le mode User Style vous permet de programmer vos propres accompagnements (appelés *User Styles* ou styles utilisateur). La programmation de styles ne signifie pas nécessairement que vous deviez tout enregistrer de toutes pièces. L'EM-2000 vous permet de copier des pistes (ou mêmes des parties entières) des styles musicaux préprogrammés (en ROM) ou d'autres styles utilisateur (se trouvant sur disque) et de faire appel au Style Converter (voyez page 36 pour en savoir plus). Choisissez donc l'option qui vous convient le mieux.

Songez que vous n'enregistrez que l'accompagnement. Si vous enregistrez la mélodie ou un typique d'un morceau particulier, le style utilisateur en question ne pourra plus être utilisé pour d'autres morceaux. Autrement dit, essayez de penser en termes de "style" lors de la programmation (house, rave, samba, polka, etc.) si vous désirez que votre style puisse être employé "universellement" (pour un certain type de musique).


De plus, la programmation de changements d'accords pour les motifs Basic/Original, Basic/Variation, Advanced/Original et Advanced/Variation n'est peut-être pas une bonne chose. Après tout, ces changements d'accords peuvent être réalisés en temps réel en les jouant dans la zone de reconnaissance d'accords du clavier. Bien qu'à première vue ces avertissements semblent superflus, vous verrez que créer un motif plutôt qu'un morceau proprement dit requiert plus de réflexion et de discipline. Mais, d'autre part, les fonctions User Style sont tellement simples à programmer que rien ne vous empêche de programmer vos styles morceau par morceau; vous ne perdrez pas énormément de temps.

Remarque: Nous utiliserons le mot motif pour faire référence à une combinaison Mode/Type/Division. Exemple: "Basic/Original, M" est un motif d'accompagnement possible (tout comme "Advanced, Fill-In-to Original".)


Remarque: Le mode User Style ne peut être sélectionné qu'en mode Arranger (c -à-d. normal) de l'EM-2000. Si la fonction assignée à [F4] est "Lyrics", appuyez sur le bouton [GM/GS MODE] (le témoin doit s'éteindre).

# 9.1 UsrStl\Rec\1


Page Master [F4] (UsrStI)→[F1] (Rec), [PAGE] A▼ (sélectionnez la page 1)




S'affiche lorsque la mémoire User Style sélectionnée ne contient pas encore de données



S'affiche lorsque vous appuyez sur [REC®] après avoir sélectionné une piste qui ne contient pas encore de données ou choisi Erase



S'affiche lorsque vous appuyez sur [REC®] après avoir sélectionné une piste qui contient déjà des données ou choisi Merge.



S'affiche lorsque vous appuyez sur [START/STOP] ou Recorder [PLAY ▶/STOP ■] pour écouter votre motif en mode User Style

#### Track

(1ADR, 2ABS, 3AC1, 4AC2, 5AC3, 6AC4, 7AC5, 8AC6) Utilisez ce paramètre pour sélectionner une piste (track) du motif actif (voyez Mode, Type, et Division). Si le nom de cette piste est affiché en caractères minuscules (ex. 3ac1), cette piste est vide. Notez qu'une piste dont la longueur (Length) a été spécifiée (voyez page 52) n'est plus considérée comme une piste vide (et son nom s'affiche donc en majuscules: par exemple, 3AC1) parce qu'elle contient déjà le nombre de silences équivalent à la longueur déterminée.

### Mémoire et nom du style utilisateur

C'est ici que le numéro de la mémoire User Style sélectionnée et son nom apparaissent. Si vous n'avez pas encore donné de nom, vous verrez USERSTL suivi du numéro de la mémoire.

#### Tempo

La même fenêtre affiche également le tempo de reproduction actuel et d'enregistrement. N'hésitez pas à changer le tempo avec le cadran [TEMPO] mais souvenez-vous que cette valeur de tempo sera enregistrée et considérée comme valeur préprogrammée pour votre style utilisateur.

#### Sélection de motif de style

Mode: Ce paramètre vous permet de choisir le mode majeur, mineur et/ou septième. Tous les réglages impliquant un ou deux symboles "=" signifient que le premier motif (blanc sur bleu) que vous enregistrez sera automatiquement copié dans les ou l'autre(s) Mode(s) (bleu sur blanc). C'est ce que nous avons appelés le clonage dans la Première approche

Les options disponibles sont les suivantes:

Fonction écran	Options	Explication
Mode	M	N'enregistre que le motif majeur
	M=m	Enregistre le motif majeur et le copie dans le motif mineur
	M=m=7	Enregistre le motif majeur et le copie dans le motif mineur et de septième
	Autres options: m 7=M=m	n. m=M. m=7. m=M=7. 7. 7=M. 7=m.

Type: Utilisez ce paramètre pour sélectionner le Type Considérez le Type comme le degré de complexité d'un Style, Basic représentant le niveau "facile" tandis que Advanced contient des accompagnements plus élaborés (sauf programmation différente). Vous vous rappelez peut-être (Première approche) qu'il y a deux versions en boucle par Type: Original et Variation:

Fonction d'écran	Options	Explication	
Туре	Bsc	N'enregistre que la division Basic	
	Adv	N enregistre que la division Advanced	
	B=A	Enregistre la division Basic et la copie dans la division Advanced	
	Autres options: A	=B	

**Division:** Une Division est un type d'accompagnement spécifique tel que l'Intro, un Fill, l'Ending du motif d'accompagnement choisi.

Fonction d'écran	Options	Explication
	Or	N'enregistre que la division Original
	Va	N'enregistre que la division Variation
	Fo	N'enregistre que le Fill-In To Original
Division	Fv	N'enregistre que le Fill-In to Variation
	In	N'enregistre que l'Intro
	Ed	N'enregistre que l'Ending.
	Autres opt	ions: Or=Va, Va=Or, Fo=Fv, Fv=Fo, In=Ed, Ed=In.

Remarque: L'ordre dans lequel vous sélectionnez le Mode, le Type, et la Division n'a pas d'importance


Remarque: Le Fill-In TO PREVIOUS ne peut pas être programmé C'est une fonction qui fait appel à la division non sélectionnée (Original ou Variation) et puis revient à la division sélectionnée

Il est également possible de cloner d'autres motifs après avoir enregistré le premier. Il suffit de sélectionner les options "=" requises pour le Mode, le Type et la Division et de commencer à enregistrer. Attendez que le décompte soit terminé et arrêtez l'enregistrement après le premier ou le deuxième temps (en appuyant soit sur Recorder [PLAY ►/STOP ] ou [START/STOP]). Ne jouez rien sur le clavier. Le reste du motif d'origine sera automatiquement copié dans les motifs clones sélectionnés.

Remarque: La fonction clone travaille toujours en mode Erase, même si vous avez sélectionné Merge pour le motif d'origine C'est pourquoi, avant de cloner d'autres motifs, assurez-vous que la destination du clone ne contient pas de données que vous souhaitez conserver. Remarque: Comme la fonction clone transforme automatiquement les accords et les gammes majeurs en équivalents mineurs ou de septième pour se conformer aux modes mineur et septième, rien ne vous empêche de l'utiliser. C'est également vrai pour les transformations automatiques de motifs majeurs clonés pendant l'enregistrement d'un motif de septième, par exemple

# 9.2 UsrStl\Rec\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F1] (Rec) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



## (Record) Mode (Erase, Merge)

C'est ici que vous sélectionnez le mode d'enregistrement, c.-à-d. ce qui va arriver aux données du motif sélectionné. En mode *Erase*, toutes les données de la piste sélectionnée (voyez page 48) sont remplacées par les nouvelles données. Erase est le mode choisi automatiquement pour les pistes vides.

Merge signifie que les nouvelles données seront ajoutées aux données résidant sur la piste. Sélectionnez Merge pour ajouter quelques notes ici et là, pour "mémoriser" l'adresse d'un autre Tone ou Drum Set ou pour modifier les réglages de la page 4 (voyez plus bas).

#### Kev

(C, C#, D, Eb, F, F#, G, Ab, A, Bb, B) Ce paramètre vous permet de préciser à votre EM-2000 la tonalité dans laquelle vous allez enregistrer la piste. Il est vital de déterminer la tonalité correcte avant l'enregistrement pour pouvoir utiliser cette piste ou ce motif en temps réel. Le système de reconnaissance d'accords de l'Arranger repose effectivement sur le postulat que tous les motifs sont en Do.

Donc, lorsque vous jouez un Do (en mode Arranger Intelligent) ou un accord Do dans la zone de reconnaissance d'accords, l'Arranger utilisera les notes originales du motif que vous avez enregistré (sans transposition en temps réel). Si vous avez enregistré ce motif en Fa# sans le dire à l'EM-2000, vous entendrez Fa# chaque fois que vous jouez un Do ou un accord Do en mode Arranger.

C'est pourquoi, si vous voulez enregistrer en Ré, choisissez "D". Si vous ne le faites, vous ne le remarquerez peut-être pas en mode User Style mais vous verrez tout de suite qu'il y a un problème quand vous passerez en mode Arranger.

Remarque: Il est inutile de préciser la tonalité pour les pistes IADR.

#### (Metron) Mode

Le réglage par défaut de ce paramètre est *Record*, de sorte que le métronome du style utilisateur n'est audible que lorsque vous enregistrez une nouvelle piste. Pendant la reproduction de la piste, le métronome reste silencieux. Voici les autres modes métronome:

Record Le métronome n'est audible que pendant l'enregistrement du style utilisateur.

Play .... Le métronome n'est audible que pendant la reproduction du style utilisateur en mode User Style.

Rec&Ply .Le métronome est audible pendant la reproduction et l'enregistrement.

Always . Le métronome est audible même lorsque le style utilisateur n'est pas reproduit.

#### (Quantize) Value


Ce paramètre vous permet de régler la valeur Quantize (de quantification) à utiliser pendant l'enregistrement du style utilisateur. Comme nous l'avons vu dans la Première approche, vous pouvez régler ce paramètre sur Off et ne quantifier que les pistes dont le timing est réellement trop approximatif avec la fonction Track Quantize (voyez page 58).

Voici les réglages disponibles: 1/8, 1/8t, 1/16, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64t et Off.

Veillez à toujours choisir la valeur qui équivaut à la note la plus brève que vous allez enregistrer. Autrement, votre enregistrement sera différent de ce que vous avez joué.

# 9.3 UsrStI\Rec\3

Page Master [F4] (UsrStI)→[F1] (Rec) [PAGE] **A▼** (sélectionnez la page 3)



Les paramètres de cette page sont tous des paramètres de reproduction qui vous permettent d'étouffer les pistes que vous ne voulez pas entendre lorsque vous enregistrez. Il va sans dire que l'étouffement des pistes style utilisateur n'est nécessaire que pour les pistes qui contiennent déjà des données.


Remarque: Cette fonction Mute ne s'applique qu'au mode User Style. Les pistes que vous étouffez ici sont toujours audibles en mode Arranger. Si vous ne voulez plus d'une partition particulière, effacez-la (voyez page 56)

Track (1ADR~8AC6): Utilisez ce paramètre pour sélectionner le groupe auquel la piste à étouffer appartient: 1~4 ou 5~8.

Status: Les boutons de sélection de Part permettent de spécifier pour chacune des quatre pistes accessibles (1~4 ou 5~8) si elle doit être audible (On) ou non (Off). La première piste d'un groupe ("1" ou "5") est assignée au bouton [M.DRUM]

# 9.4 UsrStl\Rec\4

Page Master [F4] (UsrStI)→[F1] (Rec) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 4)



Les motifs User Style ne contiennent pas seulement des données de notes et de Pitch Bend/modulation mais également un certain nombre d'autres réglages tels que le volume, la position stéréo (pan), les valeurs Reverb et Chorus Send. Les paramètres de cette page vous permettent de régler et de modifier ces données "non-note".

La première fois que vous enregistrez quelque chose sur une piste, les valeurs par défaut de ces paramètres sont enregistrées avec les notes que vous jouez.

#### Commutateurs REC/PLAY

Les commutateurs situés sous chaque paramètre servent à spécifier si la valeur correspondante d'expression, de panoramique, etc. doit être enregistrée ou pas. La première fois que vous choisissez une piste pour l'enregistrement, ces commutateurs sont automatiquement réglés sur REC.

A partir du deuxième enregistrement sur la même piste (en mode Merge), tous les commutateurs sont réglés sur PLAY, ce qui signifie que les changements introduits ne seront pas enregistrés. Les valeurs des paramètres correspondants reviendront à leurs positions enregistrées.

Choisissez donc REC lorsqu'un des paramètres doit recevoir une nouvelle valeur de façon permanente. La valeur du paramètre en question sera alors affichée en blanc sur bleu. (En mode PLAY, elle est affichée en bleu sur blanc).

#### Express (0~127)

Utilisez Expres(sion) pour changer le volume de la piste dont le nom apparaît dans le coin droit. La piste doit être sélectionnée à la page UsrStl\Rec\1. Le réglage de ce paramètre n'a une raison d'être qu'après l'enregistrement de plusieurs pistes. Cela vous permet d'établir une balance correcte entre les pistes.

# Panpot (Rnd, 0~64~127)

Servez-vous du paramètre Panpot pour placer la piste stéréo dans le champ sonore stéréo. Des valeurs comprises entre "0" et "63" déplacent le Part vers la gauche tandis que des valeurs comprises entre "65" et "127" le déplacent vers la droite "64" est la valeur "centrale" (valeur par défaut). Vous pourriez également choisir Rnd pour obtenir des sauts aléatoires entre les canaux gauche et droit. Comme ces sauts sont imprévisibles, il vaut probablement mieux réserver Rnd pour des contre-mélodies "gag"

# Reverb (0~127)

Ce paramètre détermine le niveau Reverb Send pour la piste sélectionnée "0" signifie que le Part en question n'est pas traité par l'effet Reverb tandis que "127" représente une profondeur d'effet maximum.

# Chorus (0~127)

Ce paramètre détermine le niveau Chorus Send pour la piste sélectionnée "0" signifie que le Part en question n'est pas traité par l'effet Chorus tandis que "127" représente une profondeur d'effet maximum.

## Tone/Drum Set

En fonction de la piste choisie, le message entre le nom de la piste et l'adresse du Tone ou du Drum Set sera Tone ou Drum Set. Vous savez maintenant que vous ne pouvez sélectionner des Drum Sets que pour la piste/Part 1ADR Pour toutes les autres pistes, le message Tone sera affiché

Vous pouvez sélectionner les Tones et Drum Sets soit au moyen des boutons de sélection TONE en face avant, soit avec la commande [UPPER/VARIATION].


Voici les réglages par défaut de ces paramètres:

contract College	IADR	2AB5	3AC1	4AC2	5AC3	6AC4	7AC5	BAC6
	127	3/660/66401 127	127	127	127	127	127	127
xpression	121		64	64	64	64	64	64
Pan	54	64				100	100	100
Reverb	100	100	100	100	100	100	120	
		Δ.	D	0	0	0	0	U
Chorus			Δ11	A11	All	011	Δ11	All

Ces valeurs seront automatiquement enregistrées la première fois que vous choisissez une piste pour l'enregistrement. Notez que vous pouvez sélectionner d'autres Tones/Drum Sets à pratiquement n'importe quelle page UsrStl\Rec (mais uniquement avec les boutons TONE). La sélection du bon Tone ou Drum Set avant de commencer vous plonge tout de suite dans l'atmosphère. Laissez les autres réglages pour plus tard, quand vous aurez une idée plus claire de l'image stéréo que vous désirez.

# 9.5 UsrStl\Rec\5

Page Master [F4] (UsrStI)→[F1] (Rec) IPAGEI ▲▼ (sélectionnez la page 5)



Cette page est entièrement consacrée à la piste 1ADR (Accompaniment Drums). Elle vous permet de modifier la hauteur de certains sons de batterie et de percussion (voyez plus bas)

Remarque: La page UsrStl\Rec\5 n'apparaît que si vous avez sélectionné la piste IADR avant d'appeler cette fonc-

# Nom de note-numéro-nom du son

Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour choisir le son de batterie ou de percussion dont vous voulez changer la hauteur.

Note	Son
C#2/37	Side Stick
D2/38	Stand. 2 Snare 1
E2/40	Stand. 2 Snare 2
F2/41	Low Tom 2
E3/52	Chinese Cymbal
G#3/56	Cowbell
A3/57	Crash Cymbal 2
F4/65	High Timbale

## Pitch (-64~64)

Ce paramètre vous permet de régler la hauteur (pitch) du son de batterie ou de percussion choisi. Sélectionnez "0" si vous avez besoin de la hauteur originale du son en question. Les valeurs positives relèvent la hauteur tandis que les valeurs négatives l'abaissent.

# 9.6 Clonage, édition et avertissements (Shared)


lorsque vous enregistrez ou éditez un motif seulement d'un groupe de clones, l'avertissement suivant peut être affiché:

	<del></del>	
The TRACK is SHAREL	) :	M-Bsc-Va
by other Patterns !!	M-Bsc-Or	m-Bsc-Va
ll proces."	7-BSC-Ur	
-SIMGLE to individually modify it -ALL to globally modify them	M-Hau-ur	m-Adv-va
-ALL to globally modify them	7-Adv-Or	
SINGLE ALL ABORT		

Cela signifie que ce que vous allez faire va rompre l'uniformité des motifs que vous vouliez identiques (en les clonant).

Notez que ce message n'apparaît que si, après avoir cloné plusieurs motifs, vous décidez de n'en éditer que le motif M/Bsc/ou ou Or-M-Bsc) par exemple. Comme l'EM-2000 "sait" quelles pistes sont des clones, il

vous avertira chaque fois que vous réenregistrez ou éditez une version sans la copier dans les motifs "partagés" (shared). Pour vous aider, les noms des motifs partagés apparaissent dans deux fenêtres (une pour les motifs original et l'autre pour les motifs Variation)




Ces motifs sont partagés (car ce sont des clônes)

Vous pouvez ainsi décider de ne modifier que le motif sélectionné sans changer les clones ou d'appliquer ces changements à tous les clones (ou motifs partagés).

- Appuyez sur le bouton [M.DRUMS] sous l'écran (Single) pour éditer le motif choisi sans changer les clones.
- Appuyez sur le bouton [M BASS] sous l'écran (All) si les clones (ou motifs partagés) doivent être modifiés en fonction du motif que vous réenregistrez ou éditez.
- Appuyez sur [LOWER1] sous l'écranpour quitter cette page sans rien changer.

# 9.7 Pages Length

Page Master [F4] (UsrStl)→[F2] (Lengt) [PAGE] ▲▼ (selectionnez la page Or/Va, In/Ed ou Fo/Fv)



La fonction Length vous permet de modifier la longueur (nombre de mesures, temps et clocks) avant et après l'enregistrement. Si vous l'utilisez après l'enregistrement, les données qui se trouvent au-delà de la fin spécifiée seront effacées.

Remarque: Il n'y a pas moyen de rappeler l'ancienne version: réfléchissez donc bien avant d'exécuter la fonction Length.

# Track (1ADR~8AC6, All)

Vous permet de sélectionner la piste dont vous désirez modifier la longueur. Si la longueur ne doit pas être la même pour toutes les pistes (ce qui est imperceptible pour les divisions en boucle, voyez "Divisions en boucle et Divisions à un coup" à la page 84 de la Première approche), essayez de n'utiliser que des multiples ou des fractions pour des pistes plus longues ou plus courte (par exemple, 4 mesures pour une piste tandis que les autres comptent 8 mesures; les motifs à trois mesures ne se bouclent pas convenablement sur des pistes de 4 ou 8 mesures).

## [F1] Share

Appuyez sur [F1] pour pouvoir sélectionner tous les motifs partagés en une fois Cela garantit que tous les clones restent identiques à l'original.

## [F2] Singl

Appuyez sur [F2] si vous voulez ne sélectionner qu'un seul motif dans un groupe de clones. Si vous changez la longueur d'un motif partagé, vous devez confirmer votre choix (voyez "Clonage, édition et avertissements (Shared)" à la page 51)

## [F3] Mark \*

Mark vous permet de choisir divers motifs qui ne sont pas liés. Pour sélectionner un motif, servez-vous de la commande [ACCOMP/ GROUP] puis appuyez sur [F3]. Choisissez un autre motif à cette page et appuyez une fois de plus sur [F3].

#### [F4] →Rec

Une pression sur ce bouton vous ramène au niveau UsrStl\Rec (voyez page 48).

#### [F5] Exit

Appuyez sur ce bouton pour revenir à la page Master.

#### Select

La fonction Select, assignée à la commande [ACCOMP/GROUP], vous permet de placer le curseur sur le motif dont vous désirez changer la longueur.

#### Bar

La commande [BASS/BANK] vous permet de régler la longueur des motifs sélectionnés par pas d'une mesure. Notez qu'il est parfaitement possible d'allonger une piste existante en spécifiant une valeur Bar (mesure) qui se trouve au-delà des dernière notes.

#### CPT

Voici une autre valeur de longueur de résolution beaucoup plus fine. Dans la plupart des cas, vous travaillerez probablement avec des multiples de noires J (par exemple, 120CPT) parce que 120CPT représente un temps d'une mesure X/4 (1/4, 2/4, 3/4, 4/4, etc.). Il est possible de sélectionner toutes les étapes intermédiaires bien que, d'un point de vue musical, cela ait peu de sens de choisir des motifs à "x mesures plus un peu".

#### Αli


Servez-vous de la fonction (commande [UPPER/VARIATION]) pour sélectionner tous les motifs de la page d'écran (par exemple, tous les motifs original/Variation, Intro/Ending ou Fill-In To original/To Variation)

#### Execute

Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour appliquer la nouvelle valeur de longueur à tous les motifs sélectionnés sur cette page.

# 9.8 TSign (time signature)

Page Master [F4] (UsrStI)→[F3] (TSign) [F1] (View) ou [F2] (Chnge)



La page TSign vous permet de vérifier et de réglei la mesure (appelée l'"armure de temps" ici) de certains motifs. Comme vous le verrez à la page View (voyez ci-dessous), la mesure des motifs majeur (M), mineur (m) et de septième (7) doit toujours être la même. Ce système de sécurité vous évite de passer d'une mesure à une autre en jouant simplement un accord majeur, mineur ou de septième dans la zone de reconnaissance d'accords du clavier.

#### Value (time signature)


Ce paramètre vous permet de déterminer la mesure du motif sélectionné (division, voyez plus bas). Les mesures les plus communément utilisées sont les suivantes: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 et 12/8. D'autres valeurs (telles que 7/4, 13/8, etc.) sont également possibles. Remarque: Lorsque vous changez la mesure d'un motif déjà enregistré, ses notes et événements sont "réassemblés" en fonction de la nouvelle mesure et vous risquez parfois de vous retrouver avec des mesures incomplètes. Néanmoins, aucune donnée n'est effacée

#### Division (Basc/Adv, Basic, Advanced; Or, Var)

Les commandes [ACCOMP/GROUP] et [BASS/BANK] vous permettent de sélectionner le(s) motif(s) que vous désirez éditer. Votre choix portera toujours sur les modes majeur, mineur et de septième.

#### [F1] (View)

Appuyez sur [F1] pour voir la mesure (l'armure de temps) des divers motifs.



#### [F2] (Chnge)

Appuyez sur [F2] pour sélectionner la page qui vous permet de modifier les réglages de mesure. La première page (voyez ci-dessus) ne vous permet que de voir les réglages.

#### [F4]→Rec

Une pression sur ce bouton vous ramène au niveau UsrStl\Rec (voyez page 48).

#### Execute

Appuyez sur le [UPPER1] sous l'écran pour confirmer la nouvelle mesure et réajuster le(s) motif(s) sélectionné(s).

# 9.9 Track Copy (Style Morphing)

Page Master [F4] (UsrStl)→[SHIFT] + [F1] (Copy) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez From 1)

Voyez "Copier des pistes individuelles de style (Style Morphing)" à la page 92 de la Première approche pour savoir comment utiliser cette fonction



La fonction Track Copy vous permet de copier une ou toutes les pistes d'un motif de style dans le motif du style utilisateur sélectionné.

C'est une manière fort pratique de recycler les Parts de divers styles musicaux en les combinant pour créer de nouveaux accompagnements. Cette technique (le fait de regrouper des éléments provenant de sources différentes est appelée *morphing*.

Track (1ADR~8AC6, All): Vous permet de sélectionner la piste dont vous désirez copier les données (le motif source). N'oubliez pas de sélectionner le bon style (si ce n'est déjà fait).


Mode: Vous permet de spécifier un tiers de l'adresse du motif source: Maj (majeur), min (mineur), 7 (septième) ou All.

**Type:** Vous permet de spécifier le type de motif source: Bsc (Basic), Adv (Advanced) ou All.

**Division:** Ce paramètre sert à sélectionner la division du motif source à copier: Or (Original), Var (Variation) ou All.


Style (internal, Zip disk, floppy disk, etc.): Utilisez ce paramètre pour sélectionner le style qui contient le motif source. Le nom de ce style est affiché à la deuxième ligne.

Listen: Appuyez sur le [UPPER1] sous l'écran pour écouter (listen) le motif sélectionné pour la copie. Listen reproduit toujours le motif entier. Si la case Listen est indiquée par une ligne pointillée, cela signifie que le style sélectionné n'a pas encore été chargé (avec [UPPER2] sous l'écran, Recall). Dans ce cas, l'adresse du style ainsi que son nom sont affichés comme suit:



#### User Stl\Copy\ From 2

Page Master [F4] (UsrStI)→[SHIFT] + [F1] (Copy) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez From 2)



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.

Bar (1~9999): C'est ici que vous spécifiez la position en mesures (bar). Par défaut, les valeurs From et To sont situées respectivement au début et à la fin de la piste choisie. Notez que la valeur To fait toujours référence à la fin de la piste la plus longue.

Beat (1~[number of beats per bar]): Ici, vous spécifiez la position en temps. Le nombre de temps que vous pouvez sélectionner dépend évidemment de la mesure (armure de temps) du morceau en question.

CPT: Ici, vous pouvez déterminer la position en CPT du début et de la fin. A moins que vous n'ayez pas besoin d'éditer toutes les données de la dernière mesure, vous devriez garder le réglage par défaut.

Mode (Replace, Mix): Sélectionne le mode Copy:

Replace: Les données se trouvant dans la plage sélectionnée seront copiés sur la piste de destination et effaceront toutes les données (de la piste de destination) se trouvant dans la plage correspondante.

Mix: Les données de la plage sélectionnée seront ajoutées aux données éventuelles de la piste de destination.

Dans les deux cas, la longueur de la piste de destination risque de changer afin d'inclure toutes les données de la piste source. Autrement dit, la piste de destination risque d'être plus longue après la copie.

#### User Stl\Copy\ To 1

Page Master [F4] (UsrStI)→(SHIFT] + [F1] (Copy)
[PAGE] A▼ (sélectionnez To 1)



Cette page vous permet de sélectionner l'adresse du motif de destination (dans lequel vous voulez copier le motif source). N'oubliez pas les points suivants:

- Les motifs 1ADR ne peuvent être copiés que sur des pistes 1ADR
- Les motifs 2ABS ne peuvent être copiés que sur des pistes 2ABS.
- Les motifs AC (e.g. 3AC1~8AC6) peuvent être copiés sur n'importe quelle piste AC mais jamais sur une piste 1ADR ou 2ABS.
- Les motifs en boucle ne peuvent être copiés dans des motifs à un coup.
- Les Intros ne peuvent être copiées que dans des Intros, les motifs Endings dans des Endings et les Fill-Ins dans des Fill-Ins.
- Si la piste de destination ou la division est réglée sur une valeur "interdite", l'EM-2000 sélectionne automatiquement la valeur source correspondante.
   Par exemple: si vous avez sélectionné une piste IADR

Par exemple: si vous avez sélectionné une piste 1ADR comme source et une piste 3AC1 comme destination, l'EM-2000 choisira automatiquement 3AC1 comme piste source.

Track, Mode, Type, Division: Voyez page 53.

Style: Indique la mémoire de destination, la mémoire de style RAM de l'EM-2000 (D88).


Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour copier les données de la source choisie si vous ne désirez faire qu'une copie. Sinon, passez à la page suivante

Listen: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour écouter le motif que vous allez effacer. Listen reproduit toujours le motif entier.

#### User Sti\Copy\ To 2

Page Master [F4] (Usr5tl)→[SHIFT] + [F1] (Copy) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez To 2)

Cette page vous permet de déterminer la position Into, c.-à-d.la valeur bar, beat et CPT (mesure, temps et CPT) où les premières données du motif source seront copiées.



Bar, Beat, CPT: Voyez page 45.

Times (1~99): Détermine le nombre de copies que vous voulez faire. Notez que la valeur "3" signifie que vous vous retrouverez avec 3 copies contiguës, la deuxième étant placée juste après la première, etc.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour copier les données source...

# 9.10 Mode User Style Edit

La plupart des pages d'écran du mode User Style Edit comportent une fonction REC qui vous permet de revenir à la première page User Style\Rec. Faites-en usage après l'édition d'une piste (ou de toutes les pistes) pour enregistrer immédiatement les changements apportés.

Avant de parler des diverses fonctions User Style Edit, nous aimerions vous rafraîchir la mémoire: certaines fonctions vous permettent de sélectionner le type de données à éditer. Lorsque c'est le cas, vous pouvez sélectionnez un des messages suivants. Appelons-les Types de données (Data Type).

Paramètres	Explication		
All	Tous les paramètres éditables repris ci-dessous.		
Note	Seuls les messages de note		
Modul	Messages de modulation (CC01)		
PanPt	Messages Pan (position stéréo, CC11)		
Expre	Messages d'expression (relative volume, CC11)		
Revrb	Messages d'envoi à la réverbération (CC91)		
Chrus	Messages d'envoi au Chorus (CC93)		
PChng	Changements de programme		
PBend	Plage de Pitch Bend (le changement de hauteur obtenu en actionnant le levier Bender à bout de course vers la gauche ou la droite)		
NRPN	Non-registered parameter number ou Numéro de paramètre non reconnu Type spécial de message MiDI déterminant les valeurs de para- mètres propres aux instruments compatibles GS.		

## Track Erase

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F1] (Erase), [PAGE] ▲♥ (sélectionnez la page 1)



Track Erase vous permet d'effacer sélectivement des données soit sur une plage spécifiée du ou des motif(s) ou de la (voire des) piste(s) entière(s). En mode All, Erase substitue le nombre de silences nécessaires aux données effacées de sorte que vous conservez un nombre égal de mesures vides. Si vous désirez éliminer les mesures elles-mêmes, servez-vous de Track Delete (voyez page 56).

Track (1ADR~8AC6, All): Vous permet de sélectionner la piste que vous désirez éditer. Vous pouvez également choisir All ici, auquel cas l'opération se fait pour toutes les pistes du motif sélectionné

Mode: Vous permet de sélectionner le mode du motif à éditer: Maj (majeur), min (mineur) ou 7 (septième).

**Type:** Vous permet de sélectionner le type de motif à éditer: Bsc (Basic) ou Adv (Advanced).


**Division:** Ce paramètre vous permet de choisir la division du motif: Or (Original) ou Var (Variation)

Style: Cette zone vous indique l'endroit où l'édition se fait: la mémoire de style RAM (D88) du G-1000.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer tout le motif, il est inutile de peaufiner vos réglages. Confirmez simplement la commande en appuyant sur [M.DRUMS] sous l'écran.

## Edit\Erase\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F1] (Erase) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour choisir le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.

Bar (1~9999): C'est ici que vous spécifiez la position en mesures (bar). Par défaut, les valeurs From et To sont situées respectivement au début et à la fin de la piste choisie. Notez que la valeur To fait toujours référence à la fin de la piste la plus longue.

Beat (1~[nombre de tempspar mesure]): Ici, vous spécifiez la position en temps. Le nombre de temps que vous pouvez sélectionner dépend évidemment de la mesure (armure de temps) du motif en question.


CPT: Ici, vous pouvez déterminer la position en CPT du début et de la fin. A moins que vous n'ayez pas besoin d'éditer toutes les données de la dernière mesure, vous devriez garder le réglage par défaut. Notez que le mode Micro vous permet d'éditer les données au niveau des événements, ce qui est plus précis car, là, vous voyez les événements à éditer, contrairement à ce qui se passe ici. Si vous ne voulez modifier qu'un seul événement (ou message), servezvous du mode Microscope (voyez page 59).

Data Type: Vous permet de sélectionner les données à éditer. Consultez le tableau à la page 55 pour avoir une liste des types de données éditables.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer tout le motif, il est inutile de peaufiner vos réglages. Confirmez simplement la commande en appuyant sur [M.DRUMS] sous l'écran.

### Edit\Erase\3

Page Master [F4] (UsrStl)→[F4] (Edit)→[F1] (Erase), [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3)




Il suffit de régler les paramètres de cette page si le Type de données (ou Data Type) (voyez plus haut) sélectionné est Note. Dans tous les autres cas, il est inutile de préciser des valeurs à cette page car vous ne pouvez y choisir qu'une plage (From/To) pour des notes. C'est pourquoi cette page ne s'affiche que lorsque le Type de données est Note.

From Note, To Note, Octave: Voyez page 39.

**Execute:** Appuyez sur [M\_DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données.

#### Track Delete

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F2] (Dlete), [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



A la différence de la fonction Erase, Track Delete supprime aussi toutes les mesures de sorte que les mesures qui se trouvent derrière la position To seront déplacées vers le début de la piste (ou des pistes). Comme Delete supprime les *mesures*, il est impossible de sélectionner le type de données à effacer.


Track, Mode, Type, Division: Voyez page 53.

Style: Cette zone vous indique l'endroit où l'édition se fait: la mémoire de style RAM (D88) du G-1000.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer tout le motif, il est inutile de peaufiner vos réglages. Confirmez simplement la commande en appuyant sur [M.DRUMS] sous l'écran.

#### Edit\Dlete\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F2] (Dlete). [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From/To: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau To ou From. From constitue la position où l'édition doit débuter. Vous la déterminez en format Bar-Beat-CPT (mesure-temps-CPT). To désigne la position où l'édition doit s'arrêter (valeur Bar-Beat-CPT). Vérifiez toujours si vous avez sélectionné le bon niveau (From ou To) avant de régler les paramètres suivants.


Bar, Beat, CPT: Voyez page 45

Notez que le mode Micro vous permet d'éditer les données au niveau des événements, ce qui est plus précis car, là, vous voyez les événements à éditer, contrairement à ce qui se passe ici. Si vous ne voulez modifier qu'un seul événement (ou message), servezvous du mode Microscope (voyez page 59).

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données.

#### Track Insert

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F3] (Insrt) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



La fonction Insert vous permet d'insérer des espaces dans un motif existant. Cela signifie que toutes les données situées derrière la position calculée par le paramètre For (voyez la deuxième page d'écran) sont déplacées vers la fin du motif et allongent ainsi le motif. Vous ne pouvez insérer que des mesures vides ici


Track, Mode, Type, Division: Voyez page 53.

Style: Cette zone vous indique l'endroit où l'édition se fait: la mémoire de style RAM (D88) du G-1000.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour éditer les données immédiatement. Les paramètres suivants vous permettent de rétrécir le champ de l'opération d'édition. Si vous désirez éditer tout le motif, il est inutile de peaufiner vos réglages. Confirmez simplement la commande en appuyant sur [M.DRUMS].

#### Edit\Insrt\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F3] (Insrt) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From/For: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le niveau From ou For. Le niveau From vous permet de spécifier la position où le nombre choisi de mesures, temps et clocks doit être inséré.

For, par contre, spécifie le nombre de mesures, temps et CPT qui doivent être insérés.


Le mode Microscope comporte également une fonction Insert (voyez page 60) qui vous permet d'ajouter des événements sans déplacer les événements suivants vers le bout du motif. Si vous avez besoin de place pour de nouvelles données, Edit Track Insert est donc la seule possibilité que vous ayez de le faire.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 45.

**Execute:** Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données.

## **Track Transpose**

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F4] (Trnsp) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



Track Transpose vous permet de transposer les notes du motif sélectionné (les autres données "non-note" ne pouvant évidemment pas être transposées). Utilisez cette fonction avec circonspection parce que la valeur Key (tonalité) (voyez page 86 dans la Première approche) n'est pas remise à jour – et, ce, même si vous transposez toute la piste (ou toutes les pistes). Nous vous suggérons donc de ne l'utiliser que pour des parties d'un motif Intro ou Ending, par exemple, pour une phrase difficile que vous n'avez enregistrée qu'une fois et ensuite copiée au moyen de Track Copy (voyez page 53). Autrement dit, ne transposez jamais un motif entier car cela entraînerait immanquablement une confusion indescriptible en mode Arranger.

Track, Mode, Type, Division: Voyez page 48.


Combinée avec From Note et To Note (voyez plus bas), Track Transpose peut aussi servir la piste 1ADR. Elle vous permet de choisir un autre son de caisse claire ou grosse caisse, par exemple.

Style: Cette zone vous indique l'endroit où l'édition se fait: la mémoire de style RAM (D88) du G-1000.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour éditer les données immédiatement. Cependant, il est probable que vous n'obteniez pas encore la transposition voulue. Ignorez simplement ce paramètre et passez à la page d'écran suivante.

#### Edit\Trnsp\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F4] (Trnsp) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From/To: Voyez page 38.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 45


Value (-24~+24): Ce paramètre sert à déterminer l'intervalle de transposition par pas de demi-tons. Si vous désirez transposer un motif en Do en Ré, entrez la valeur (Value) +2.

Remarque: Soyez prudent lorsque vous utilisez Track Transpose pour le Part IADR Après tout, une transposition de toutes les notes de cette piste entraînerait un changement considérable du Part de batterie

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données ou passez à la page suivante si vous ne désirez pas transposer toutes les notes.

#### Edit\Trnsp\3

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[F4] (Trnsp) [PAGE] ▲▼ (selectionnez la page 3)




From Note, To Note, Octave: Voyez page 39

**Execute:** Appuyez sur [M. DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données.

## Track Velocity Change

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F1] (Velo) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)



La fonction Velocity Change vous permet de changer la dynamique (ou toucher, *velocity*) d'une piste ou d'un extrait. Voyez page 42 pour en savoir plus.


Track, Mode, Type, Division: Voyez page 53.

Style: Cette zone vous indique l'endroit où l'édition se fait: la mémoire de style RAM (D88) du G-1000.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données.

#### Edit\Velo\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F1] (Velo) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From/To: Voyez page 38.

Bar, Beat, CPT: Voyez page 45.


Value (-99~+99): Le paramètre Value vous permet de régler l'ampleur du changement de toucher. Sélectionnez une valeur positive pour augmenter le toucher de la piste (ou des pistes) ou une valeur négative pour diminuer les valeur de toucher.

Remarque: Même la valeur positive ou négative la plus élevée ne vous entraînera pas plus loin que "1" ou "127".

Execute: Appuyez sur [M. DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données ou passez à la page suivante si vous ne désirez pas changer toutes les notes.

#### Edit\Velo\3

Page Master (F4) (UsrStI)→(F4) (Edit)→(SHIFT) + (F1) (Velo) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 3)




From Note, To Note, Octave: Voyez page 39.

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] pour confirmer vos réglages et éditer les données.

#### Track Quantize

Page Master [F4] (UsrStI) $\rightarrow$ [F4] (Edit) $\rightarrow$ [SHIFT] + [F2] (Quant) [PAGE]  $\blacktriangle \nabla$  (selectionnez la page 1)


La fonction Track Quantize peut être utilisée après l'enregistrement d'un Part si vous n'êtes pas tout à fait satisfait du timing. Si vous ne désirez quantifier que certaines notes dans une plage de temps donnée, rétrécissez le champ d'édition au moyen des paramètres From/To à la deuxième page.



Track, Mode, Type, Division, Style, Execute: Voyez page 53 pour en savoir plus sur ces paramètres.

#### Edit\Quant\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F2] (Quant) [PAGE] ▲♥ (sélectionnez la page 2)




**From, To, Bar, Beat, CPT, Execute:** Voyez page 42 pour en savoir plus sur ces paramètres.

Value: Ce paramètre détermine la résolution de la fonction Quantize. Les valeurs disponibles sont les suivantes: 1/8, 1/8t, 1/16, 1/16t, 1/32, 1/32t, 1/64t.

Remarque; Veillez à toujours sélectionner la valeur qui équivaut à la note la plus courte que vous avez enregistrée Faute de quoi, votre Part ne ressemblera plus à ce que vous avez joué

#### Track Gate Time Change

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F3] (GateT) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)




La fonction Gate Time Change vous permet de modifier la durée des notes dans la plage de temps (From/To) sélectionnée Voyez page 43 pour en savoir plus

Track, Mode, Type, Division, Style, Execute: Voyez page 53 pour en savoir plus sur ces paramètres.

#### Edit\GateT\2

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F3] (GateT) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)




From, To, Bar, Beat, CPT, Execute: Voyez page 42 pour en savoir plus sur ces paramètres.

Value (-9999~+9999): Ce paramètre détermine l'ampleur du changement de durée des notes (ou Gate Time) sélectionnées. La valeur Gate Time la plus brève est "1". Si la valeur "0" était autorisée, elle effacerait en fait les notes, ce qui ne peut être fait qu'avec la fonction Track Erase (voyez page 60). Vous ne pouvez donc pas utiliser Track Change Gate Time pour effacer des notes.

#### Track Shift

Page Master [F4] (UsrStl)→{F4] (Edit)→[SHIFT] + [F4] (Shift) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 1)




Track Shift vous permet de déplacer les notes au sein de la plage From/To sélectionnée (deuxième page). Voyez page 44 pour en savoir plus

Remarque: Avant de sélectionner une valeur Shift, vous devriez examiner une piste en mode Microscope (voyez page 59) pour déterminer la valeur négative à utiliser. Si la première note d'une piste débute sur 1-1-6, par exemple, réglez Track Shift sur "-6". Veillez à utiliser le même décalage (Shift) pour toutes les pistes afin de conserver le timing de l'original!

Track, Mode, Type, Division, Style, Execute: Voyez page 53 pour en savoir plus sur ces paramètres.

#### Edit\Shift\2

Page Master [F4] (UsrStl)→[F4] (Edit)→[SHIFT] + [F4] (Shift) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page 2)



From, To, Bar, Beat, CPT, Execute: Voyez page 42 pour en savoir plus sur ces paramètres

Value (-9999 ~+9999): Ce paramètre détermine le décalage des notes. La valeur (Value) est donnée en unités de CPT (un CPT= 1/120 戊).

Remarque: Les notes se trouvant sur le premier temps de la première mesure ne peuvent être déplacées davantage vers la gauche (cela reviendrait à les envoyer dans une mesure "0" inexistante)

# 9.11 Mode User Style Microscope


Le mode User Style Microscope est semblable au mode Microscope des séquenceurs de la série Roland MC. Sélectionnez ce mode quand vous ne voulez changer qu'un seul aspect d'un style utilisateur (ou d'un style ROM) parfait à tout autre égard.

Dans ce chapitre, nous utiliserons le mot événement pour tout message (identique aux messages MIDI qui pilotent l'Arranger). Un événement est donc une commande (ou une instruction) pour l'Arranger.

Comme le nom de la première page d'écran (*Track Microscope Edit*) l'implique, vous ne pouvez visualiser et éditer qu'une piste à la fois. Autrement dit, n'oubliez pas de sélectionner la piste et le motif voulus avant de sélectionner une fonction Micro.

## **Track Microscope Edit**

Page Master [F4] (UsrStI)→[SHIFT] + [F2] (Micro)



Cette page contient les critères familiers, nécessaires à la sélection d'une piste et d'un motif. Une fois de plus, choisissez d'abord le motif avant de commencer l'édition. Il est impossible de visualiser toutes les données d'un motif en mode Microscope. C'est également la page à laquelle vous revenez après avoir quitté la fonction Micro Edit.


Track, Mode, Type, Division, Style: Voyez page 55 pour en savoir plus sur ces paramètres.

**Proceed:** Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Microscope Edit.

Listen: La fonction Listen vous permet d'écouter la piste du motif sélectionné.

Micro Change

Page Master [F4] (UsrStI)→[SHIFT] + [F2] (Micro) [M DRUMS] sous l'écran (Proceed)→ [F1] (Chnge)



La fonction Microscope Change sert à modifier des événements qui peuvent être des instructions les plus variées allant de la transformation d'un Do#2 en un Ré2, d'une valeur de toucher "35" en "70" à la modification d'une commande de contrôle CC01 en une commande de contrôle CC10.

Sélection d'événement (Bar-Beat-CPT): Vous permet de faire défiler les événements. Vous ne pouvez choisir que des positions Bar-Beat-CPT qui contiennent déjà des données. Notez que les boutons [PAGE] ▲▼ vous permettent également de faire défiler les événements. Ils présentent l'avantage d'être plus précis car ils avancent pas à pas et chaque événement note se fait entendre.

Colonne Status: Cette colonne contient tous les types de message que vous pouvez assigner à un événement. Voyez page 55 pour en savoir plus

Ne cherchez pas les événements CC64 (Hold ou Sustain), vous ne les trouveriez pas Les messages de la pédale branchée à la borne SUSTAIN FOOTSWITCH sont convertis en valeurs Gate Time équivalentes. Pour changer de tels messages "Hold" convertis, vous devez modifier les valeurs Gate Time des notes en question.

Velo: Ne vous laissez pas induire en erreur par le nom de la colonne: elle affiche effectivement la valeur de toucher des *notes* mais elle contient aussi les valeurs assignées à un numéro de commande de contrôle, un changement de programme ou un événement Pitch Bend.

Utilisez la commande [LOWER/NUMBER] pour changer la valeur de l'événement choisi.

Gate Time: Les valeurs de cette colonne, par contre, représentent toujours la durée (ou Gate Time) des événements notes. C'est pourquoi les autres événements n'ont pas de valeur Gate Time.

Remarque: La valeur Gate Time d'événements notes de batterie est toujours "1". Les sons pilotés sont en fait des échantillons simples qui s'arrêtent automatiquement. Le choix d'une valeur Gate Time plus longue pour des notes de la piste IADR ne les allongera nullement.

[PLAY] ([M.BASS] sous l'écran): La fonction Play vous permet d'écouter l'événement choisi (s'il s'agit d'une note). Vous pourriez utiliser cette fonction pour vérifier la nouvelle valeur de toucher (Velo) et la modifier si nécessaire.


Vous pouvez maintenant choisir une autre fonction sur le menu (Erase ou Insert) ou appuyer sur [F4] pour revenir à la première page Microscope (afin de choisir une autre piste ou un autre motif à éditer ou, encore, pour revenir (Exit) à la page Master. Lorsque vous quittez, l'écran confirme que les nouveaux réglages sont enregistrés:



Il est donc inutile de confirmer vos réglages: toutes les modifications prendront effet dès que vous revenez à la première page Microscope.

#### Micro Erase

Page Master [F4] (UsrStI)→[SHIFT] + [F2] (Micro) [M DRUMS] sous l'écran (Proceed)→ [F2] (Erase)



La fonction Erase vous permet de vous débarrasser d'événements que vous ne voulez plus. Si vous effacez un événement dans ce mode, les événements suivants ne seront pas déplacés vers la gauche pour "boucher le trou". En fait, la fonction Microscope ne considère pas les "espaces" entre les événements comme des trous.


Sélection d'événement: Bar-Beat-CPT [DRUMS/ PART]: Voyez page 60 pour en savoir plus. Utilisez cette fonction pour sélectionner l'événement que vous voulez effacer.

[PLAY] ([M.BASS] sous l'écran): La fonction Play vous permet d'écouter l'événement choisi (s'il s'agit d'une note). Vous pourriez utiliser cette fonction pour vérifier la nouvelle valeur de toucher (Velo) et la modifier si nécessaire.

Execute ([UPPER1] sous l'écran): La commande Erase doit être confirmée. Si vous êtes sûr d'avoir choisi le bon événement, appuyez sur ce bouton pour en être quitte.

#### Micro Insert

Page Master [F4] (UsrStI)→[SHIFT] + [F2] (Micro) [M DRUMS] sous l'écran (Proceed)→ [F3] (Insrt)



Cette fonction Insert vous permet d'ajouter des événements à une piste existante – ou à programmer un Part pas par pas. La fonction Insert comprend deux pages: la première sert à ajouter un événement à la position choisie (au moyen de Bar, Beat et CPT), tandis que la seconde vous permet de définir le statut (note, commande de contrôle, etc.) ainsi que les valeurs de cet événement.

Remarque: Il est parfaitement possible d'insérer un événement à une position qui en contient déjà un Cela vous permet d'ajouter la note manquante d'un accord, par exemple Veillez, cependant, à ne pas assigner deux commandes de contrôle de numéro identique (ex. Pan, CC10) avec des valeurs différentes à la même position


Bar (1~9999) [DRUMS/PART]: Précise la mesure où l'événement doit être inséré.

Beat (1~[nombre de temps par mesure])
[ACCOMP/GROUP]: Précise le temps de la mesure où l'événement doit être inséré (voyez ci-dessus).

CPT ([BASS/BANK]): Ce paramètre détermine la valeur CPT du nouvel événement. Voici un tableau des notes les plus couramment utilisées et leurs valeurs CPT.

Note		Note	
o	480	₽3	90
	240	þ	60
J	120	Ą	30

Proceed ([UPPER1] sous l'écran): Après avoir spécifié la position du nouvel événement, appuyez sur le [UPPER1] sous l'écran pour appeler la deuxième page Insert, où vous pouvez assigner une fonction (Status) et une ou plusieurs valeurs au nouvel événement.



Si vous regardez attentivement l'illustration, vous verrez que cette fois, les tirets Status, Value et Gate Time sont affichés en "négatif" (alors qu'à la page précédente, seule la position l'était). Cela vous indique que l'EM-2000 attend des instructions pour le nouvel événement.

Status [ACCOMP/GROUP]: Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le Status du nouvel événement (note, commande de contrôle, etc., voyez le tableau à la page 55). Pour insérer un événement note, vous pouvez également appuyer sur la touche correspondante du clavier de l'EM-2000. Cela vous permet d'assigner automatiquement une valeur de toucher à cet événement. Si la valeur de toucher n'est pas celle que vous vouliez, vous pouvez soit recommencer (en appuyant plus fort ou moins fort) ou vous servir de la commande [BASS/BANK] pour la régler.

Remarque: Vous ne pouvez programmer qu'une note à la fois Si vous jouez un accord, seule la dernière note jouée sera retenue

Data-1 [BASS/BANK]: Cette commande ne peut servir qu'à choisir le "nom de note: numéro de note" (ex. C#2: 37) des événements notes. Si vous sélectionnez un autre événement au moyen de la commande Status (voyez ci-dessus), la commande [BASS/BANK] ne peut plus être utilisée.

Velo (Data 2) [LOWER/NUMBER]: Comme nous l'avons dit plus haut, la valeur Velo ne fait pas nécessairement référence à une valeur de toucher. Elle sert également à indiquer et à régler (à cette page) la valeur assignée à la commande contrôle, etc. C'est pourquoi la fonction de la commande [LOWER/NUMBER] est appelée Data-2 plutôt que Velo.


Gate Time (Data-3) [UPPER/VARIATION]: Vous ne pouvez choisir une valeur Gate Time que pour les événements notes. Servez-vous en pour préciser la durée de la nouvelle note. Souvenez-vous que la valeur Gate Time "1" suffit aux événements notes IADR.

Remarque: Appuyez sur [F3] pour revenir à la première page insert si vous devez faire une modification

Execute: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et les assigner à l'événement.

#### Micro Move

Page Master [F4] (UsrStI)→[SHIFT] + [F2] (Micro) [M DRUMS] sous l'écran (Proceed)→ [SHIFT] + [F1] (Move)




La fonction Move vous permet de déplacer le ou les événement(s) choisi(s) vers une autre position. Elle ressemble à la fonction Track Shift (voyez page 59) mais elle ne s'applique qu'à un événement ou à un petit nombre d'événements à la fois.

From [DRUMS/PART]: Utilisez la commande [DRUMS/PART] pour sélectionner le premier événement à déplacer. Si vous ne souhaitez déplacer qu'un seul événement, appuyez sur [PROCEED]. Sinon sélectionnez le dernier événement à déplacer.

To [ACCOMP/GROUP]: Vous permet de sélectionner le dernier événement à déplacer. En tournant la commande [ACCOMP/GROUP], vous remarquerez que tous les événements que vous faites défiler sont affichés en négatif. Arrêtez-vous au dernier événement à déplacer.

**Proceed** ([UPPER1] sous l'écran): Lorsque vous avez sélectionné la série d'événements à déplacer, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour passer à la deuxième page Move:



Les paramètres de cette page servent à spécifier la nouvelle position (*Into*) du premier événement que vous avez sélectionné à la page précédente. Tous les événements suivants seront placés en fonction de ce premier événement (la distance entre les événements déplacés restera donc la même).


Bar, Beat, CPT ([DRUMS/PART], [ACCOMP/GROUP], [BASS/BANK]): Utilisez ces commandes pour déterminer la destination de (ou des) événement(s) choisi(s). La fonction Move est automatiquement réglée sur *Mix*, ce qui signifie que le déplacement des événements n'efface pas ceux qui seraient déjà présents à l'endroit choisi pour la destination.

Execute ([UPPER1] sous l'écran): Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour confirmer vos réglages et déplacer les événements sélectionnés à leur nouvelle position.

Vous pouvez alors appuyer sur [F3] pour passer à la fonction Copy ou [F4] pour revenir à la première page Microscope.


Microscope Copy

Page Master [F4] (UsrStI)→[SHIFT] + [F2] (Micro)
[M DRUMS] sous l'écran (Proceed)→ [SHIFT] + [F2] (Copy)



La fonction Copy vous permet de copier les événements choisis à une autre position. D'une certaine façon, c'est un peu comme si vous déplaciez les événements sans, toutefois, les effacer à leur position d'origine.

From, To: Voyez ci-dessus pour en savoir davantage. Après avoir sélectionné les événements à copier, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Proceed) pour passer à la seconde page Copy:



Into est la position Bar/Beat/CPT à laquelle le premier événement de la série choisie sera copié. Servez-vous des commandes [DRUMS/PART], [ACCOMP/GROUP] et [BASS/BANK] pour déterminer cette position.


Notez aussi le message Copy Mix sur le menu de fonctions. Comme à la seconde page Move, ce message vous signale que la copie des événements sélectionnés n'effacera pas les événements qui existent déjà à la position choisie.

# 9.12 User Style Utility

Le mode User Style Utility contient deux fonctions qui peuvent parfois venir à point.

## All Tracks Data Change

Page Master [F4] (UsrStI)→[F4] (Utlty)→[F1] (Chnge)



Cette fonction vous permet de changer globalement les valeurs Expression, Reverb Send et/ou Chorus Send de toutes les pistes de style utilisateur (de toutes les divisions, modes, etc.). Cela peut s'avérer nécessaire si vous souhaitez changer le caractère de votre style utilisateur (lorsque ses valeurs sont trop élevées ou trop faibles, par exemple). Cette fonction vous fait gagner beaucoup de temps et vous évite de retourner aux pages REC et de réenregistrer ces valeurs pour toutes les pistes de toutes les divisions.

Il s'agit de paramètres relatifs, ce qui explique pourquoi vous pouvez choisir des valeurs négatives ou positives. Les valeurs sélectionnées ici sont effectivement ajoutées ou soustraites aux valeurs déjà enregistrées.

Express (-127~127): ([DRUMS/PART]) L'expression (CC11) constitue un paramètre de volume secondaire qui vous permet de diminuer le volume principal d'une piste (CC07). Choisissez la valeur "0" si vous ne souhaitez pas changer l'expression.

Reverb: ([ACCOMP/GROUP]) Ce paramètre vous permet de modifier la profondeur de réverbération de la même manière pour tous les Parts. "0" ne change pas les valeurs Reverb Send.

Chorus: ([BASS/BANK]) Ce paramètre vous permet de modifier la profondeur de Chorus de la même manière pour tous les Parts. "0" ne change pas les valeurs Chorus Send.

**Execute:** Après avoir choisi les valeurs, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour activer cette fonction globale.

# **User Style Delete**


Page Master [F4] (Usr5tl)→[F4] (Dlete)



A la différence de "Track Delete" à la page 56, la fonction User Style Delete permet d'effacer la mémoire de style RAM de l'EM-2000 (D88). Cependant, si vous êtes certain de ne plus avoir besoin d'un style donné, supprimez-le avec cette fonction.

Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran (Execute) pour effacer le(s) style(s).

L'écran indique que votre demande est traitée:



Le style est supprimé et l'écran vous indique la fin de l'opération:



Vous revenez ensuite à la première page User Style\Rec.

# 10. Mode MIDI

#### SMF, General MIDI et General Standard

Votre EM-2000 est compatible GM (General MIDI) et GS (General Standard). Il vous permet donc de reproduire (et d'enregistrer) des fichiers standard MIDI avec le Recorder; ceux-ci peuvent être reproduits sur n'importe quel instrument compatible GM ou GS (comme votre EM-2000). Cela peut vous sembler aller de soi mais avant l'arrivée de la norme GS (et GM), il était impossible de prédire ce qu'une séquence enregistrée sur un instrument donnerait lorsqu'elle était reproduite avec un autre module ou synthétiseur car la mémoire 1 de l'instrument A contenait un son de synthé tandis que la même mémoire sur l'instrument B proposait un son de piano à queue.

#### Fichiers standard MIDI

En fait, il fut un temps où il était impossible de charger vos séquences dans un séquenceur d'une autre marque car il y avait autant de formats (c.-à-d. de manières d'encoder les données) différents qu'il existait de fabricants de séquenceurs. C'est pourquoi divers fabricants ont décidé de s'unir pour créer un format qui pouvait être lu par tous les séquenceurs. Considérez le format de fichier standard MIDI comme le format TXT d'ordinateurs bien connus: il s'agit du niveau que tous les programmes comprennent.

A la différence du format TXT, par contre, le format du fichier standard MIDI (*SMF* en bref) est particulièrement sophistiqué: même les messages System Exclusive (SysEx, les messages propres au système) circulent bien; or ils constituent le type de données MIDI le plus complexe. Cela permet ainsi de conserver le "format" (comparable à la mise en page d'un texte imprimé) de la séquence lorsque vous la convertissez en SMF.

En fait, le format SMF est si élaboré que certains séquenceurs n'utilisent même plus le système de leur fabricant pour enregistrer et reproduire des données – ce qui est le cas du Recorder et du séquenceur 16 pistes de l'EM-2000.

Le format fichier standard MIDI (qui garantit le fait que n'importe quel séquenceur peut en lire les données) est un must pour les deux normes suivantes (qui garantissent, elles, le fait que la sélection de son, entre autres, reste identique).

GM System : Le système GM (General MIDI) est un ensemble de recommandations qui tentent d'aller au-delà des limitations imposées par les systèmes propres aux différents fabricants et de standardiser les possibilités MIDI des instruments générateurs de son. Les générateurs de son et les données de son qui sont compatibles avec la norme GM portent le label GM. Les données Song (de morceau) portant le label GM

peuvent être reproduites au moyen de n'importe quel instrument générateur de son GM pour reproduire une performance musicale essentiellement identique.

Format **5**: Le format GS constitue le jeu de spécifications de Roland pour standardiser les possibilités MIDI des générateurs de son. Les données Song portant le label GS peuvent être reproduites sur n'importe quel instrument portant le label GS. L'EM-2000 est compatible avec les formats GM et GS et peut donc être utilisé pour reproduire des données de morceau ayant un de ces labels.

## Types de données MIDI

L'aspect le plus important du standard MIDI est qu'il permet à un instrument de dire à l'autre quand ce dernier doit jouer une note, de quelle longueur et avec quelle force

D'autres aspects comprennent la modulation (vibrato), le pitch bend (changement de hauteur), le volume, le panoramique, etc.

Encore un autre groupe de messages MIDI servent à prévenir le récepteur quand il doit sélectionner un son et quel son il doit sélectionner. Ces messages sont appelés sélection de banque et changement de programme. En fait, il s'agit de messages qui sont automatiquement enregistrés au début de chaque division de style et enregistrés dans un programme utilisateur, ce qui vous permet de les rappeler la sélection de Tones pour tous les Parts disponibles en sélectionnant simplement une mémoire Performance. Les messages de changement de programme et de sélection de banque vous permettent également de sélectionner des programmes utilisateur, des styles et des Drum Sets (pour les Parts MDR et ADR).

D'autres données MIDI, encore, vous permettent de synchroniser deux instruments MIDI de sorte qu'ils commencent et s'arrêtent de jouer au même moment et utilisent le même tempo.

# 10.1 Messages MIDI utilisés par l'EM-2000

La manière dont un instrument réagit lorsqu'il reçoit des messages MIDI (c.-à-d. comment il produit du son, etc.) dépend des spécifications de cet instrument. Cela signifie que si l'instrument de réception n'est pas capable d'exécuter la fonction demandée par le message arrivant, le résultat musical ne sera pas ce que vous attendiez. En fait, il y a plusieurs niveaux de compatibilité MIDI et tous les instruments MIDI ne comprennent (ne reçoivent) pas tous les messages MIDI existants.

Remarque: Les messages MIDI dont la réception est obligatoire pour satisfaire au système GM (niveau 1) sont marqués d'un astérisque \*

Messages de note\*: Ces messages portent les informations touchant aux notes jouées sur le clavier. En voici le détail:

Message	Explication
No de note	Un numéro correspondant à la touche du clavier que vous avez enfoncée ou relâchée.
Note On	Ce message signale l'enfoncement d'une touche ("jouer maintenant")
Note Off	Ce message signale le relâchement d'une touche
Toucher	Une valeur décrivant la force avec laquelle une touche est enfoncée.

Sur de nombreux instruments (dont votre EM-2000), un message de note enclenchée avec une valeur de toucher "0" signale la fin d'une note (la valeur de toucher "0" a en fait la fonction d'un message de note relâchée).

Pitch Bend \*: Ce message envoie des informations touchant à la position du levier Bender (ou de la molette Pitch Bend). La hauteur changera donc à la réception de ce message.

Sélection de banque (CC00 et CC32), changement de programme \*: Sur l'EM-2000, ces messages sélectionnent des Tones, des Styles et des programmes utilisateur. En utilisant les messages de sélection de banque (qui sont en fait un type de commandes de contrôle), vous avez accès à une palette plus large encore d'emplacements de mémoire. Les messages de commandes de contrôle ont été ajoutés lorsqu'il est devenu évident que le maximum de sons pouvant être sélectionnés au moyen de messages de changement de programme n'était plus suffisant pour avoir accès à tous les sons offerts par les divers instruments.

Remarque: N'oubliez pas d'envoyer un changement de programme après un message de sélection de banque car l'envoi de ce type de message uniquement reste sans résultat Voici l'ordre correct dans lequel ces messages doivent être envoyés (attention aux valeurs CPT):

- 1.1.0 Sélection de banque CC00 + valeur
- 1 1.1 Sélection de banque CC32 + valeur (0, 1, 2 ou 3)
- 1.1.2 Changement de programme

Sur l'EM-2000, les messages CC32 servent à sélectionner le mode Tone: "0" (ne pas quitter le mode Tone actuel), "1" (Old, c -à-d le mode SC-55, les groupes E et F), "2" (New, c-à-d le mode Tone du G-800, les groupes C et D) ou "3" (le mode Tone de l'EM-2000, les groupes A et B).

#### Commandes de contrôle

Ces messages contrôlent des paramètres tels que la modulation et le panoramique. La fonction d'un message est déterminée par son numéro de contrôle (c.-à-d. son numéro d'identité).

Modulation (CC01) \*: Ce message contrôle le vibrato.

Volume (CC07) \*: Ce message contrôle le volume d'un Part. A la réception de ce message, le volume du Part recevant sur ce canal MIDI change.

Expression (CC11) \*: Ce message envoie des changements de volume. Il peut servir à ajouter de l'expression. Le volume d'un Part sera affecté par les messages Volume (CC07) et les messages Expression (CC11). Si une valeur "0" est reçue pour l'un ou l'autre de ces messages, le volume du Part sera égal à 0 et n'augmentera pas même si l'autre message est envoyé avec une valeur plus élevée.

Pan(pot) (CC10) \*: Ce message contrôle la position stéréo d'un Part.

Contrôleurs à usage général (CC16 et CC17): Ces deux commandes de contrôle n'ont pas de fonction fixe au sein de la norme MIDI. Sur l'EM-2000, elles vous permettent de contrôler deux paramètres de l'effet d'insertion (Insertion EFX). CC16 est assigné au paramètre Source 1 et CC17au paramètre Source 2. Voyez aussi page 114 pour savoir quels paramètres peuvent être pilotés.

Hold (1) (CC64) \*: Ce message envoie des informations concernant le mouvement haut/bas de la pédale Damper (Sustain, Hold). Lorsqu'un message Hold On est reçu, les notes seront maintenues. Dans le cas d'instruments avec un temps de chute bref, tels que le piano, le son diminue progressivement d'intensité jusqu'à ce qu'un message Hold Off soit reçu. Pour les instruments avec un long maintien, tels qu'un orgue, le son est maintenu jusqu'à la réception d'un message Hold Off.

Sostenuto (CC 66): La pédale Sostenuto d'un piano ne maintient que les notes qui résonnent déjà au moment où la pédale est enfoncée Le message Sostenuto envoie les informations relatives à cette pédale.

Remarque: Cette fonction peut être assignée au commutateur au pied disponible en option (voyez page 29).

Soft (CC67): La pédale Soft (douce) d'un piano adoucit le son tant que la pédale est enfoncée. Le message Soft envoie les informations relatives à cette pédale. Lorsque Soft On est reçu, la fréquence de coupure sera abaissée, produisant ainsi un son plus sourd. A la réception de Soft Off, le son précédent est rétabli.

Remarque: Cette fonction peut être assignée au commutateur au pied disponible en option (voyez page 29)

**Reverb Send Level (CC91):** Ce message indique la mesure dans laquelle le Part en question doit être traité par l'effet de réverbération.

Chorus Send Level (CC93): Ce message indique la mesure dans laquelle le Part en question doit être traité par l'effet Chorus.

**Delay Send Level (CC94):** Ce message indique la mesure dans laquelle le Part en question doit être traité par l'effet Delay. Cet effet n'est pas disponible pour les Parts ADR, Arranger ou Song.

Portamento (CC65), Portamento Time (CC05), Portamento Control (CC84): Voyez page 82 dans la Première approche pour en savoir plus. A la réception d'un message Portamento, l'effet Portamento sera activé ou désactivé. Le Portamento Time contrôle la vitesse de changement de hauteur. Portamento Control détermine le numéro de note source (de la note jouée précédemment).

RPN LSB, MSB (CC100/101) \*, Data Entry (CC06/38) \*: Comme la fonction des messages RPN (Registered Param. Number) ou NPR (Numéro de paramètre reconnu) est définie dans les spécifications MIDl, ce message peut être utilisé entre des instruments de différents types. Les messages RPN MSB (ou OSS, octet de statut supérieur) et LSB (ou OSI, octet de statut inférieur) déterminent le paramètre à modifier tandis que les messages Entrée de données (Data Entry) servent à changer la valeur de ce paramètre. RPN peut servir à régler les paramètres Pitch Bend Sensitivity, Master Coarse Tune et Master Fine Tune.

Remarque: Les valeurs modifiées au moyen de messages RPN ne seront pas initialisées même si des messages de changement de programme arrivent pour sélectionner d'autres sons

NRPN LSB, MSB (CC98/99), Data Entry (CC06/38): Les messages NRPN (ou NPNR, no de paramètre non reconnu) peuvent servir à modifier les valeurs des paramètres de son propres à un instrument particulier. Les messages NRPN MSB et LSB précisent le paramètre à modifier et les messages d'Entrée de données permettent de changer la valeur de ce paramètre. Comme le format GS définit la fonction de plusieurs messages NRPN, les programmes d'application compatibles GS peuvent utiliser les messages NRPN pour changer les paramètres des données de son tels que Vibrato, Fréquence de coupure (Freq. Cutoff), Resonance, et Enveloppe.

Remarque: Les valeurs modifiées au moyen des messages NRPN ne seront pas initialisées même si des messages de changement de programme arrivent pour sélectionner d'autres sons

Remarque: Avec le réglage usine, l'EM-2000 ignore les messages NRPN Après un message GS Reset (ou lorsque vous enfoncez le bouton [GM/GS MODE]), les messages

NRPN seront reçus Vous pouvez également activer Rx NRPN (commutateur de réception NRPN), pour que les messages NPNR soient reçus

Aftertouch (Pression canal uniquement \*): L'Aftertouch est un message qui envoie des informations relatives à la pression exercée sur le clavier après avoir joué une note. Ce type d'information peut servir à contrôler divers aspects du son. Il y a deux types de messages Aftertouch: Pression de touche polyphonique qui est transmise séparément pour chaque note et Pression de touche canal qui est transmise sous forme d'une seule valeur pour toutes les notes du canal MIDI en question.

All Sounds Off: Ce message coupe toutes les notes audibles

All Note Off \*: Transmet un message Note relâchée à chaque note audible du canal spécifié. Néanmoins, si Hold 1 ou Sostenuto sont activés, le son continuera jusqu'à ce que ces fonctions soient coupées.

Reset All Controllers \*: Ce message ramène les valeurs des contrôleurs (modulation, Pitch Bend, etc.) à leurs réglages initiaux. Les contrôleurs suivants retrouveront leur valeur initiale pour le canal spécifié.

Message MIDI	Valeur initiale
Pitch Bend	0 (centre)
Aftertouch polyphonique	0 (minimum)
Aftertouch canal	0 (minimum)
Modulation	0 (minimum)
Expression	127 (maximum)
Hold	0 (coupé)
Portamento	0 (coupé)
Soft	0 (coupé)
Sostenuto	0 (coupé)
RPN	Pas de changement
NRPN	Pas de changement

Remarque: Les valeurs de paramètre qui ont été modifiées au moyen de RPN ou NRPN ne changeront pas même lorsqu'un message Reset All Controller est reçu

Active Sensing: Ce message vous permet de voir si une connexion MIDI n'est pas interrompue (à cause d'un câble débranché ou abîmé, par exemple). L'EM-2000 transmet des messages Active Sensing via MIDI OUT à intervalles réguliers. Une fois qu'un message Active Sensing est reçu via MIDI IN, le contrôle commence et si aucun message Active Sensing n'arrive dans les 420ms, la connexion est considérée rompue. Dans ce cas, toutes les notes audibles seront coupées. Une procédure identique à celle de Reset All Controllers sera appliquée et le contrôle Active Sensing interrompu.

#### Messages System Exclusive (SysEx)

Les messages exclusifs permettent de contrôler des fonctions qui sont exclusives à des instruments bien

précis. Bien que des messages Universal System Exclusive puissent être utilisés même entre des instruments de fabricants différents, la plupart des messages exclusifs ne s'appliquent qu'à un type d'instrument.

Afin de reconnaître l'instrument auquel les données sont destinées, les messages SysEx Roland contiennent une identification du fabricant, une identification de l'instrument et une identification du modèle.

Remarque: Voyez le livret MIDI fourni séparément pour en savoir plus sur les messages SysEx reconnus par l'EM-2000

Universal System Exclusive: Lorsqu'un message GM System On est reçu, l'EM-2000 aura les réglages GM de base. De plus, les messages NRPN et de sélection de banque ne seront plus reçus. Le début d'un morceau portant le label GM contient un message GM System On. Cela signifie que si vous reproduisez les données à partir du début, le générateur de son sera automatiquement initialisé et adoptera les réglages de base.

GS Reset (GS Format System Exclusive): A la réception de la commande GS Reset, l'EM-2000 adopte les réglages GS de base. Le début d'un morceau portant le label GS contient un message GS System Reset. Cela signifie que si vous reproduisez les données à partir du début, le générateur de son sera automatiquement initialisé et adoptera les réglages de base.

Master Volume (Universal System Exclusive): Il s'agit d'un message exclusif commun à tous les instruments MIDI de fabrication récente qui permet de piloter le volume global de l'EM-2000.

Autres messages System Exclusive (SysEx): L'EM-2000 peut recevoir des messages exclusifs de format GS (ID de modèle 42H) qui sont communs à tous les générateurs de son GS.


#### Les tableaux d'équipement MIDI

MIDI permet de brancher différents types d'instruments mais il arrive parfois que certains messages ne passent pas bien. Ainsi, si vous désirez utiliser l'Aftertouch de clavier d'un instrument externe pour piloter le son alors que le générateur de son auquel le clavier est connecté ne peut pas recevoir ce type de message, vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Ainsi, seuls les messages qui sont utilisés par les deux instruments sont effectivement exécutés.

Les spécifications MIDI exigent que le manuel de chaque instrument MIDI comprenne un tableau d'équipement MIDI qui montre les types de message que l'instrument en question peut recevoir et transmettre. Mettez donc la colonne *Transmitted* de l'instrument émetteur à côté de la colonne *Received* de l'instrument récepteur. Les messages comportant un "0" dans les deux tableaux peuvent être échangés sans problème. Si un des deux tableaux présente un "X" devant un certain type de message, renoncez à l'utiliser.

# 10.2 Paramètres RX

Page Master [F3] (MIDI)→[F1] (RTime), [F2] (Arrng). ou [F3] (Sng) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page RX)



Comme ces trois pages comportent les mêmes paramètres, nous les traiterons simultanément. Souvenez-vous simplement d'appuyer sur [F1] pour sélectionner le niveau Direct (RTime), [F2] pour le niveau Arranger et [F3] pour le niveau Song.

Part: Ce paramètre vous permet de choisir le Part dont vous voulez changer les réglages MIDI RX. Voici les Parts que vous pouvez sélectionner:

Touche de fct Parts	
[F1] (RTime)	UP1. UP2, UP3, MI. LOW1. LOW2, MB5, MDR
[F2] (Arrng)	ADR, ABS, AC1-AC6
[F3] (Song)	Sng B1~Sng B16

Les Parts Song sont 16 Parts supplémentaire qui sont disponibles à tout moment pour le contrôle MIDI (après tout, l'EM-2000 est multitimbral à 32 Parts). Vous pouvez, bien sûr, aussi utiliser ces Parts avec le Recorder et le séquenceur 16 pistes; dans ce cas, ils transmettent aussi des données.

Channel (Canal) (A1~B16): Vous permet d'assigner un canal de réception MIDI (c.-à-d. le numéro de canal utilisé pour recevoir des données MIDI venant d'instruments externes, de séquenceurs ou d'ordinateurs) au Part choisi. La lettre (A ou B) indique Le circuit MIDI auquel le Part est assigné. Par défaut, tous les Part Directs et Arranger sont assignés au circuit MIDI A tandis que les Parts Song sont réglés pour recevoir et transmettre des messages MIDI via le circuit MIDI B.

Remarque: Voyez aussi "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche pour savoir comment assigner un circuit MIDI (A ou B) aux connecteurs MIDI de PEM-2000

Remarque: Tant que l'Arranger ne joue pas (il est possible que vous deviez régler le paramètre Style Sync (voyez page 71) de sorte que l'Arranger ne joue pas en réponse à un message Start), vous pouvez vous servir des Parts Arranger comme vous le feriez sur un générateur multitimbral

Pépiiez sur [M.BASS] sous l'écran (Channel On/Off) pour éviter que le Part choisi ne reçoive des messages MIDI (Off). Sinon, choisissez On.

Shift: (-48~48) Ce paramètre vous permet de transposer les messages de note reçus avant de les envoyer au générateur de sons de l'EM-2000. Vous pouvez changer la hauteur des messages de note MIDI ce qui peut être utile lorsque vous avez l'habitude de jouer un morceau (reçu via MIDI) dans une autre tonalité que celle dans laquelle les données ont été programmées. La transposition maximale possible est de quatre octaves vers le haut (+48) ou vers le bas (-48), le tout par pas de demi-tons.

Utilisez (LOWER1) sous l'écran pour déterminer si l'intervalle Shift doit être utilisé (On) ou non (Off).

#### Filter

Ce paramètre vous permet de sélectionner divers messages MIDI et de déterminer pour chacun d'eux (c.-à-d. pour chaque paramètre sélectionnable) si le message sélectionné doit être reçu (On) ou non (Off). Utilisez [UPPER2] sous l'écran pour choisir On ou Off. Les messages MIDI que vous pouvez filtrer sont les suivants:

**PChng:** Messages de changement de programme (y compris de sélection de banque)

PBend: Messages Pitch Bend

Modul: Messages de modulation (CC01)
Volum: Messages de volume (CC07)

PanPt: Messages de Pan(oramique) (CC10)

Expre: Messages d'expression (CC11)

Hold: Messages Hold (Sustain, Damper) (CC64)

Sostn: Messages Sostenuto (CC66)

Soft: Messages Soft (CC67)

Revrb: Messages Reverb Send (CC91) Chrus: Messages Chorus Send (CC93) Delay: Messages Delay Send (CC94)

CAF: Aftertouch de canal

RPN: Numéro de paramètre reconnu (CC100/101) NRPN: No. de paramètre non reconnu (CC98/99)

SysEx: Messages SysEx (system exclusive)
CC16 & CC17: Réglages Source 1 et Source 2.

CC32=0: Que faire quand les messages CC32 égalent 0 ou sont manquants. Pour ce paramètre, vous pouvez choisir Old, G-800 ou EM: vous ne pouvez donc pas filtrer ce message de sélection de banque (le filtre ne s'applique qu'à la réception).

Remarque: Voyez "Messages MIDI utilisés par l'EM-2000" à la page 65 pour en savoir davantage sur les messages MIDI

#### Limit (High, Low: C-1~G9)

Ces paramètres (High et Low) vous permettent de déterminer la plage de notes devant être reçues. Si vous ne souhaitez pas que tous les messages de notes du canal MIDI sélectionné soient reçus, déterminez la plage de notes pouvant l'être. Cette fonction peut venir à point lorsque vous pilotez l'EM-2000 à partir d'un accordéon MIDI qui transmet les accords et les notes de basse sur le même canal. Vous pourriez vous servir des Parts Song pour le faire (MIDI Port B▶) et continuer à utiliser l'EM-2000 de façon habituelle.


Pour déterminer la limite supérieure (High), appuyez d'abord sur [UPPER1] sous l'écran jusqu'à ce que le message affiché sous la commande écran soit le suivant: *High.* Pour choisir la limite inférieure, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour sélectionner Low avant de régler la valeur avec la commande [UPPER/VARIATION].

Remarque: La limite inférieure (Low) ne peut avoir une valeur plus élevée que la limite supérieure (High) et vice versa Lorsque la limite inférieure est égale à la limite supérieure, toute augmentation de la valeur de la limite inférieure augmentera automatiquement la limite supérieure

Remarque: Certains instruments commencent avec Do2 et se terminent avec Sol9 (au lieu de Do-1 et Sol8). Dans ce cas, il est possible que vous devicz "ajouter une octave" à la valeur affichée sur l'écran de votre ordinateur ou séquenceur externe

# 10.3 Paramètres MIDI TX

Page Master [F3] (MIDI)→[F1] (RTime), [F2] (Arrng), ou [F3] (Sng) [PAGE] ▲▼ (selectionnez la page TX)



#### Part, Channel, Shift, Filter

Si ce n'est qu'ils concernent la transmission de messages MIDI (c.-à-d. les messages envoyés chaque fois que vous jouez sur l'EM-2000, que vous choisissez des Tones, etc.), ces paramètres sont identiques aux paramètres RX.

Remarque: A moins que vous n'ayez une excellente raison d'agin autrement, nous vous suggérons de toujours sélectionner le même numéro pour le canal de transmission (TX) et le canal de réception (RX) d'un Part Cela vous aidera à localiser immédiatement l'anomalie si le Part en question ne reçoit pas de messages MIDI ou s'il envoie des données MIDI sur le mauvais canal


#### Local (On, Off)

Réglez Local sur On (réglage par défaut) lorsque l'EM-2000 doit réagir aux notes que vous jouez sur le clavier. Si vous réglez Local sur Off, le Part ne pilote plus le générateur de sons interne. Lorsque vous travaillez avec un séquenceur doté d'une fonction Soft Thru (écho MIDI) — et seulement si (i) vous branchez les bornes MIDI IN et OUT à un séquenceur ou ordinateur externe et (ii) si vous utilisez l'EM-2000 comme clavier maître pour enregistrer des séquences — il se peut que vous deviez mettre ce paramètre sur Off pour éviter que chaque note ne résonne deux fois (et produise un effet désagréable appelé boucle MIDI). Dans tous les autres cas, sélectionnez On.

Remarque: Vous pouvez obtenir un réglage équivalent à Local Off en étouffant un Part (voyez page 74 dans la Première approche) et en réglant le commutateur Part (Part Switch) sur Int (voyez page 101).

# 10.4 NTA: Canaux de réception Note-to-Arranger

Page Master [F3] (MIDI)→[F4] (NTA)



Il n'y a qu'une page NTA car les notes NTA n'ont de raison d'être que lorsqu'elles viennent d'un instrument MIDI externe. Tout ce que vous jouez dans la zone de reconnaissance d'accords du clavier pour alimenter l'Arranger est automatiquement converti en numéros de note MIDI correspondants. A la différence d'instruments similaires d'autres fabricants, votre EM-2000 peut transmettre les numéros de note de tous les Parts Arranger. Cela vous permet d'utiliser les Styles internes ou les vôtres pour enregistrer rapidement un morceau sans accompagnement. Comme chaque note du style musical est enregistrée, il est inutile de transmettre les messages de note utilisés pour alimenter l'Arranger (les notes NTA).

#### 1'rx Ch, 2'rx Ch (A1~B16)

Les notes NTA peuvent être transmises sur deux canaux MIDI de sorte que vous pourriez piloter l'Arranger de l'EM-2000 avec un accordéon MIDI ou tout autre instrument capable d'envoyer des données d'accompagnement (ou des données utilisées pour piloter l'accompagnement) sur deux canaux (tels que les orgues avec pédalier de basse).

Remarque: Vous ne pouvez pas assigner le même canal MIDI à 1'rxCh et 2'rxCh

Remarque: La lettre (A ou B) représente le réglage MIDI Port nécessaire. Voyez "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche

### Shift

(-48~48) Ce paramètre vous permet de transposer les messages de note reçus avant de les envoyer au générateur de sons de l'EM-2000. Vous pouvez changer la hauteur des messages de note MIDI ce qui peut être utile lorsque vous avez l'habitude de jouer un morceau (reçu via MIDI) dans une autre tonalité que celle dans laquelle les données ont été programmées. La transposition maximale possible est de quatre octaves vers le haut (+48) ou vers le bas (-48), le tout par pas de demi-tons.

Le paramètre Shift s'applique aux deux canaux NTA. Utilisez [LOWER1] sous l'écran pour déterminer si l'intervalle Shift doit être utilisé (On) ou non (Off).

#### 1'ch Limit, 2'ch Limit (C-1~G9)

High et Low vous permettent de régler la plage de notes à recevoir. Si vous ne souhaitez pas que tous les messages de note du canal MIDI sélectionné soient reçus par le "Part" NTA, déterminez la plage de notes pouvant l'être.


Pour déterminer la limite supérieure (High), appuyez d'abord sur [UPPER1] sous l'écran jusqu'à ce que le message affiché sous la commande écran soit le suivant: *High.* Pour choisir la limite inférieure, appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour sélectionner *Low* avant de régler la valeur avec la commande [UPPER/VARIATION].

Remarque: La limite inférieure (Low) ne peut avoir une valeur plus élevée que la limite supérieure (High) et vice versa Lorsque la limite inférieure est égale à la limite supérieure, toute augmentation de la valeur de la limite inférieure augmentera automatiquement la limite supérieure

Remarque: Certains instruments commencent avec Do2 et se terminent avec Sol9 (au lieu de Do-1 et Sol8). Dans ce cas, il est possible que vous deviez "ajouter une octave" à la valeur affichée sur l'écran de votre ordinateur ou séquenceur externe

# 10.5 Basic Channel

Page Master [F3] (MIDI)→[SHIFT] + [F1] (Basic) [PAGE] ▲♥ (sélectionnez la page RX ou TX)



Basic Channel (canal de base) a plusieurs fonctions; il permet de recevoir et de transmettre des changement de programme et de sélection de banque pour sélectionner des programmes utilisateur; il peut également transmettre et recevoir des messages qui ne sont pas directement liés à un canal MIDI spécifique mais qui affectent les Parts de l'EM-2000 (tels que la fonction Part Switch, par exemple). Cela ne signifie pas que le canal MIDI assigné à la fonction Basic Channel n'a pas d'importance; les messages reçus sur ce canal affectent simplement d'autres aspects de l'EM-2000.

#### Channel (A1~B16)

Utilisez ce paramètre pour assigner un canal RX (réception) ou TX (transmission) à la fonction Basic Channel. Si vous ne voulez pas recevoir (ou transmettre) de messages Basic Channel, utilisez [UPPER2] pour choisir Off (il s'agit réglage par défaut).

Remarque: La lettre (A ou B) représente le réglage MIDI Port nécessaire. Voyez "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche.

#### Filter

Ce paramètre vous permet de sélectionner trois fonctions et de spécifier si les messages MIDI correspondants doivent être reçus, voire transmis, (On) ou non (Off)

PartSwtc: Lorsque vous étouffez ou réactivez un Part aux pages Volume, votre EM-2000 envoie un message NPNR qui décrit votre action. L'EM-2000 vous permet de l'empêcher d'envoyer ce message (ou de l'exécuter lorsqu'il est reçu d'un instrument externe). Le filtrage de ces messages à la page TX est parfois utile pour éviter que votre séquenceur externe ne les enregistre — ou que le module GS récepteur n'étouffe le Part assigné à ce canal.


**UsrPr PC:** Ce paramètre sert à filtrer la transmission (TX) ou la réception (RX) de messages de changement de programme et de sélection de banque relatifs à la sélection de programmes utilisateur.

MstVolum (uniquement à la page RX): Ce paramètre vous permet d'activer et de désactiver la réception de messages Master Volume (voyez page 67) qui changeraient le volume global de l'EM-2000.

Lyrics (uniquement à la page TX): La fonction Lyrics de votre EM-2000 est un message MIDI qui sert à transmettre les paroles (lyrics) contenues dans un fichier standard MIDI (sous forme d'événements méta-texte). Si vous reproduisez un fichier standard MIDI qui contient des données de paroles, l'EM-2000 enverra ces données via le Basic Channel (sauf si le filtre correspondant est réglé sur Off). Sélectionnez On si vous voulez transmettre des paroles (Lyrics) à un convertisseur LVC-1 Lyrics-to-Video.

# 10.6 Style Channel

Page Master [F3] (MIDI)→[SHIFT] + [F2] (Style) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page RX ou TX)




Le Style Channel (canal Style) est un canal qui sert à recevoir et à transmettre des messages de changement de programme et de sélection de banque qui vous permettent de choisir des styles via MIDI ainsi que des messages de volume qui modifient le volume d'un

style. Notez que ces deux types de message ne peuvent être filtrés qu'à la page RX (vous pouvez donc décider si vous les *recevez* ou non).

# Sélection de styles via MIDI

Adresse MIDI du style sélectionné



Comme vous pouvez le voir, l'adresse MIDI d'un style musical est constituée de trois éléments: un numéro de changement de programme ("2" ici), un numéro CC00 ("1") et un numéro CC32 ("17"). CC00 et CC32 sont des messages de sélection de banque. La valeur assignée à CC0- et CC32 définit le style tandis que le numéro de changement de programme définit le motif (Intro, Ending, etc.). Autrement dit, si vous n'envoyez qu'un numéro de changement de programme, vous ne choisirez qu'un autre motif du style activé. Il faut donc que le numéro de changement de programme soit précédé de deux valeurs (pour CC00 et CC32) pour que l'EM-2000 sélectionne un autre style musical.

Remarque: Chaque fois que vous sélectionnez un autre style sur votre EM-2000, ce dernier envoie un ensemble CC00-CC32-PC (changement de programme) à la sortie MIDI OUT. Voyez le tableau reprenant les styles à la fin de ce manuel pour avoir la liste complète des styles disponibles ainsi que leurs adresses.

#### Channel (A1~B16)

Vous permet d'assigner un canal MIDI à la fonction de sélection de Style (canal de transmission à la page TX et canal de réception à la page RX). Si vous ne voulez pas que les messages Style Channel soient reçus (ou transmis), utilisez le bouton [M.BASS] pour sélectionner l'option Off.

Remarque: La lettre (A ou B) représente le réglage MIDI Port nécessaire Voyez "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche.

#### Filter (uniquement à la page RX)


Comme nous l'avons vu, vous pouvez filtrer deux types de messages:

**StlVolum:** Les messages de volume relatifs aux styles musicaux. Choisissez Off si l'EM-2000 ne doit pas les recevoir.

StylePC: Messages de changement de programme et de sélection de banque pour choisir un style. Sélectionnez Off si l'EM-2000 ne peut pas sélectionner d'autres styles ou motifs en réponse à ces messages.

# 10.7 Paramètres MIDI (Param)

Page Master [F3] (MIDI)→[SHIFT] + [F3] (Param)



Cette page contient divers paramètres qui ne sont pas liés entre eux (les autres pages MIDI se concentrent toutes sur un aspect particulier).

## Tx Octave (Absolute, Relative)

Le paramètre TX Octave peut être réglé sur Absolute ou Relative. Voyez "Transposition pour messages de note MIDI" à la page 100 de la Première approche. Relative signifie que cette transposition interne (et automatique) est traduite en numéros de notes de sorte que si vous jouez un Do4 (numéro de note 60), ce sera peut-être la note 36 qui sera jouée et envoyée au port MIDI OUT. Cela dépend, bien sûr, du Tone que vous avez assigné à Upper1.

En mode *Absolute*, cependant, le numéro de note MIDI envoyé au port MIDI OUT sera celui assigné à la touche enfoncée (en l'occurrence, le numéro de note 60).

Remarque: Si vous décidez de ne pas utiliser les valeurs TX ou RX, vous pouvez régler l'interrupteur correspondant sur Off. C'est plus rapide que de ramener toutes les valeurs Shift sur "0".

#### rxVelo, txVelo, commutateurs On/Off

Votre EM-2000 est doté d'un clavier sensible au toucher et d'un générateur de son capable de réagir aux messages de toucher. Utilisez [M.BASS] sous l'écran et [LOWER1] sous l'écran pour activer ou désactiver la réception (RX) ou la transmission (TX) de messages de toucher.

Si vous sélectionnez la position Off, vous devez préciser à l'EM-2000 la valeur de toucher qui remplacera le flux de valeurs variables reçu normalement (dans ce cas, le mot *reçu* s'applique aussi bien aux données venant de l'extérieur qu'à celles provenant du clavier propre de l'EM-2000). C'est à cela que servent rxVelo et txVelo. La valeur choisie au moyen de la commande [ACCOMP/GROUP] ou [BASS/BANK] sera appliquée à toutes les notes reçues via MIDI IN (RX) ou envoyées à la sortie MIDI OUT (TX) — mais uniquement lorsque le filtre de toucher correspondant est sur Off.

#### **PartSwtc**

Le paramètre Part Switch (commutateur de Part) à cette page d'écran vous permet de déterminer ce qui se passera lorsque vous étouffez un Part à la première page Direct ou Arranger Mixer. PartSwitc vous permet de spécifier si le Part étouffé doit encore envoyer des messages MIDI.

Int: Un Part étouffé n'est plus audible lorsque vous jouez sur le clavier de l'EM-2000 ou via l'Arranger mais il continue à envoyer des messages MIDI à la sortie MIDI OUT.

Int+Mid: Un Part étouffé n'est plus audible lorsque vous jouez sur le clavier de l'EM-2000 ou via l'Arranger et il n'envoie plus de messages MIDI.

Le choix de Int et l'étouffement d'un Part ont donc le même effet que la sélection de Local Off (voyez page 68). Prenez donc la fonction qui vous convient le mieux: l'étouffement d'un Part est un réglage qui peut être sauvegardé dans un programme utilisateur tandis que les réglages Local et Part Switch ne peuvent être sauvegardés que dans un MIDI Set.

## Soft Thru (On, Off)

Lorsque Soft Thru est sur On, toutes les notes reçues sur le canal NTA qui se trouvent hors des limites NTA High et Low sont retransmises à la sortie MIDI OUT. Vous devriez utiliser la fonction Soft Thru pour un piano numérique ou tout autre instrument à clavier dépourvu de la fonction Split.


Lorsque Soft Thru est activé, l'EM-2000 envoie un message Local (CC122) avec une valeur "0" au piano numérique, si bien que son générateur de son ne réagit plus aux notes que vous jouez sur le clavier. Comme l'EM-2000 renvoie toutes les notes qui ne sont pas utilisées pour piloter l'Arranger, vous entendez ce que vous jouez sur le piano sauf les notes jouées dans la zone réservée à l'Arranger.

Lorsque vous coupez la fonction Soft Thru (Off), l'EM-2000 envoie un message Local avec une valeur "127" et réactive (On) ainsi la fonction Local du piano.

# 10.8 MIDI Sync RX/TX

# Style (Sync) RX, Song (Sync) RX

Page Master [F3] (MIDI)→(SHIFT] + [F4] (Sync) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page RX)



Les paramètres Style Sync et Song Sync des pages RX servent à déterminer la manière dont l'Arranger ou le Recorder doivent être synchronisés avec des séquenceurs ou des boîtes à rythme externes. Les options disponibles sont les suivantes:

Internal: L'Arranger ou le morceau (Song) ne démarrera ni ne s'arrêtera et ne suivra pas le tempo d'une horloge MIDI externe (séquenceur, boite à rythme, etc.). Auto: Tant que le l'Arranger ou le Recorder ne reçoit pas de commandes MIDI Start/Stop et de commandes d'horloge, il suivra son propre tempo et démarrera et s'arrètera lorsque vous appuyez sur les boutons [START/STOP] ou [PLAY >/STOP ] ou sur un commutateur au pied.

MIDI: L'Arranger ou le morceau ne peut être lancé ou arrêté qu'avec des messages MIDI en temps réel (Start, Stop, Clock) venant d'une horloge MIDI externe. Sachez que vous ne pouvez pas lancer la reproduction d'un Song ou de l'Arranger sur votre EM-2000 lorsque ce mode est sélectionné.


Remote: L'Arranger ou le Recorder attend un message Start pour commencer la reproduction à son propre tempo. Dès qu'il reçoit un message Stop, la reproduction s'arrête.

#### A On/Off, B On/Off

Utilisez ces commutateurs pour sélectionner le circuit MIDI pour recevoir ou transmettre des données MIDI. Veillez à activer ce circuit avec le paramètres MIDI Port (voyez "Sélection du port MIDI" à la page 97 de la Première approche). A Off/B Off signifie, bien sûr, que l'EM-2000 ne reçoit ni ne transmet des données de synchronisation MIDI.

Style (Sync) TX

Page Master [F3] (MIDI)→[SHIFT] + [F4] (Sync) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez la page TX)



Le paramètre Style Sync de la page TX vous permet de spécifier si l'EM-2000 doit envoyer des messages MIDI en temps réel lorsque vous lancez l'Arranger. L'envoi de messages MIDI en temps réel (start, stop, clock) vous permet de synchroniser des instruments ou ordinateurs externes sur votre EM-2000.

Start/Stop: Si vous choisissez cette option, l'EM-2000 n'enverra des messages Start ou Stop que lorsque vous lancez (ou arrêtez) l'Arranger. Dans ce cas, il n'envoie aucun message Clock.

Clock: Cette option signifie que l'Arranger envoie des messages Start/Stop et des messages Clock (méthode de synchronisation habituelle).

Une fois de plus, n'oubliez pas de choisir le bon circuit MIDI pour envoyer ces messages.

# Song (Sync) TX

Ici aussi, il y a diverses options pour envoyer des messages MIDI en temps réel lorsque vous reproduisez un morceau (Song) avec le Recorder de l'EM-2000:

Start/Stop/Continue: Si vous sélectionnez cette option, le Recorder de l'EM-2000 n'envoie que des messages Start/Stop et Continue Continue est un message indiquant que la reproduction n'a pas commencé au début d'un morceau

Clock: Cette option signifie que le Recorder envoie des messages Start/Stop et des messages Clock (méthode de synchronisation habituelle).

Song Position Pointer: Dans ce cas, le Recorder envoie tous les messages en temps réel MIDI plus des messages Song Position Pointer (SPP; pointeur de position dans le morceau). Ces messages signalent la position de reproduction actuelle de sorte que la boite à rythme, le séquenceur, etc., asservi (synchronisé) saute directement à la bonne position lors de la réception d'un tel message.

Remarque: Le manuel de votre séquenceur ou autre instrument indique si celui-ci accepte les messages Song Position Pointer ou Song Select.

# 10.9 MIDI Sets

Les MIDI Sets sont en fait des mémoires Performance pour les réglages effectués en mode MIDI. L'EM-2000 dispose de huit mémoires MIDI Sets que vous pouvez utiliser pour changer vos configurations MIDI. Vous pouvez également sauvegarder vos MIDI Sets sur disquette et les charger lorsque vous en avez besoin. Voyez "MIDI Sets" à la page 102 de la Première approche pour en savoir plus.

# 11. Mode Disk

Le mode Disk contient les fonctions et paramètres touchant à la sauvegarde, au chargement, à l'effacement des fichiers ainsi qu'au formatage de nouveaux disques ou de disques utilisés sur d'autres instruments ou appareils. Il vous permet de monter et de démonter des appareils de stockage externes (disques durs, Jaz, etc.) ainsi que de copier le contenu d'un disque sur un autre. Une fois de plus, nous vous rappelons que nous utilisons le mot "disque" pour tout support de stockage de données que l'EM-2000 vous permet d'utiliser.

# 11.1 Disk Load (charger des données du disque)

# Load User Style/Copy ROM Style

Page Master [F5] (Disk)→[F1] (Load) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez USR STL)



La première page Load vous permet de charger des styles utilisateur de la disquette ou de copier un style ROM dans la mémoire de style RAM.

Source (Int, Dsk): Vous permet de sélectionner la mémoire interne (Styles ROM) ou un disque (Dsk). Sélectionnez Int lorsque vous voulez copier un style ROM (un des 128 styles usine ou des 16 styles Custom) dans la mémoires de style RAM. Sélectionnez Dsk pour charger un style d'un disque. Lorsque vous sélectionnez Int, les noms des styles dans la fenêtre Music Style sont précédés d'un numéro (A11~C28). Lorsque vous sélectionnez Dsk, seul le nom du style est affiché.

Device: Appuyez sur ce bouton si le lecteur voulu ne peut pas être sélectionné avec la commande [DRUMS/PART]. Voyez page 10 pour en savoir plus. Select: Vous permet de placer le curseur sur le style que vous désirez charger ou copier.


**To D88:** Cette page vous indique que le style sélectionné sera copié dans la mémoire de style RAM de l'EM-2000.

Remarque: Attention, soyez prudent car cette opération efface les données résidant dans la mémoire D88.

Execute: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) pour confirmer votre choix et charger les données.

## **Load User Program Set**

Page Master [F5] (Disk)→[F1] (Load) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez USR PRG)



Comme le nom l'indique, les *User Program Sets* sont des groupes de 192 programmes utilisateur servant principalement à archiver vos réglages internes. Le chargement de sets de programmes utilisateur du disque peut être sélectif, c.-à-d. que vous pouvez ne charger qu'un programme utilisateur ou intégral (le contenu des 192 programmes utilisateur).

Device: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le support qui contient les données que vous désirez charger. Vous affichez ainsi la page Device (voyez page 10).

Select: Vous permet de placer le curseur sur le Set de programmes utilisateur que vous voulez charger.

Disk (1~192, All): Utilisez ce paramètre pour sélectionner une programme utilisateur spécifique dans le set de programmes utilisateur du disque; vous pouvez également sélectionner tous (All) les programmes utilisateur


To Int (1~192, All): Utilisez ce paramètre pour sélectionner le programme utilisateur dans lequel les données choisies doivent être copiées. Si vous avez choisi All pour Disk, All est la seule option possible ici. De plus, All ne peut être sélectionné ici si vous avez choisi un programme utilisateur particulier pour Disk. (A= 1~64, B= 65~128, C= 128~192)

Remarque: En choisissant "All", vous ne chargez pas seulement le Set de programmes utilisateur mais aussi les réglages Disk Link en mémoire interne de l'EM-2000 Ces derniers remplacent les réglages internes. Veillez donc à sauvegarder les réglages Disk Link actuels sur disque avant de charger un User Program Set Voyez "Save User Program Set" à la page 75

Execute: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) pour confirmer votre choix et charger les données

### Load MIDI Set


Page Master [F5] (Disk)→[F1] (Load) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez MDI SET)



Le chargement de MIDI Sets du disque peut être sélectif, c.-à-d. que vous pouvez ne charger qu'un MIDI Set tiré d'un groupe de MIDI Sets (constitué de huit MIDI Sets). Voyez page 103 dans la Première approche pour en savoir plus. Si vous sélectionnez All pour *Disk*, les 8 mémoires MIDI Set sont effacées par les nouvelles données.

## Load Chord Sequence

Page Master [F5] (Disk)→[F1] (Load) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez CHR SEQ)



Cette fonction vous permet de charger une séquence d'accords (Chord Sequence) du disque, effaçant ainsi la séquence d'accords se trouvant dans la mémoire interne.


Device: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le support qui contient les données que vous désirez charger. Vous affichez ainsi la page Device (voyez page 10).

**Select:** Vous permet de placer le curseur sur la séquence d'accords à charger.

Execute: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) pour confirmer votre choix et charger les données

Load Song

Page Master [F5] (Disk)→[F1] (Load) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez SONG)



Cette fonction vous permet de charger un morceau se trouvant sur disque en effaçant du même coup le morceau se trouvant dans la mémoire de morceau (song) RAM de l'EM-2000. Comme nous l'avons dit plus haut, il n'est pas vraiment nécessaire de charger un morceau car l'EM-2000 le fait lorsque vous lancez

la reproduction du morceau et que vous l'arrêtez après quelques mesures. Cependant, si vous préférez être aux commandes, utilisez cette fonction.

**Device:** Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le support qui contient les données que vous désirez charger. Vous affichez ainsi la page Device (voyez page 10).

Select: Permet de placer le curseur sur le morceau à charger.


Execute: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) pour confirmer votre choix et charger les données.

# 11.2 Disk Save (sauvegarder des données sur disque)

Dans ce manuel et lors de la conception de l'EM-2000, nous avons essayé de faire une distinction entre sauvegarder (save) et enregistrer (write). Le terme write décrit toute action qui permet de sauvegarder des réglages en mémoire interne tandis que Save décrit la copie de réglages de mémoires internes sur disque.

## Save User Style

Page Master [F5] (Disk)→[F2] (Save) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez USR STL)



Utilisez cette fonction pour sauvegarder un style utilisateur nouvellement programmé ou édité sur disquette. Vous devriez prendre l'habitude de sauvegarder le fruit de vos efforts aussi souvent que possible. En fait, nous avons décidé d'inclure une fonction de saut direct aux pages User Style qui vous permet de bondir à cette page-ci dès que vous sentez qu'il est temps de sauvegarder vos données User Style. La fonction ">User" vous permet de revenir au mode User Style sans devoir d'abord quitter le mode Disk, puis sélectionner le mode User Style, etc.

Device: Permet de sélectionner le support sur lequel vous voulez sauvegarder vos données. Une pression sur [M.DRUMS] sous l'écran affiche la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage voulu. Voyez page 10 pour en savoir plus.


**Execute:** Appuyez sur [M. BASS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et sauvegarder vos données sur disque.

⇒USRSTL: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour revenir au mode User Style.

File Name: Utilisez les boutons [UPPER2] sous l'écran ainsi que [UPPER1] pour placer le curseur et [LOWER/NUMBER] ou [UPPER/VARIATION] pour choisir un caractère pour cette position. Vous pouvez également vous servir du pavé TONE/USER PROGRAM pour entrer des noms (voyez page 25 dans la Première approche).

#### Save User Program Set

Page Master [F5] (Disk)→[F2] (Save) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez USR PRG)



Cette fonction vous permet de sauvegarder les 192 programmes utilisateur sous forme de set. La valeur Size indique la capacité nécessaire pour sauvegarder le User Program Set sur disque tandis que Free Disk vous indique la mémoire disponible sur le disque.

Device: Permet de sélectionner le support sur lequel vous voulez sauvegarder vos données. Une pression sur [M.DRUMS] sous l'écran affiche la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage voulu. Voyez page 10 pour en savoir plus


⇒PARAM: Une pression sur [LOWER1] sous l'écran affiche la page Parameter où vous pouvez aussi entrer un nom pour le User Program Set. Si vous avez sélectionné cette page à partir de la page Param\Name\Set (voyez page 53 dans la Première approche), ce bouton vous y ramène.

File Name: Voyez page 75.

Execute: Appuyez sur [M. BASS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et sauvegarder vos données sur disque.

#### Save MIDI Set


Page Master [F5] (Disk)→[F2] (Save) [PAGE] ▲▼ (selectionnez MDI SET)



Cette fonction vous permet de sauvegarder les 8 MIDI Sets sous forme de groupe (appelé MIDI Set aussi: il s'agit donc ici d'un "set" de huit MIDI Sets). La valeur Size indique la capacité nécessaire pour sauvegarder le set MIDI sur disquette tandis que Free Disk vous indique la mémoire disponible sur le disque. Voyez aussi "Sauvegarde de MIDI Sets sur disque" à la page 102 de la Première approche.

#### Save Chord Sequence

Page Master [F5] (Disk)→[F2] (Save) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez CHR SEQ)



Cette fonction vous permet de sauvegarder la séquence d'accords (Chord Sequence) se trouvant dans la mémoire interne sur disquette. La valeur Size indique la capacité nécessaire pour sauvegarder la séquence d'accords sur disquette tandis que Free Disk vous indique la mémoire disponible sur disque.


File Name: Utilisez les boutons [UPPER2] sous l'écran ainsi que [UPPER1] pour placer le curseur et [LOWER/NUMBER] ou [UPPER/VARIATION] pour choisir un caractère pour cette position. Vous pouvez également vous servir du pavé TONE/USER PROGRAM pour entrer des noms (voyez page 25 dans la Première approche).

**Device:** Permet de sélectionner le support sur lequel vous voulez sauvegarder vos données. Une pression sur [M.DRUMS] sous l'écran affiche la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage voulu. Voyez page 10 pour en savoir plus.

**Execute:** Appuyez sur [M.BASS] sous l'écran pour confirmer vos réglages et sauvegarder vos données sur disque.

#### Save Song

Page Master [F5] (Disk)→[F2] (Save) [PAGE] ▲▼ (selectionnez SONG)




Cette page vous permet de sauvegarder le morceau se trouvant actuellement dans la mémoire de morceau RAM de l'EM-2000. Voyez page 58 dans la Première approche pour en savoir plus.

#### 11.3 Rename

La fonction Rename vous permet de modifier le nom d'un fichier sur le disque inséré dans le lecteur de l'EM-2000 Notez que le fichier sélectionné ne peut pas avoir le même nom qu'un autre fichier sur le même disque.


Si vous essayez de donner un nom déjà attribué, l'écran affiche ce message et vous propose soit d'effacer le fichier existant soit de changer le nom:



Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran (REPLACE) pour effacer l'ancien fichier et le remplacer par le nouveau ou sur [UPPER2] sous l'écran (Exit) pour attribuer un autre nom au fichier sélectionné

Rename Style

Page Master [F5] (Disk)→[F3] (Rname) [PAGE] ▲▼ (sélectionnez STYLE)



La première page Rename User Style sert à sélectionner le style utilisateur du disque à renommer. Après l'avoir sélectionné, appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Proceed) pour passer à la deuxième page.

Device: Permet de sélectionner le support qui contient le fichier à renommer. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage. Voyez page 10 pour en savoir plus.

#### Style Name et File Name



Le Style Name (nom de style) est le nom "à usage interne" de l'EM-2000. Ce n'est pas le nom "officiel" du style en question (c.-à-d. le nom qui servira à identifier les fichiers sur disque). Le Style Name est en fait un simple paramètre style utilisateur situé sur cette page d'écran. Toute page comportant une fenêtre Style Name affichera le nom choisi ici.

Où est la différence? Le File Name (nom de fichier) est un paramètre MS-DOS® ce qui signifie que vous ne pouvez utiliser que des majuscules. Cela peut poser des problèmes de lecture dans certains cas. Par contre, comme le Style Name fait partie des paramètres style utilisateur, vous pouvez également utiliser des minuscules. Prenez donc le temps nécessaire pour entrer les deux types de nom.


Remarque: Bien que ce soit possible, n'assignez jamais des noms différents aux paramètres Style Name et File Name! Rien de plus déroutant!

File Name: Voyez page 75 pour en savoir plus.

Execute: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour sauvegarder le nouveau nom sur disque.

#### Rename User Program Set, MIDI Set, Chord Sequence

Page Master [F5] (Disk)→[F3] (Rname), [PAGE] AV



A part le fait que les fonctions suivantes s'appliquent à différents types de fichiers, elles sont identiques et nous les traiteront donc ensemble. Sélectionnez la bonne page au moyen des boutons [PAGE] ▲▼: USR PRG (User Program Sets), MDI SET (MIDI Set) ou CHR SEQ (Chord Sequence).

Utilisez cette page pour changer le nom de ces types de fichiers sur disque.

Remarque: Vous pouvez aussi renommer votre User Program Set en mode Parameter (voyez page 53 dans la Première approche).

Device: Permet de sélectionner le support qui contient le fichier à renommer. Appuyez sur [M. DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage. Voyez page 10 pour en savoir plus.


**Select:** Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le fichier à renommer

File Name: Utilisez les boutons [UPPER2] sous l'écran ainsi que [UPPER1] pour placer le curseur et [LOWER/NUMBER] ou [UPPER/VARIATION] pour choisir un caractère pour cette position. Vous pouvez également vous servir du pavé TONE/USER PROGRAM pour entrer des noms (voyez page 25 dans la Première approche).

Execute: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour sauvegarder le nouveau nom sur disque.

Rename Song

Page Master [F5] (Disk)→[F3] (Rname), [PAGE] ▲♥ (sélectionnez SONG)



Les deux pages suivantes vous permettent d'assigner un nom différent à un morceau (Song) sur disque.


**Select:** Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le fichier à renommer.

Device: Permet de sélectionner le support qui contient le fichier à renommer. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage. Voyez page 10 pour en savoir plus.

**Proceed:** Après avoir choisi le fichier dont vous voulez changer le nom, appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour passer à la deuxième page:



Une fois de plus, vous pouvez entrer deux noms. Voyez page 76 pour en connaître la différence. A la différence du paramètre File Name d'un User Style, le File Name d'un morceau apparaît à l'écran:



File Name: Utilisez les boutons [UPPER2] sous l'écran ainsi que [UPPER1] pour placer le curseur et [LOWER/NUMBER] ou [UPPER/VARIATION] pour choisir un caractère pour cette position. Vous pouvez également vous servir du pavé TONE/USER PROGRAM pour entrer des noms (voyez page 25 dans la Première approche).

Execute: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour sauvegarder le nouveau nom sur disque.

#### **Rename Custom Style Set**

Page Master [F5] (Disk)→[F3] (Rname), [PAGE] ▲▼ (CST SET)



Utilisez cette fonction pour renommer un Custom Style Set sur le disque choisi. Voyez page 78 pour en savoir davantage sur les Custom Style Sets.

Device: Permet de sélectionner le support qui contient le fichier à renommer. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Device où vous pouvez choisir le support de stockage. Voyez page 10 pour en savoir plus.


Select: Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le fichier à renommer.

File Name: Utilisez les boutons [UPPER2] sous l'écran ainsi que [UPPER1] pour placer le curseur et [LOWER/NUMBER] ou [UPPER/VARIATION] pour choisir un caractère pour cette position. Vous pouvez également vous servir du pavé TONE/USER PROGRAM pour entrer des noms (voyez page 25 dans la Première approche).

Execute: Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour sauvegarder le nouveau nom sur disque.

#### 11.4 Delete

Page Master [F5] (Disk)→[F4] (Diete), [PAGE] ▲♥



La fonction Delete vous permet de supprimer le fichier sélectionner. Veillez à choisir le bon type de fichier avec [PAGE] ▲▼ et le bon fichier avec [BASS/BANK] avant d'appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Execute) Notez aussi que les User Program Sets et MIDI Sets contiennent 192 ou 8 réglages différents, ce qui signifie que vous pouvez perdre beaucoup de données en cas d'erreur.

Type de fichier	Signification
Style	Un style utilisateur
USR PRG	User Program Set (192 programmes utilisateur!)
MDI SET	Groupe de MIDI Sets (8 MIDI Sets!)
CHR SEQ	Une séquence d'accords
SONG	Un morceau
SNG SET	Un groupe de morceaux (données Set uniq )
CST SET	Custom Style Set (données Set uniq ; voir plus bas

**Device:** Permet de sélectionner le disque qui contient le fichier à effacer. Voyez page 10 pour en savoir plus. **Execute:** Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour effacer le fichier.

## 11.5 Custom Style Sets

A la page 19 dans la Première approche nous vous avons montré comment sélectionner des styles musicaux venant des banques Custom (C11~C28). Les Custom Sets sont les descendants des User Style Sets utilisés sur le G-800, RA-800 et G-600. Ils comportent toutefois deux différences de taille: il y a 16 mémoires Custom Style et (à la différence du G-800 et du RA-800), le contenu de ces mémoire ne peut être effacé qu'intentionnellement. Autrement dit, les styles résidant dans ces mémoires ne sont pas effacés lorsque vous coupez l'alimentation de l'EM-2000.


## **Programmation de Custom Sets**

Bien que le disque Zip fourni contienne déjà quelques Custom Sets, vous pouvez programmer vos propres Sets. Vous ne pouvez programmer des Custom Sets que sur le CURRENT DEVICE (support actif). Veillez donc à sélectionner celui qu'il vous faut avant de commencer la programmation (voyez "Device" à la page 10). A l'instar des Song Sets (voyez plus bas), les Custom Sets ne contiennent que des références à des styles se trouvant sur le même disque et non les données de style. En d'autres termes:

- Les Custom Sets ne font que renvoyer à des styles musicaux se trouvant sur le même disque.
- Si vous effacez un style musical auquel un Custom Set fait référence (voyez "(Disk List) Delete" à la page 12 et "Delete" à la page 78), le Set ne sera plus complet ce qui peut entraîner des surprises lorsqu'un tel Set est transféré dans les mémoires Custom Style.

Remarque: N'oubliez pas de charger le Set programmé dans les mémoires Custom Style de l'EM-2000 (voyez plus bas). La programmation d'un Custom Set ne copie pas automatiquement les styles choisis dans ces mémoires.

Page Master [F5] (Disk)→[SHIFT] + [F1] (CstSt)



**KBytes Free:** Vous indique la capacité résiduelle sur le disque Zip.

**Custom Set:** Utilisez la commande [ACCOMP/ GROUP] pour sélectionner un Custom Set qui peut ensuite être édité en se voyant attribuer d'autres Styles à des positions données (voyez plus bas).

New: Appuyez sur le [M.DRUMS] sous l'écran (New) pour créer un nouveau Style Set. Il sera temporairement appelé \*\*\*New\*\*\*, mais vous pouvez en changer le nom à la deuxième page.


Position (1~16): La Position renvoie à la mémoire dans laquelle le style en question sera copié lorsque vous chargez ce Custom Style Set Autrement dit, Position 1= C11, 2= C12 (etc.). Utilisez la commande [BASS/BANK] pour sélectionner la position.

Disk Style (styles sur le disque actif uniquement): Vous permet d'assigner un style utilisateur à la position choisie. Utilisez la commande [LOWER/NUM-BER] pour assigner un style (de disque) à la position choisie.

Si vous n'assignez pas de styles à toutes les positions, les mémoires Custom se trouvant après la dernière position ayant reçu un style contiennent le même style que celui assigné en dernier lieu. Exemple: Si vous assignez des styles aux positions 1~8 (aux mémoires C11~C18), les mémoires Custom Style C21~C28 auront le même style que la mémoire C18 lorsque ce Custom Set est chargé.

Cancel: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour annuler la programmation ou l'édition du Custom Set.


**Save:** Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour passer à la page Cst Set Save:



**File Name:** Voyez page 75 pour en savoir plus. **Execute:** Appuyez sur [M.BASS] sous l'écran pour sauvegarder le Custom Set sur disque.

#### Charger un Custom Set dans les mémoires Custom

Page Master [F5] (Disk)→[SHIFT] + [F3] (Utity)→[F1] (CstLd)



Après avoir programmé votre Custom Set ou modifié le contenu des mémoires Custom Style de l'EM-2000 (C11~C28), vous pouvez transférer le Custom Style Set voulu dans ces mémoires Sachez que les mémoires Custom Style ne peuvent être effacées qu'en tant que groupe (les 16 mémoires sont donc concernées).

**Device:** Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le support qui contient les données que vous désirez charger. Vous affichez ainsi la page Device (voyez page 10).

Select: Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le Custom Set à transférer dans les mémoires Custom Style.

Load: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour charger le Custom Style Set. Comme cette opération efface les styles résidant actuellement dans les mémoires Custom Style de l'EM-2000, vous devez confirmer cette commande:



Appuyez sur [M.BASS] pour poursuivre et charger les nouveaux styles ou sur [UPPER2] sous l'écran si vous avez changé d'avis.

## 11.6 Song Set

Les Song Sets ne contiennent que des références à des morceaux se trouvant sur la même disquette. Les Song Sets vous permettent de programmer la séquence de reproduction d'un nombre programmable de morceaux. Combinés avec "Song Set Play" à la page 15, les Song Sets peuvent soit satisfaire le public pendant que vous faites une pause, soit vous aider pendant votre jeu en vous offrant un accompagnement de fichiers standard MIDI. Voyez "Song Sets" à la page 14 pour en savoir plus.

## 11.7 Fonctions Copy

Song Copy (File Copy)

Page Master [F5] (Disk)→[SHIFT] + [F3] (Utlty)→[F2] (Copy)

Lorsque vous sélectionnez la fonction Copy,
l'EM-2000 vous rappelle ce que vous savez déjà mais
que vous risquez parfois d'oublier:

Improper use of copy infringes Copyright!!
FOR PERSONAL BACK-UP USE ONLY
USER STYLE and SONG will be ERASED
and ARRANGER will STOP

1CstLd 2Gozu 3Formt 4+Disk 5Exit


Vous pouvez copier des morceaux venant de fichiers standard MIDI disponibles dans le commerce à condition que *vous gardiez* la copie (comme copie de secours). Il vous est absolument interdit de donner des copies de matériel protégé par un droit d'auteur à vos amis.

PROCEED

Un autre message important à cette page vous apprend que la fonction Song Copy a besoin de toute la mémoire RAM disponible (c.-à-d. aussi la mémoire de style RAM D88).

N'oubliez pas que la sélection de la fonction Song Copy (que vous n'avez pas encore opérée) efface le style utilisateur de la mémoire interne. Sauvegardez-le sur disque avant de continuer (voyez page 74).

Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour continuer:



Il faut maintenant sélectionner la fonction Song Copy. Appuyez sur [PAGE] ▲▼ pour afficher cette page-ci:



From: Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour afficher la page Device où vous pouvez sélectionner le support qui contient le morceau à copier. Voyez aussi "Device" à la page 10.


Select: Utilisez la commande [ACCOMP/GROUP] pour sélectionner le morceau (sur disque) à copier sur un autre disque. Si vous ne trouvez pas le morceau voulu, assurez-vous que le bon disque est inséré et sélectionné. Voyez aussi Mark si vous voulez sélectionner plusieurs morceaux en une fois.

All On: Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran pour sélectionner tous les morceaux. C'est utile pour faire une copie de tous les morceaux d'un disque.

To: Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour sélectionner le support vers lequel vous voulez copier le(s) morceau(x) choisi(s). Vous ne pouvez choisir qu'un support auquel l'EM-2000 a accès ("monté"). La fonction Scan de la page Device (voyez page 10) vous permet de monter le support voulu si nécessaire.

Mark: Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran pour "marquer" (sélectionner pour la copie) le fichier indiqué par le curseur. Vous pouvez marquer plusieurs fichiers.

**Execute:** Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran pour confirmer votre choix et poursuivre. L'écran prend cet aspect:




Appuyez sur [M.BASS] (YES) si vous acceptez d'effacer un morceau ayant le même nom de fichier sur le disque de destination. Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran (NO) si vous renoncez à copier les fichiers homonymes du disque source (dans ce cas, seuls les fichiers ayant des noms "originaux" seront copiés). Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (EXIT) pour annuler l'opération de copie


Voyez aussi "Fonctions Copy" à la page 104 de la Première approche: vous y trouverez des exemples d'utilisation des fonctions Copy.

# Copie d'une disquette ou d'un support SCSI vers SCSI

Si, à la page ci-dessus, vous appuyez sur [M.BASS] (YES) ou [LOWER1] (NO), l'écran prend cet aspect:




Les fichiers sélectionnés sont copiés puis l'écran annonce la fin de l'opération:




#### Copie d'une disquette sur une autre


Vous pouvez aussi copier des fichiers Song d'une disquette sur une autre. Cela exige que vous insériez et retiriez les disquette source et de destination plusieurs fois. Si vous appuyez sur [M.BASS] (YES) ou [LOWER1] (NO) à la page "Do all files with the same...", l'EM-2000 copie le fichier Song dans sa mémoire interne. Appuyez sur [UPPER1] sous l'écran (Abort) si vous renoncez à copier le morceau.




Une fois la première partie des données Song (ou le morceau entier) copiée, l'écran vous demande d'insérer la disquette sur laquelle vous désirez copier le Song (la disquette de destination):




Ejectez la disquette source et appuyez sur [LOWER1] sous l'écran après avoir inséré la disquette. Pour confirmer que tout va bien, l'écran annonce que l'opération de copie est en cours:



Si l'EM-2000 est incapable de charger toutes les données du morceau en une fois, il vous demande d'insérer une fois de plus la disquette Source (soit la disquette contenant le morceau que vous copiez) dans le lecteur.



Suivez les instructions apparaissant à l'écran jusqu'à ce que le message suivant apparaisse pour vous dire que le fichier a été copié sans problème:



#### Copier d'autres types de fichiers


Vous pouvez aussi copier d'autres types de fichiers, soit individuellement, soit en groupe (voire tous: All).

- · Styles (STYLE),
- Sets de programmes utilisateur (USR PRG),
- · MIDI Sets (MDI SET),
- · Séquences d'accords (CHR SEQ),
- · Custom Style Sets (CST SET),
- Song Sets (SNG SET)

Si ce n'est que vous devez sélectionner le type de fichier voulu avec les boutons [PAGE] ▲▼, la procédure est exactement semblable que pour la copie de morceaux. Veuillez voir plus haut pour en savoir plus

#### Disk Copy

Page Master [F5] (Disk)→[SHIFT] + [F3] (Utlty)→[F2] (Copy),
[PAGE] ▲▼ (DISK)



La fonction Disk Copy ressemble à la fonction Song Copy. Cette fois, cependant, vous avez la possibilité de copier une disquette entière sur une autre disquette. L'avertissement préalable concernant les droits d'auteur est le même que pour Song Copy (voyez page 80) — et, une fois de plus, la mémoire RAM interne sera effacée pour servir de mémoire tampon.

Cette fonction ne vous permet pas de faire des copies de disquette sur un support SCSI ou de support SCSI à support SCSL Utilisez l'option All On aux pages File Copy (voyez page 80) pour sélectionner tous les fichiers du type sélectionné et faire des copies sur des supports SCSI. Vous pourriez aussi copier des disques Zip et autres sur un ordinateur compatible PC (avec l'utilitaire de Iomega Copy Machine™, par exemple), nous ne pouvons pas garantir que toutes les informations (Database, etc.) seront transférées correctement sur le disque de destination. C'est pourquoi nous vous recommandons de vous en tenir aux fonctions File Copy. Elles prennent peut-être plus de temps mais au moins elles vous permettent de sauvegarder tous les morceaux sur un Zip pour morceaux, tous les styles sur un Zip pour styles, etc.


Au cas où vous aimeriez savoir à quoi ressemble la structure des données sur un disque EM-2000 (Zip, Jaz, etc.), la voici (impression d'écran prise avec l'Explorer sous Windows<sup>TM</sup> 95):



Appuyez sur [LOWER1] sous l'écran (Execute) pour lancer la fonction Disk Copy. Si ce n'est que la copie d'une disquette entière prend un peu plus de temps que la copie d'un morceau, les opérations sont identiques à celles de Song Copy de disquette sur disquette (voyez page 81).

#### 11.8 Format Device

Page Master [F5] (Disk)→[SHIFT] + [F3] (Utity)→[F3] (Formt)




Cette fonction vous permet de formater le disque se trouvant dans le lecteur sélectionné. Nous vous conseillons également de formater les disquettes formatées pour MS-DOS® car cela accélère l'accès au disque. Tous les autres disques doivent être formatés par l'EM-2000 pour être utilisables. A cet effet, l'EM-2000 offre deux options de formatage (voyez plus loin).

- 1. Utilisez la commande [UPPER/VARIATION] pour sélectionner le lecteur qui contient le disque (Device) à formater.
- 2. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran (Proceed).

#### Formater une disquette (FDD)

Si vous avez choisi FDD, l'affichage suivant apparaît:



3. Si vous êtes sûr(e) de ne plus avoir besoin des données se trouvant éventuellement sur la disquette, appuyez sur [LOWER1] sous l'écran (Execute). Remarque: A cette page, la seule façon d'annuler l'opération sans formater consiste à appuyer sur [F5] (Exit) Vous retournez alors à la page Master.

#### Formater un support SCSI ou un disque Zip (IDx)

Si vous avez choisi un support SCSI (IDx) en (1), l'affichage suivant apparaît:




4. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran (Quick Format) ou [UPPER1] sous l'écran (Format).

Quick Format: Sélectionnez cette option pour des disques préformatés MS-DOS qui doivent seulement être préparés à un usage sur EM-2000. Quick Format est nettement plus rapide que Format.

Format: Choisissez cette option pour des disques utilisées sur un autre appareil au préalable. Cette opération de formatage est nettement plus longue que Quick Format; réservez-la donc pour les disques Zip ou autres qui sont devenus considérablement plus lents ou qui n'ont jamais été utilisés sur l'EM-2000.

Remarque: A cette page, la seule façon d'annuler l'opération sans formater consiste à appuyer sur [F5] (Exit). Vous retournez alors à la page Master.

Durant le formatage, le message suivant apparaît:




Lorsque votre disquette est prête, l'écran vous signale que l'opération de formatage est terminée:



## 11.9 Device & Unmount

Page Master [F5] (Disk)→[SHIFT] + [F4] (Dvice)



La fonction Device vous permet de scanner le bus SCSI afin d'y repérer les lecteurs mis sous tension après l'EM-2000. Seuls les appareils repérés peuvent être sélectionnés lorsque vous en avez la possibilité. Utilisez la fonction Unmount ([UPPER2] sous l'écran) si vous souhaitez éjecter votre disque Zip. Vous ne pouvez pas éjecter un disque Zip si vous ne l'avez pas "démonté" au préalable (le bouton EJECT du lecteur ne fonctionnera pas). Ne forcez jamais le disque Zip pour l'extraire du lecteur; n'ayez pas non plus recours à la fonction d'éjection d'urgence (le fameux trombone déplié recommandé par les manuels des divers lecteurs). Voyez "Device" à la page 10 pour en savoir davantage sur les fonctions Scan, Select, Change et Unmount.

## 11.10. Fiche technique

EM-2000 Creative Keyboard

#### Clavier

61 touches, sensibles au toucher avec Aftertouch

#### Contrôleurs

Contrôleur D Beam, levier Pitch Bender/Modulation, deux pads assignables, cinq commandes, commutateur MIDI A/B

#### Générateur de sons

Conforme aux normes General MIDI System Level 1 (GM) et GS

#### Nombre de Tones

1161 + 43 Drum Sets (dont un Oriental Set)

#### Polyphonie maximum

64 voix

#### Parts multitimbraux

32

#### Styles musicaux

128 en ROM (y compris les Variations), 8 Parts/pistes; 16 styles musicaux en Flash ROM (le contenu dépend du pays où l'EM-2000 est distribué)

#### Styles utilisateur

111 (sur disque Zip) directement accessibles via Disk Link, 441 styles sur disque Zip

#### Résolution des styles musicaux

120 pas par noire

#### Programmes utilisateur

192

#### **MIDI Sets**

8

#### Séquenceur

16 pistes, fonctions d'édition

#### **Effets**

Reverb (8 types), Chorus (8 types), Delay (10 types), égalisation paramétrique, effets d'insertion (EFX, 89 types)

#### Lecteur de disquettes

2DD/2HD, enregistrement/reproduction SMF Chargement/sauvegarde de données pour styles utilisateur, Custom Style Sets, User Program Sets, MIDI Sets, séquences d'accords

#### Lecteur Zip

Chargement/sauvegarde, enregistrement/reproduction. Mêmes fichiers que sur disquette.

#### Ecran

156 x 48mm, graphique à cristaux liquides, rétroéclairé

#### Connexions

MIDI (In, Out, Thru), entrée stéréo (R, L/Mono), sortie stéréo (R, L/Mono), Sustain Footswitch, prise Foot Pedal, prise Foot Switch, prise Foot Controller (FC-7), Phones, SCSI, AC in

#### **Amplification**

Stéréo 20 + 20 W, avec système Bass Reflex à deux voies

#### **Dimensions**

1176 (L) x 412 (P) x 165 (H) mm

#### **Poids**

17kg

#### Accessoires

Disque Zip avec 441 styles musicaux supplémentaires et 306 fichiers standard MIDI (SMF), pupitre métallique, cordon d'alimentation

#### **Options**

- · PK-5 Dynamic MIDI Pedal
- FC-7 Foot Controller
- Disquettes des séries MSA/MSD/MSE (Roland & tiers)
- Casque RH-20/80/120
- DP-2 Pedal switch, DP-6 Pedal switch (de type piano), FS-5U Foot Switch
- EV-5 Expression pedal BOSS FV-300L Foot Volume/Expression Pedal
- Amplificateurs pour clavier KC-100/300/500

Remarque: Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable

Remarque: Iomega® est une marque déposée Zip™ and JAZ™ sont des marques commerciales de Iomega Corporation. Toutes les autres marques citées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs

Remarque: Le D Beam est fabriqué sous licence de Interactive Light, Inc

# 12. Messages d'écran

Il peut arriver que vous rencontriez un message que vous ne comprenez pas. Voici donc une liste de tous les messages que vous êtes susceptible de voir à un moment ou un autre.


#### Messages relatifs aux fonctions Recorder ou Disk



Le fichier standard MIDI contient plus de 17 pistes, ce qui n'est pas acceptable pour le Format 1 Standard MIDI Files. Le Recorder ne peut pas le reproduire.



Le disque que vous avez inséré dans le lecteur ne contient pas de fichiers Song. Enlevez-le et insérez un disque qui contient des fichiers Recorder Song.



Le disque inséré ne peut pas être lu ou ne permet pas de sauvegarder des données. Retirez-le et insérez-en un autre.



Vous essayez d'utiliser une fonction Disk alors que le lecteur est vide. Insérez une disque.




Vous essayez de sauvegarder des données ou de formater une disquette dont le volet de protection est fermé. Retirez la disquette, ouvrez le volet de protection, et appuyez sur le [M.DRUMS] sous l'écran (Retry). Si vous ne voulez pas sauvegarder les données sur cette disquette, appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Abort).



Ce message a la même signification que le précédent mais vous devez appuyer sur [UPPER2] sous l'écran (Exit) pour le faire disparaître.




La disquette dont vous voulez copier les données n'est pas protégée. Retirez la disquette et fermez son volet de protection.



Le disque inséré dans le lecteur n'est pas formaté. Si vous désirez le formater, appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran (Format). Sinon, appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Exit).




Le disque inséré est formaté et pourtant l'EM-2000 ne peut pas en lire le format. Appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Exit) et retirez le disque du lecteur. Si vous êtes súr de ne plus avoir besoin des données qu'il contient, formatez-le avec la fonction Format (voyez page 82).




Vous essayez d'exécuter une fonction Disk alors que le Recorder est en train de reproduire un morceau (ou vice versa). C'est impossible.




Ces deux messages signifient que vous ne pouvez plus sauvegarder de données sur ce disque. Le premier message signifie que la capacité du disque n'est pas suffisante pour accepter le fichier que vous voulez sauver et le deuxième vous indique que le nombre maximum de fichiers accepté par le système de gestion de disquette MS-DOS® (et EM-2000) serait dépassé si vous sauvegardiez le fichier actuel sur le disque. Dans les deux cas, appuyez sur [UPPER2] sous l'écran (Exit).



Le nom que vous avez attribué au fichier que vous allez sauvegarder ou renommer existe déjà sur le disque. Si possible (premier message), appuyez sur le [M.DRUMS] sous l'écran pour effacer le fichier qui porte le même nom ou sur [UPPER2] sous l'écran (Exit) pour attribuer un autre nom au nouveau fichier. Dans le deuxième cas, le message disparaîtra après quelques secondes.



Le disque inséré après avoir retiré le disque de destination (durant Song ou Disk Copy) n'est pas celui que vous aviez inséré la première fois. Insérez le bon disque



Le disque inséré après avoir retiré le disque source (durant Song ou Disk Copy) n'est pas celui que vous aviez inséré lors de la première instruction Insert Destination Disk. Insérez donc le bon disque.

#### Messages relatifs à la fonction User Style




Le style utilisateur que vous essayez de charger n'est pas un style utilisateur MSA, MSD ou MSE et ne peut donc pas être chargé.



Le programme utilisateur sélectionné n'a pas trouvé le style utilisateur dont le nom apparaît sur la ligne supérieure. Appuyez sur [M.DRUMS] sous l'écran pour réessayer de lire le disque ou sur [UPPER2] sous l'écran (Exit) pour y renoncer.




Vous essayez de charger un style utilisateur dans la mémoire de style RAM D88 alors que le style résidant dans cette mémoire est utilisé. C'est impossible.



Vous essayez de sélectionner un style musical durant le transfert d'un Custom Style Set sur l'EM-2000 (voyez page 79). C'est impossible.

#### Messages généraux



La mémoire interne est pleine: vous ne pouvez donc plus poursuivre l'édition de votre morceau ou style musical.



La nouvelle version du système d'exploitation n'a pas été chargée correctement. Veuillez demander à votre revendeur Roland ou à un SAV agréé de charger un nouveau système d'exploitation dans la mémoire de votre EM-2000.

# 13. Tones, Drum Sets, Music Styles, EFX

## 13.1 EM-2000 Tone Map (banques A & B)

GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voice	s Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voice	es Rem.
PIANO							A25 .	013	000	003	Marimba	1	A36	022	000	.003	Accordion Fr	1	
A11.	001	000	003	Piano 1	1	V-SW	A251		008	003	Marimba w	1	A361		008	003	Accordion It	i	
A111		008	003	Piano 1w	1	V-SW	A252		016	003	Barafon	1	A362		009	003	Dist Accord	2	
A112		016	003	European Pf	1		A253		017	003	Barafon 2	1	A363		016	003	Cho Accord	2	
A113 A114		024 126	003 003	Piano + Str +Piano 2	2		A254 A255		024 126	003 003	Log drum	1	A364		024	003	Hard Accord	2	
A115		127	003	+Acou Piano1	1		A256		127	003	+12-str.Gt +Pipe Org 1	2 2	A36s A36s		025 126	003 003	Soft Accord +Slap Bass 2	2	
A12.	002	000	003	Piano 2	2		A26	014	000.	. 003	Xylophone	1	A367		127	003	+Clavi 3	1	
A121		008	003	Piano 2w	2		A261		126	003	+Funk Gt	1	A37	023	000	003	Harmonica .	. 1	
A122		016	003	Dance Piano	2		A262		127	003	+Pipe Org 2	2	A371		001	003	Harmonica 2	1	
A123		126	003	+Piano 2	1			015	000.	.003	Tubular-bell	.1	A372		126	003	+Slap Bass 2	1	
A124	ano.	127	003	+Acou Piano2			A271		800	003	Church Bell	1	A373		127	003	+Celesta 1	1	
A13 . A131	003	000 001	003 003	Piano 3 EG+Rhodes 1	2		A272 A273		009 126	003	Carillon +Muted Gt.	1	8EA 18EA	024	.000	003	Bandoneon .	2	
A132		002	003	EG+Rhodes 2	2		A274		127	003	+Pipe Org3	2	A382		016	003	Bandoneon 2 Bandoneon 3	2	
A133		008	003	Piano 3w	2		A28 .	016	000	003	Santur .	ĩ	A383		126	003	+Fingered Bs	1	
A134		126	003	+Piano 2	1		A281		001	003	Santur 2	2	A384		127	003	+Celesta 2	i	
A135		127	003	+Acou Piano3	1		A282		800	003	Cimbalom	2							
A14.	.004	.000 .	.003	Honky-tonk.	. 2		A283		016	003	Zither 1	1	GUITA						
A141		008	003	Honky-tonk 2	2		A284		017	003	Zither 2	2	A41	025	. 000	003	Nylon-str.Gt	2	
A142 A143		126 127	003 003	+Honky-tonk +Elec Piano1	2		A28s A28s		024 126	003 003	Dulcimer +Slap Bass 1	2 1	A411 A412		008 016	003 003	Ukulele	1	
	005	000	. 003	.E.Piano 1 .	1.	V-SW	A287		127	003	+Accordion	ž	A413		024	003	Nylon Gt o Velo Harmnix		V-SW
A151		008	003	St Soft EP	2		207			•••	17 1000747017		A414		032	003	Nylon Gt.2	i	V-SW
A152		009	003	Cho E.Piano	2		ORGAI	N					A41s		040	003	Lequint Gt.	1	
A153		010	003	SilentRhodes	2		. TEA	.017	000	.003	Organ 1	2	A416		126	003	+Fingered Bs	1	
A154		016	003	FM+SA EP	2		A311		001	003	Organ 101	2	A417		127	003	+Syn Brass 1	2	
A15s		017 024	003	Dist E Piano	2		A312		800	003	Trem Organ	2	A42 .	026	. 000	003	Steel-str.Gt	1	
A15 <sub>6</sub> A15 <sub>7</sub>		025	003 003	Wurly Hard Rhodes	2		A31a A31a		009 016	003 003	Organ o 60's Organ 1	2 1	A421 A422		008 009	003 003	12-str Gt Nylon+Steel	2	
A158		025	003	MellowRhode:			A31s		017	003	60's Organ 2	1	A423		016	003	Mandolin	2	
A159		126	003	+Piano 1	1		A316		018	003	60's Organ 3	1	A424		017	003	Mandolin 2	2	
A1510		127	003	+Efec Piano2	1		A317		019	003	Farf Organ	1	A42s		018	003	MandolinTrem		
	006	000	000	E Piano 2	2		A318		024	003	Cheese Organ		A426		032	003	Steel Gt 2	1	
A161		008	003	Detuned EP 2	2		A319		025	003	D-50 Organ	2	A421		126	003	+Picked Bass	1	
A162 A163		016 024	003 003	St FM EP Hard FM EP	2		A3110 A3111		026 027	003 003	JUNO Organ	2	A428	דרת	127	003	+5yn Brass 2	2	
A164		126	003	+Piano 2	1		A3112		027	003	Hybrid Organ VS Organ	2 2	A43 A431	027	000 001	.003	Jazz Gt Mellow Gt.	. 1	
A16s		127	003	+Elec Piano3	i		A3113		029	003	Digi Church	2	A432		008	003	Pedal Steel	1	
A17.	007	000	003	Harpsichord.	. 1		A3114		032	003	70's E.Organ	2	A433		126	003	+Picked Bass	i	
A171		001	003	Harpsichord2	2		A3115		033	003	Even Bar	2	A434		127	003	+Syn Brass3	2	
A172		008	003	Coupled Hps	2		A3116		040	003	Organ Bass	1	A44	028	000	.003	Clean Gt.	1	
A173 A174		016 024	003 003	Harpsi w	1		A3117		048	003	5th Organ	2	A441		001	003	Clean Half	1	
A175		032	003	Harpsi.o Synth Harpsi	2		A3118 A3119		126 127	003 003	+Slap Bass 1 +Harpsi 1	1	A442 A443		002 003	003 003	Open Hard 1 Open Hard 2	2	
A176		126	003	+Piano 2	1			.018	000	003	Organ 2	2	A444		003	003	JC Clean Gt	1	
A177		127	003	+Elec Piano4	1		A321		001	003	Jazz Organ	2	A445		008	003	Chorus Gt	ž	
A18.	800	000	003	Clav	1		A322		002	003	E.Organ 16+2	2	A446		009	003	JC Chorus Gt	2	
A181		008	003	Comp Clav.	1		A323		800	003	Chorus Or 2	2	A447		016	003	TC FrontPick	1	
A182		016	003	Reso Clav.	1		A324		009	003	Octave Organ		A448		017	003	TC Rear Pick	1	
A183 A184		024 032	003 003	Clav.o Analog Clav.	2		A32s A32s		032 126	003 003	Perc. Organ	2 1	A449 A4410		018 019	003 003	TC Clean ff	2	
A185		033	003	JP8 Clay. 1	1		A326		127	003	+Slap Bass 1 +Harpsi 2	2	A4411		126	003	TC Clean 2 ^ +Fretless Bs	2 1	
A186		035	003	JP8 Clav. 2	i			.019	000	003	Organ 3	2	A4412		127	003	+Syn Brass4	2	
A187		126	003	+E.Piano 1	1		A331		008	003	Rotary Org	1 V-5W	A45 .	029	000	.003	Muted Gt .		
A18s		127	003	+Honkytonk	2		A332		016	003	Rotary Org S	1	A451		001	003	Muted Dis Gt	1	
				_			A333		017	003	Rock Organ 1	2	A452		002	003	TC Muted Gt	2	
CHRON							A334		018	003	Rock Organ 2	2	A453		008	003	Funk Pop	1	
A21 . A211	009	000 001	003 003	Celesta Pop Celesta	2		25EA 36EA		024 126	003 003	Rotary Org.F +Slap Bass 1	1	A454 A45s		016 126	003 003	Funk Gt.2	1	V-SW
A212		126	003	+Detuned EP1			A336 A337		127	003	+Harpsi 3	1	A456		127	003	+Acoustic Bs +Syn Bass 1	1	
A213		127	003	+Elec Org 1	ī		A34 .	020	000	003	Church Org 1	i		030	000	.003	Overdrive Gt	2	
A22.	010	000	003	.Glockenspiel	. 1		A341		800	003	Church Org.2	2	A461		001	003	Overdrive 2	2	
A2Z1		126	003	+E.Piano 2	1		A342		016	003	Church Org 3	2	A462		002	003	Overdrive 3	2	
A222	N##	127	003	+Elec Org 2	2		A343		024	003	Organ Flute	1	A463		003	003	More Drive	2	
A23 .	U11	000		Music Box	1		A344		032	003	Trem.Flute	2	A464		800	003	LP OverDrvGt	2	
A231 A232		126 127	003 003	+Steel Gt +Elec Org 3	1		A34s A346		033 126	003 003	Theater Org +Slap Bass 2	2 1	A465		009	003	LP OverDrv ^	2	
A24.	012	000	003	Vibraphone	1	V-SW	A346 A347		127	003	+Stap Bass Z +Clavi 1	1	A466 A467		126 127	003 003	+Choir Aahs +Syn Bass 2	1 2	
A24:	~ , •	001	003	Pop Vibe	2		A35	021.	000	.003	Reed Organ	1	A47	031	.000	.003	DistortionGt.	. 2	
A242		008	003	Vibraphone w		V-SW	A351		008	003	Wind Organ	ż	A471	·	001	003	Dist. Gt2 ^	2	
A243		009	003	Vibraphones	2		A352		126	003	+Slap Bass 2	1	A472		002	003	Dazed Guitar	2	
		175	003	+Steel Gt	1		A353		127	003	+Clavi 2	1	A473		003	003	Distortion ^	2	
A244 A24s		126 127	003	+Elec Org 4	i		HOOS		14.7	003	TCIGTIL	•	A474		004	003	Dist Fast ^	2	

GBN	PC	CC00	CC32	Name	Vaices Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CC00	(C32		Vaices Rem.
A47s	(031)	800	003	Feedback Gt.	2	A584	(040)	004	003	MG Bass	1	A72s	(050)	126	003	+Trombone	1
A476		009	003	Feedback Gt2	2	A58s		005 006	003	MG Oct Bass1	2	A726 A73.	051.	127	003 003	+Str Sect 2 Syn.Strings1	1 2
A471 A478		016 017	003 003	Power Guitar Power Gt 2	2	A586 A587		000	003 003	MG Oct Bass2 MG Blip Bs ^	2	A73	931.	001	003	OB Strings	2
A479		018	003	5th Dist	2	A588		008	003	Beef FM Bass	2	A732		002	003	StackStrings	2
A4716		024	003	Rock Rhytinm	2	A58a		009	003	Dly Bass	2	A733		003	003	JP Strings	2
A4711		025	003	Rock Rhythm2		A5810		010	003	X Wire Bass	2	A734		800	003	Syn Strings3	2
A4712		126	003	+Choir Aahs	1	A5811		011	003	WireStr Bass	2	A735		009	003	Syn.Strings4	2
A4713		127	003	+Syn Bass3	2	A5812		012	003	Blip Bass ^	2	A736		016	003	High Strings	2
A48	032	000	003	Gt Harmonics	1	A5813		013	003	RubberBass 1	2	A731		017	003	Hybrid Str	2
A481		800	003	Gt Feedback	1	A5814		016	003	RubberBass 2	2	A73s A73s		024 025	003 003	Tron Strings	2
A481 A483		009 016	003 003	Gt Feedback2 Ac.Gt Harmnx	2 1	A5815 A5816		017 018	003 003	SH101 Bass 1 SH101 Bass 2	1	A7310	,	126	003	Noiz Strings +Trombone	1
A484		024	003	E.Bass Harm	i	A5817		019	003	Smooth Bass	2	A7311		127	003	+Str Sect3	i
A485		126	003	+Choir Aahs	i	A5818		020	003	SH101 Bass 3	ī	A74.	052	. 000	003	Syn Strings2	2
A486		127	003	+Syn 8ass4	1	A5819		021	003	Spike Bass	1	A741		001	003	Syn.Strings5	2
				•		A582	1	022	003	House Bass ^	2	A742		002	003	JUNO Strings	2
ASS						A5821		023	003	KG Bass	2	A743		800	003	Air Strings	2
A51	033	000	003	Acoustic Bs	1	A5822		024	003	Sync Bass	2	A744		126	003	+Trombone	1
A511		001	003	Rockabilly	2	A5823		025	003	MG 5th Bass	2 2	A745	053	127 000	003 003	+Pizzicato Choir Aahs	1
A512		008	003	Wild A.Bass	2 2	A5824 A5825		026 027	003 003	RND Bass WowMG Bass	2	A75. A75ı	CCD	000	003	St.ChoirAahs	2
A513 A514		016 126	003 003	Bass + OHH +Choir Aahs	1	A5826		027	003	Bubble Bass	2	A752		009	003	Melted Choir	2
A515		127	003	+Fantasy	2	A582		126	003	+Organ 1	1	A753		010	003	Church Choir	2
A52	034 .	000	003	Fingered Bs.	. 1	A5826		127	003	+Funny Vox	i	A754		016	003	Choir Hahs	1
A521		001	003	Fingered Bs2	ż							A75s		024	003	Chorus Lahs	1
A522		002	003	Jazz Bass	1	ORCH						A756		032	003	Chorus Aahs	2
A523		003	003	Jazz Bass 2	2	A61.	041	000	003	Violin ^	2	A757		033	003	Male Aah+Str	2
A524		004	003	Rock Bass	2	A611		001	003	Violin Atk ^	2	A758		126	003	+Trombone	1
A525		008	003	Chorus Jazz 8s	2	A612		008	003	Slow Violin	1	A759	ore	127	003	+Violin 1	i 1
A526		016	003	F.Bass/Harm	1	A613		126	003	+Organ 2	1	A76.	054	000 008	003 003	Voice Oohs Voice Dahs	1
A527		126	003	+SlowStrings	1	A61a A62.	042	127 000	003 003	+Echo Bell Viola ^	2 2	A76: A76:		126	003	+Trombone	1
A52a A53	035	127 000	003 003	+Harmo Pan Picked Bass.	. 1	A621	042	001	003	Viola Atk ^	2	A762 A763		127	003	+Violin 2	1
A531	CCD	001	003	Picked Bass2	2	A62:		126	003	+Organ 1	1	A77.	055	000	003	SynVox	i
A532		002	003	Picked Bass3	2	A623		127	003	+lce Rain	ž	A771	422	008	003	Syn Voice	2
A533		003	003	Picked Bass4	2	A63.	043	000	003	Cello ^	2	A772		009	003	Silent Night	2
A534		800	003	Muted PickBs	1	A631		001	003	Cello Atk ^	2	A773		016	003	VP330 Choir	1
A53s		016	003	P.Bass/Harm	1	A632		126	003	+Organ 1	1	A774		017	003	Vinyl Choir	2
A53€		126	003	+Strings	1	A633		127	003	+Oboe 2001	2	A775		126	003	+Alto Sax	1
A537		127	003	+Chorale	1	A64.	. 044	000	003	Contrabass .	1	A776		127	003	+Cello 1	1
A54 .	. 360		003	Fretless Bs.	1	A641		126	003	+Organ 2	1	A78.	056.	000	. 003	OrchestraHit	2
A541		001	003	Fretless Bs2	2	A642	045	127	003	+Echo Pan	2	A781		008 009	003 003	Impact Hit	2 2
A542		002	003	Fretless Bs3	2	A65. A651	045	000 800	003 003	Tremolo Str Slow Tremolo	1	A782 A783		010	003	Philly Hit Double Hit	2
A543 A544		003 004	003	Fretless Bs4 Syn Fretless	2	A652		009	003	Suspense Str	ż	A784		011	003	Perc Hit	ī
A545		005	003	Mr Smooth	Ž	A653		126	003	+Organ 2	ī	A78s		012	003	Shock Wave	2
A546		008	003	Wood+FlessBs		A654		127	003	+Doctor Solo	2	A786		016	003	Lo Fi Rave	2
A547		126	003	+SynStrings3	2	A66.	046	000	003	PizzicatoStr	1	A787		017	003	Techno Hit	1
A548		127	003	+Glasses	2	A661		001	003	Vcs&Cbs Pizz	2	A78a		018	003	Dist Hit	1
A55	037	000	003	Slap Bass 1	1	A662		002	003	Chamber Pizz		A789		019	003	Bam Hit	1
A551		001	003	Slap Pop	1	A661		003	003	St Pizzicato	2	A781		020	003	Bit Hit	1
A552		800	003	Reso Slap	1	A664		008	003	Solo Pizz	1	A781		021 022	003 003	Bim Hit	1 1
A553		009	003	Unison Slap	2	A665		016	003	Salo Spic.	1 1	A78) A78)		023	003	Technorg Hit Rave Hit	2
A554 A555		126 127	003 003	+SynStrings3 +Soundtrack	2	A666 A667		126 127	003 003	+Organ 2 +School Daze		A781		024	003	Strings Hit	2
456 .	038	. 000	. 003	Slap Bass 2	. 2	A67.	047	.000	003	Harp	. 1	A781		025	003	Stack Hit	2
A561	010	008	003	FM Slap	2	A671		016	003	Synth Harp	1	A781		126	003	+Tenor Sax	1
A562		126	003	+Organ 1	1	A672		126	003	+Trumpet	1	A781		127	003	+Cello 2	1
A563		127	003	+Atmosphere	2	A673		127	003	+Bellsinger	1						
157	039	. 000	603	Synth Bass 1	. 2	A68.		000	003	Timpani	. 1	BRAS					_
A571		001	003	SynthBass 101	1	A681		126	600	+Trumpet	1	A81.		000	003	Trumpet .	1
A572		002	003	CS Bass	2	A682		127	003	+Square Wav	e Z	A811		001	003	Trumpet 2	1
A573		003	003	JP-4 Bass	1	CALCE	smi r					A812 A813		002 008	003	Trumpet ^ Flugel Horn	1
A574 A57s		004 005	003 003	JP-8 Bass PS Bass	2 1	ENSEI A71.		000	003	Strings ^ .	2	A814		016	003	4th Trumpets	2
A576		006	003	JPMG Bass	2	A71:		001	003	Bright Str ^	1	A81s		024	003	Bright Tp	2 2
A577		008	003	Acid Bass	1	A712		002	003	ChamberStr 4		A816		025	003	Warm Tp	2
A578		009	003	T8303 Bass	i	A713		003	003	Cello sect	1	A817		032	003	Syn Trumpet	1
A579		010	003	Tekno Bass	2	A714		800	003	Orchestra	2	A81a		126	003	+BaritoneSax	1
A5710		011	003	TB303 Bass 2	1	A71s		009	603	Orchestra 2	2	A819		127	003	+Contrabass	1
A5711	1	012	003	Kicked T8303	2	A716		010	003	Tremolo Orch		A82.		000	003	Trombone .	1
A5712		013	003	TB303 Saw Bs		A717		011	003	Choir Str.	2	A821		001	003	Trombone 2	1
A571:		014	003	Rubber303 Bs		A71s		012	003	Strings+Horn		A822		002	003	Twin bones	2
A5714		015	003	Reso 303 Bs	1	A719		016 024	003	St Strings	2	A823 A824		008 126	003 003	Bs. Trombone +Alto Sax	1
A5719		016	003	Reso SH Bass	1	A711 A711		024 032	003 003	Velo Strings Oct Strings1	2 2	A824 A825		126	003	+Aito sax +Harp 1	1
A5716 A5713		017 018	003 003	TB303 Sqr Bs TB303 DistBs	1 1	A711 A711		032	003	Oct Strings	2	A83.		000	003	Tuba .	1
A571		024	003	Arpeggio 8s	i	A711		126	003	+Trombone	1	A831		001	003	Tuba 2	1
A5719		126	003	+Organ 1	i	A71:		127	003	+Str Sect 1	i	A832		126	003	+Brass 1	í
A572		127	003	+Warm Bell	ż	A72.	050	000	003	Slow Strings	í	A83		127	003	+Harp 2	i
	040	000	003	Synth Bass 2 .		A721		001	003	SlowStrings2	•	A84.		000	003	MutedTrumpe	t 1
A581		001	003	5ynthBass201		A722		008	003	Legato Str	2	A841	ı	800	003	Muted Horns	1
A582		002	003	Modular Bass	2	A723		009	003	Warm String:	3 2	A842		126	003	+Brass 1	1
		003	003	Seq Bass	2	A724		010	003	St Slow Str	2	A84:	,	127	003	+Guitar 1	1

GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CCOO	CG2	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voices Rem.
A85 . A85 i	061	000 001	003 003	French Horns Fr Horn 2	1 V-SW 2	8224	(074)	008 016	003	Flute + VIn	2	B354	(085)	016	003	P5 Sync Lead	1
A852		001	003	Horn + Orche	2	B225 B226		127	003 003	Tron Flute +Flute 2	1	835s 835s		017 018	003 003	Fat SyncLead Rock Lead	2 2
A853		003	003	Wide FreHrns	ž	823	075	000.	003	Recorder.	1	B357		019	003	5th DecaSync	2
A851		800	003	EHrn Slow ^	1	B231		127	003	+Piccolo 1	1	B35s		020	003	Dirty Sync	1
A85s		009	003	Dual Horns	2	824	076	000	003	Pan Flute	2	B359		024	003	Juno Sub Osc	1
A85 <sub>5</sub> A85 <sub>7</sub>		016 024	003 003	Synth Horn F Horn Rip	2 1	B241 B242		008 016	003	Kawala Zampona	2 2	B3510 B36	086	127	.003	+Oboe Solo Vox	1 2
A858		125	003	+Brass 2	2	B243		017	003	Zampona Atk		B361	000	008	003	Vox Lead	2
A859		127	003	+Guitar 2	ī	8244		127	003	+Piccolo 2	ż	836≥		009	003	LFO Vox	2
A86.	062	000	003	Brass 1	2	B25 .	.077	000.	003	<b>Bottle Blow</b>	2	8363		127	003	+Engl Horn	1
A861		001	003	Brass ff	1	B251	070	127	003	+Recorder	1	B37	087	000	.003	5th Saw Wave	
A862 A863		002 008	003 003	Bones Sect Brass 2	1 2	B26 B26;	078	. 000 001	003	Shakuhachi . Shakuhachi ^	2	B371 B372		001 002	003 003	Big Fives 5th Lead	2 2
AB64		009	003	Brass 3	2	B262		127	003	+Pan Pipes	1	B373		003	003	5th Ana.Clav	2
AB6s		010	003	Brass sfz	2	827	.079	000	003	Whistle	1	B374		008	003	4th Lead	2
A866		016	003	Brass Fall	1	B271		001	003	Whistle 2	2	B37s		127	003	+Bassoon	1
A867 A868		017 024	003 003	Trumpet Fall	1	8272 B28	.080	127 .000	003	+Sax 1	1	B38	880	000	003	Bass & Lead	2
A869		025	003	Octave Brass Brass + Reed	2	8281	.000	127	003	Ocarina +Sax 2	1	B38: B38:		001 002	003 003	Big & Raw Fat & Perky	2 2
A8610	ı	126	003	+Brass 2	2	ucu.		,	200	1307 2	,	8383		003	003	Juno Rave	1
A8611		127	003	+Elec Gtr 1	1	SYNTH	LEAD	)				B384		004	003	JP8 BsLead 1	1
	063	000	003	Synth Brass I	2	831	081	000.	003	Square Wave	2	838s		005	003	JP8 BsLead 2	2
A871		001	003	Juno Brass	2	B31:		001	003	MG Square	1	B38s		006	003	SH-5 Bs Lead	2
A872 A873		002 003	003 003	Stack Brass SH-5 Brass	2	B312 B313		002 003	003 003	Hollow Mini Mellow FM	1 2	B387		127	003	+Harmonica	1
A87		004	003	MKS Brass	2	B314		003	003	CC Solo	2	SYNTH	PAD				
A87s		800	003	Pro Brass	2	8315		005	003	Shmoog	2	B41	089	000	.003	Fantasia .	.2
A876		009	003	P5 Brass	2	8316		006	003	LM Square	2	B411		001	003	Fantasia 2	2
A877		016	003	Oct SynBrass	2	B317		008	003	2600 Sine	1	B412		002	003	New Age Pad	2
A87s A87s		017 126	003 003	Hybrid Brass +Brass 1	2 1	B31s B31s		009 010	003 003	Sine Lead KG Lead	1	B413 B414		003	003	Beli Heaven	2
A8710		127	003	+Elec Gtr 2	i	B3110		016	003	P5 Square	1	842	090	127 000	003 003	+Trumpet 1 Warm Pad	1
	064	000	003	Synth Brass2	Ž	B3111		017	003	OB Square	i	B421		001	003	Thick Matrix	ż
A881		001	003	Soft Brass	2	B3112		018	003	JP-8 Square	1	B422		002	003	Horn Pad	2
A882		002	003	Warm Brass	2	B3113		024	003	Pulse Lead	2	B423		003	003	Rotary Strng	2
A883 A884		008 009	003 003	SynBrass sfz OB Brass	1 2	83114 83115		025 026	003 003	JP8 PuiseLd1 JP8 PuiseLd2	2	B424		004	003	OB Soft Pad	2
A88s		010	003	Reso Brass	2	83116		027	003	MG Reso. Pls	1 1	842s 842s		008 009	003 003	Octave Pad Stack Pad	2 2
A88s		016	003	Velo Brass 1	2	B3117		127	003	+Sax 3	i	8427		127	003	+Trumpet 2	1
A887		017	003	Transbrass	2	832	082	000.	003	Saw Wave	2		091	000	003	Polysynth	2
A88s		126	003	+Orchest Hit	2	B321		001	003	OB2 Saw	1	B431		001	003	80's PolySyn	2
A889		127	003	+Sitar	2	B322		002	003	Pulse Saw	2	B432		002	003	Polysynth 2	2
REED						B32a B32a		003 004	003 003	Feline GR Big Lead	2	B433 B434		003 008	003 003	Poly King Power Stack	2
	065	000	003	Soprano Sax	1	B32s		005	003	Velo Lead	2	B43s		008	003	Octave Stack	2
B11:		008	003	Soprano Exp	1 V-SW	B326		006	003	GR-300	2	B436		010	003	Reso Stack	1
B112		127	003	+Acou Bass 1	1	B327		007	003	LA Saw	1	B437		011	003	Techno Stack	2
	066	000	003	Alto Sax .	1	B328		800	003	Doctor Solo	2	B438		127	003	+Trombone 1	2
B121 B122		008 009	003 003	AltoSax Exp Grow Sax	1 V-SW	B329 B3210		009 011	003 003	Fat Saw Lead D-50 Fat Saw	2	844 B441	092	000 001	003	Space Voice	1
B123		016	003	AltoSax + Tp	2	B3211		016	003	Waspy Synth	2	B441		002	003 003	Heaven II SC Heaven	2
B124		127	003	+Acou Bass 2	1	83212		017	003	PM Lead	1	B443		008	003	Cosmic Voice	2
B13	067	000	003	Tenor Sax	2	83213		018	003	CS Saw Lead	1	B444		009	003	Auh Vox	1
B131		001	003	Tenor Sax ^	2	83214		024	003	MG Saw 1	1	844s		011	003	AuhAuh	2
B132 B133		008 009	003 003	BreathyTn ^ St.Tenor Sax	1 2	83215 B3216		025 026	003 003	MG Saw 2 OB Saw 1	1	8446 8447		012	003	Vocorderman +Trombone 2	2
B134		127	003	+Elec Bass 1	1	B3217		020	003	OB Saw Z	1		093	127 000	003 003	# irompone 2 Bowed Glass	2 2
	068.	000	003	Baritone Sax	ż	B3218		028	003	D-S0 Saw	i	B451		000	003	SoftBellPad	2
B141		001	003	Bari Sax ^	2	B3219		029	003	SH-101 Saw	1	B452		002	003	JP8 Sqr Pad	2
B142	nco	127	003	+Elec Bass 2	1	B3220		030	003	CS Saw	1	B453		003	003	7th8elPad	2
B15 B151	069	000 008	003 003	Oboe . Oboe Exp	1 1 V-5W	83221 83222		031 032	003 003	MG Saw Lead OB Saw Lead	1 1	845₄ 846	094	127 000	003	+Fr Horn 1 Metal Pad	2
8152		016	003	Multi Reed	; V-244 1	B3223		033	003	P5 Saw Lead	2	8461	VJ4	000	003	Tine Pad	2
B 153		127	003	+Siap Bass 1	i	83224		034	003	MG unison	2	B462		002	003	Panner Pad	ž
B16	070	000	.003		- 1	B3225		035	003	Oct Saw Lead	2	B463		127	003	+Fr Horn 2	2
8161	074	127	003	+Slap Bass 2	1	B3226		040	003	SequenceSaw1			095	000	003	Halo Pad	2
B17 B171	U/1	.000 . 127	.003	Bassoon +Fretless 1	1	B3227 B3228		041 042	003 003	SequenceSaw2 Reso Saw	1	B47: B47:		001	003	Vox Pad	2
B18	072	000	.003	Clarinet	. 1	B3228 B3229		042	003	Cheese Saw 1	1	B472 B473		002 008	003 003	Vox Sweep Horror Pad	2 2
B181		008	003	Bs Clarinet	i	83230		044	003	Cheese Saw 2	2	8474		127	003	+Tuba	1
B182		016	003	Multi Wind	1	83231		045	003	Rhythmic Saw	2		096	000	.003	Sweep Pad	1
F183		127	003	+Fretless 2	1	B3232	000	127	003	+5ax 4	1	8481		001	003	Polar Pad	1
PIPE							083	000.	003	Syn Calliope	2	8482		008	003	Converge	1
B21	073	000	003	Piccolo	1	B331 B332		001 002	003 003	Vent Synth Pure PanLead	2 2	84B3 B484		00 <del>9</del> 011	003 003	Shwimmer Celestial Pd	2
BZ11	-, -	001	003	Piccolo ^	1	B333		127	003	+Clarinet 1	1	B485		012	003	Bag Sweep	2 2
B212		800	003	Nay	2	B34	084	000	003	Chiffer Lead	2	B486		127	003	+Brs Sect 1	1
B213		009	003	Nay Tremolo	2	B341		001	003	TB Lead	2						
B214		016	003	Di . Fluta 1	2	8342		800	003	Mad Lead	2	SYNTH		000	007	( b :	
B215 B22 +	ก7 <i>4</i>	127 000	003 003	+Flute 1 Flute .	1	8343 835	085	127 000.	003 003	+Clarinet 2	1		097	000	.003	Ice Rain.	2
B221	J/4	000	003	Flute 2 ^	1	8351	CON	008	003	Charang Dist.Lead	2 2	8511 8512		001 002	003 003	Harmo Rain African wood	2 2
		002	003	Flute Exp	1 V-SW	B352		009	003	Acid Guitar1	2	B513		003	003	Anklung Pad	2
B222 B223		002															

GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CC00	((32	Name	Voices Rem.
851s	(097)	008	003	Clavi Pad	2	B614	(105)	800	003	Tambra	1	8774	(119)	011	003	606 Tom	1
B516		127	003	+Brs Sect 2	2	B61s		016	003	Tamboura	2	8775		012	003 003	909 Tom	1
852. 8521	098	. 000 . 001	003 003	Soundtrack Ancestral	2 2	8616 862.	106	127 000	003	+Marimba Banjo,	1 1	8776 878.	120	127	003	+Taiko Rim Reverse Cym.	1
8527		002	003	Prologue	2	B621	100	001	003	Muted Banjo		8781	. 140.	001	003	Reverse Cym2	1
8523		003	003	Prologue 2	2	0622		008	003	Rabab	ž	B782		002	003	Reverse Cym3	1
8524		004	003	Hols Strings	2	B623		009	003	San Xian	2	B783		800	003	Rev Snare 1	1
8525		800	003	Rave	2	8624		016	003	Gopichant	2	B784		009	003	Rev Snare 2	1
8526		127	003	+Vibe 1	1	8625		024	003	Oud	2	B78s		016	003	Rev Kick 1	1
853.	099	000	003	Crystal	2	862a 862a		028 032	003	Oud+Strings Pi Pa	2 1	B78s B78s		017 024	003 003	Rev ConBD Rev Tom 1	1
8531 8532		001 002	003 003	Syn Mailet Soft Crystal	1 2	862a		127	003	+Koto	1	B78a		025	003	Rev Tom 2	1
B533		003	003	Round Glack	2	B63.	107	.000	. 003	Shamisen	1	8789		127	003	+Cymbal	i
B534		004	003	Loud Glock	2	B631		001	003	Tsugaru	2					•	
B53s		005	003	GlockenChim	e 2	B632		800	003	Syn Shamisen		SFX					
B536		006	003	Clear Bells	2	B63 <sub>3</sub>		127	003	+Sho	2	B81.	121	000	003	Gt FretNoise	1
B531		007	003	ChristmasBel	2	864.	108	. 000	. 003	Keto	2	B811		001	003	Gt Cut Noise	1
B53s		800	003 003	Vibra Bells	2 2	B64≀ B64≥		001 008	003 003	Gu Zheng Taisho Koto	2	B812 B813		002 003	003 003	String Slap Gt_CutNoise2	1
8539 85310		009 010	003	Digi Bells Music Bell	2	B643		016	003	Kanoon	2	B814		004	003	Dist CutNoiz	1
B5311		011	003	Analog Bell	1	8644		019	003	Kanoon+Cho		B81s		005	003	Bass Slide	1
B5312		016	003	Choral Bells	2	B64s		024	003	Oct Harp	1	B816		006	003	Pick Scrape	1
85313		017	003	Air Bells	2	8646		127	003	+Shakuhachi	2	B817		800	003	Gt FX Menu	1
85314		018	003	Bell Harp	2	B65.	109	.000	003	Kalimba	1	881s		009	003	Bartok Pizz	1
B5315		019	003	Gamelimba	2	8651		800	003	Sanza	2	8819		010	003	Guitar Slap	1
85316		020	003	Juno Bell	2	8652	110	127	003	+Whistle 1	2	88110		011 012	003 003	Chord Stroke Biwa Stroke	1
85317 854.	100	127 000	003 003	+Vibe 2 Atmosphere	1 2	865. 8661	. 110	.000	003 . 003	Bagpipe Didgeridoo	. 1	88111 88112		012	003	Biwa Tremolo	1
8541	ŧvv	001	003	Warm Atmos		B662		127	003	+Whistle 2	1	88113		127	003	+Castanets	1
8542		002	003	Nylon Harp	2	B67.	111	000	. 003	Fiddle	. 1	B82.	122	000	003	Breath Noise	1
B543		003	003	Harpvox	2	B671		008	003	Er Hu	1	8821		601	003	Fl.Key Click	1
B544		004	003	HollowReleas		B672		009	003	Gao Hu	1	B822		127	003	+Triangle	1
B54s		005	003	Nylon+Rhode		B673		127	003	+Bottleblow	2	B83.	123	000	003	Seashore	1
B546		006	003	Ambient Pad		868.	112	000	. 003	Shanai	1	B831		001	003	Rain	1
B547		007	003	Invisible	2 2	8681 8682		001 008	003 003	Shanai 2 Pungi	1 V-SW 1	8832 8833		002 003	003 003	Thunder Wind	1 1
B548 B549		008 009	003 003	Pulsey Key Noise Plano	2	B683		016	003	Hichiriki	2	8834		004	003	Stream	2
B5410		127	003	+Syn Mallet	i	8684		024	003	Mizmar	ĩ	8835		005	003	Bubble	2
855.	101	000	003	Brightness	ž	8685		032	003	Suona 1	1	B836		006	003	Wind 2	1
8551		001	003	Shining Star	2	868s		033	003	Suona 2	1	B837		016	003	Pink Noise	1
8552		002	003	OB Stab	1	B687		127	003	+Breathpipe	1	B838		017	003	White Noise	1
8553		800	003	Org Bell	2							B839	474	127	003	+Orche Hit	1
B554	407	127	003	+Windbell	2	PERCU			ΔΩZ	Tinkle Pell	1	B84.	124	000	003	Bird Dog	. 2
856. 8561	102	000 001	003	Goblin Goblinson	2 <b>2</b>	871. 871:	113	000 800	003 003	Tinkle Bell Bonang	1	B842		002	003	Horse-Gallop	i
8562		002	003	50's Sci-Fi	2	B712		009	003	Gender	1	8843		003	003	Bird 2	i
B563		003	003	Abduction	2	B713		010	003	Gamelan Gor	ng 1	8844		004	003	Kitty	1
B564		004	003	Auhbient	2	B714		011	003	St Gamelan	2	884s		005	003	Growl	1
B56s		005	003	LFO Pad	2	B71s		012	003	Jang Gu	2	B846		127	003	+Telephone	1
B566		006	003	Random Str	2	B716		016	003	RAMA Cymb		B85.	125	000	. 003	Telephone 1	1
B567		007	003	Random Pad	. 2	B717	444	127	003	+Timpani	1	B851		001	003 003	Telephone 2 DoorCreaking	1
B568		008 009	003 003	LowBirds Pad		872:	. 114	000 .	. 003 .	Agogo	1	B852 B853		002 003	003	Door	1
8569 85610		010	003	Falling Down LFO RAVE	2	8721		016	003	Atarigane Tambourine	1	B854		004	003	Scratch	1
85611		011	003	LFO Horror	2	8723		127	003	+Melodic Tor		B85s		005	003	Wind Chimes	2
85612		012	003	LFO Techno	Ž	B73.	. 115	.000	003	Steel Drums	1	8856		007	003	Scratch 2	1
85613	i	013	003	Alternative	2	B731		001	003	Island Mit	2	8857		008	003	ScratchKey	2
85614		014	003	UFO FX	2	B732		127	003	+Deep Snare		885a		009	003	TapeRewind	1
B5615		015	003	Gargle Man	1	874.	116	000	003	Woodblack	1	8859		010	003	Phono Noise	1
B5616		016	003	Sweep FX	1	B741 B742		008 016	003 003	Castanets Angklung	1	8851 8851		011 127	003 003	MC-500 Beep +Bird Tweet	<b>\$</b>
8560	103	127 000	003	+Glock Echo Drops	1	8742 8743		016 017	003	Angklung Angkl Rhyth		886.		000	003	Helicopter	1
B571	W)	001	003	Echo Bell	2	874:		024	003	Finger Snaps		B86:		001	003	Car-Engine	i
B57:	2	002	003	Echo Pan	2	B74s		032	003	909 HandCla		B862		002	003	Car-Stop	1
B573		003	003	Echo Pan 2	2	8746		127	003	+Elec Perc 1	· 1	B863		003	003	Car-Pass	1
B574		004	003	Big Panner	2	B75.	117	000	003	Taiko .	1	8864		004	003	Car-Crash	2
857s		005	003	Reso Panner	2	B751		001	003	Small Taiko	1	8865		005	003	Siren	1
8576		006	003	Water Piano	2	B752		008	003	Concert BD	1	886 <sub>6</sub>		006	003	Train	1
B577		800	003	Pan Sequence		B753		016	003	Jungle 8D	1	8867 8868		007 008	003 003	Jetplane Starship	2 2
857a 8579		009 127	003 003	Aqua +Tube Bell	2 1	8754 875s		017 018	003 003	Techno BD Bounce	1	8869 B869		009	003	Burst Noise	2
B58.	104	000	003	Star Theme	2	B756		127	003	+Elec Perc 2	1	B86:		010	003	Calculating	2
B58:	.54	001	003	Star Theme 2		876.	118	000	003	Melo. Tom 1		B861		011	003	Perc Bang	2
B582		008	600	Dream Pad	. 2	8761		001	003	Real Tom	2	B861	2	127	003	+OneNote Jai	n 1
B583		009	003	Silky Pad	2	8762		008	003	Melo. Tom 2		887.		000	003	Applause	2
B584		016	003	New Century		8763		009	003	Rock Tom	2	8871		001	003	Laughing	1
B585		017	003	7th Atmos	2	B764		016	003	Rash SD	1	8872		002	003	Screaming	1
B586		018	003	Galaxy Way	2	B765		017	003	House SD	1	8873 8874		003 004	003 003	Punch Heart Beat	1
8587		127	003	+Xylophone	1	B766 B767		018 019	003	Jungle SD 909 SD	1	887s		005	003	Footsteps	1
ETHNI	C MIS	c				B76a		127	003	+Taiko	1	B876		006	003	Applause 2	ż
	105		. 003	Sitar	. 1	877.		000	003	Synth Drum		8877		007	003	Small Club	2
001.		001	003	Sitar 2	2	8771		008	003	808 Tom	ż	8878		800	003	ApplauseWay	
B611		UU I															
		002	003 003	Detune Sitar		8772 8773		009 010	003 003	Elec Perc Sine Perc	1 1	887s 887s		016 017	003 003	Voice One Voice Two	1

GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voices Rem
B8711	(127)	018	003	Voice Three	ì
88712		019	003	Voice Tah	1
88713		020	E00	Voice Whey	1
88714		127	003	+Water Bell	2
888	128	000	003	Gun Shot .	1
9881		001	003	Machine Gun	1
B882		002	003	Lasergun	1
8883		003	003	Explosion	2
B884		004	003	Eruption	1
B885		005	003	Big Shot	2
B886		127	003	+Jungle Tune	2

- Les noms en gras indiquent l'option par défaut lorsqu'un Tone est sélectionné avec le pavé TONEAUSER PROGRAM
- Les Tones porteurs d'un "^" sont des Tones Legato (attaque différente avec un jeu lié ou legato).
- PC= No de changement de programme MIDI
- Voices= Nombre de voix polyphoniques utilisées pour chaque note
- GBN= Adresse Groupe/Banque/Numéro (en face avant de l'EM-2000).

# 13.2. G-800 Tone Map (banques C & D)

GBN	PC	CC00	CCJ2	Name	Voices Rem.	G8N	PC	CCGO	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voice	s Rem.
PIANO	)					C273		126	002	+Muted Gt	1	C422	(026)	009	002	'Nylon+Steel	2	
C11	001	000	002	Piano 1	1	C274		127	002	+Pipe Org3	2	C423		016	002	:Mandolin	2	
C111		800	002	Piano 1w	1		.016	000	.002	Santur	. 1	C424		017	002	Mandolin 2	1	G-800
C112		016	002	Piano 1d	1	C281		001	002	Santur 2	2	C425		018	002 002	·Mandolin Tr	1	G-800
C113		126	002	+Piano 2	1	C282		008 126	002 001	'Cimbalom +Slap Bass 1	2 1	C426 C427		032 126	002	-Steel Gt.2 +Picked Bass	1	
C114	002	127	002 002	+Acou Piano 1 Piano 2	1	C283 C284		120	001	+Stab gass (	2	C42a		127	002	+Syn Brass 2	ż	
C12 C121	002	000 800	002	Piano 2w	1	C2.04		127	001	TACCOLOIGN	2	C43	027	. 000	.002	Jazz Gt	. 1	
C122		126	002	+Piano 2	i	ORGA	N					C431		001	002	'Mellow Gt.	2	
C123		127	002	+Acou Piano2		C31	017	000	002	'Organ 1	1	C432		800	002	Pedal Steel	1	
C13	003	000	002	Piano3	1	C311		001	002	'Organ 101	2	C433		126	002	+Picked Bass	1	
C131		001	002	'EG+Rhodes 1	2	C312		800	002	DetunedOr 1	2	C434		127	002	+Syn Brass3	2	
C132		002	002	EG+Rhodes 2	2	C313		009	002	Organ 109	2	C44	028	000	002	Clean Gt .	\$	
C133		800	002	Piano 3w	1	C314		016	002	60'sOrgan 1	1	C441		001	002	Clean Gt. 2	2	G-800
C134		126	002	+Piano 2	1	C31s		017	002	60 sOrgan 2	1	C442		002	002	OpenHard Gt		G-800
C13s		127	002	+Acou Piano3		C316		018	002	:60'sOrgan 3	1	C443		008 009	002 002	'Chorus Gt. 'JC Strat Gt	2	G-800
C14	004	000	002	Honky tonk	2	C317		024	002 <b>002</b>	*CheeseOrgan	1 1	C44s C44s		126	002	+Fretless Bs	1	0.000
C14:		008 126	002 002	'Old Upright	2 2	C31s C31s		032 033	002	'Organ 4 'Even Bar	2	C446		127	002	+Syn Brass4	2	
C142 C143		127	002	+Honky-tonk +Elec Piano1	1	C31s	,	040	002	'Organ Bass	1	C45	029	000	002	Muted Gt	ĩ	
C15	005	000	002	E.Piano 1.	2	C31::		048	002	'Organ Oct 1	2 G-800	C451	~~~	001	002	·MutedDis Gt	1	
C151		008	002	'St Soft EP	2	C311		126	002	+Slap Bass 1	1	C452		002	002	Muted Gt 2	1	
C152		009	002	SA E.Piano	2 G-800	C311		127	002	+Harpsi 1	•	C453		800	002	Funk Pop	1	
C153		016	002	FM+SA EP	2	C32	018	000	002	'Organ 2	.1	C454		016	002	Funk Gt 2	1	V-SW
C154		017	002	'Stiky Rhodes	2 G-800	C321		001	002	'Organ 201	2	C45s		126	002	+Acoustic Bs	1	
C15s		024	002	60's EPiano	1	C322		800	002	'DetunedOr.2		C456		127	002	+Syn Bass 1	1	
C156		025	002	Hard Rhodes		C323		032	002	Organ 5	2	C46	030	.000	.002	OverdriveGt	1	
C157		026	002	MellwRhode		C324		126	002	+Slap Bass 1	1	C46:		126	002	+Choir Aahs	1	
C15a		027	002	60 sE Piano2	2 G-800	C325	010	127	002	+Harpsi 2	2	C462	031	127 000.	002	+Syn Bass 2 'DistortionG	2	
C159		126	002	+Piano 1	1	C33	019	000 008	002 0 <b>02</b>	Organ 3.	2 1 V-5W	C47 C471	₩	001	002	Distartions Dist Gt2	2	
C151	0 006	127 000	002 002	+Elec Piano2 'E Piano 2	1 2	C331 C332		016	002	Rotary Org. RotaryOrg S	1	C471		002	002	DazedGuitar	2	
C16 C16:	UUO	008	002	Detuned EP2		C333		024	002	'RotaryOrg.F	i	C473		008	002	·FeedbackGt.	2	
C162		016	002	St FM EP	2	C334		126	002	+Slap Bass 1	ì	C474		009	002	FeedbackGt2		
C163		024	002	Hard FM EP	ž	C33s		127	002	+Harpsi 3	1	C47s		016	002	·PowerGuitar	2	
C164		126	002	+Piano 2	1	C34	020	000	002	ChurchOrg 1	1	C476		017	002	Power Gt 2	2	
C16s		127	002	+Elec Piano3	1	C341		008	002	ChurchOrg.2		C477		018	002	5th Dist	2	
C17	007	000	002	Harpsichord	1	C342		009	002	Organ Oct 2	2 G-800	C478		024	002	Rock Rhythm		
C171		008	002	Coupled Hps		C343		016	002	ChurchOrg 3		C479		025	002	RockRhythma		
C172		016	002	Harpsi w	1	C344		024	002	Organ Flute	1	C471		126	002 002	+Choir Aahs	1	
C173		024	002	Harpsi o	2	C345		032	002 002	Trem Flute	2 1	C471:	032	127 000	002	+Syn Bass3 Gt Harmonix		
C174		126	002 002	+Piano 2 +Elec Piano4	1	C346 C347		126 127	002	+Slap Bass 2 +Clavi 1	1	C48:	V.54	008	002	Gt Feedback	1	
C17s C18	. 008	127 000	.002	'Clav	. 1	C35	021	.000.	002	Reed Organ	1	C482		016	002	Ac Gt Harm	i	
C181		126	002	+E Piano 1	i	C351	· •	126	002	+Slap Bass 2	i	C483		126	002	+Choir Aahs	1	
C182		127	002	+Honkytonk	ż	C352		127	002	+Clavi 2	1	C484		127	002	+Syn Bass4	1	
*				,		C36	022	. 000	002	'AccordionFr	1					-		
CHRO	MAT	C PER	CUSSIO	N		C361		800	002	'AccordionIt	2	BASS					_	
C21	. 009	000	002	Celesta		C362		016	002	Detuned Acc		C51	033	. 000	.002	AcousticBs	2	
CZ11		126	002	+Detuned EP		C363		024	002	Accordion 1	2 G-800	C511		126	002	+Choir Aahs	1	
C212		127	002	+Elec Org 1	1	C364		025	002	Accordion 2	2 G-800	C512	034	127 000	002 002	+Fantasy	2	
		000	002	Glocknspiel	1	C36s C36s		126 127	002 002	+Slap Bass 2 +Clavi 3	1	C52 C521		001	002	·FingeredBs. ·FingeredBs2	2	
C221 C222		126 127	002 002	+E.Piano 2 +Elec Org 2	1 2	C37	.023	. 000.	. 002	Harmonica .		C521		002	002	Jazz Bass	ĩ	
C23	. 011	000	. 002	Music Box	1	C371		001	002	Harmonica 2		C523		126	002	+SlowStrings		
C231		126	002	+Steel Gt	i	C372		126	002	+Slap Bass 2	1	C524		127	002	+Harmo Pan	2	
C232		127	002	+Elec Org 3	i	C373		127	002	+Celesta 1	1	C53	035	.000	.002	'Picked Bass	1	
C24	012		002	'Vibraphone	1	C38		000	. 002	Bandoneon.	. 1	C531		800	002	'MutePick8s	- 1	
CZ41		001	002	'Hard Vibe	2	C381		800	002	'Acciuno-106		C532		126	002	+Strings	1	
C242	!	800	002	Vib.w	1	C382		016	002	'DetunedAcc		C533		127	002	+Chorale	1	
C243		126	002	+Steel Gt	1	C383		017	002	It Musette	1 NIF	C54	036	000	002	Fretless8s.	1	
CZ44		127	002	+Elec Org 4	1	C384		126	002	+Fingered Bs		C541		001	002	FretlessBs2	2	
	013		002	Marimoa	1	C38s		127	002	+Celesta 2	1	C542 C543		002 003	002 002	FretlessBs3 FretlessBs4	2	
C251		008	002	'Marimba w	1	GUITA	מו					C544		004	002	'SynFretless	2	
C252		016 017	002 002	Barafon Barafon 2	1	C41		000	002	Nylonstr Gt	1	C54s		005	002	'Mr Smooth	2	
C253 C254		024	002	Log drum	i	C411		800	002	Ukulele	i	C546		126	002	+SynStrings3	2	
C259		126	002	+12-str.Gt	2	C412		016	002	Nylon Gt.o	ż	C547		127	002	+Glasses	2	
C256		127	002	+Pipe Org 1	2	C413		024	002	VeloHarmni			037	000	. 002	Slap Bass 1	.1	
	014		002	Xylophone	1	C414		032	002	Nylon Gt.2	1	CS51		800	002	Reso Slap	1	
C261		126	002	+Funk Gt	1	C415		040	002	Léquint Gt.	1	C552		126	002	+SynStrings3	2	
C26	È	127	002	+Pipe Org 2	2	C416		126	002	+Fingered Bs		C553		127	002	+Soundtrack	2	
	.015		002	Tubularbell	1	C417		127	002	+Syn Brass 1	2		038		.002	Slap Bass 2	. 2	
C271		800	002	Church Bell	1	C42	026	000	002	Steelstr.Gt	1	C561		126	002	+Organ 1	. 1	
C27:	?	009	002	'Carillon	1	C421		800	002	12 str.Gt	2	C562	!	127	002	+Atmosphere	2	

GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	Pζ	CCOO	CC32	Name	Voice	s Rem.
C57.	039	.000 .	002	SynthBass 1	2	C76.	. 054 .	.000	002	'Voice Oohs	1	D18.	072	000	. 002	'Clarinet	1	
C571 C572		001 008	002 002	Syn Bass 101 Acid Bass	1	C761 C762		126 127	002 002	+Trombone +Violin 2	1 1	D181		008	002	Bs Clarinet	1	ALL:
C573		000	002	TB303 Bass	1	C77.	055	000	002	SynVox	1	D182 D183		016 017	002 002	Folk Clarin FolkClarnVb	1	NIF NIF
C574		010	002	Tekno Bass	2	C771		008	002	'Syn Voice	2	D184		127	002	+Fretless 2	i	1111
C57s		016	002	'Reso SHBass	1	C772		126	002	+Álto Sax	1							
C576		126	002	+Organ 1	1	C773		127	002	+Cello 1	1	PIPE						
C577	040	127	002	+Warm Bell	2	C78.	056	. 000	. 002	Orch Hit.	2	D21.	073	000	002	'Piccolo	. 1	C 000
C58. C581	040	000. 001	002	SynthBass 2 Syn Bass201	. 2	C781 C78≥		008 009	002 002	Impact Hit Philly Hit	2 2	D211 D212		008 009	002 002	'Nay 'Nay Oct	2	G-800
C582		002	002	ModularBass		C783		010	002	Double Hit	2	D213		127	002	+flute 1	1	G-800
C583		003	002	Seq Bass	2	C784		016	002	'Lo Fi Rave	2	D22.	074	000	002	Flute	. 1	
C584		800	002	Beef FMBass	2	C785		126	002	+Tenor Sax	1	D221		127	002	+Flute 2	1	
C585		009	002	X Wire Bass	2	C786		127	002	+Cello 2	1	D23.	075	000	. 002	'Recorder	1	
C586		016	002	Rubber Bass	2							D231		127	002	+Piccolo 1	1	
C587 C588		017 018	002 002	SH101Bass 1 SH101Bass 2	1	BRASS C81.	057	000	002	Transact	1	D24. D24i	076.	000	. 002	Pan Flute	. 2	
C589		019	002	Smooth Bass	2	C81:	037	001	002	Trumpet . Trumpet 2	1	D241		008 009	002 002	'Kawala 'Kawala 2	2	G-800
C5810		126	002	+Organ 1	ī	CB12		008	002	Flugel Horn	1	D243		010	002	'Kawala Oct	2	G-800
C5811		127	002	+Funny Vox	1	C813		017	002	FolkTrumpet	1 NIF	D244		127	002	+Piccolo 2	2	0 000
				•		C814		018	002	`FolkTrumpVb	1 NIF	D25.	077.	. 000	. 002	Bottle Blow	2	
ORCHE						C81s		024	002	Bright Tp	2	D251		127	002	+Recorder	1	
C61.	U41 .	.000	002	Violin	. 1	C816		025	002	'Warm Tp.	2	D26.	078	000	. 002 .	'Shakuhachi	2	
C611 C612		008 016	002 002	'Slow Vialin 'Falk Vialin	1 1 NIF	C817 C818		126 127	002 002	+BaritoneSax	1	D261	מבה	127	002	+Pan Pipes	1	
C613		017	002	FolkViolnVb	1 NIF		058	000	002	+Contrabass Trombone	1	D27 D271	079	000 127	002 002	'Whistle +Sax 1	1 1	
C614		126	002	+Organ 2	1	C821	. 644	001	002	Trombone 2	2		080.		- 002	+sax i 'Ocarina	1	
C61s		127	002	+Echo Bell	2	C822		126	002	+Alto Sax	1	D281	- 20 201 .	127	002	+Sax 2	1	
C62.	042	000	002	Viola	1	C823		127	002	+Harp 1	1					- ***		
C621		126	002	+Organ 1	1	C83.	059	.000	002	. Tuba	1	SYNTH						
C622	047	127	002	+Ice Rain	2	C831		001	002	Tuba 2	1	D31,	081	000	002	Square Wave	2	
C63.	043	000 126	002	'Cello	1	C832 C833		126 127	002 002	+Brass 1	1	D311		001	002	'Square	1	
C632		127	002	+Oboe 2001	2	C84.	060	.000	002	+Harp 2 -'Muted Tp.	1	D312 D313		002 003	002 002	'Hollow Mini 'Mellow FM	1 2	
	044	000	002	. 'Contrabass	. 1	C841		126	002	+Brass 1	1	D314		004	002	CC Solo	2	
C65.	045	000	002	Tremolo Str	1	C842		127	002	+Guitar 1	1	D31s		005	002	Shmoog	ž	
C651		800	002	SlowTremolo	1	C85.	061	000	002	FrenchHorns.	1 V-SW	D316		006	002	'LM Square	2	
C652		009	002	SuspenseStr	2	C851		001	002	'Fr.Horn 2	2	D317		008	002	'Sine Wave	1	
C653		126	002	+Organ 2	1	CB52		800	002	'Fr HornSolo	1	D31a		127	002	+5ax 3	1	
C65: C66.	046	127 . 000	002	+Doctor Solo Pizz Str.	2 1	C853		016	002	Horn Orch	2	D32.	082	000	002	Saw Wave	2	
C661	040	126	002	+Organ 2	1	C854 C855		125 127	002 002	+Brass 2 +Guitar 2	2	D321 D322		001 002	002 002	'Saw 'Pulse Saw	2	
C662		127	002	+School Daze	i	C86.	062	000	002	Brass 1	ì	D323		002	002	Feline GR	2	
	047	000	002	Harp	. 1	C861		008	002	Brass 2	Ž	D324		004	002	'Big Lead	2	
C671		126	002	+Trumpet	1	C862		016	002	Brass Fall	1	D325		005	002	Velo Lead	2	
C672		127	002	+Bellsinger	1	C863		024	002	Brass Oct	2 G-800	D326		006	002	'GR-300	2	
C68.	048	000	002	Timpani	1	C864		126	002	+Brass 2	2	D327		007	002	'LA Saw	1	
C681 C682		126 127	002 002	+Trumpet +Square Wave	1 2	C86s	063	127 .000	002 002	+Elec Gtr 1 SynthBrass1	1	D32e D32e		008 016	002 002	Doctor Solo	2	
C002		12.7	OUL	Toquate wave		C871	005	001	002	Poly Brass	2	D3210		127	002	Waspy Synth +Sax 4	2	
ENSEN	BLE					C872		008	002	'Syn Brass 3	2		083.	000	002	'SynCalliope	ź	
C71.	049	000	002	'Strings .	1	C873		009	002	'Quack Brass	2	D331		001	002	Vent Synth	2	
C711		001	002	Strings 2	1	C874		016	002	'OctaveBrass	2	D332		002	002	PurePanLead	2	
C712		008	002	Orchestra	2	C875		126	002	+Brass 1	1	D333		127	002	+Clarinet 1	1	
C713		009	002	'Orchestra 2	2	C876	00.4	127	002	+Elec Gtr 2	1	D34.	OB4.	000	002	ChifferLead	. 2	
C714 C715		010 011	002 002	TremoloOrch Choir Str	2 2	C88. C881	064	000 001	002 002	'Syn.Brass 2 'Soft Brass	2 2	D341 D35.	085	127 000	002 002	+Clarinet 2 Charang	1	
C716		016	002	St Strings	2	C882		008	002	Syn Brass 4	1	D351	CDO	000	002 802	Charang Dist Lead	2	
C717		024	002	VeloStrings	2	C883		016	002	VeloBrass 1	ž	D352		127	002	+Oboe	1	
C718		032	002	'Strings Oct	2 G-800	C884		017	002	VeloBrass 2	2	D36.	086.	. 000	002	'Solo Vox	2	
C719		126	002	+Trombone	1	C88s		126	002	+Orchest Hit	2	D361		127	002	+Engl Horn	1	
C7110	nec.	127	002	+Str Sect 1	1	C88s		127	002	+Sitar	2		087	000	002	'5th 5aw	2	
C72. C72ı	050	000 001	002 002	'SlowStrings 'Slow Str. 2	1	DEED						D37:		001	002	'Big Fives	2	
C721		008	002	Legato Str.	2	REED D11.	065	000	. 002	'Soprano Sax	1	D37₂ D38.	088	127 000	002 002	+Bassoon 'Bass & Lead	1	
C723		009	002	WarmStrings	2	D11:	207	127	002	+Acou Bass 1	1	D38.	000	000 001	002 002	Bass & Lead Big & Raw	2	
C724		010	002	'St SlowStr	2		066	000	002	'Alto Sax .	1	D382		002	002	Fat & Perky	2	
C725		126	002	+Trombone	1	D121		008	002	Hyper Alto	1 V-SW	D383		127	002	+Harmonica	1	
C726		127	002	+5tr Sect 2	1	D122		009	002	'Alto Sax 2	1 V SW G-800							
C73.	051	000	. 002	'SynStrings1	2	D123		017	002	Folk A.Sax	1 NIF	SYNTH						
C731		001	002	OB Strings	2	D124		018	002	FolkA SaxVb	1 NIF		089	000	002	Fantasia	2	
C73₂ C73₃		008 126	002 002	'SynStrings3 +Trombone	2	D12s D13.	<b>057</b>	127 000	002	+Acou Bass 2	1 2	D411		001	002	'Fantasia 2	2	
C734		127	002	+Str Sect3	1	D131	901	000	002	Tenor Sax Tenor Sax 2	2 1 V SW G-800	D41z D42.	090	127 000	002 002	+Trumpet 1 'Warm Pad	1	
	052	000	002	'SynStrings2	2	D132		008	002	BreathyTnr.	1 4-344-0-000	D421	550	000	002	Thick Pad	2	
C741		126	002	+Trombone	1	D133		127	002	+Elec Bass 1	1	D422		002	002	'Horn Pad	2	
C742		127	002	+Pizzicato	1	D14 .	068	.000	002	BaritoneSax	1	D423		003	002	RotaryStrng	2	
	053	000	002	Choir Aahs	1	D141		127	002	+Elec Bass 2	1	D424		004	002	Soft Pad	2	
C751		800	002	St Choir	2		069	000	. 002	Oboe	1	D425		127	002	+Trumpet 2	1	
C75z		009	002	'Mello Choir	2	D151	מדמ	127	002	+Slap Bass 1	1		091	000	002	Polysynth	2	
C753 C754		032 126	002 002	'ChoirAahs 2 +Trombone	1	D16. D16:	υ/Ψ .	000 - 127	002 002	EnglishHorn .	1	D43:		001	002	'80'sPolySyn	2	
C75s		127	002	+Violin 1	1	D17.	071	000	002	+Slap Bass 2 Bassoon	1	D43₂ D44.	092	127 000	002 002	+Trombone 1 Space Voice	2 1	
_, _,					•	D171	1	127	002	+Fretless 1	1	D441		001	002	Heaven II	2	

GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voices Rem.	GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voices Rem.
D45.	093	000 .	.002	'Bowed Glass	2	D63 .	107	000	002	'Shamisen	1	D84	124	000	.002	'Bird	.2
D451		127	002	+Fr Horn I	2	D631		001	002	Tsugaru	2	D841		001	002	Dog	•
D46.	094	000	002	Metal Pad	2	D632	100	127	002	+Sho	2	D84z D84a		002 003	002 002	HorseGallop Bird 2	1
D461 D461		001 002	002 002	Tine Pad Panner Pad	2	D64 . D641	108	000 008	002 002	Koto Taisho Koto	1	D844		004	002	Kitty	1
D463		127	002	+Fr Horn 2	2	D642		016	002	'Kanoon	ż	D845		005	002	Growl	1
D47.	095	000	002	'Halo Pad	2	D643		017	002	'Kanoon 2	1 G-800	D846		127	002	+Telephone	1
D471		127	002-	+Tuba	1	D644		018	002	Kanoon Oct	2 G-800	D85 .	125	. 000	.002	Telephone 1	1
D48.	096	000	002	Sweep Pad	1	D64s		019	002	Knoon&Choi		D851		001 002	002 002	Telephone 2 Creaking	1
D481 D482		001 008	002 002	'Polar Pad 'Converge	1	D646 D65	109	127 000.	002	+Shakuhachi 'Kalimba	2 1	D852 D853		002	002	Door	1
D483		009	002	Shwimmer	2	D651	.103	127	002	+Whistle 1	ż	D854		004	002	Scratch	1
D484		010	002	'CelestialPd	2	D66	110	000	002		1	D855		005	002	'Wind Chimes	2
D48s		127	002	+Brs Sect 1	1	D661		800	002	Mizmar	1 G-800	D856		007	002	Scratch 2	1
						D662		009	002	Mizmar Oct	2 G-800	D857	136	127	002	+8ird Tweet	1
SYNTE	4 SFX 097	000	003	'Ice Rain .	2	D66a D66a		010 127	002 002	Mizmar Dual +Whistle 2	2 G-800 1	D86 D861	126	000 <b>001</b>	002 002	Helicopter Car-Engine	1
D51 D51:	097	000 001	002 002	'Harmo Rain	2	D67	111	000	002	Fiddle	1	D862		002	002	Car-Stop	i
D512		002	002	AfricanWood		D671		008	002	Rababa	1 G-800	D863		003	002	Car-Pass	1
D51a		008	002	'Clavi Pad	2	D672		127	002	+Bottleblow	2	D864		004	002	Car-Crash	2
D514		127	002	+Brs Sect 2	2	D68.	112	000	002	Shanai .	1	D86s		005	002	Siren	1
D52 .	860	000	002	Soundtrack	2	D681		001	002	Shanai 2	1 V-SW	D86e		006	002	Train	1
D521		001	002	'Ancestral	2	D682		008	002	Pungi	1 2	D867 D868		007 008	002 002	Jetplane 'Starship	2 2
D522 D523		002 008	002 002	·Prologue ·Rave	2	D683 D684		016 127	002 002	Hichiriki +Breathpipe	2 1	D869		009	002	Burst Noise	2
D524		127	004	+Vibe 1	1	0004		127	002	rorcampipe	•	D861		127	002	+OneNote Jar	
D53.		000	002	'Crystal	2	PERCL	ISSIVI	1				D87	127	000	002	·Applause	2
D531		001	002	Syn Mallet	1	D71	113	000	002	'Tinkle Bell	1	D871		001	002	Laughing	1
D532		002	002	'SoftCrystal	2	D711		800	002	Bonang	1	D872		002	002	Screaming	1
DS33		003	002	'Round Glock	2	D712		009	002	'Gender	_ 1	D873 D874		003 004	002 002	Punch Heart Beat	1 1
D534 D535		004 005	002 002	'Loud Glock 'GlocknChime	<b>2</b> 2	D713 D714		010 011	002 002	GamelanGon St.Gamelan	.y : 2	D87s		005	002	'Footsteps	i
D536		006	002	Clear Bells	2	D71s		016	002	RAMA Cymb		D876		006	002	'Applause 2	ż
D537		007	002	'X'mas Bell	2	D716		127	002	+Timpani	1	D877		127	002	+Water Bell	2
D538		800	002	'Vibra Bells	2	D72.	114	. 000.	.002	'Agogo	1	D88		000	002	Gun Shot.	.1
D539		009	002	Digi Bells	2	D721		008	002	'Atarigane	1	D881		001	002	Machine Gur	
D531		016	002	'ChoraiBells	2	D722		127	002	+Melodic Ton		D882		002 003	002 002	Lasergun	1 2
D531 D531		017 018	002 002	·Air Bells ·Bell Harp	2 2	D73 . D731	.1 83	. 000. 127	002 002	*Steel Drums +Deep Snare	. 1	D883 D884		127	002	Explosion +Jungle Tune	
D531		019	002	'Gamelimba	2		116	000	002	Woodblock	i	0004		127	001	radingle lane	•
D531		127	002	+Vibe 2	1	D741		008	002	'Castanets	1						
D54.	100	000	002	'Atmosphere	2	D742		127	002	+Elec Perc 1	1						
D541		001	002	Warm Atmos		D75 .		.000	002	Taiko	1						
D542		002	002	Nylon Harp	2	D751		008	002	Concert BD	1						
D543 D543		003 004	002 002	'Harpvox 'HollowRels	2 2	D752 D76		127 000	002 002	+Elec Perc 2 'Melo. Tom 1	1	<ul> <li>NIF:</li> </ul>	= New	Italian F	olk		
D54s		005	002	'NylonRhodes		D761		001	002	'Real Tom	ż						
DS46		006	002	'Ambient Pad		D762		800	002	'Melo, Tom 2	<u>ī</u>						
D547		127	002	+5yn Mallet	1	D763		009	002	Rock Tom	2						
D55.	101		.002	Brightness	2	D764		127	002	+Taiko	1						
D551	400	127	002	+Windbell	2	D77 .		000	002	'Synth Drum	1						
D56 . D561	102	000 001	002 002	Goblin Goblinson	2 <b>2</b>	D771 D772		008 009	002 002	'808 Tom 'Elec Perc	2						
D562		002	002	'50's Sci-Fi	2	D773		127	002	+Taiko Rim	i						
D563		127	002	+Glock	1	D78.		00	002	'Reverse Cym	. 1						
D57.		000	002	Echo Drops	1	D781		001	002	ReverseCym	2 1						
D571		001	002	Echo Bell	2	D782		800	002	Rev Snare 1	1						
D572		002	002	Echo Pan	2	D783		009 016	002	'Rev Snare 2 'Rev Kick 1	1						
D57a D57a		003 004	002 002	Echo Pan 2 Big Panner	2 2	D78s D78s		016 017	002 002	'Rev ConBD	1						
D57s		005	002	Reso Panner	2	D78s		024	002	'Rev Tom 1	i						
D576	}	006	002	'Water Piano	2	D787		025	002	'Rev Tom 2	1						
D571		127	002	+Tube Bell	1	D78a		127	002	+Cymbal	1						
	104	. 000	002 .	'Star Theme .	2												
D581 D582		001 127	002 002	StarTheme 2 +Xylophone	2 1	SFX D81	121	000	002	'Gt FretNoiz	1						
מפכע		127	UUZ	TAYIODITORE	'	D81:		001	002	Gt CutNoise	i						
ETHN	IC MIS	iC				D812		002	002	'String Slap	1						
D61	105	000	002	'Sitar .	1	D813		003	002	'Gt.CutNz. 2	1						
D611		601	002	Sitar 2	2	D814		004	002	Dist CutNz	1						
D612		002	002	'DetuneSitar	2	D819		005	002	Bass Slide	1						
D61a		008 016	002 002	'Tambra 'Tamboura	1	D81a D81a		006 127	002 002	'Pick Scrape +Castanets	1						
D61s		016 127	002	+Marimba	1		122		002								
	106	. 000	002	. Banjo.		D821		001	002	Fl.KeyClick	i						
D621	1	001	002	Muted Banjo	1	D82	!	127	002	+Triangle	1						
D62:	2	800	002	'Rabab	2	D83 .		000	002	·Seashore	1						
D62:		016	002	Gopichant	2	D83		001	002	'Rain	1						
D624		024	002	Onq.	2 1 G-800	D83: D83:		002 003	002 002	:Thunder :Wind	1						
D62:		025 026	002 002	'Oud 2 'Oud Tremolo		D83		004	002	'Stream	2						
D62		027	002	'Oud VSwitch		D83		005	002	Bubble	2						
D62		028	002	'Oud&Strings		D83		127	002	+Orche Hit	1						
D62	9	127	002	+Koto "	1												

# 13.3 SC-55 Map & CM-64 Tones (banques E & F)

GBN	PC	CCOO	CC32	Name	Voice Rem.	GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voice Rem.	GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voice Rem.
PIANO E11	<b>3</b> 001	000	001	"Dinne 1	1	ORGA		000	224	#0 <b>4</b>		BASS	200	400	504		_
E111	UUT	000	001	"Piano 1 "Piano 1w	1	E31 E311	017	. 000.	001. 001	"Organ 1 "Detuned Or 1	-1 2	£51 E511	. 033	000 126	001 . 001	"Acoustic Bs	1
E112		016	001	"Piano 1d	i	E312		016	001	"60's Organ1	1	E512		127	001	+Choir Aahs +Fantasy	2
E113		126	001	+Piano 2	i	E313		032	001	"Organ 4	2	E52	034	000	001	"Fingered Bs	. 1
E114		127	001	+Acou Piano 1	1	E314		126	001	+Slap Bass 1	1	E521		126	001	+SlowStrings	1
E12	002	000	001	"Piano 2	1	E315		127	001	+Harpsi 1	1	E522		127	001	+Harmo Pan	2
£121		008	001	"Piano 2w	1	E32	.018	000	. 001	"Organ 2 .	. 1	£53 .	035	. 000	. 001	"Picked Bass.	1
E122		126	001	+Piano 2	1	E321		800	001	"Detuned Or2		E531		126	001	+Strings	1
E123	007	127	001	+Acou Piano2	1	£322		032	001	"Organ 5	2	E532		127	001	+Chorale	1
E13 E131	003	000 008	001 001	"Piano 3 "Piano 3w	1	E323		126	001	+Slap Bass 1	1	E54	036		001	"Fretless Bs.	1
E132		126	001	+Piano 2	1	E324 E33	019	127 000.	001 001	+Harpsi 2 "Organ 3	2 2	E541 E542		126 127	001 001	+SynStrings3 +Glasses	2
E133		127	001	+Acou Piano3	i	E331	015	126	001	+5lap Bass 1	1	E55	037		.001	"Slap Bass 1	. 1
E14	004	000	001	*Honky-tonk	ż	E332		127	001	+Harpsi 3	i	E551	0.37	126	001	+SynStrings3	2
E141		008	001	"HonkyTonk w		E34	020	000	001	"Church Org1	1	£552		127	001	+Soundtrack	ž
E142		126	100	+Honky-tonk	2	E341		008	001	"Church OrgZ	2	E56	038	000.	001	"Slap Bass 2	1
£143		127	001	+Elec Piano1	1	E342		016	001	"Church Org3	2	E561		126	001	+Organ 1	1
E15	005	000	001	"E Piano 1	1	E343		126	001	+Slap Bass 2	1	£562		127	001	+Atmosphere	2
E151		800	001	"Detuned EP1	2	E344		127	001	+Clavi I	1	E57	039	000	001	"Syn Bass 1	1
E152		016	001	"E.Piano 1v	2	E35	021	000.	. 001.	"Reed Organ	1	E571		001	001	"Syn Bass101	1
E153 E154		024 126	001 001	"60s E Piano	1	E351		126	001	+Slap Bass 2	1	E572		800	001	"Syn Bass 3	1
E155		127	001	+Piano 1 +Elec Piano2	1	E352 E36	022	127 000.	001 001 .	+Clavi 2	1	E573		126	001	+Organ 1	1
E16	006	000	001	*E Piano 2	,	E361	JUZZ	000.	001	"Accordion F "Accordion I	2 2	E574 E58	040	127 000	001 001	+Warm Bell	2
E161	000	008	001	"Detuned EP2	2	E362		126	001	+Slap Bass 2	1	E581	040	800	001	"Syn Bass 2 "Syn Bass 4	2 2
E162		016	001	"E Ріапо 2v	ž	E363		127	001	+Clavi 3	1	£582		016	001	"Rubber Bass	2
E163		126	001	+Piano 2	1	E37	.023	000	001	"Harmonica	1	£583		126	001	+Organ 1	1
E164		127	001	+Elec Piano3	1	E371		126	001	+Slap Bass 2	1	E584		127	001	+Funny Vox	í
E17	007	000	001	"Harpsichord	1	E372		127	001	+Celesta 1	1						
E171		008	001	"Coupled Hps	2	E38	024	. 000.	.001	"Bandoneon	- 2	ORCHE	STRA	١			
E172		016	001	"Harpsi w	1	E381		126	001	+Fingered Bs	1	E61 .	041		.001	"Violin	1
E173		024	001	"Harpsi.o	2	E382		127	001	+Celesta 2	1	E611		800	001	"Slow Violin	1
E174 E175		126 127	001 001	+Piano 2 +Elec Piano4	1	GUITA	n					E612		126	001	+Organ 2	1
E18	008	. 000	. 001	"Clay.	1	E41	.025	000	001	"Nylon Gt	1	E613 E62	042	127 . 000	001	+Echo Bell "Viola	2
E181	500	126	001	+E Piano 1	<u>'</u>	E411	.02.5	008	001	"Ukulele	1	E621	042	126	001	+Organ 1	.1
£182		127	001	+Honkytonk	ż	E412		016	001	"Nylon Gt.o	2	E622		127	001	+Ice Rain	2
					•	E413		032	001	"Nylon Gt 2	1	E63	043	000.	001	"Cello	1
CHRO	VIATIO	: PERC	USSIO	N		E414		126	001	+Fingered Bs	1	E631	-	1260	001	+Organ 1	1
EZ1	009		001	"Celesta	1	E415		127	001	+Syn Brass 1	2	E632		127	001	+Oboe 2001	2
E211		126	001	+Detuned EP1	2	E42	026	000	001	"Steel Gt	1	E64 .	044	000	.001	"Contrabass	1
E212		127	001	+Elec Org 1	1	E421		008	001	"12-str.Gt	2	E641		126	001	+Organ 2	1
E22	010	000	001 .	"Glockenspl	1	E422		016	001	"Mandolin	1	E642		127	001	+Echo Pan	2
E221 E222		126 127	001 001	+E.Piano 2 +Elec Org 2	1 2	E423 E424		126	001	+Picked Bass	1	E65	045		. 001 .	"Tremolo Str	1
E23 .	011.	000	001.	"Music Box	1	E43	027	127 000	001 001	+Syn Brass 2 "Jazz Gt	2 1	E651 E652		126 127	001 001	+Organ 2	1
E231		126	001	+Steel Gt	1	E431	023	008	001	Hawaiian Gt	1	E66	045	.000	001	+Doctor Solo "Pizzicato	1
E232		127	001	+Elec Ora 3	i	E432		126	001	+Picked Bass	i	E661	040	126	001	+Organ 2	1
£24	012	000	001	"Vibraphone	1	E433		127	001	+Syn Brass3	2	E662		127	001	+School Daze	i
E241		008	001	"Vib.w	1	E44	028	000.	001	"Clean Gt.	1		047	000	001	"Harp	.1
E242		126	001	+Steel Gt	1	E441		008	001	"Chorus Gt.	2	E671		126	001	+Trumpet	1
E243		127	001	+Elec Org 4	1	E442		126	001	+Fretless Bs	1	E672		127	001	+Bellsinger	1
E25	013	000	001	'Marimba	1	E443		127	001	+Syn Brass4	2	E68	048	. 000	001		1
E251		008	001	"Marimba w	1	E45	.029	000	001	Muted Gt	1	E681		126	001	+Trumpet	1
E252		126	001	+12-str.Gt	2	E451		008	001	"Funk Gt	1	E682		127	001	+Square Wave	2
E253 E26	014	127 - 000	001	+Pipe Org 1 "Xylophone	2	£452		016	001	Funk Gt 2	1 V-SW	~=.~~					
E261	, U 14 · ·	126	001	+Funk Gt	1	E453 E454		126	001 001	+Acoustic Bs	1	ENSEN		626	004	Trad	
E262		127	001	+Pipe Org 2	2		.030	127 000	.001	+Syn Bass 1 "OverdriveGt	. 1	E71 . E711	049	000 008	001	"Strings "Orchestra	.1
E27	015	000	001	"Tubularbell	ĩ	E461	0.00	126	001	+Choir Aahs	i	E712		126	001	+Trombone	2
E271		008	001	"Church Bell	i	E462		127	001	+Syn Bass 2	ż	E713		127	001	+Str Sect 1	i
E272		009	001	"Carillon	i	E47	.031		001	"Dist Gt	.1		050	000	.001	"SlowStrings	i
E273		126	001	+Muted Gt	1	E471		008	001	"Feedback Gt	2	E721	-	126	001	+Trombone	i
E274		127	001	+Pipe Org3	2	E472		126	001	+Choir Aahs	1	E722		127	001	+Str Sect 2	i
E28	016	.000	001	"Santur.	1	£473		127	001	+5yn Bass3	2		051	.000	.001	"SynStrings1.	1
E281		126	001	+Slap Bass 1	1	E48	032	000.	001	"Gt Harmonix	1	E731		800	001	"SynStrings3	2
E282		127	001	+Accordion	2	E481		800	001	"Gt Feedback	1	E732		126	001	+Trombone	1
						E482		126	001	+Choir Aahs	1	E733		127	001	+Str Sect3	1
						E483		127	001	+Syn Bass4	1		052	000.	001	"SynStrings2	2
												E741 E742		126	001 001	+Trombone	1
												L/42		127	001	+Pizzicato	1

GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voice Rem.	GBN PC	CCOO	CC32	Name	Voice Rem.	GBN	PC	CC00	CC32	Name	Voice Rem.
E75	053	000	001	"Choir Aahs	1	SYNTH LEAD	)				PERCUS	SIVE				
E751		032	001	"Choir Aahs2	1	F31 081	000	001	"Square Wave	. 2		113	000	001	. "Tinkle Bell	1
E752		126	001	+Trombone	1	F311	001	001	"Square	1	F711		127	001	+Timpani	1
E753		127	001	+Violin 1	1	F312	800	001	"Sine Wave	1		114.		001	'Agogo	1
€76	. 054	000	001	"Voice Oohs	1	F313	127	001	Sax 3	1	F721	aar	127	001	+Melodic Tom	1
£761		126	001	+TrombonE	1	F32. 082	000	001	"Saw Wave	. <u>2</u> 1	F73 . F731	115.	000 127	001 001	"Steel Drums +Deep Snare	1
E762	AEE.	127	001	+Violin 2	i 1	F321 F322	001 008	001 001	"Saw "Doctor Solo	2		116	000	001	"Woodblock	1
£77 E771	CCU	000 126	001	"SynVox +Alto Sax	. 1	F323	127	001	+Sax 4	1	F741	110	008	001	"Castanets	1
E772		127	001	+Cello 1	i	F33 . 083	.000	001	"SynCalliope	ż	F742		127	001	+Elec Perc 1	i
E78	056	.000	001	"Orchest Hit	2	F331	127	001	+Clarinet 1	ī		117	000	001	"Taiko	1
E781		126	001	+Tenor Sax	ï	F34 084	000	001	"ChifferLead	2	F751		008	001	"Concert 8D	1
E782		127	001	+Cello 2	1	F341	127	001	+Clarinet 2	1	F752		127	001	+Elec Perc 2	1
						F35 085	000	001	"Charang	. 2	F76 .	118	000	001	"Melo Tom 1	1
BRASS	5					F351	127	001	+Oboe	1	F761		800	001	"Melo. Tom 2	1
E81	057	000	001.	"Trumpet	1	F36086	000	001	"Solo Vox	2	F762		127	001	+Taiko	1
E811		126	001	+BaritoneSax	1	F361	127	001	+Engl Horn	1		119	. 000 .	001	"Synth Drum	1
E812		127	001	+Contrabass	1	F37. 087	.000	001	"5th Saw.	. 2	F771		800	001	*808 Tom	1
E82	058	.000	. 001.	"Trombone	1	F371	127	001	+Bassoon	1	F772		009	001	*Elec Perc	1
E821		001	001	"Trombone 2	2	F38 088	000	001	"Bass & Lead	2	F773	170	127	001	+Taiko Rim	1
E822		126	001	+Alto Sax	1	F381	127	001	+Harmonica	1		120	000 .	001	"Reverse Cym	1
E823	250	127	001	+Harp 1	1	CVNTUDAD					F781		127	001	+Cymbal	•
£83	059	000	001	"Tuba .	,	SYNTH PAD	000	201	#Enetnein	-	SFX					
E831		126	001	+Brass 1 +Harp 2	1	F41 089 F411	000 127	001 001	. "Fantasia +Trumpet 1	2 1		121.	000	. 001	"Gt FretNoiz	1
E832 E84	gen	127 000	001	+Harp 2 "MuteTrumpet	-	F411 F42. 090	000	001	"Warm Pad	1	F811	14,1	001	001	"Gt CutNoise	1
E841	. 600	126	001	+Brass 1	. ;	F421	127	001	+Trumpet 2	1	F812		002	001	"String Slap	i
E842		127	001	+Guitar 1	i	F43. 091	000	001	"Polysynth	2	F813		127	001	+Castanets	1
E85	061		. 001	"French Horn	2	F431	127	001	+Trombone 1	2	F82	122	000	001	"BreathNoise	1
E851	~~! .	001	001	"Fr.Horn 2	2	F44. 092	000	001	"Space Voice	. 1	F821		001	001	"Fi KeyClick	1
E852		126	001	+Brass 2	2	F441	127	001	+Trombone 2	2	F822		127	001	+Triangle	1
E853		127	001	+Guitar 2	1	F45. 093	000	001	"Bowed Glass		F83.	123	000	001	"Seashore	1
E86	062	000	001	"Brass 1	1	F451	127	001	+Fr Horn 1	2	F831		001	001	"Rain	1
E861		800	001	"Brass 2	2	F46 094	.000	. 001 .	"Metal Pad	2	F832		002	001	"Thunder	1
E862		126	001	+Orass 2	2	F461	127	001	+Fr Horn 2	2	F833		003	001	"Wind	1
E863		127	001	+Elec Gtr 1	1	F47 095	000	601	"Halo Pad	. 2	F834		004	001	"Stream	2
E87	063	000	001	"Syn Brass 1	2	F471	127	001	+Tuba	1	F835		005	001	"Bubble	2
E871		800	001	"Syn Brass 3	2	F48 096	000	001	"Sweep Pad	1	F836		127	001	+Orche Hit	1
E872		016	100	"Analog Brs I	2	F481	127	001	+Brs Sect 1	1	F84	124	000	001	⁺Bird	2
E873		126	001	+Brass 1	1						F841		001	001	"Dog	1
E874		127	001	+Elec Gtr 2	1	SYNTH SFX			O - !	-	F842		002 003	001 001	"HorseGallop "Bird 2	1
£88	064	000	001	"Syn Brass 2	2	F51. 097	000	001	"Ice Rain	. 2	F843 F844		127	001	+Telephone	1
E881		008	001	"Syn Brass 4	!	F511 F52 098 .	127 000	001	+Brs Sect 2 "Soundtrack		F85	125	000	001	"Telephone 1	ì
E882		016	001	"Analog Ørs2	2	F52 098 . F521	127	001	+Vibe 1	1	F851	123	000	001	Telephone 2	i
E883 E884		126 127	001 001	+Orchest Hit +Sitar	2	F53 . 099 .	.000	001	"Crystal	2	F852		002	001	"Creaking	1
1004		147	uu i	Tandi	4	F531	001	001	"Syn Mallet	1	F853		003	001	"Door	1
						F532	127	001	+Vibe 2	•	F854		004	001	"Scratch	1
REED						F54 100	000	001	"Atmosphere		F855		005	001	*Wind Chimes	2
F11	065	000	001	"Soprano Sax	. 1	F541	127	001	+Syn Mallet	1	F856		127	001	+Bird Tweet	1
F111		127	001	+Acou Bass 1	1	F55. 101	000	.001	"Brightness	. 2	F86	126	000	.001	"Helicopter	. 1
F12.	066	000	001.	. "Alto Sax	. 1	F551	127	001	+Windbell	2	F861		001	001	*Car-Engine	1
F121		127	001	+Acou Bass 2	1	F56 102	. 000 .	. 001	"Goblin	. , 2	F862		002	001	-Car-Stop	1
F13	. 067	000 .	. 001.	"Tenor Sax	1	F561	127	001	+Glock	1	F863		003	001	"Car-Pass	1
F131		127	001	+Elec Bass 1	1	F57 103	000	001	"Echo Drops	1	F864		004	001	"Car-Crash	2
F14		000	001	"BaritoneSax	1	F571	001	001	^Echo Bell	2	F865		005	001	Siren	1
F141		127	001	+Elec Bass 2	1	F572	002	001	"Echo Pan	2	F866		006	001	"Train	1
	. 069		001	"Oboe	. 1	F573	127	001	+Tube Bell *Star Theme	1	F867 F868		007 008	001 001	"Jetplane "Starship	2 2
F151		127	001 001	+Slap Bass 1	1	F58 104 F581	. 000 127	. 001 001	+Xylophone	2 1	F869		009	001	"Burst Noise	2
F161	070	. 000 127	001	. ^EnglishHorn +Slap Bass 2	I	1301	14/	UU I	TAYIOPHONE	,	F8610		127	001	+OneNote Jar	-
	071		001		. 1	ETHNIC MIS	<i>c</i>				F87			001	"Applause	
F171		127	001	+Fretless 1	1	F61 105		001	"Sitar	. 1	F871		001	001	*Laughing	1
	072		001		1	F611	001	001	"Sitar 2	2	F872		002	001	"Screaming	i
F181		127	001	+Fretless 2	i	F612	127	001	+Marimba	1	F873		003	001	-Punch	1
		,,			•	F62 106 .		. 001	"Banjo	. 1	F874		004	001	-Heart Beat	1
PIPE						F621	127	001	+Kato	1	F875		005	001	*Footsteps	1
	073	000	001	"Piccolo	. 1	F63 . 107	000	001	"Shamisen	. 1	F876		127	001	+Water Bell	2
F211		127	001	+Flute 1	1	F631	127	001	+Sho	2	F88 .	128	000	001	"Gun Shot.	1
F22	074	000	001		1	F64 108	000	001	"Koto		F881		001	001	"Machine Gu	
F221		127	001	+Flute 2	1	F641	800	001	"Taisho Koto		F882		002	001	"Lasergun	1
	075		. 001		1	F642	127	001	+Shakuhachi		F883		003	001	"Explosion	2
F231		127	001	+Piccolo 1	1	F65 . 109 .		. 001	"Kalimba.	. 1	F884		127	001	+Jungle Tune	2
	076		001	"Pan Flute	1	F651	127	001	+Whistle 1	2						
F241		127	001	+Piccolo 2	2	F66. 110 .		. 001	"Bagpipe.	1						
F25.		.000	001	"Bottle Blow.		F661	127	001	+Whistle 2	1						
F251		127	001	+Recorder	1	F67. 111	.000	001	"Fiddle.	1						
		. 000	. 001	"Shakuhachi		F671	127	001	+Bottleblow	2						
F261		127	001	+Pan Pipes	1	F6B. 112	000	. 001		1						
	079	. 000. 127	001 001	"Whistle +Sax 1	. , 1	F681	127	001	+Breathpipe	1						
F271	080	000	001		1											
F281		127	001	+Sax 2	i											
. 241		7 44 7	201		•											

## 13.4. Drum Sets

	CC32= 3	PC1		PC2 STANDARD 2 #		PC3		PC9		PC10	
		MC-500 Beep 1		(-		STANDARD 3	····	ROOM#		Hlp-Hop -	
	23	MC-500 Beep 2		<b>6</b>	***************************************	<del>-</del>		(		<b>(</b>	
C.	24	Concert SD		(		<del>(-</del>		<del>{</del>	******	<del>(</del>	***************************************
	25			<del>(</del>		<del>(-</del>		<b>1</b> ~~		<del>(-</del>	***************************************
	26	Finger Snap 2		Finger Snap	***************************************	<del></del>		Finger Snap		<u> </u>	
	28	High O Slap		<del>(</del>		<del>(-</del>		<del>(</del>		<del>(-</del>	
		Scratch Push	[EXC7]	<del>(</del>		<del>(-</del>	······································			Scratch Push 2	[EXC7]
	29	·····		<b>(</b>		<del></del>			·····	Scratch Pull 2	[EXC7]
	31	Sticks		(				(		<del>(-</del>	
	33	—		<del>(</del>		-	·····	+		<del>(~</del>	
		Metronome Click Metronome Bell		<del>(</del>		<del>(</del>		<del>(</del>	****	-	
	35	Standard 1 Kick 2		Slandard 2 Kick 2		Standard 3 Kick 2	····	← Room Kick 2		Hip-Hop Kick 2	
C	36	Standard 1 Kick 1		Slandard 2 Kick 1		[RND] Kick	······································	Room Kick 1		Hip-Hop Kick 1	
Ų,	207			<b>←</b>		<u> </u>		<b></b>		TR-808 Rlm Shot	
	38	Standard 1 Snare 1		Standard 2 Snare 1		[RND] Snare		Room Snare 1		Rap Snare	***************************************
	40			TR-808 Hand Clap		[RND] Hand Clap *		TR-808 Hand Clap		<del>(~</del>	
		Standard 1 Snare 2 Low Tom 2		Standard 2 Snare 2		Standard 3 Snare 2		Room Snare 2	*	Hip-Hop Snare 2	
	41 42		(EXC1)	Closed HI-Hat 2	IEXC1)	(FIND) Closed Hi-Hat	[EXC1]	Room Low Tom 2 Closed HI-Hat 3		TR-909 Low Tom 2 Closed Hi-Hat 3	[EXC1]
	43	Low Tom 1	*	<b>←</b>		(-	ILKO A	Floom Low Tom 1	*	TR-909 Low Tom 1	15/10/1
	244		[EXC1]	Pedal Hi-Hat 2	[EXC1]	[RND] Pedal Hi-Hat	[EXC1]	Room Pedal Hi-Hal	[EXC1]	Room Pedal Hi-Hat	[EXC1]
	45 46	Mid Tom 2		<del>-</del>		<del>(</del>		Room Mid Tam 2	*	TR-909 Mid Tom 2	
	47	Open HI-Hat Mid Tom 1		Open Hi-Hat 2	[EXC1]	[RND] Open Hi-Hat	[EXC1]	Open Hi-Hat 3	(EXC1)	Open Hi-Hat 3	[EXC1]
~~	48	High Tom 2		<del>-</del>	***************************************	<b></b>		Room Mid Tom 1 Room High Tom 2	*	TR-909 Mid Tom 1 TR-909 High Tom 2	
U.S	40		***************************************	<del>(</del> -		[RND] Crash Cymbal			****	TR-909 Crash Cymba	al
	50	High Tom 1	*	(		ţ		Room High Tom 1	•	TR-909 High Tom 1	
	52 <b>51</b>			<u>←</u>		(RND) Ride Cymbal 1 '	t	<del>(</del>		<b>4</b>	
	<b></b>	Chinese Cymbal Ride Bell		<u>←</u>		(~		<del>-</del>		Reverse Cymbal	
	53			<del>←</del>		[RND] Ride Bell		<del>(-</del>		Shake Tambourine	
	55	Splash Cymbal		<del>(-</del>		-		<del>(</del>		(	
		<del></del>		<del>-</del>		<b>(</b>		ķ		TR-808 Cowbell	
	57 258	Crash Cymbal 2 Vibra-slap	····	<del>(</del>		- Company		-		<del>(-</del>	
	59	Rido Cymbal 2		<del></del>		(RND) Ride Cymbal 2 *		<del>(</del>		<b>←</b>	
C4	60	High Bongo		<b>(</b>	·····	(m				ç	
-	<u> </u>		·	<b>←</b>		<b>(</b>		<u> </u>		-	
	62 68	Mute High Conga Open High Conga		<del>(</del>		<del></del>	***************************************	<del>(</del>		<del>-</del>	
	64	Open Low Conga	·····	<del></del>		<b>←</b>		<del>t-</del>		<del>(-</del>	·
	65	High Timbale		<del>(</del> -		<u> </u>	***************************************	<del></del>		(	
	66			<del>(</del>		<b>{-</b>		€		<del>-</del>	
	67 	High Agogo	····	←		<del>(-</del>		<u>(</u>		<del>(-</del>	
	69	Low Agogo Cabasa		<u>←</u>		t	************	<del>t</del>		<del>(-</del>	
			·····	·		<del></del>		<del></del>		TR-808 Maracas	***
	71	Short High Whistle	[EXC2]	<del>(-</del>		<b>(</b>		<u> </u>		<del>(</del>	
C5	72	Long Low Whistle	[EXC2]	·····		<del></del>	***************************************	<del></del>		<del>(-</del>	
	<b></b>	Short Guiro Long Guiro	[EXC3]			4		<del>(</del>		<del>(-</del>	
	74	100	[EXC3]	<del></del>		6	·····	<del>(</del>		CR-78 Guiro TR-808 Claves	[EXC3]
	76	High Wood Block	····	(		<del>(</del>		<del>`</del>		<u>←</u>	***************************************
	77	Low Wood Block		<del>(-</del>		<del></del>		<b>(~</b>		f	
			[EXC4]	······································		<del>(-</del>		<del></del>		High Hoo	[EXC4]
	79	Open Cuica Mute Triangle	[EXC4] -	·		<del>(</del>		<del>{~</del>	·····	Low Hoo Electric Mute Triangle	[EXC4]
	81	Open Triangle	(EXC5)			<del></del>		(		Electric Open Triangle	
	B3	Shaker		(		<del>(</del>		<del></del>		TR-626 Shaker	
		Jingle Bell	······	<del>(-</del>		<del>(</del>		(	*****	<del>(-</del>	
C6	84	Bell Tree Castanets		Bar Chimes -		<del>(</del>		t		<del>(</del>	
	86	Mule Surdo	[EXC6]			<del>(</del>		<del>(</del>	····	<b>←</b>	***************************************
		770	[EXC6]	(	********	(		(		<del>(</del>	
	88	Applause 2		<del></del>		<del>(-</del>		<del>(</del>		Small Club 1	r
	89	§						***		***	
	91		·····						·		···
	92			·	***************************************		***************************************			····	
	93					n./					
	95			eru.						··-	***************************************
C7	<b>Å</b>	PC : Program o	hanga numbo	yr	: Same :	sound as "STANDARD1"(P	C1) Set.	[86		sound as for CC32≈ 2.	
	T	: No sound + : Tones usin	ng Iwo voices	[EX	C]: Sound	s with the same EXC numb meauply	et cannot be	e used [5!	i Same	sound as for CC32= 1 Drum Set as CC32= 2	
ŗ,	ate number					•					

31 32 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54	cratch Push 2 cratch Pull 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	[EXC7]	Scratch Pull 2 	[EXC7]	WINITY TO THE TANK TH		← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← Scratch Push 2	ICVC71	← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	
24 25 26 27 42 29 30 54 33 34 32 43 35 34 40 39 44 41 42 Ti	cratch Push 2 cratch Pull 2	[EXC7]	← ← ← ← Scratch Push 2 Scratch Puli 2 ← ←	[EXC7]			Finger Snap	IEVOZI	t- t <del>t-</del>	
28 27	cratch Push 2 cratch Pull 2	[EXC7]		[EXC7]	(		Finger Snap	IEVON	€ <b>←</b> <b>←</b>	
26	craich Push 2 craich Pull 2	[EXC7] [EXC7]	← ← Scratch Push 2 Scratch Pull 2 ← ←	[EXC7] [EXC7]	(		<del>4</del>	IEVOZI	<del>(-</del>	
28	craich Push 2 craich Pull 2	[EXC7]	← Scratch Push 2 Scratch Pull 2 ← ←	[EXC7]	<del>t-</del>		4,00	IEVOTI		
19	cratch Pull 2 - - - - - ungle Kick 2 ungle Kick 1	(EXC7)	Scratch Push 2 Scratch Pull 2 	[EXC7]	<del>4</del>			ICVO71	(····	
39 30 5.1 32 5.3 33 5.5 34 5.5 36 37 6.5 38 J.1 39 H.1 42 II	cratch Pull 2 - - - - - ungle Kick 2 ungle Kick 1	(EXC7)	Scratch Pull 2 	[EXC7]	<del>(</del>		Scratch Push 2			
31 32	ingle Kick 2 ungle Kick 1		<del>{</del>						Scratch Push 2 Scratch Pull 2	[EX
32	ungle Kick 2 ungle Kick 1		<del>(</del>	************		[EXC/]	Scratch Pull 2	[EXC/]	Geraten Pull 2	[EX
33	ungle Kick 2 ungle Kick 1				<del>-</del>		<b>+</b>		(	
35 July 18 Jul	ungle Kick 1				<del>(-</del>	····	4		<del>(</del>	,
37 (	ungle Kick 1		<del>(</del>		£		<b>(</b>		<del>(-</del>	
37 6 38 Ju 39 H 10 Ju 11 42 Ti	-		Techno Kick 2		Power Kick 2		Electric Kick 2		TR-808 Kick 2	
39 H 39 H 10 Ju 11 42 Ti			Techno Kick 1		Power Kick 1		CIUDINO MON	*	TR-808 Kick 1	
391 H	ungle Share 1 ·	·	TR-808 Rim Shot		<del>(-</del>		Clastic Case 1		TR-808 Rim Shot	
10 Juliania 11 Ti	and Olam 0		Techno Snare 1		Power Snare 1 TR-808 Hand Clap		Electric Snare 1 TR-808 Hand Clap		TR-808 Snare 1 TR-808 Hand Clap	
11 Ti	and Clap 2 ungle Snare 2		TR-707 Hand Clap Techno Snare 2		Power Snare 2		Electric Snare 2		TR-808 Snare 2	
42= TI	R-909 Low Tom 2		TR-808 Low Tom 2 *		Power Low Tom 2	*	Electric Low Tom 2	*	TR-808 Low Tom 2	•
13 TI			TR-707 Closed Hi-Hat				Clased Hi-Hat 2		TR-808 Closed Hi-Hat	ĮΕΧ
	R-909 Low Tom 1		TR-808 Low Tom 1 *		Power Law Tom 1	*	Electric Low Tom 1	*	TR-808 Low Tom 1	
	ungle Hi-Hat		CR-78 Closed Hi-Hat				Pedal Hi-Hat 2	[EXC1]		
	R-909 Mid Tom 2	***************************************	TR-808 Mld Tom 2 *		Power Mid Tom 2	*	41001110	*	TR-808 Mid Tom 2	
7	R-606 Open Hi-Hat	************	TR-909 Open Hi-Hat	[EXC1]	Power Mid Tom 1	*	Open Hi-Hat 2 Electric Mid Tom 1	*	TR-808 Open Hi-Hat TR-808 Mid Tom 1	
	R-909 Mid Tom 1 R-909 High Tom 2		TR-808 Mid Tom 1 * TR-808 High Tom 2 *		Power Migh Tom 2	*	Electric High Tom 2	*	TR-808 High Tom 2	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R-808 Crash Cymbal		TR-909 Crash Cymbal				<u>←</u>		TR-808 Crash Cymba	
1	R-909 High Tom 1		TR-808 High Tom 1 *	······································	Power High Tom 1	*	Electric High Tom 1	*	TR-808 High Tom 1	
-) <b>51</b>	-		<b>(-</b>		<del>(-</del>		+		TR-606 Ride Cymbal	
52 R	leverse Cymbal		Reverse Cymbal		<del>(</del>		Reverse Cymbal		£	
i3 <u></u>	-		<del>(</del>		<del>-</del>		+		<del></del>	
<u>54 s</u>	hake Tambourine		Shake Tambourine		<del>(-</del>		<del>-</del>		CR-78 Tambourine	
55 <u>-</u>				······································	<del></del>		<del></del>		TR-808 Cowbell	
57 (-	R-808 Cowbell		TR-808 Cowbell TR-909 Crash Cymbal		<del>(</del>		<del>(-</del>		TR-909 Crash Cymba	1
58			+	·····	(		<del></del>		(-	<u></u>
59 7			<b>4</b> ~-		<del></del>		<b>(-</b>		Ride Cymbal Edge	
60	-	·····	CR-78 High Bongo		<del></del>		(-		CR-78 High Bongo	
61 -			CR-78 Low Bongo		<del>-</del>		<b>(-</b>		CR-78 Law Bango	
52			TR-808 Mute High Conga	·	<del>-</del>		<del>-</del>		TR-808 Mute High Co	
63 ← 64			TR-808 Open High Conga	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<del>(-</del>		<del>-</del>		TR-808 Open High Co TR-808 Open Low Co	
<u>-</u>	-		TR-808 Open Low Conga	<u> </u>	<del></del>		<del>t-</del>		←	niga
66 (-	_		<del></del>		<del></del>		<del>-</del>		<del></del>	
67	-		<del></del>		<b>(</b>		<b>-</b>		<b>←</b>	
	***		<del>(-</del>		<del>-</del>		-		<del>(-</del>	
69	•		4		<del></del>		<del></del>		+	
70 <u>T</u>	R-808 Maracas		TR-808 Maracas		<del>-</del>		<del>(</del>		TR-808 Maracas	
<u> </u>			<del></del>		<del></del>	·····	<del>-</del>			•••••
72 <u>-</u>			<del></del>		<del>{</del>		<del></del>		<del>(-</del>	
— <b>173</b> ± 74 C	R-78 Guiro	(EXC3)	CR-78 Gulro	[EXC3]			<del></del>		CR-78 Guiro	ĮΕ
— 75 т	R-808 Claves		TR-808 Claves		<b>{~</b>		<del>(</del> -		TR-808 Claves	
76	-		<del>(-</del>		<del>(</del>		(		<del></del>	
77			<del>(-</del>		(		<del>(</del>		<del>(-</del>	
<u>78</u> H	ligh Hoo		High Hoo	[EXC4]	*********		<del>(-</del> ^		High Hoo	(E)
	ow Hoo	[EXC4]	Low Hoo	[EXC4]			<del>-</del>		Low Hoo Electric Mute Triangle	<u>(E)</u>
	Electric Mute Triangle Electric Open Triangle	···	Electric Mute Triangle Electric Open Triangle		<del></del>		<del></del>		Electric Open Triangl	
The second second second	'R-626 Shaker		TR-626 Shaker		<u> </u>		<del>-</del>		TR-626 Shaker	
33 +	_	,,	<del>(-</del>		<b>{-</b>		<b>(</b>		<del>(-</del>	
94 <u> </u>	-		<del>(</del>		<del></del>		<del>1</del>		<del>(</del>	
<u></u>			<del></del>		<del>(</del>		<del>-</del>		<u>←</u>	
36			<u>←</u>		<del></del>		<del></del>		<del>-</del>	
38	Email Club 1		<del>-</del>		<del></del>		Cmall Club 4	·*	Const Club 1	*
S	Small Club 1 '		4:		***		Small Club 1		Small Club 1	
89 90			***		***					,,,,,,,,,,
91					MH+		***		***	
- 92	**		***						4	
93	-				***		***		A-44	
94 95	++									
=			A		***		***		444	
96 =	PC . Program d		***		e sound as STANDARD			38) : San	ne sound as for CC32= 2	

Column   C	•	CC32= 3	PC 27 DANCE		PC 28 CR-78		PC 29 TR-606		PC 30 TR-707	
The content of the			<u></u>	***						
Property   Property					***************************************		W		······································	
Foreign	C1	24								
Secret   S					***************************************		······································	•	····	
SCHOOL Pearl 2			&		<del>(-</del>		<del>(-</del>			
Secret Publ 2	ļ	28	<u> </u>		(100		(		<del>(</del>	
The content of the		29			***************************************		**		···	[EXC7]
The content of the		4	Scratch Pull 2	[EXC7]		[EXC7]		JEXC7]		[EXC7]
1		31 			·			·····		
The Page Note   The Page Not			(							
TH-1992 Rick1			<b>1-</b>			***************************************				
CR-78 Rim Shot	}	35	TR-909 Kick 1		CR-78 Kick 2		CR-78 Kick 2		***************************************	
Mouse Share 1	C2	36		***************************************			TR-606 Kick 1		TR-707 Kick 1	
18-20	Ì				···············		····		·————·	
Dinnes Share 2	ļ	Designation of the last of the								
Electric Low York 2   Ch.78 Low York 2   TR-505 Low York 2	ŀ	40								
CA   17.   Closed Hi-Hat   ECC    CA-76 Closed Hi-Hat   ECC    TR-702 Closed Hi-Hat   ECC    T	Ì			*		*				*
Beckins Low Tom 1   Ch7/9 Low Tom 1   TR-000 Low Tom 1   TR-707 Low Tom 2   TR-707 Low Tom 3   TR-707 Low Tom 1   TR-707 Low	ļ	41 42		[EXC1]		[EXC1]		(EXC1)	•••••	(EXC1)
Fig.		43	Electric Low Torn 1	*	CR-78 Low Tom 1	*	·····			*
Column   C	ì							[EXC1]		[EXC1]
Selectic Mail Tom 1	ļ	ECTAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO	<u> </u>						***************************************	*
California   Cal	Į.	47	- <del></del>					[EXC1]		[EXC1]
18.88   TR-808 Crash Cymbal   TR-808 Crash Cymbal   TR-909 Crash Cymbal   TR-909 Crash Cymbal   TR-909 Crash Cymbal   TR-909 Fide Cym	-	40	"\ <del></del>				·····		***************************************	
Electic High Tom 1	US	48 		***************************************		****		***************************************		
Revalue Cymbal   C				*		4:				*
Sale	ŀ		TR-606 Ride Cymbal		TR-606 Ride Cymbal					*
Shake Tambourine	ľ	52	Reverse Cymbal		<del>(-</del>		<del></del>		-	
Fig.	ļ	53 <b></b>								
Section   TR-808 Cowbell   TR-809 Crash Cymbal   TR-809 Cymbal Edge   TR-808 March Cym	l,		Shake Tambourine				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····		
TR-909 Crash Cymbal	[		TB-808 Cowbell							
Second   S			(		~				···	***************************************
CA   60   CR-78 High Bongo   CR-78 Low Bon	l.		(							
CR-78 Low Bonno	ļ	29			Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge		Ride Cymbal Edge	
February   February	C4 (	60							(-	
TR-808 Open High Conga	ļ		4							
Fraction   Fraction		Personal	*			<del></del>		·····	······································	
February   February	6	64								
Color   Colo	į,	SE			······································			***************************************	·····	
C5   C5   C7   C7   C7   C7   C7   C7	ľ	66	<u></u>		<del>(-</del>		-		(	
CF   CF   CF   CF   CF   CF   CF   CF	Į.		<u> </u>							
C5 72	ē		<del>(-</del>		·	······································				····
C5   72	-		-							
Color   Colo	7						***************************************	******************		
Fig.	C5 7	72	<b>(</b>						<b>*</b> ***	
CR-78 Claves	}		<u> </u>		(		<del>(</del>		<b>(</b>	
Fe	7	Commission	<u> </u>			[EXC3]	·······	[EXC3]	(	
C	7	76	-						***************************************	
High Hoo   EXC4  High Hoo   EXC4  High Hoo   EXC4  High Hoo   EXC4  Low Hoo   EXC5  Electric Mute Triangle   Electric Open Triangle   Electric Open Triangle   Exc5  Electric Open	-		t			······································	***************************************	***************************************		
1	7	77	High Hoo	[EXC4]	·	(EXC4)		(EXC4)	·····	(EXC4)
B1	7	79	Low Hoo			·····	······································			[EXC4]
17-626 Shaker   TR-626 Shake	L			•••••		[EXC5]	CR-78 Low Beat	[EXC5]	Electric Mute Triangle	
Sa	-	Personal Commence				[EXC5]		[EXC5]	······	
C6 84	ε	33								
85	000		-						······································	
86	U6 8		<u>-</u>			······································				
88	8		(		(-				***************************************	***************************************
89 90	-						<i>(</i>		-	
99 90	0		Small Club 1	*	Cital Clop :	*	Small Club 1	*	Small Club 1	*
91	8	39								
93	ļ	A11277			***************************************		·	······································		
93	[9		***							
95	9						***************************************	······································		
C7 96 PC : Program change number - : Same sound as 'STANDARD1'(PC1) Set. [88] : Same sound as for CC32= 2	-		***							
PC : Program change number :- : Same sound as 'STANDARD1'(PC1) Set. [88] : Same sound as for CC32= 2	9									
	C7 9	16	***		***************************************		······································		h-rit	
	4	<b>!</b>	PC : Program change r : No sound	Humbor					: Same sound as for CC32= 2 : Same sound as for CC32= 1	
Note number * : Tones using two voices simultaneously # : Same Drum Set as CC32= 2	No	le number		cices				4		

(	C32= 3	PC 31 TR-909		PC 33 JAZZ		PC 41 BRUSH		PC 49 ORCHESTRA #	
	<b>[222</b> 23	<del>(-</del>		(·		<del>(-</del>		<u>←</u>	
- 1				<del>(-</del>	***************************************	<u>-</u>		<u> </u>	
CI	24 	<u></u>		<del>-</del>		<del></del>		\$	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	26	<del></del>		Finger Snap		Finger Snap	<u></u>	Finger Snap	
ł	27	<del>(</del>		<b>(</b>		<del>(-</del>		Closed Hi-Hat 2	[EXC1]
- 1	28	<del></del>		<b>(</b>		<del></del>		Pedal Hi-Hat	[EXC1]
	29 <b>(30)</b>	Scratch Push 2	[EXC7]	<b>4</b>		<del>(-</del>		Open Hi-Hat 2 Ride Cymbal 1	[EXC1]
	31	Scratch Pull 2	[EXC7]	<del>(</del>		(m		(	
- }	32	(		<b>(</b>		(			
	33	<del>-</del>		<b>←</b>		<b>(</b>	, , ,	-	
Ì	34 <u>3</u> 35	(		(		<del></del>		<del>(-</del>	
		Techno Kick 2		Jazz Kick 2		Jazz Kick 2	····	Jazz Kick 1	
C2	36	TR-909 Kick 1	+	Jazz Kick 1		Jazz Kick 1	·····	Concert BD 1	
	<b></b>	TR-909 Rlm TR-909 Snare 1		Jazz Snare 1		Brush Snare 1		Concert SD	
	39	<del></del>		Hand Clap 2		Brush Slap		Castanets	
	40	TR-909 Snare2		Jazz Snare 2		Brush Snare 2		Concert SD	
	41	TR-909 Low Tom 2		(-		Brush Low Tom 2	*	Timpani F	
	42		[EXC1]	Closed HI-Hat 2	[EXC1]	Brush Closed Hi-Hat	[EXC1]	Timpani F#	
	43 	TR-909 Low Tom 1	teno-1	← Pedal Hi-Hat 2	(EXC1)	Brush Low Tom 1 Pedal Hi-Hal	* [EXC1]	Timpani G Timpani G#	
	45	TFI-707 Closed HI-Hat TFI-909 Mid Tom 2	[EXC1]	redal Hi-Hat 2	[EXUI]	Brush Mid Tom 2	*	Timpani A	
	46	TR-909 Open Hi-Hat	[EXC1]	Open Hi-Hat 2	[EXC1]	Brush Open Hi-Hat	[EXC1]	Timpani A#	
	47	TR-909 Mid Tom 1	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(		Brush Mid Tom 1	*	Timpani B	
СЗ	48	TR-909 High Tom 2				Brush High Tom 2	:k	Timpani c	<del></del>
		TR-909 Crash Cymbal		<u> </u>		Brush Crash Cymbal		Timpani c#	
	50	TR-909 High Tom 1				Brush High Tom 1	*	Timpani d	
	52 <b>51</b>	TR-909 Ride Cymbal	*	Ride Cymbal Inne: ←		Ride Cymbal Inner		Timpani d# Timpani e	
		<u> </u>		<del></del>		Brush Ride Bell		Timpani f	
	<sup>53</sup> 54	Tambourine 2		<del>-</del>		<b>(-</b>		<b>(</b>	
	55	<b>(</b>		(-		<del>{-</del>		<b>←</b>	
	5î	TR-808 Cowbell		<del></del>		<del>(</del>		<del>(-</del>	
	57 58	<u></u>		(		(-		Concert Cymbal 2	
	59	<del>(</del>		Cide Combal Educ		← Ride Cymbal Edge		Concert Cymbal 1	
		Ride Cymbal Edge ←		Ride Cymbal Edgr ←	,	f		←	
C4	61 61	<del>(-</del>		<del>-</del>		(	***	<del>(</del>	
	62	<u>(</u>		<del>(</del> -		<b>(</b>		<del>{-</del>	
	63	<del></del>		<del></del>		<del>(-</del>		<del>{-</del>	
	64			<del>-</del>		<del></del>	·····	<del>-</del>	
	65 60	<del>-</del>		<del>(-</del>		<del>(-</del>		<b>←</b>	
	67	<u>+</u>		<del>(</del>		<del>(-</del>		<u> </u>	
	68	<del>(-</del>		<b>(</b>		(		<b>(</b>	
	69	<del>-</del>		<b>-</b>		<del>-</del>		<b>(</b> ~n	
		TR-808 Maracas		<b>(···</b>		<del>(-</del>		<del></del>	
	}	<del></del>		<u> </u>		<u>+</u>		<b>(</b>	
C5	72	<u>←</u>		<del>(</del>		<del></del>		Ç	
	<b>73</b>	CR-78 Guiro	[EXC3]	<del></del>		<del>(</del>		-	
	75	TR-808 Claves		<b>5</b> ~~		4-		<del>(</del>	
	76	<b>(-</b>		<del></del>		(		<del>-</del>	*****
	77	<del></del>		4		<del>-</del>	·····	<del>(-</del>	
	76.	High Hoo	[EXC4]	<del></del>		<u> </u>		<del>(-</del>	
	79 	Low Heo Electric Mute Triangle	[EXC4]	<del>{</del>		<del>(-</del>		<del></del>	
	81	Electric Open Triangle		<del></del>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<b>(</b>		-	
	<u>82</u>	TR-626 Shaker		<del>(</del>		<b>(</b>		<del>(-</del>	
	83	<u></u>		<del></del>		<b>+-</b> -		<del>(-</del>	
C6	84	<u>(</u>		<del>(</del>		<del></del>		<u>+</u>	
	DE 25	<u> </u>		4-		<b>←</b>		<del>(</del>	
	86 87	<u>~-</u>		<del>(-</del>		<del></del>		f	
	88	<del>\</del>		Applause	*	Applause	*	Applause	*
	80			***		***			
	89							44**	
	91		.,	+		***			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	92 93			***					
	94				<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>			***	
	95			***		***			
C7	96							***	
٠,	<u> </u>	PC : Program cha	uga numbor	← ;	Same sound as "STANE	ARD1"(PC1) Set.	[88]	: Same sound as for CC3 : Same sound as for CC3	
	Ţ	<ul> <li>No sound</li> <li>Tanes using</li> </ul>	two voices	[EXC]:	Sounds with the same E simultaneously	XC number cannot be used	(55) #	: Same sound his for CCU : Same Drum Set as CC3	
	Note number	-							

	cc	32= 3	PC 50 ETHNIC #		PC 51 KICK & SNARE #		PC 53 ASIA		PC 54 CYMBAL&CLAPS	
	20	[22]	Finger Snap		CR-78 Kick 1		Gamelan Gong C#		***	
	23		Tambourine		CR-78 Kick 2		Gamelan Gong D#		***	
С	1 24		Castanets		TR-606 Kick1		Gamelan Gong G		***	
	26	<b>E</b> 5			TR-707 Kick		Gamelan Gong A#			
	20	27	Snare Roll Concert SD		TR-808 Kick	·····	Gamelan Gong c		544	
	28	LEAST TRANS	Concert Cymbal		Hip-Hop Kick 2 TR-909 Kick 1	*	Gamelan Gong c# Gamelan Gong d#		***	
	29		Concert BD 1		Hip-Hop Klck 3		Gamelan Gong g		Reverse Open Hi-Hat	······
	29	30	Jingle Bell		Hip-Hop Klck 1		Gamelan Gong a#		Reverse Closed Hi-Hat 1	
	31		Bell Tree	·····	Jungle Kick 2		Gamelan Gong C		Reverse Closed Hi-Hat 2	
	33	62			Jungle Kick 1		Gender C#		Jungle Hi-Hat	[EXC1]
	00	34	Wadaiko	*	Techno Kick 2		Gender D#	*	[55] Closed Hi-Hat	[EXC1]
	35		Wadaiko Rim Shime Taiko	*	Techno KicK 1 Standard 1 Kick 2		Gender G Gender All		[88] Closed HI-Hat 2	[EXC1]
_	2 36		Atarigane		Standard 1 Kick 1		Gender c		[88] Closed Hi-Hat 3 Closed Hi-Hat 4	[EXC1] [EXC1]
Ů.	-	37	Hyoushigi		[88] Standard 1 Kick	1	Bonang C#		Closed HI-Hat	[EXC1]
	38	Market Bridge	Ohkawa		[88] Standard 1 Kick	2	Bonang D#		TR-707 Closed Hi-Hat	{EXC1}
	40	<b>E89</b>			[88] Standard 2 Kick	······	Bonang G		TR-606 Closed Hi-Hat	[EXC1]
	-		Low Kotsuzumł Ban Gu		[88] Standard 2 Kick	2	Bonang All		[88] TR-808 Closed HI-Hat	[EXC1]
	41	42			[55] Kick Drum1 [55] Kick Drum 2		Bonang c		TR-808 Closed HI-Hat	[EXC1]
	43		Small Gong		[88] Soft Kick	****	Thai Gong Rama Cymbal		CR-78 Closed Hi-Hat (55) Pedal Hi-Hat	[EXC1] [EXC1]
	-	44			[88] Jazz Kick 1		Sagat Open	[EXC7]	[88] Pedal Hi-Hat	[EXC1]
	45		Thai Gong		[88] Jazz Kick 2		Sagat Closed	(EXC7)	Pedal HI-Hat	[EXC1]
	47	46	1		[55] Concert BD 1		Jaws Ham		Half-Open Hi-Hat 1	[EXC1]
	-		Gamelan Gong	157011	[88] Room Kick 1		Wadaiko	*	Half-Open HI-Hat 2	[EXC1]
C:	3 48	49	Udo Short Udo Long	(EXC1)	[88] Room Kick 2 [88] Power Kick1	***************************************	Wadaiko Rim Taiko	*	[55] Open Hi Hat	[EXC1]
	50	- A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A	Udo Slap	IEVO ()	(88) Power Kick2	······································	Shimedalko		[88] Open Hi-Hat 2 [88] Open Hi-Hat 3	[EXC1]
		[6]	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		[88] Electric Kick 2		Alarigane		Open Hi-Hat	[EXC1]
	52		Reg Dum		[88] Electric Kick 1	4	Hyoushigi	****	TR-909 Open Hi-Hat	[EXC1]
	53	100	Req Tik		[55] Electric Kick		Ohkawa		TR-707 Open Hi-Hat	[EXC1]
		54	Tabla Te Tabla Na		[88] TR-808 Kick		High Kolsuzumi		TR-606 Open Hi-Hat	[EXC1]
	55	56			(88) TR-909 Kick (88) Dance Kick		Low Kotsuzumi		[88] TR-808 Open Hi-Hat	[EXC1]
	57		Tabla Ge		[88] Standard 1 Snar	e 1	Yyoo Dude Buk		TR-608 Open Hi-Hat CR-78 Open Hi-Hat	[EXC1]
	-	58	Tabla Ge Hi		[88] Standard 1 Snar		Buk Rim		Crash Cymbal 1	[EXC1] [EXC3]
	59		Talking Drum	*	[68] Standard 2 Snar	e 1	Gengari p	[EXC1]	Crash Cymbal 2	[EXC4]
C4	160	esta rece	Bend Talking Drum	*	[88] Slandard 2 Snar	e 2	Gengari Mule Lew	[EXC1]	Crash Cymbal 3	
	62	61	Caxixi Djembe		[55] Snare Drum 2		Gengari f	[EXC2]	Brush Crash Cymbal	
	1 4	68	Djembe Rim		[55] Concert Snare [88] Jazz Snare 1		Gengari Mute High Gengari Samil	[EXC2]		*
	64		Timbales Low		(68) Jazz Snare 2		Jang-Gu Che		TR-909 Crash Cymbal TR-808 Crash Cymbal	***************************************
	65		Timbales Paila		[88] Room Snare 1		Jang-Gu Kun		Mule Crash Cymbal 1	[EXC3]
		66		***************************************	[88] Room Snare 2		Jang-Gu Rim		Mule Crash Cymbal 2	[EXC4]
	67	68	Cowbell High Bongo		[88] Power Snare 1		Jing p	(EXC3)	Reverse Crash Cymbal 1	****
	69	M-1-180	Low Bongo		[88] Power Snare 2 [55] Galed Snare		Jing f Jing Mute	* [EXC3]	Reverse Crash Cymbal 2	
		70	Mule High Conga		[88] Dance Snare 1		Asian Gong 1	[EXC3]	Reverse Crash Cymbal 3 Reverse TR-909 Crash Cyn	nhai
	71		Open High Conga		[88] Dance Snare 2		Big Gong		[55] Splash Cymbal	
C5	72		Mute Low Conga	***************************************	[88] Disco Snare		Small Gong		Splash Cymbol	
	1 1	行と意	Conga Slap		[88] Electric Snare 2		Pal Ban	***************************************	[68] Ride Bell	
	74	<b>75</b>	Open Low Conga Conga Slide	······································	[88] House Snare [55] Electric Snare 1	*	Ban Gu Tang Gu	(EVO.1)	[88] Brush Ride Bell	
	76	D1 R - 2013	Mute Pandiero		[88] Electric Share 3	*	Tang Gu Mule	[EXC4] [EXC4]	[88] Ride Cymbal 1 [88] Ride Cymbal 2	
	77.		Open Pandiero	·	[88] TR-808 Snare 1		Shou Luo	*	[88] Brush Ride Cymbal	
		78	Open Surdo		[88] TR-808 Snare 2	*	Bend Gong		Ride Cymbal Low Inner	
	79 <b>n</b>	80	Mule Surdo		[88] TR-909 Snare 1		Hu Yin Luo Low	*	Ride Cymbal Mid Inner	
	81	20V	Tamborim High Agogo		[68] TR-909 Snare 2 [68] Brush Tap 1	*	Hu Yin Luo Mid	[EXC5]	Ride Cymbal High Inner	
	-	82	Low Agogo		(88) Brush Tap 2		Hu Yin Luo Mid Mute Hu Yin Luo High	[EXC5] [EXC6]	Ride Cymbal Low Edge Ride Cymbal Mid Edge	
	83		Shaker		[88] Brush Slap 1		Hu Yin Luo High Mule	[EXC6]	Ride Cymbal High Edge	
C6	84_		High Whistle	[EXC3]	[88] Brush Slap 2		Nae Bo		TR-606 Ride Cymbal	
	[	85	Low Whistle		[88] Brush Slap 3		Xiao Bo	*******	TR-808 Ride Cymbal	
	86	207 S	Mule Cuica		[88] Brush Swirl 1		***		Chinese Cymbal 1	
	88	B7/	Open Culca Mute Triangle	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	[88] Brush Swirl 2 [88] Brush Long Swirl	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***		Chinese Cymbal 2	·····
			Open Triangle		Standard 1 Snare 1	······································			[55] Hand Clap [88] Hand Clap 2	····
	89	90	Short Guiro		Standard 1 Snare 2	*****	***		[88] Hand Clap	······
	91	Western Co.	Long Guiro		Standard Snare 3				Hand Clap	
		92	Cabasa Up		Pap Snare		***		Hand Clap 2	
	93	94	Cabasa Down		Hip-Hop Snare 2				TR-707 Hand Clap	
	95		Claves High Wood Block		Jungle Snare 1 Jungle Snare 2					
C7	96	,	Low Wood Block		Fechno Snare 1		***			
<b>U</b> )	Ä.	]	PC : Program ch	ange number	← : Sam	e sound as 'STANDA	RD1"(PC1) Set.	[88] :	Same sound as for CC32= 2	
	into -	umber	: No sound * : Tones using	j two valces		ids with the same EXC Itencousty	C number cannot be used	[55] :	Same sound as for CC32# 1 Same Drum Set as CC32# 2	
	OUT IN	aniact.				•				

232= 3	PC 57 SFX		PC 58 RHYTHM FX #		PC 59 RHYTHM FX 2
1	MC-500 Beep 1				
	MC-500 Beep 2		494		
3	Guitar Slide		****		***
					***
4	Gudar Wah		***		
25	Guitar Slap				***
3	Chord Stroke Down				
	Chord Stroke Up			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3		*			
u j	Biwa				
2	Phonograph Noise		***		
9 30	Tape Rewind		444		
	Scratch Push 2	[EXC1]	444		***
1					
- 102	Scratch Pull 2	[EXC1]			
3	Cutting Noise 2 Up				-++
- स्ट	Cutting Noise 2 Down		4.0		
5	Distortion Guilar Cutting Noise Up		445		
			Reverse Kick 1		Reverse TR-707 Kick 1
5	Distortion Guitar Cutting Noise Down				Reverse TR-909 Kick 1
-[87/	Bass Slide		Reverse Concert Bass Drum		
3	Pick Scrape		Reverse Power Kick1		Reverse Hip-Hop Kick 1
period management	High Q		Reverse Electric Kick I		Roverse Jungle Kick 2
)	Stap		Reverse Snare 1		Reverse Techno Kick 2
		JEVA-1	Reverse Snare 2	***************************************	Reverse TR-606 Snare 2
	Scratch Push	[EXC7]			
42	Scratch Pull	(EXC7)	Reverse Standard 1 Snare 1		Reverse CR-78 Snare 1
}	Sticks		Reverse Sanre Drum 2		Reverse CR-78 Snare 2
	Square Click		Reverse Tight Snare		Reverse Jungle Snare 2
	Metronome Click		Reverse 808 Snare		Reverse Techno Snaro 2
5 11 78-4 11					
[[46]	Melronome Bell		Reverse Torn 1		Reverse TR-707 Snare
,	Guitar Fret Noise		Reverse Torn 2		Reverse TR-606 Snare 1
	Guitar Cutting Noise Up		Reverse Sticks		Reverse TR-909 Snare 1
3			Reverse Slap	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Reverse Hip-Hop Snare 2
	Guidi Guang Noise Dowit				
)	String Slap of Double Bass		Reverse Cymbal 1		Reverse Jungle Snare 1
- [5]	Flute Key Click Noise		Reverse Cymbal 2		Reverse House Snare
2	Laughing		Reverse Open Hi-Hat		Reverse Closed Hi-Hat
	Screaming		Reverse Ride Cymbal		Reverse TR-606 Closed Hi-Hat
3	I				Reverse TR-707 Closed Hi-Hat
G:	Punch		Reverse CR-78 Open Hi-Hat		
5	Heart Beat		Reverse Closed Hi-Hat		Reverse TR-808 Closed Hi-Hat
- 56	Footsteps 1		Reverse Gong		Reverse Jungle Hi-Hat
7	Footsteps 2		Reverse Bell Tree		Reverse Tambourine 2
	***************************************	*	Reverse Guiro		Reverse Shake Tambourine
9 9	Applause				
<b>9</b>	Door Creaking		Reverse Bendir		Reverse TR-808 Open Hi-Hat
	Door		Reverse Gun Shot		Reverse TR-707 Open HI-Hat
0	Scratch	·····	Reverse Scratch		Reverse Open Hi-Hat
-( Gi		4			Reverse TR-606 Open Hi-Hat
2	Wind Chimes		Reverse Laser Gun		
- 68	Car Engine		Key Click		Reverse Hu Yin Luo
4	Car Stop		Techno Thip		Reverse TR-707 Crash Cymbal *
	Car Passing		Pop Drop		Voice One
5		4:	Woody Slap		Reverse Voice One
66				*	Voice Two
7	Siren		Distortion Kick		
- 333	Train		Syn. Drops		Reverse Voice Two
9	Jetplane	*	Reverse Hi Q		Voice Three
Agreement to the second	Helicopter		Pipe	,,,,	Reverse Voice Three
1					Voice Tah
	Starship	*	Ice Block		
2	Gun Shot		Digital Tambourine	*	Reverse Voice Tah
73	Machine Gun		Alias		Voice Ou
	Laser Gun		Modulated Bell		Voice Au
4	<i></i>	*	***************************************		Voice Whey
	Explasion		Spark		
6	Dog		Metallic Percussion		riog vpoce
	Horse-Gallop		Velocity Noise FX		Reverse Yyoo Dude
7	]	*	Stereo Noise Clap	*	Douby
78					Reverse Douby
9	Rain		Swish		
- 80	Thunder		Slappy	*	Baert High
1	Wind		Vaice Ou		Baert Low
- 12	Seashore		Voice Au		Bounce
3 (82)	<b></b>	*			Reverse bounce
	Stream		Hoo		
4	Bubble	*	Tape Stop 1		Distortion Knock
85	Kitty		Tape Stop 2	+	Guitar Slide
6	Bird 2		Missile	*	Sub Marine
***************************************					Noise Attack
	Growt		Space Birds		
18	t		Flying Monster		Space Worms
	Telephone 1		AM.		Emergency I
9	Telephone 2				Calculating *
[10]	<u> </u>	*			Saw LFO Saw
1	Small Club 1				
92	Small Club 2	*			***
3	Applause Wave	*			673
					444
		*			***
- 94	Big Shot	•			
- 94					
- [ <u>e4</u> 5	Percussion Bang	*	***		
		*	: Same sound as "STANDARD1"(PC1) XC): Sounds with the same EXC number of	Set.	[88] : Same sound as for CC32= 2. [55] : Same sound as for CC32= 1

Note numbers 0-19 and 97-127 are assigned to the following sounds (not available for PC50 Ethnic, PC51 Asia, PC54 Cymbal&Claps, PC57 SFX, PC58 Rhythm FX, and PC59 Rhythm FX2):

			PC10 Hip-Hop			
			PC 11 JUNGLE			
	CC32≈ 3		PC 12 TECHNO			
			PC 25 ELECTRONIC			
			PC 26 TH-808			
		PC1 STANDARD 1	PC 27 DANCE			
		PC2 STANDARD 2	PC 28 CR-78			
		PC3 STANDARD 3	PC 29 TR-606			
		PC9 ROOM	PC 30 TR-707	PC 33 JAZZ		
	·	PC 17 POWER	PC 31 TR-909	PC 41 BRUSH	PC 49 ORCHESTRA	PC 51 KICK & SNARE
C-1	0	[88] Standard 1 Kick 1	[88] Electric Kick 2	<u> </u>	<del>(</del> -	
		[88] Standard 1 Kick 2	[88] Electric Kick 1 *	(m.	<del>(</del>	
	2	[88] Standard 2 Kick 1	CR-78 Kick 1	<del>{</del>	£~-	***
	4	[88] Standard 2 Kick 2	CR-78 Kick 2	ţ	<del>{~</del>	
		[55] Kick Drum 1	TR-608 Kick1	<del>{~</del>	(	***
	5	[55] Kick Drum 2	TR-707 Kick 1	<b>(</b>	<del>(-</del>	****
	6	[88] Jazz Kick 1	[55] TR-808 Kick	(	(	
	7	[88] Jazz Kick 2	[88] TR-808 Kick	(	(	
	9	[BB] Room Kick 1	TR-808 Kick 2	<del>(</del>	<b>(</b>	
	<b>30</b>	[BB] Room Kick 2	[88] TR-909 Kick	<del>1</del>	<del>(</del>	
	11	[88] Power Kick 1 [88] Power Kick 2	[88] Dance Kick	<del>(</del>	<del>(</del>	***
		[88] Electric Kick 2	Hip-Hop Kick 2 TR-909 Kick 1 *	<del>(</del>	-	
CO	12 	[88] Electric Kick 1 *	Hip-Hop Kick 3	<del></del>	<u> </u>	
	14	[88] TR-808 Kick	Jungle Kick 1	<del>(</del>	<u> </u>	***
		[88] TR-909 Kick	Techno Kick 1	(	<del>{</del>	
	16	[88] Dance Kick	Bounce Kick	<del>(-</del>	<u> </u>	***
		Voice One	<b>←</b>	<u></u>	<i>t</i> -	
	17 88	Voice Two	<b>(-</b>	<del>(</del>	<del>-</del>	**-
	19	Voice Three	<del>(-</del>	<del></del>	<del></del>	
	L	:	1	:	;	;
	97	[88] Standard 1 Snare1	Techno Hit		Applause 2 *	Jungle Snare 1
	98	[88] Standard 1 Snare 2	Philly Hit *	***	Small Club 1 *	Jungle Snare 2
	99	[88] Standard 2 Snare 1	Shock Wave *		[55] Timpanl D#	Techno Snare 1
	100	[88] Standard 2 Snare 2	E0 111010	[88] Brush Tap 1	[55] Timpanł E	Teclino Snare 2
	101	[55] Snare Drum 2	Bam Hit	1881 Brush Tap 2	[55] Timpani F	House Snare 2
		Standard 1 Snare 1 Standard 1 Snare 2	Bim Hit	[88] Brush Slap 1	155] Timpani F#	CR-78 Snare 1
	103	Standard Snare 3	Tape Rewind Phonograph Noise	[88] Brush Slap 2 [88] Brush Slap 3	[55] Timpani G	CR-78 Snare 2
	102 105	[88] Jazz Snare 1	[88] Power Snare 1	[88] Brush Swirl 1	(55) Timpani G# (55) Timpani A	TR-606 Snare 1
	106	[88] Jazz Snare 2	[88] Dance Snare 1	[88] Brush Swirt 2	(55) Timpani A#	TR-606 Snare 2 TR-707 Snare 1
	107	[88] Room Snare 1	[88] Dance Snare 2	[88] Brush Long Swirt	[55] Timpani B	TR-707 Share 2
CB	108	[88] Room Snare 2	(88) Disco Snare	[88] Jazz Snare 1	[55] Timpani c	Standard 3 Snare 2
00	109	[88] Power Snare 1	[88] Electric Snare 2	[88] Jazz Snare 2	[55] Timpani c#	TR-808 Snare 2
	110	(88) Power Snare 2	[55] Electric Snare	[88] Standard 1 Snare1	[55] Timpani d	TR-909 Snare 1
		[55] Gated Snare	(88) Electric Snare 3 *	[88] Slandard 1 Snare2	[55] Timpani d#	TR-909 Snare 2
	112	[88] Dance Snare 1	TA-606 Snare	[88] Slandard 2 Snare1	[55] Timpani e	
	113	[88] Dance Snare 2	TR-707 Snare	[68] Standard 2 Snare2	[55] Timpani f	льж
	51.45	[88] Disco Snare	[88] TR-808 Snare 1	[55] Snare Drum 2		
	115	[88] Electric Snare 2	[88] TH-808 Snare 2 *	Slandard 1 Snare 1	-4-	***
		[55] Electric Snare	TR-608 Snare 2	Standard 1 Snare 2	***	
		[88] Electric Snare 3 *	[88] TR-909 Snare 1	Standard Snare 3		
		TR-707 Snare	[68] TR-909 Snare 2 *	[88] Room Snare 1		
	119	[88] TR-808 Snare 1	TR-909 Snare 1	[88] Room Snare 2		***
C9	120	[88] TR-808 Snare 2 *	TR-909 Snare 2	[88] Power Snare 1		
	<b>SE</b>	[88] TR-909 Snare 1	Rap Snare	[88] Power Snare 2	wee	ere.
	122	100/ /// 000 011110 0	Jungle Snare 1	[88] Gated Snare		
		Rap Snare Jungle Snare 1	House Snare 1	[88] Dance Snare 1		***
	124	Jungle Snare 1 House Snare 1	[88] House Snare * House Snare 2	[88] Dance Snare 2		
	125 <b>126</b>	[88] House Snare *	Voice Tah	[88] Disco Snare [88] Electric Snare 2		
	127	House Share 2	(88) Slappy *	[88] Electric Snare 3 *		***
	ī		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	17	***************************************	

	PC 1 STANDARD 1	_	PC 2 STANDARD 2	PC 9 ROOM		PC 17 POWER		PC 25 ELECTRONIC	
- 25	Snare Roll		<del>(-</del>	<u> </u>		<u></u>		<del>(</del>	
	Finger Snap		(-	<del>(</del> -		t		4-11-	
27	High O		<del>(-</del>	<del>(</del>		·		4	
3	Slap		•	•					
	Scratch Push	IEXC71	<del></del>	-		<del></del>		Scratch Push2	[EXC
	Scratch Pull	[EXC7]	<del></del>	·	<u> </u>	(		Scratch Pull2	(EXC
	Sticks		<del></del>	<b>+</b>		<del>(</del>		<del></del>	
	Square Click		<b>4</b> -	<del>-</del>		<del></del>		<b>†</b> ~~	
~	Metronome Click		4	+200	*****	<u> </u>	***************************************	<b>4</b>	
	Metronome Bell		<del></del>	<del></del>		<del></del>		<u> </u>	
5			········	Room Kick 2	*****	Power Kick 2		Electric Kick 2	
	Standard 1 Kick 2		Standard 2 Kick 2			Power Kick 1		Electric Kick 1	
	Standard 1 Kick 1	·····	Standard 2 Klck 1	Room Kick 1					***************************************
1	Side Stick		<del>(-</del>	<del>(-</del>		<u></u>		file string fragment	
THE PERSON NAMED IN	Standard 1 Snare 1		Standard 2 Snare 1	Room Snare 1		Power Snare 1		Electric Snare 1	
_	Hand Clap		<del>(-</del>	····		<del>t-</del>		<del>(</del>	
	Standard 1 Snare 2	!	Standard 2 Snare 2	Room Snare 2		PowerSnare 2		Electric Snare 2	
	Low Tom2	•	<del>(-</del>	Room Low Toma	•	Power Low Tom2	+	Electric Low Tom2	
42	Closed Hi-hat1	[EXC1]	Closed Hi-hat2 [EXC1	Closed Hi-hat3	(EXC1)	Closed Hi-hal3	(EXC1)	Closed Hi-hat2	EXC
3	Low Tom1	•	<b>(</b>	Room Low Tom		Power Low Tom1		Electric Low Tom1	*
2000/05/WHITE-000240	Pedal Hi-hat	[EXC1]	<del>(</del>	<del></del>		t		<b>***</b>	
	Mid Tom2	\	<del>(-</del>	Room Mid Tom2		Power Mid Tom2	+	Electric Mid Tom2	
	Open Hi-hal1	(EXC1)	Open Hi-hat2 (EXC1	***************************************	(EXC1)	Open Hi-hal3	[EXC1]	Open Hi-hal2	(EXC
7		· [EXCI]		<del></del>	[EVC1]	Power Mid Tom1	- IMOVIL	Electric Mid Tom1	
	Mid Tom1	•	<del></del>	Room Mid Tom1		<del></del>			
	High Tom2	<del></del>		Room Hi Tom2		Power Hi Tom2		Electric Hi Tom2	
•	Crash Cymbal1		<del></del>	<u> </u>		<del>-</del>		<del>(-</del>	
CN(2/2/2/2/2/2/2/2000)	High Tom1	-	<del>(-</del>	Room Hi Tom1		Power Hi Tom1	*	Electric Hi Tom1	*
	Ride Cymbal1		i-	4~		<del></del>		<b>←</b>	
2	Chinese Cymbal		<del>(-</del>	<del></del>		<b>+</b>		Reverse Cymbal	
3	Ride Bell		<del>-</del>	<b>(</b>		<del>(</del> -		<del>-</del>	
54	Tambourine		<del>(-</del>	<del>(</del>		·		<del></del>	
-	Splash Cymbal		<i>t</i>	-		£		-	
- CASAL CONTRACTOR	Cowbell	····································	<del>-</del>	4		t		<b>*-</b>	
_		***************************************				4		<del>(-</del>	
58	Crash Cymbal2		<del>(-</del>	<u> </u>					
9	Vibra-slap		<del></del>	<del>-</del>		·		<del>(</del>	
	Ride Cymbal2		<del></del>	<u> </u>		<del></del>		<del>(-</del>	
00	High Bongo		<u> </u>	<del></del>		<b>€~</b>		<u> </u>	
	Low Bongo		<del></del>			<del></del>		<del></del>	
	Mute High Conga		<del>-</del>	<del></del>		<del></del>		<del></del>	
63	Open High Conga		<del>(</del>	<del>(</del>		<del></del>		<del>(</del>	
4	Low Conga		<b>(-</b>	<del>(-</del>		ţ		<del>(</del>	
_	High Timbale	***************************************	<del></del>	<del>(-</del>		<del>(</del>		<del>(</del>	
5 66 8	Low Timbale		<u>+</u>	<del>(-</del>		<b>(~-</b>		<del></del>	
7	High Agogo		<del></del>	<del></del>		ę		<del>(-</del>	
68	Low Agogo			***************************************		<b>t-</b>		<del>-</del>	
9			<u>+</u>	<del>(-</del>					
70	Cabasa		<b>←</b>	<del>-</del>		<del></del>		<del>(</del>	
1	Maracas		<del>-</del>	<u>←</u>		<b>6</b>		<del>(</del>	
	Short HI Whistle	[EXC2]	<del></del>	<del></del>		<del></del>		<del>(-</del>	
2	Long Low Whistle	[EXC2]	···· <del>·</del>	<del>-</del>	<del></del>	<u> </u>		<del></del>	
- 7k	Short Guiro	[EXC3]	<del>(</del>	<del></del>		<del></del>		<del>(-</del>	
4	Long Guiro	[EXC3]	<b>←</b>	<del>(</del>		<u> </u>		<del></del>	
4 6	Claves		<del>-</del>	<del>-</del>		<del>(</del>		4	
6	High Wood Block		<del>(-</del>	<del></del>		<u> </u>		<del></del>	
	Low Wood Block		<del></del>	<del></del>		£		<del>(-</del>	
7 78	Mute Cuica	[EXC4]	<del></del>	<del></del>		{		<del></del>	
	Open Cuica	[EXC4]	***************************************	<del></del>	***************************************			<del>(-</del>	
9 80	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		<u></u>	***************************************		<del>(</del>			
1	Mule Triangle	[EXC5]	-	<del></del>		<del></del>		4	
82	Open Triangle	[EXC5]	<del>(-</del>	<del>(-</del>	<del></del>	<del></del>		<del>-</del>	
3	Shaker		<del>-</del>	<del>(-</del>		4		<del>(</del>	
	Jingle Bell		<del>-</del>	<del>-</del>		<del></del>		<del>(-</del>	
4	Bell Tree		Bar Chimes	<del>(</del>	····			<del></del>	
- 85	Castanets		<b>←</b>	<del>(-</del>		<del></del>		<del></del>	
6	Mute Surdo	[EXC6]	<del>-</del>	<del></del>		<del></del>		<u> </u>	
-87	Open Surdo	[EXC6]	<del></del>	<u> </u>		<del>(</del>		(-	,,
8						****			
0						444-		****	
90						44+4			
1								****	
92	Aura					****			
3		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			<u></u>	****			
94									
15			****			4449			
	****			****		*****			
6			****			4444			
97			****	be+A				yass	
8			****	4		****			
	****			****	,,	****			
99	****								

	CC32≃ 2	TR-808/909		PC 27 *DANCE		PC 33 JAZZ		PC 41 BRUSH		PC 49 'ORCHESTRA	
	[25]	<u></u>		<del>(</del>		<del></del>		<b>(</b>		<u> </u>	
	26	<u> </u>		(		<del>(-</del>		<del>(</del>		<del></del>	
	28	<b>1</b>		<del></del>		<del></del>		(im		Closed Hi-hat2	
		Scratch Push2	[EXC7]	← Scratch Push2	(EVCT)	-		<del></del>	<del></del>	Pedal Hi-hat	[EXC1]
	29 30		[EXC7]	Scratch Pull2	(EXC7)	<del>(</del>		<b>←</b>		Open Hi-hat2	[EXC1]
	31	<del>-</del>		(	Tracel	(		<b>(</b>		Ride Cymbal1	
	62	·		<del>(</del>		+		<u> </u>		<del></del>	
	33	<del></del>		(		4~-		ţ	***************************************	<del>(-</del>	
	35	<u></u>		(		<b>←</b>		<b>(</b>		<del></del>	***************************************
		909 Bass Drum		Dance Kick		Jazz Kick 2		Jazz Kick 2		Jazz Kick 1	****
C	236	808 Bass Drum		Electric Kick 2		Jazz Kick 1		Jazz Kick 1		Concert BD1	
	38	808 Rim Shot 808 Snare 1		( Dance Const.		<del>(</del>		<del>(~</del>		<del></del>	
	859			Dance Snare 1		Jazz Snare 1 Hand Clap2		Brush Tap1 Brush Slap1		Concert SD	
	40	909 Snare 1		Dance Snare 2		Jazz Snate 2		Brush Swirl1		Castanets Concert SD	
	41	808 Low Tom2	•	·····	•	<b>1-</b>		Brush Low Tom2	•	Timpani F	
	1.2	808 CHH	[EXC1]	CR-78 CHH	[EXC1]	Closed Hi-hat2	[EXC1]	Brush Closed Hi-hat	[EXC1]	Timpani F#	
	43	808 Low Tom1	•	Electric Low Tom1	•	<b>(</b>		Brush Low Tom1	+	Timpani G	
	45	808 CHH	[EXC1]	808 CHH	[EXC1]	<del></del>		<b>4</b>	***************************************	Timpani G#	····
	- 46	808 Mid Tom2	450.00		*	<del></del>		Brush Mid Tom2	•	Timpani A	
	47	808 OHH 808 Mid Tom1	[EXC1]	CR-78 OHH Electric Mid Tom1	[EXC1]	Open Hi-hat2	[EXC1]	Brush Open Hi-hat	[EXC1]	Timpani A#	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	808 Hi Tom2	•	***************************************	•			Brush Mid Tom1	•	Timpani B	
U	48			CHECITE FROM TORNS	·	<del>(</del>		Brush Hi Tom2 Brush Crash Cymbal	•	Timpani c	***************************************
	50	808 Hi Tom1		······	•			Brush Hi Tom1	*	Timpani c# Timpani d	
	43	<b>(</b>	***************************************	-		<b>←</b>	······································	Brush Ride Cymbal	***************************************	Timpani d#	····
	52			Reverse Cymbal		<del>(</del>		(		Timpani e	
	53	<del></del>		-		<b>4</b>		Brush Ride Bell		Timpani f	***************************************
				<del>(</del> 3m	····	+	····	-		<del>(</del>	
	55 - 56	<del>(</del>		-		4		(		<del>t</del> ····	
	57	808 Cowbell	***************************************	(-m		<del></del>		<del></del>	***************************************	<b>6</b> ~-	
	- 56	<u></u>		<del></del>		<del></del>		-		Concert Cymba	12
	59	] =	****	(			······································	<del></del>	*****	Concert Cymba	
C4	60			<del></del>	····	<del></del>		<del></del>		(-	<u> </u>
•			***************************************	<del>(-</del>		<del>(</del>	***************************************	<del>(-</del>		···	
	62	808 High Conga		<del>(-</del>		<del></del>		<del>(</del>		<b>4</b>	
	64	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-		4		<del>(</del>			
	-	808 Low Conga		-		<del>(</del>		<del>-</del>		<del>(</del>	
	65 66			<del>-</del>		<del>(</del>		<del>(</del>		<del>+</del>	
	67		·	<del>-</del>		<del>{</del>		<del>(</del>			
	- E68	(		<del>-</del>		<b>(</b>		<del>(</del>		<del>(</del>	
	69	<del></del>		(		<del>(</del>	·····	<del>-</del>		<b>(</b>	
	71	808 Maracas		<b>t-</b>		£		<b>(</b>		<del></del>	<del></del>
	1 7	<del></del>		<del></del>		<del>(</del>		<b>(</b>		<del>(</del>	
C5	72	<del></del>		(		<del>(</del>		<del></del>		<u> </u>	
	74		***************************************	<u> </u>	······································	<del></del>		<del>(</del>	***************************************	<del></del>	
	74 	909 Clause		<del>(-</del>		<del></del>		<del>(-</del>		<del>(</del>	
	76	COO CATES		<del>-</del>		<del></del>		<del></del>		<del>(-</del>	
		t		<del></del>		<del></del>	***************************************	<del>(</del>		<del>(</del>	
	77 78	+		High Hoo	(EXC4)	<del></del>		<b>(-</b>			
	79	<del>(</del>		Low Hoo	[EXC4]			<b>(</b>		·	
	- 80	<b>—</b>		Electric Mute Triangle	[EXC5]	(m.		(		<del>(</del>	
	81 	<del></del>	·····	Electric Open Triangle	[EXC5]	***				+-	
	83	-		<del>(-</del>		<del>(-</del>	****	<del>(</del>	·····	<del>(-</del>	
~~		<del>(</del>	<del></del>	<del>(-</del>				<del>(</del>		<del>(</del>	
C6	84	<del></del>		<del>(-</del>		<i>←</i>	······································	<del></del>		<del></del>	
	86	<del></del>	~~~~~~	<del>-</del>		(		<del></del>		(	
	- E7Z	<del>(-</del>		<del>(</del> -		<b></b>	****	<del></del>	***************************************	··	
	88			va				****		Applause	+
	89	****									
				++**		****	······································	A-A-A		****	
	91 92							bees			
	93	****				htt.		****		*****	***************************************
	94			****				****			
	95	****			···				*****	****	
C7	98	-4		****		****	······································	****		***	
٠,	97								***************************************		··········
	98			***		****				****	
	¥ 99.										
	T	PC :	Program chan No sound	ga numbat		Same sound as "STA Sounds with the same				e sound as for CC32	
1	ioda number	*	Tones using to	vo voices	(	simultaneously				e sound as for CC32	c~ I

	PC 50 'ETHNIC		PC 51 'KICK&SNARE	PC 52 'ORIENTAL	PC 57 'SFX		PC 58 RHYTHM FX
TOWN TO THE PARTY NO.	Finger Snap		*4**	>***	****		****
6	Tambourine						
27	Castanets			****			***
8	Crash Cymbal1			Zaglwufat.cep			
9	Snare Roll		4===	Zaghruta Stop	*Add		1444
<u> </u>	Concert Snare Drui	m	1+14	ReverseZag			1
	Concert Cymbal		****	***	Scratch Push2	[EXC1]	HAT4
	Concert BD1	·····	***		Scratch Puli2	[EXC1]	
3	Jingle Bell		****	7,44	Cutting Nolse 2 Up	***************************************	****
5	Bell Tree		****	****	Culting Noise 2 Down	!	
<b>a</b>	Bar Chimes			TR-707 BD	Distortion Guitar Cutti	ng Nolse Up	****
6	Wadaiko		****	TR-707 BD	Distortion Guitar Culti	ng Noise Down	Reverse Kick 1
	Wadaiko Rim	•		TA-707 Rim	Bass Stide	·	Reverse Concert BD 1
8	Shime Taiko		****	TR-707 SD	Pick Scrape		Reverse Power Kick 1
- 69	Atarigane			HandClap ST	High O		Reverse Electric Kick 1
0	Hyoushigi		Standard 1 Kick 1	TR-707 SD	Stap		Reverse Snare 1
1	Ohkawa		Standard 1 Klck 2	Tom	Scratch Push	[EXC7]	Reverse Snare 2
(2)	High Kolsuzumi		Standard 2 Kick 1	TR-707 HH Clsd	Scratch Pull	[EXC7]	Reverse Slandard set1 Sna
3	Low Kotsuzumi		Standard 2 Klck 2	Tom	Sticks		Reverse Tight Snare
FORCE STREET, CO.	Ban Gu		Kick 1	TR-707 HH Cisd	Square Click		Reverse Dance Snare
5	Big Gong		Kick 2	Tom	Metronome Click		Reverse 808 Snare
- 200	Small Gong		Soft Kick	TR-707 HH Open	Metronome Bell		Reverse Tam1
7 1	Bend Gong		Jazz Kick 1	Tom	Guitar Fret Noise		Reverse Tom2
	Thai Gong		Jazz Kick 2	Tom	Guitar Cutting Noise L	Jp	Reverse Sticks
	Rama Cymbal	***************************************	Concert BD	TR-707 Crash	GuitarCutting Noise D		Reverse Slap
	Gamelan Gong		Paom Kick 1	Tom	String Stap of Double		Reverse Cymbal1
THE RESIDENCE OF	Udo Short	[EXC1]	Floom Kick 2	Ride Cymbal	Fl.Key Click		Reverse Cymbal2
,===	Udo Long	[EXC1]	Power Kick 1	Doholla Dom	Laughing		Reverse Open HI-hat
	Udo Slap	10,101	Power Kick 2	Doholla Sak	Scream		Reverse Ride Cymbal
2 Automobilisation (Control of	Bendir		Electric Kick 2	Tambourine	Punch		Reverse CR-78 OHH
4			Electric Kick 1 *	Doholla Tak2	Heart Beat		Reverse Closed HI-hat
	Reg Dum			Cowbell	Footsteps1	***************************************	Reverse Gong
, 1857-185	Req Tik		Electric Kick				Reverse Bell Tree
	Tabla Te		808 Bass Drum	Doholla Tak1	Footsteps2	*	Reverse Guiro
المستعقار	Tabla Na		909 Bass Drum	Cabasa	Applause		Reverse Bendir
	Tabla Tun		Dance Kick	Dolf Dom	Door Creaking		
0	Tabla Ge		Standard 1 Snare 1	Doff Tak3	Door		Reverse Gun Shot
	Tabla Ge Hi		Standard 1 Snare 2	Low Bongo	Scratch		Reverse Scratch
2	Talking Drum	*	Standard 2 Snare 1	DoffTak-c	Wind Chimes	*	Reverse Laser
4	Bend Talking Drum	1 *	Standard 2 Snare 2	High Bongo	Car-Engine		Key Click
4	Caxixi		Tight Snare	Dolf Tak 3	Car-Stop		Tekno Thip
	Djembe		Concert Snare	Tabla Dom	Car-Pass	,,	Pop Drop
66	Djembe Rim		Jazz Snare 1	Tabla Roll	Car-Crash	•	Woody Slap
7	Timbales Low		Jazz Snare 2	Tabia Tak	Siren		Distortion Kick *
- 600 9	Timbales Palla		Room Snare 1	Tabla Flam	Train		Syn.Drop
9	Timbales High		Room Snare 2	Tabla Rimt	Jetplane	4	Reverse High Q
7.0	Cowbell		Power Snare 1	Tabla Rim3	Helicopter		Pipe
3	Hi Bongo		Power Snare 2	Tabla Rim2	Starship	•	lce Block
2	Low Bongo		Gated Snare	Rek Dom2	Gun Shot		Digital Tambourine *
	Mute Hi Conga	······	Dance Snare 1	Rek Tak2	Machine Gun		Alias
4	Open Hi Conga		Dance Snare 2	Rek Dom1	Lasergun		Modulated Bell
grand the second state of	Mule Low Conga		Disco Snare	Rek Tak1	Explosion	•	Spark
6	Conga Slap		Electric Snare2	Rek Rim	Dog	***************************************	Metalic Percussion
	Open Low Conga	······································	House Snare •	Rek Slap	Horse-Gallop		Velocity Noise FX
7	Conga Slide	•	Electric Snare 1	Trew diap	Birds	*	Stereo Noise Clap •
	Mute Pandiero	······································	Electric Snare 3	Rek Khan-c	Rain		Swish
80	Open Pandlero		808 Snare 1	- Flux Mintee	Thunder		Slappy •
1		(EXC2]		Rek Kha-o	Wind		Voice Ou
82.6	Open Surdo		909 Snare 1	Rek Loop	Seashore		Voice Au
3	Mute Surdo	[EXC2]			Stream	•	Hoo
	Tamborim		909 Snare 2	Rek Stap     Sagat Lo		•	Tape Stop1 •
4	High Agaga	·····	Brush Tap1	Sagat L-o	Bubble		Tape Stop2 *
- 85	Low Agogo		Brush Tap2	Sagat R	Kitty	******	Missile
6	Shaker		Brush Slap1	Sagat L-c	Bird2		Space Bird
B 137	High Whistle	(EXC3)	Brush Slap2	Jingle Bell	Growl Analysisa?	*	
	Low Whistle	[EXC3]	Brush Slap3		Applause2		Flying Monster
9	Mute Culca	[EXC4]	Brush Swirl1	***	Telephone1		4-1-4
	Open Cuica	[EXC4]	Brush Swirt2		Telephone2		****
1	Mute Triangle	[EXC5]	Brush Long Swirl	***	****		
_[92	Open Triangle	[EXC5]					
3	Short Guiro	[EXC6]		***	****		
- <b>94</b>	Long Guiro	[EXC6]	4***		-1		***
	Cabasa Up		****	****	****		
<u> </u>	Cabasa Down		****	4			****
				V-\$418	H+AH		
6 97	Claves						
6	High Wood Block		****				####

cc	32= 1	PC 1 / PC 33 "STANDARD / J	AZZ	PC 9 "ROOM	PC 17 "POWER	PC 25 ELECTRONIC	PC 26 "TR-808	PC 41 "BRUSH	PC 49 "ORCHESTRA
26	25	***		***	****	****	****	****	
20	27	High Q		(im			+		****
28	1	Slap		<b>(</b>	(	<del>(</del>	<del></del>	<del>-</del>	Closed Hi-hat [EXC1] Pedal Hi-hat [EXC1]
29		Scratch Push			(····	<del></del>	<del></del>	<del></del>	Pedal Hi-hat [EXC1] Open Hi-hat [EXC1]
	30	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del>(</del>	<b></b>		<b>(</b>	(-	Ride Cymbal1
31	32	Slicks		ţ	<del>(</del>	<del>(</del>	(	<del>(-</del>	<del>(</del> -
33	202	Square Click Metronome Click		<del></del>	<del></del>	···	<u> </u>		(
	34	Metronome Bell		(~	<del></del>	<del></del>	<b>←</b>	<del>-</del>	<del>(</del>
35		Kick Drum2 / Jaz	z BD2	·	( <del>-</del>	·	<del></del>	Jazz 8D2	Concert BD2
C2 36		Kick Drum1 / Jaz	z BD1	ę	MONDO Kick	Elec BD	808 Bass Drum	Jazz BD1	Concert BD1
-	37			ę	(	<b>(</b>	808 Rim Shot	<del>(-</del>	<del>(</del>
38	39	Snare Drum1 Hand Clap		<del>(</del>	Gated SD	Elec SD	808 Snare Drum	Brush Tap	Concert SD
40	(MCCCM)	Snare Drum2	····	<del>(</del>	for	← Galed SD	<del>(</del>	Brush Stap	Castanets
41	~~~	Low Tom2		Floom Low Tom2	Room Low Tom2	Elec Low Tom2	808 Low Tom2	Brash Swirt	Concert SD Timpani F
<u> </u>	42	Closed Hi-hat	[EXC1]	¢	<del>(</del>	<b>←</b>	808 CHH (EXC1)	<del></del>	Tîmpani F#
43	275 75 822	Low Tom1		Room Low Tom1	Acom Low Tom1	Elec Low Tom1	808 Low Tom1	(	Timpani G
45	44	Pedal Hi-hat	[EXC1]	<del>*</del>	<del>(</del>	<del>(</del>	808 CHH [EXC1]	-	Timpani G#
	46	Mid Tom2 Open Hi-hat	[EXC1]	Room Mid Tom2	Room Mid Tom2	Elec Mid Tom2	808 Mid Tom2	(	Timpani A
47		Mid Tom1	TEVOIL	Room Mid Tom1	← Room Mid Tom1	← Elec Mid Tom1	808 OHH [EXC1] 808 Mid Tom1	<u>.</u>	Timpani A#
C3 48		High Tom2		Room Hi Tom2	Room Hi Tom2	Elec Hi Tom2	808 Hi Tom2	<del></del>	Timpani B Timpani c
-	49	Crash Cymbal1		<del>(-</del>	<del>(</del>	<del>(</del>	808 Cymbal	<del></del>	Timpani c#
50	132 - P1500	High Tom1		Room Hi Tom1	Room Hi Tom1	Elec HI Tom1	808 HI Tom1	(~	Timpani d
52	51	***************************************			<b>(</b>	<del></del>	<del></del>	(-	Timpani d#
}		Chinese Cymbal Ride Bell		(m.	-	Reverse Cymbal	<del>(</del>	-	Timpani e
53	54	Tambourine		ţ	€····	(····	<u> </u>	<del></del>	Timpani f
55		Splash Cymbal		<del>(</del>	<u>.</u>	<b>(</b>	<del></del>	(	<b>€</b>
	56	Cowbell			· ·	<del>(</del>	808 Cowbell	(	<del>(</del>
57	58	Crash Cymbal2		+	<del>(</del>			-	Concert Cymbal2
59	88-1-18-81	Vibra-stap		<del></del>	(- <u>-</u>	<u>f</u>	<del>(</del>	<del>(</del>	f-m
C4 60		Ride Cymbal2 High Bongo		£	<del>(</del>	<del>(</del>			Concert Cymbal1
	61	Low Bongo		*	<del>-</del>	<del></del>	<u> </u>	<del>(</del>	<i>←</i>
62		Mule High Conga		<del>(</del>	ŧ	<del></del>	808 High Conga	<u> </u>	<del></del>
64	i ski	Open High Conga		-	<del>(</del>	ŧ	808 Mid Conga	<del></del>	<del>(</del>
04		Low Conga			<del>(-</del>	<del></del>	808 Low Conga	(	<del>(-</del>
65	66	High Timbale Low Timbale		<del>(</del>	<del>(</del>	<del>(</del>	<u> </u>	(	-
67	EA. A. ASS.	High Agogo		(	<del></del>	( <del>-</del>	<u> </u>	<del></del>	
	68	Low Agogo		4	<u>(</u>	(	<b></b>	·-	<del>(</del>
69	B)	Cabasa			-	<del>(</del>	<b>(</b>	<del></del>	<del>-</del>
71	70	Maracas		<b>(</b>	<b>(</b>	<del></del>	808 Maracas	<b>(</b>	<b>(-</b>
}		Short Hi Whistle	[EXC2]	ţ	<u> </u>	<b>(~-</b>	(m-	<del></del>	(
C5 72	73	Long Low Whistle Short Guiro	TEXC5	<del>(</del>	<b>(-</b>	<del>(</del>	<del>+</del>	<u> </u>	(
74	STATE OF STA	Long Guiro		(	<del></del>	<u> </u>	(	<del></del>	<del>(</del>
	75	Claves		<b>₹</b>	<del></del>	<del>(</del>	808 Claves	<del></del>	<del>-</del>
76		High Wood Block		<del>(</del>	<del>(</del>	<del>(-</del>	<b>(</b>	(-	f
77 N	21. 7. SEA	Low Wood Block		<del></del>	<del>(</del>	<del>-</del>	<del>(</del>	<del>(</del>	<b>(~</b>
	78	Mule Culca	(EXC4)	<del>(</del>	+	+	<del></del>	<del></del>	<del>(-</del>
79	810	Open Cuica Mute Triangle	(EXC4)	<del>(</del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del></del>	<del>(-</del>
81		Open Triangle	(EXC5)	<del>(</del>	(	<del></del>	<u> </u>	<del>(-</del>	<b>←</b>
83	32	Shaker		-	(	(	<del></del>	<del>-</del>	<del>(</del>
03		Jingle Bell		(	<del>(</del>	<del>(</del>	<del>(</del>	<b>(</b>	(
C6 84	2772528I	Bell Tree		<del>(-</del>	<del></del>	<del>(-</del>	(	<del>(-</del>	<b>←</b>
86	1:5	Castanets	2511500	<del></del>		<del>(</del>		<del></del>	<del>(</del>
	87	Mute Surde Open Surdo	(EXC6)	<del></del>	<del>-</del>	<del></del>	<del></del>	<del>(-</del>	<del>-</del>
88 "			12/1001	****			<del></del>		Annlauca +
89,									Applause •
	90			****	P***	ren.		****	
91	1.CE	****							****
93	92			***		e	****	****	
<u> </u>	94			****	****	****	****		hate
95		****					****	****	****
C7 96_				e	TVAN	*****	****	****	
	97				b			****	H+haw
98	(1)			****	****	****	****		
Å.	98	er	Din					***	***
Note re	umber		No sound	eange number		ound as "STANDARD1"(P( with the same EXC numbi		(88) : Same (55) : Same	sound as for CC32= 2. sound as for CC32= 1
11010 13		* :	Tones using	g two voices	simultar				

	PC 57	PC 128 +CM-64/32L
35		CM Kick Drum
-		CM Kick Drum
2 36	7	CM Rim Shot
38	****	CI/I Snare Drum
40	High O	CM Hand Clap
40	Slap	CM Electronic Snare Drum
41,22	Scratch Push [EXC7]	CM Acoustic Low Tom CM Closed High Hat (EXC1)
1 =	Scratch Pull [EXC7] Slicks	CM Closed High Hat [EXC1] CM Acoustic Low Tom
43	Square Click	CM Open Hi-Hat2
45	Metronome Click	CM Acoustic Middle Tom
	Metronome Bell	CM Open Hi-Hat1 [EXC1]
47	Guilar Fret Noise	CM M.TomAcoustic Middle Tom
3 48	Guitar cuttingnoise/up	CM Acoustic High Tom
	49 Guitar cutting nelse/down	CM Crash Cymbal
50	String slap of double bass	CM Acoustic High Torn
52	FI.Key Click	CM Ride Cymbal
J	Laughing Scream	***
53	Scream Punch	CM Tambourine
1 =	Heart Beat	CW FAIRDOUING
55	56 Footsleps1	CM Cowbell
57	Footsleps2	944-
	58 Applause *	
59	Door Creaking	
4 60_	Door	CM High Bongo
	Scratch Scratch	CM Low Bongo
62	Wind Chimes •	CM Mute High Conga
64	Car-Engine	CM High Conga
3-7	Car-Slop	CM Low Conga CM High Timbale
65	Car-Pass Car-Crash	CM Low Timbale
67	Siren	CM High Agogo
	682 Train	CM Low Agago
69	Jetplane *	CM Cabasa
	70 Helicopter	CM Maracas
71	Starship •	CM Short Whistle
5 72_	Gun Shot	CM Long Whistle
	78 Machine Gun	CM Vibrato Slap
74	Lasergun	Ott Classes
76	75 Explosion •	CM Claves Laughing
}	Dog Horse-Gallop	Scream
77	78 Birds •	Punch
79	Pain *	Heart Beat
	80 Thunder	Footsteps1
81	Wind	Footsteps2
83	Seashore Seashore	Applause *
0.0	Stream •	Creaking
6 84	Bubble •	Door
	85	Scratch Wind Chimes *
86	87	Car-Engine
88	****	Car-Engine
		Car-Pass
89	90	Car-Crash •
91		Siren
[	92	Train
93	03	Jelplane *
95	94	Helicopter
}		Starship *
27 96		Gun Shol
98	97	Machine Gun
	99	Lasergun Explosion •
100	====	Dog
101		Horse-Gallop
	102	Birds
103		Rain +
[	104	Thunder
105		Wind
, ,	106	SeaShore
107		Stream •
CB 108		Bubble •

[88] : Same sound as for CC32= 2 [55] : Same sound as for CC32= 1

# 13.5. Styles musicaux (ROM)

						****	***************************************							******			
GBN STY		TEMPO	T.S.	CCOO		GBN	STYLE NAME	TEMPO	T.S.	. CC00	CC32	GBN	STYLE NAME	TEMPO	T.S.	CC00	CC32
A 11 Hard		90	4/4	1	15		Boogie1	150	4/4	9	7	B 51	Reggae1	96	4/4	8	8
A 12 Hard		96	4/4	1	16	A 72	Boogie2	165	4/4	9	3	B 52	Reggae2	132	4/4	8	6
A 13 Briti		120	4/4	1	9	A 73	Rock'N1	122	4/4	10	22	B 53	Rhumba	97	4/4	23	6
A 14 Rock		128	4/4	1	17	A 74	Rock'N2	176,0	4/4	10	23	B 54	Bolero	109	4/4	23	5
A 15 Rock	κ2	140	4/4	1	18	A 75	Rock'N3	168	4/4	10	24	8 55	Beguine	105	4/4	39	7
A 16 5h R	ock1	100	4/4	1	19	A 76	Rock'N4	185	4/4	10	25	B 56	ArgTango	120	4/4	26	6
A 17 Sh f	Rock2	113	4/4	1	20	A 77	Twist1	164	4/4	10	14		EurTango	120	4/4	26	7
A 18 Sh R	ock3	127	4/4	1	10	A 78	Twist2	158	4/4	10	20		Foxtrot	185	4/4	34	3
A 21 Dow	inRest	100	4/4	2	32	Λ Ω1	Sh Bald1	88	4/4	4	17	0.61	CSIAL-IA-4	or	7/4		~
A 22 Und		120	4/4	2	33		Sh Bald2	110			12		SiWaltz1	85	3/4	18	7
A 23 Hou	•	130	4/4	2					4/4	4	8		SIWaltz2	90	3/4	18	5
					34 25		Sh Bald3	114	4/4	4	9		JazWltz1	120	3/4	17	23
A 24 Jung	•	160	4/4	2	35		Blues	60	4/4	44	14		JazWitz2	150	3/4	17	11
A 25 Dan		120	4/4	2	36		BlueBeat	110	4/4	44	4	B 65	W'Waltz	185	6/4	17	24
A 26 Dan	cez	93	4/4	2	37	A 86		114	4/4	44	5	B 66	March1	120	4/4	20	10
A 27 Rap		90	4/4	33	8		BigBand	135	4/4	14	3	B 67	March2	120	4/4	20	11
A 28 Prog	ress	134	4/4	2	38	A 88	Shuffle	180	4/4	15	3	B 68	Polka	128	4/4	19	9
A 31 Funk	(1	102	4/4	3	13	8 11	SISwing1	56	4/4	13	7	R 71	P Slow	60	4/4	6	41
A 32 Funk	:2	110	4/4	3	14		SISwing2	60	4/4	13	5		G Slow	93	4/4	6	40
A 33 Cool		116	4/4	28	3		SISWing3	100	4/4	13	6		P Ballad	55	4/4	5	17
A 34 Cool		130	4/4	28	2		MedSwing	110	4/4	13	8		G SiRock				
A 35 Cool		95	4/4	28	4		Swing1	130		12				56	4/4	5	18
A 36 Acid		90	4/4	2	39		_		4/4		6		G Ballad	110	4/4	4	19
A 37 Cont							Swing2	150	4/4	12	5		P Pop	70	4/4	7	39
		120	4/4	28	6		CoolJazz	160	4/4	12	7		G Pop	100	4/4	7	40
A 38 Cont	emp2	98	4/4	28	7	R 18	SwCombo	184	4/4	12	18	B 78	G FstPop	87	4/4	22	22
A 41 88 Pc	op1	60	4/4	6	32		Bossa1	106	4/4	22	15	B 81	P Rock'N	160	4/4	10	26
A 42 88 Pc	op2	70	4/4	6	33	B 22	Bossa2	125	4/4	22	16	B 82	P Shuffi	180	4/4	15	6
A 43 8B Pc	ор3	75	4/4	6	34	B 23	Bossa3	150	4/4	22	17		P RagTim	200	4/4	43	1
A 44 8B Pa	pp4	84	4/4	6	35	B 24	Bossa4	173	4/4	22	18		P Night	60	4/4	13	11
A 45 88 Pc	p5	85	4/4	6	36	B 25	LatinRK	84	4/4	22	11		P Jazz	150	4/4	12	19
A 46 88 Pc	006	92	4/4	6	37	B 26		102	4/4	22	19		G Bossa	145	4/4	22	21
A 47 8B Pc	•	96	4/4	6	38		Samba1	105	4/4	27	9		P Fusion	120	4/4	22	20
A 48 8B Pc	•	75	4/4	6	39		Samba2	130	4/4	27	10		P Waltz	84	3/4	18	8
				_													
A 51 16B F	· .	65	4/4	7	31		Mambo 1	89	4/4	38	б						
A 52 Bld R		75	4/4	7	32	B 32	Mambo2	107	4/4	38	7						
A 53 16B F	,	85	4/4	7	33	B 33	Mereng1	115	4/4	59	3						
A 54 16B F	ob3	100	4/4	7	34	B 34	Mereng2	155	4/4	59	4						
A 55 16B F	op4	100	4/4	7	35	B 35	Salsa1	90	4/4	25	6						
A 56 16B P	op5	120	4/4	7	36	B 36	Salsa2	98	4/4	25	7						
A 57 Bld R	ckS	78	4/4	7	37	B 37	ChaCha1	121	4/4	24	7						
A 58 168 P	opS	100	4/4	7	38	B 38	ChaCha2	126	4/4	24	6						
A 61 SIRoc	k1	58	6/8	5	10	R //1	Gipsy1	0.5	2//	61	0						
A 62 SIRoc		75	6/8	5	11			93		61	0						
A 63 SIRoc		73 90					Gipsy2	120	2/4	61	1						
			6/8	5	15		Macarena	102	4/4	61	2						
A 64 SIRoc		80	4/4	5	16		Tic Tac	104	4/4	61	3						
A 65 PopR	UCK	140	4/4	39	13		LtDance -	125	4/4	61	4						
A 66 Surf		153		10	21	B 46		125	4/4	45	1						
A 67 Charl	est	212		11	4		LimboRck	86	4/4	35	3						
A 68 Dixie		180	4/4	11	3	B 48	Calypso	165	4/4	35	4						

#### Styles musica urni)

13.6.	Styles	music
16 Beat  16BEAT5  16BEAT6  *BALLADM *POP2 \$16BEAT1 \$16BEAT2  \$16BEAT3  \$16BEAT4  \$16BEAT5  \$16BEAT4  \$16BEAT6  \$16BE		
50's & 60's  #LIMBORK %CHRLEST %SEROCK3 %STWIST APopRock ASIRock4 Hullgod Surf1 #60'S #ROOGIE3 #BOOGIE %BOOGIE PopRock1 PopRock1		
8 Beat 8 Beat Au 8 Beat 3 8 Beat 4 8 Beat 4 8 Beat 5 8 Beat 5 8 Beat 7 9 SBEAT 1 8 SBEAT 2 9 SBEAT 1 8 SBEAT 2 9 SBEAT 2 9 SBEAT 3 8 Beat 2 8 Beat 3 8 Beat 4 8 Beat 6 8 Bet 4 Rk 8 Bet 5 Rk 8 Bet 2		
Classic =W'POLK/ #W WAET2 WienWalz WienWalc #MINUET		

8Bet4Rk 8Bet5Rb 8Bet7Sw 8Bet8Sw 8 Beat 1
8 Beat 2
lassic
=W'POLKA
#W WAETZ
WienWalz
WienWalc
=MINUET
#TOCCATA
96BAROQUE
^Вагодие
#PAVANE
#ROSSINI
#BOLERO
^Bolero2
Bolero

xue	(dis	sque	Zip	fo
Benefur Benefur Benefur JEUNKA #CONT #FUNK SFUNK SFUNK SFUNK SFUNK SFUNK SFUNK SFUNK Funk1 Funk2 Funk1 Funk2 Funk1 Funk2	dk dd d			3000
Dance Disco 8 Disco 1 Disco 2 Disco 1 Disco 2 Disco 3 Disco 2 Disco 2 Disco 3	R E110 E2 E2 EE2 EE4 EE5 EE6 EE7 EE7 EE8 EE9 EE7 EE E E E E E E E E E E E E E E			11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.
96ARA 96KAR	rRu mi Kars mi ko s s &2 eki AA DOLU B IS LFOUF OT			
Folk  Awalzz Boaris Discos Marsc Obrkr Polka Schlag Schlag SchW SlowV	ch Sch h ain pri pri aizi			

Musette	
^DMarse1	
\DMarsc2	
^Dwalzer	
\Schlag1	
^Schlag2	
ASchlae3	
^VikMusk	
Ballade	
D'Rockmx	
Di Fox	
Evrgreen	
FastLast	
G Polka	
G Waltz	
Hitmix	
live I	
A C Destina	
O Polkat	
O'Polka2	
O TORNE	
O Polka3 O Walz1	
O'Walz2	
Partypop	
PopWizer	
Quickstp	
Riomix	
Schlager	
Schunkel	
Slowfox	
V'Ballad	
A Danier	
V Schlg1	
V Schlg2	
W Walzer	
Csardas	
Gartner	
Tango3	
#IZWAITZ	
#MARCH3	
#SINVETZ3	
SPOŁKA	
SWALTZ2	
%DIXIE	
%FOXTROT	
ParOXTROT	
%MARCH	
95POLKA	
%TANGO	
%WALTZ	
@SIWALTZ	
^March	
^Polka	
^SIFoxtr	
^Waitz	
APA-APA-AA	
EurTngo	
#FOXTRT2	
#FOXTRT2 #POLKA3	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL	
#FOXTRT2 #POLKA3	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALFARL #TANGO3 #WALTZ5 ^Mazurka	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALFARL #TANGO3 #WALTZ5 AMazurka ^Quadrgl	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 AMazurka ^Quadrgl ^Tarantl	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 *Mazurka ^Quadrgl ^Tarantl Mazurcal	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 *Mazurka ^Guadrgl ^Tarantl Mazurca1 Mazurca2	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 AMazurka AQuadrgl A Tarantl Mazurca1 Mazurca2 Pokca1	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 ^Mazurka ^Quadrgl ^ Farantl Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 AMazurka AQuadrgl A farantl Mazurca1 Mazurca2 Polea1 Polea2 PsoDoble	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALITZ5 AMazurka AQuadrgl A Tarantl Mazurca1 Mazurca2 Polea1 Polea2 PsoDoble Tango1	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SAETARL #TANGO3 #WALITZ5 **AMazurka **AQuadrgl **Larunt **Mazurca1 **Mazurca1 **Polca1 **Polca2 **Polca2 **Polca2 **Polca2 **Polca3 **Polca3 **Polca3 **Polca3 **Polca4 **Polca4 **Polca4 **Polca5 **Polca5 **Polca6 **Polc	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALITZ5 AMazurka AQuadrgl A Tarantl Mazurca1 Mazurca2 Polea1 Polea2 PsoDoble Tango1	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 *Mazurka *Quadrgl * Farant Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 PsoDoble Tango1 Tango2 Greantel	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 Mazurka ^Quadrgl ^ farantl Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 Polca1 Polca0 Tango1 Tango1 Tango1 Tango1 Tarantel Valzer1	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 AMazurka AQuadrgl A Farand Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 PsoDoble Tango1 Fango2 Farantel Valzer1 Valzer2	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SAETARL #TANGO3 #WALTZ5 **AMazurka **AQuadrgl **Larunt Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 PsoDoble Tango2 Tarantel Valzer1 Valzer2 CtryDanc	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 **MAZURKA **Quadrgl **Larantl Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 PsoDoble Tango1 Tango1 Tango2 Tarantel Valzer1 Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banat Mm	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARI. #TANGO3 #WALITZ5 AMazurka AQuadrgl A farantl Mazurca1 Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 Polca1 Fango 1 Fango 2 Facantel Valzer1 Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banat Mm Hora Mm	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 **AMSAURIA **AQUAdrgl **A Farantl Mazurca1 Mazurca1 Polca2 Polca1 Polca2 PsoDoble Tango1 Fango1 Fango2 Farantel Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banat Min Hora Min Mancaua	
#FOXTRT2 #POLKA3 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 **AMSAURSA **AQuadrgl **A Farand Mazurca1 Mazurca1 Polca2 Polca1 Polca2 PsoDoble Tango1 Fango1 Fango2 Farantel Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banat Min Hora Min Maneaua Sirba	
#FOXTRT2 #POLKA3 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 **AMSAURSA **AQuadrgl **A Farand Mazurca1 Mazurca1 Polca2 Polca1 Polca2 PsoDoble Tango1 Fango1 Fango2 Farantel Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banat Min Hora Min Maneaua Sirba	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 AMazurka AQuadrgl A Farantl Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 Polca1 Folca2 Forday Forday Tango1 Forday Forda	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 **MAZURKA **Quadrgl **Larantl Mazurca1 Mazurca2 Polca2 Polca2 Polca2 Polca2 Polca2 Polca2 CryDanc Bango2 Larantel Valzer1 Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banat Min Hora Min Mancaua Sirba  @*CARIBEA @*MEXPOCK #CNTRZ-4	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALITZ5 MAIZURAA AQuadrgl A farantl Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 Polca1 Polca2 Polca1 Lango1 Lango2 Larantel Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banat Min Hora Min Mancaua Sirba @MEXROCK #CNTR2-4	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARI. #TANGO3 #WALTZ5 #Mazurka A Quadrgl A Farantl Mazurca1 Mazurca2 Polea1 Polea2 Polea1 Polea2 Polea1 Fango1 Fango1 Fango2 Farantel Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banat Mm Hora Mm Maneaua Sirba @MEXROCK #CNTR2-4 #FAST2-4 #FAST2-4 #FAST2-4 #FAST2-4	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALITZ5 MAIZURAA AQuadrgl A farantl Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 Polca1 Polca2 Polca1 Lango1 Lango2 Larantel Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banat Min Hora Min Mancaua Sirba @MEXROCK #CNTR2-4	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WAITZ5 MAZUIKA ^Quadrgl ^ Larantl Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 PsoDoble Tango1 Lango2 Larantel Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banut Min Hora Min Maneaua Sirba #CARIBEA #MERROCK #CNTR2-4 #FAST2-4 #FAST2-4 #FAST2-4 #FAST2-4	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 MAZURKA ^Quadrgl ^ Garantl Mazurca1 Mazurca2 Polca2 Polca2 Polca2 Polca2 Large I Lango I Lango I Lango I Lango Z Large L Large I Large I Valzer I Valz	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALITZ5 #AMazurka AQuadrgl A farantl Mazurca1 Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 Polca1 Fango2 Farantel Valzer1 Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banat Min Hora Min Maneaua Sirba #CARIBEA #MERROCK #CNTR2-4 #FAST2-4	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALTZ5 MAZURKA ^Quadrgl ^ Garantl Mazurca1 Mazurca2 Polca2 Polca2 Polca2 Polca2 Large I Lango I Lango I Lango I Lango Z Large L Large I Large I Valzer I Valz	
#FOXTRT2 #POLKA3 #SALTARL #TANGO3 #WALITZ5 #AMazurka AQuadrgl A farantl Mazurca1 Mazurca1 Mazurca2 Polca1 Polca2 Polca1 Fango2 Farantel Valzer1 Valzer1 Valzer2 CtryDanc Banat Min Hora Min Maneaua Sirba #CARIBEA #MERROCK #CNTR2-4 #FAST2-4	

Gaficira Regional SbCancao

ShEnredo ^Fr\Valtz ^Musette

Polka 'S 8Beat Shoogie Schottis 'Sfoursh Vals I %PDOBLE @GUARACH ^Balle ^{{abaner ^fota ^Rancher ^RumSals Corrido Cumbia 'Cumbia Habanera loropo Pasodobl 'Pdoble Ranchera Sardana 'Sevilla Sevillan \*SpRumba SpRumba
Tango
Valspern
IC/W/ITZ3
#BGRASS2
#CAJUN
#CROCK2
#C SWING
#C WEI'Z2
#TRAIN'B
#TWOSTEP
SCOUNTRY
#COUNTRY
#COUNTRY ^Cajun
^C'Balld
^C'Bogi
^Country
^C'Swing
^C'Westr
Country! Country2 'C'Swing TexMex Valz

Latin #SAMBA4 #SAMBA5 96SAMBA @SAMBA2 ^DscSamb ^MdnSamb ^SambRio BossaNov Popilossa Sambal Samba2 Samba3 SlowBoss TrioBoss TrueBos1 TrueBos2 TrueBos3 TrueBos i TrueBos 5 ILATIN2 IMENEAIT !MERENG2 #BOSSA3 #BOSSA4 #CHACHA2 #MAMBO2 #RHUMBA2 \$BOSSAN SRHUMBA %BOSSA %CHACHA %LATIN %MAMBQ %SALSA @MAMBO ^Bossa1 ^Bossa2 ^Calypso

^ChaCha ^Latin ^Mambol ^Mambol ^Merengl ^Merengl ^Merengu ^Rhumba ^Salsal ^Salsal Bossal Bossal ChaCha LatinBap Mambo Merengue Salsa 95BEGUINE 96REGGAE @REGGAE2 @RHUMBA2 AReggae1 Beguine1 96RHUMBA @LAMBADA @LAMBADA Rhumba2 Foxtrot JzWaltz

# Rock

BeneRock #ROCK3 #ROCK1 \$ROCK1 \$ROCK2 96ROCK1 96ROCK2 RockBeat RkEdge2 RockEdge

# World

ADiscFox
965LWALTZ
AS Balld
AS Boogi
AS Waltz
AS countt
Fast4-4
FastHeat
HalfBeat
#GOSPEL
@MTTOWN
@RAGTIME
AGospel
Gospel
Gospel
Gospel

# Rock'n Roll

#ROCK'N4 #ROCK'N5 #ROCK'N6 #ROCK'N7 %BROCK'N ^Rock'n1 ^Rock'n2

# Standard

Bene R&B Shuffle3 96SHUFFLE 95SHUFFLE3 25LSHIFFLE3 25LSHIFFLE3 25LSHIFFLE3 18LUES2 1BLUES2 1BLUES2 1BLUES3 1R&B2 20IGBAND 2R&B 96BIGBAND 90BUUS 4BIGBAND 90BUUS 8BIGBAND 90BUUS 8BIGBAND 90BUUS 8BIGBAND 90BUUS 8BIGBAND 90BUUS 8BIGBAND

# Swing

SwingBer 15-4 #JAZZ #SWPOP %SVWALIZ CoolJaz ISWING2 SSWING %SLSWNG1 %SLSWNG9 %SLSWNG9 %SLSWING %SLSWING %SWING %SUNG9 %SUNG9 %SUNG9 %SWOM6 %SUNG9 %SUNG9 %SUNG9 %SUNG9 %SWOM6 %SUNG9 %SU

# Variety

PopReage Foxtrot1 SloWaltz SlowFox2 SlowFox3 Waltz 1 Waltz 2 Waltz 3 Beguine =BEGUIN3 SREGGAE

# CountFox

# 13.7. Tableaux d'équipement MIDI

[CREATIVE KEYBOARD] (Arranger)

Model: EM-2000

Date: September 1998 Version: 1.00

	Function.	Transmitted		Recognized		Remarks
Basic Channel	Default Changed	1~16 1~16, Off	1	1~16 1~16, Off		1= ACC1 2= A.Base, 3= ACC2 4= Upper1 5= ACC3 6= Upper2 7= ACC4, 8=
Mode	Default Message Altered	Mode 3 Mode 3, 4 (M=1)		Mode 3 Mode 3, 4 (M=1)		*2
Note Number	True Voice	0~127		0~127 0~127	*1	
Velocity	Note ON Note OFF	O X	*1	O X	*1	
After Touch	Key's Ch's	X O		0	*1 *1	
Pitch Bend		0	*1	0	*1	
Control Change	0,32 1 5 6,38 7 10 11 16 17 64 65 66 67 84 91 93 94 98,99	00000000000000000	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *	Bank Select Modulation Portamento Time Data Entry Volume Panpot Expression Source 1 Source 2 Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Portamento Control Effect 1 Depth Effect 3 Depth Effect 4 Depth NRPN LSB, MSB RPN LSB, MSB
Program Change	True #	X *****	- 1	0~127	I	Program Number 1~128
System Exclu		0		0		
System Common	Song Pos Song Sel Tune	X X X		X X X		
System Real Time	Clock Commands	0	*1 *1	0	*1 *1	MIDI File Record/Play
Aux Messages	All Sound Off Reset All Controllers Local On/Off All Notes Off Active Sense Reset	X X O X O X	* 1	O (120, 126, 127) O (121) O (123-125) O X		
Notes		*1 O X is selectat *2 Recognize as I		if M≠1		

Mode 1: OMNI ON, POLY

Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO

Mode 4: OMNI OFF, MONO

O: Yes X: No

# [CREATIVE KEYBOARD] (Sound Module, Keyboard Section, SMF Player)

Model: EM-2000

Date: September 1998 Version: 1.00

	Function	Transmitted		Recognized		Remarks
Basic Channel	Default Changed	4, 6, 11, 12~1 1~16, Off	16	1~16 1~16, Off		4= Upper1, 6= Upper2 11= Lower1, 12= M Bass. 13= Upper 3, 14= Lower2, 15= M Int 16= M Drums
Mode	Default Message Altered	Mode 3 Mode 3. 4 (M	=1)	Mode 3 Mode 3. 4 (M=	1)	*2
Note Number	True Voice	0~127	•1	0~127 0~127		
Velocity	Note ON Note OFF	O X	* *	O X	······	
After Touch	Key's Ch's	X		0	*1 *1	
Pitch Bend		0	*1	0	*1	
Control Change	0,32 1 5 6.38 7 10 11 16 17 64 65 66 67 84 91 93 94 98,99 100,101	000000000000000000000000000000000000000	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *	O O O O O O (Reverb) O (Chorus) O (Delay) O O	"1 "1 "1 "1 "1 "1 "1 "1 "1 "1 "1 "1 "1 "	Bank Select Modulation Portamento Time Data Entry Volume Panpot Expression Source 1 Source 2 Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Portamento Control Effect 1 Depth Effect 3 Depth Effect 4 Depth NRPN LSB. MSB RPN LSB. MSB
Change	True #	*****		0-127	,	Program Number 1~128
System Exclu		0		0		
System Common	Song Pos Song Sel Tune	O X X	* *	O X X	*1	
System Real Time	Clock Commands	0 0	*1	0	*1 *1	MIDI File Record/Play
Aux Messages	All Sound Off Reset All Controllers Local On/Off All Notes Off Active Sense Reset	X X O X O X	*1	O (120, 126, 12 O (121) O O (123-125) O X	7)	
Notes		*1 O X is selec *2 Recognize a		ı if M⊭1		

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO O: Yes X: No

# 13.8. Types EFX & paramètres contrôlables

Vous trouverez ci-dessous une liste des types d'effets EFX disponibles sur le EM-2000. Chaque type offre deux paramètres pouvant être pilotés avec Source 1 et 2 ("Utilisation de l'effet d'insertion (DSP EFX)" à la page 33 de la Première approche). Les paramètres marqués d'un astérisque (\*) peuvent être contrôlés via les boutons PAD 1/2 ou un commutateur au pied . Voyez "Rotary S/F" à la page 31 et "Rotary Slow/Fast" à la page 29 pour en savoir plus.

TIMBRE (filtres, e	etc.)		
01 Enhancer	Source 1	Sens	0-127
	Source 2	Mix	0~127

L'Enhancer contrôle la structure des harmoniques des hautes frèquences, rendant le son plus pétillant et plus serré

O2 Humanizr Source 1 Vowel a/i/u/e/o Source 2 Level 0~127

Ajoute des "voyelles" au son et le rapproche ainsi de la voix humaine

# **EFFETS D'AMPLI DE GUITARE**

Voici la signification des abréviations:

Small: petit ampli

BltIn: ampli simple

2-Stk: grand ampli à tour double 3-Stk: grand ampli à tour triple

**03 Overdrv1 (Small)** Source 1 Drive 0~127 Source 2 Pan L63~0~R63

L'Overdrive crée une légère distorsion semblable à celle produite par des amplis à lampes Divers types d'overdrive sont disponibles (voyez les noms entre parenthèses)

04 Overdrv2 (Bltin)	Source 1	Drive	0~127
	Source 2	Pan	L63 ~0~ R63
05 Overdrv3 (2-Stk)	Source 1	Drive	0-127
•	Source 2	Pan	L63~0~R63
06 Overdrv4 (3-Stk)	Source 1	Drive	0-127
	Source 2	Pan	L63-0-R63
07 Distort1 (Small)	Source 1	Drive	0~127
• •	Source 2	Pan	L63~0~R63
Ce effet produit une disto	orsion plus i	ntense qu'	Overdrive
08 Distort2 (Bltin)	Source 1	Drive	0~127

 O8 Distort2 (Bitin)
 Source 1 Drive Source 2 Pan
 0~127 L63~0~R63

 O9 Distort3 (2-Stk)
 Source 1 Drive Source 2 Pan
 0~127 L63~0~R63

**10 Distort4 (3-Stk)** Source 1 Drive 0~127 Source 2 Pan £63~0~R63

# **EFFETS DE MODULATION (SAUF LE CHORUS)**

11 Phaser Source 1 Manual 100Hz-8 0kHz Source 2 Rate 0 05-10 0 Hz

Un phaser ajoute un son déphasé par rapport au son original et produit une modulation ondulante créant une impression d'espace et de profondeur

12 Auto Wah Source 1 Manual 0-127 Source 2 Rate 0 05-10 0 Hz

L'effet Auto Wah contrôle un filtre de manière cyclique pour créer des changements cycliques du timbre

	-1-4-1-4-14-4-14-4-14-4-14-4-14-4-14-4-14-4-14-4-14-4-14-4-14-			
13	Rotary	*Source 1	Speed	Slow/Fast
	•	Source 2	Level	0~127

L'effet Rotary simule l'effet d'un haut-parleur rotatif classique. Le type de modulation caractéristique de ces haut-parleurs est criant de réalisme Effet idéal pour orgue électrique

14 StFlangr Source 1 Rate 0 05-10 0 Hz Source 2 Feedback -98% -+98%

Flanger stéréo Il produit une résonnance métallique qui monte et qui descend comme un avion décollant ou atterrissant

 15 SpFlangr
 Source 1
 Feedback Feedback
 -98% -+98%

 Source 2
 Step Rate
 0 05-10 0 Hz

Step Flanger est un effet où les paliers de changement de hauteur du Flanger sont audibles

16 Tremolo1 (Tri) Source 1 Mod Rate 0 05-10 0 Hz (onde triangulaire) Source 2 Mod Depth 0~127

Tremolo module le volume cycliquement pour ajouter un effet de trémolo au son

 17 Tremolo2 (Sqr) (onde carrée)
 Source 1 Source 2
 Mod Rate Mod Depth
 0 05-10 0 Hz 0-127

 18 Tremolo3 (Sin) (sinusoïde)
 Source 1 Source 2
 Mod Rate Mod Depth
 0 05-10 0 Hz 0-127

Source 1

(dent de scie normales) Source 2 Mod Depth 0-127

20 Tremolo5 (Saw2) Source 1 Mod Rate 0 05-10 0 Hz (dent de scie "inversée") Source 2 Mod Depth 0-127

Mod Rate 0 05-10 0 Hz

21 AutoPan1 (Tri) Source 1 Mod Rate 0 05-10 0 Hz Source 2 Mod Depth 0~127 L'effet Auto Pan module cycliquement la position stéréo du son

22 AutoPan2 (Sqr) Source 1 Mod Rate 0 05–10 0 Hz Source 2 Mod Depth 0–127

23 AutoPan3 (Sin) Source 1 Mod Rate 0.05-10 0 Hz Source 2 Mod Depth 0-127

24 AutoPan4 (Saw1) Source 1 Mod Rate 0.05~10 0 Hz Source 2 Mod Depth 0~127

25 AutoPan5 (Saw2) Source 1 Mod Rate 0 05-10 0 Hz Source 2 Mod Depth 0~127

# EFFETS DE DYNAMIQUE

19 Tremolo4 (Saw1)

**26 Compress** Source 1 Pan L63-0-R63 Source 2 Level 0-127

Un compresseur atténue les crètes de signal et accentue les bas niveaux et aplanit le volume global

**27 Limiter** Source 1 Pan L63 ~0~ R63 Source 2 Level 0~127

Un limiteur empêche le volume de dépasser un certain niveau seuil (Threshold) sans accentuer les bas niveaux

# **EFFETS CHORUS**

"D" signifie dry (sec, sans effet), tandis que "E" signifie effet (pas de signal non traité); "0" représente le niveau

28 Hexa Cho Source 1 Rate 0 05-10 0 Hz Source 2 Balance D>0E-D0<E

Hexa chorus se sert d'un chorus à 6 phases (six couches de son avec chorus) pour rendre le son plus riche et plus vaste

29 Trem Cho Source 1 Trem Rate 0 05-10 0 Hz Balance Source 2 D>0F~D0<F

Tremolo chorus est un chorus avec du trémolo (modulation cyclique du volume)

30 StChorus Source 1 Rate 0.05~10.0 Hz Source 2 Balance D>0E~D0<E

Chorus stéréo

31 Space D Source 1 Rate 0 05~10 0 Hz Source 2 Balance D>0E-D0<E

Space-D est un chorus multiple qui applique une modulation biphasée en stéréo Cela ne donne pas une impression de modulation mais produit un chorus transparent (un parfait "faiseur de stéréo")

32 3DChorus Cho Rate Source 1 0 05~10 0 Hz Source 2 Balance D>0E--D0<E

Applique un effet 3D au son chorus. Le chorus est placé à 90 degrés là gauche et à 90 degrés à droite

# **EFFETS DELAY & REVERB**

"D" signifie dry (sec, sans effet). tandis que "E" signifie effet uniquement (pas de signal non traité)

33 St Delay Source 1 Feedback -98% -+98% Source 2 Balance D>0F~D0<F

Delay est un effet qui vous permet de répéter le signal d'entrée En augmentant la valeur Feedback (SOURCE 1), vous pouvez contrôler le nombre de répétitions. Des valeurs négatives inversent la phase des signaux répétés

34 Mod Dly Mod Rate Source 1 0 05~10 0 Hz Source 2 Balance D>0E-D0<E

Cet effet ajoute de la modulation au son retardé, et produit un effet semblable à Flanger

35 3Tap Dly Source 1 Feedback -98% -+98% Source 2 Balance D>0E-D0<E

Le Triple Tap Delay produit trois sons retardés; centre, gauche, droite

36 4Tap Dly Source 1 Feedback

Le Quadruple Tap Delay a quatre retards

37 TmCtrDly Source 1 Dly Time 200m-990m/1sec Source 2 Feedback -98% ~+98%

Cet effet vous permet d'utiliser SOURCE 1 pour contrôler le temps de retard et la hauteur en temps réel Quand le temps de retard s'allonge, la hauteur baisse et quand il raccourcit, la hauteur monte

38 Reverb	Source 1	Time	0~127
	Source 2	Balance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
39 GteRevNr	Source 1	Balance	D>0E~D0 <e< th=""></e<>
(Rev avec Gate normale)	Source 2	Level	0~127

Gate Reverb est un type spécial de réverbération qui coupe le son réverbéré brutalement (au lieu de le faire diminuer progressivement)

40 GteRevRv	Source 1	Balance	D>0E-D0 <e< th=""></e<>
(Gated Rev inversée)	Source 2	Level	0-127
41 GteRevS1	Source 1	Balance	D>0E-D0 <e< td=""></e<>
(Sweep 1)	Source 2	Level	0~127
Le son réverbéré passe o	de gauche à c	lroite.	
42 GteRevS2	Source 1	Balance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
(Sweep 2)	Source 2	Level	0~127
Le son réverbéré passe o	de gauche à d	roite	
Le son réverbéré passe o 43 3D Delay	de gauche à d Source 1	roite Feedback	-98% ~+98%

Applique un effet 3D au son retardé. Le son retardé sera placé à 90 degrés à gauche et à 90 degrés à droite

EFFETS PITCH SHIFT (TRANSPOSITION)				
44 2PitchSh	Source 1	Coarse1	-24 -0- +12	
	Source 2	Coarse2	-24 -0- +12	
Un Pitch Shifter chang	ge la hauteur di	ı son original	Cet effet à 2 voix	

dispose de deux pitch shifters, et peut ajouter des sons dont la hauteur est modifiée au son original

45 Fb P.Shf Source 1 Coarse1 -24 -0- +12 Source 2 Feedback -98% -+98%

# **AUTRES**

46 3D Auto Source 1 Speed 0 05~10.0 Hz Source 2 Turn Effect on/off L'effet 3D Auto déplace l'emplacement du son Il est dérivé de la

technologie Roland 3-D Sound Space (RSS)

47 3DManual Source 1 Azimuth 180/L168~0~R168 Source 2 Level 0~127 Permet de déplacer le son manuellement dans un espace 3-D 48 Lo-Fi 1 Source 1 Balance D>0E~D0<E Source 2 L63 ~0~ R63 Pan

Lo-Fi 1 est un effet qui dégrade volontairement la qualité du son

49 Lo-Fi 2 Source 1 R Detune 0~127 Source 2 Ralance D>0E~D0<E

Lo-Fi 2 dégrade aussi la qualité du son et ajoute du bruit pour "amoindrir" encore la qualité.

50 OD→ Chors Source 1 OD Pan Source 2 ChoBalance D>0E-D0<E Overdrive et Chorus branchés en série

Source 1

OD Pan 163 ~0~ R63 51 OD→ Flger Source 2 FLBalance D>0E-D0<E

Overdrive et Flanger branchés en série

OD Pan Source 1 L63 -0- R63 52 OD→ Delay Source 2 DlyBalance D>0E-D0<E

Overdrive et Delay branchés en série

DS Pan Source 1 L63 ~0~ R63 53 DS→ Chors Source 2 ChoBalance D>0E-D0<E

Distorsion et Chorus branchés en série

Source 1 DS Pan L63 ~0~ R63 54 DS→ Flger Source 2 FLBalance D>0E-D0<E

Distorsion et Flanger branchés en série

55 DS→ Delay	Source 1 Source 2	DS Pan DlyBalance	L63 ~0~ R63 D>0E-D0 <e< th=""></e<>
Distorsion et Delay bra			
i6 EH→ Chors	Source 1	EH Sens	0~127
abassa at Charge has	Source 2	ChoBalance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
nhancer et Chorus bra			0.407
57 EH→ Flger	Source 1 Source 2	EH Sens FLBalance	0~127 D>0E-D0 <e< td=""></e<>
nhancer et Flanger br	anchės en série	<b>:</b>	
58 EH→ Delay	Source 1	EH Sens	0-127
nhancer et Delay brar	Source 2	DlyBalance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
	4544 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ChaDalanca	D-00 D0-E
59 Cho→ Dly	Source 1 Source 2		D>0E-D0 <e D&gt;0E-D0<e< td=""></e<></e 
Chorus et Delay branch	iés en sèrie	•	
50 FL→ Delay	Source 1	FL Fb	-98% -+98%
_	Source 2	DlyBalance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
langer et Delay branc		A.F.	
51 Cho→ Flgr	Source 1 Source 2	ChoBalance FLBalance	D>0E~D0 <e D&gt;0E~D0<e< td=""></e<></e 
Chorus et Flanger bran		Lugiance	D>00-00<
52 RotarMIt	Source 1	OD Drive	0-127
oz notaliviit		RT Speed	Slow/Fast
ffets Overdrive (OD). hés en série			lotary (RT) bran
3 GTRMIt1A	Source 1	OD Drive	0~127
OD Amp Small)	Source 2	Dly Mix	0-127
es algorithmes Guitar Overdrive (OD), Choru ont disponibles (voye:	s, et Delay en s	érie Différer	nts types d'ampi
64 GTRMIt1B	Source 1	OD Drive	0~127
OD Amp Bitin)	Source 2	Dly Mix	0-127
65 GTRMIt1C	Source 1	OD Drive	0-127
OD Amp 2-Stk)			A 177
	Source 2	Dly Mix	0~127
66 GTRMIt1D	Source 1 Source 2	OD Drive	0-127 0-127 0-127
<b>66 GTRMIt1D</b> (OD Amp 3-Stk)	Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix	0-127 0-127
56 GTRMIt1D OD Amp 3-Stk) 57 GTRMIt2A	Source 1	OD Drive	0-127
56 GTRMIt1D OD Amp 3-Stk) 57 GTRMIt2A OD Amp Small) Les algorithmes Guitar	Source 1 Source 2 Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix nt des effets (	0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove
56 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 57 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer e	Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Multi 2 offrer	OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix nt des effets ( anger (CF) br	0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove anchés en série
56 GTRMIt1D OD Amp 3-Stk) 57 GTRMIt2A OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer e	Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Multi 2 offrer et Chorus ou Fla	OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix at des effets ( anger (CF) br	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove anchés en série 0-127
66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer e 68 GTRMIt2B (OD Amp BltIn)	Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Multi 2 offrer et Chorus ou Fla Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix at des effets ( anger (CF) br OD Drive CF Mix	0–127 0–127 0–127 0–127 Compressor, Ove anchés en série 0–127 0–127
66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer e 68 GTRMIt2B (OD Amp BltIn) 69 GTRMIt2C	Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Multi 2 offrer et Chorus ou Fla	OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix at des effets ( anger (CF) br	0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove anchés en série 0-127
66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer e 68 GTRMIt2B (OD Amp BltIn) 69 GTRMIt2C (OD Amp 2-Stk)	Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrer et Chorus ou Fla Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix at des effets ( langer (CF) br OD Drive CF Mix OD Drive	0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove anchés en série 0-127 0-127 0-127
66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer e 68 GTRMIt2B (OD Amp BltIn)	Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrer th Chorus ou Fla Source 1 Source 2 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix at des effets G anger (CF) br OD Drive CF Mix OD Drive CF Mix	0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Overanchés en série 0-127 0-127
66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer e 68 GTRMIt2B (OD Amp BltIn) 69 GTRMIt2C (OD Amp 2-Stk) 70 GTRMIt2D	Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrer t Chorus ou Fla Source 1 Source 2 Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix at des effets ( anger (CF) br OD Drive CF Mix OD Drive CF Mix OD Drive CF Mix Wah Man	0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove anchés en série 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127
66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer e 68 GTRMIt2B (OD Amp BltIn) 69 GTRMIt2C (OD Amp 2-Stk) 70 GTRMIt2D (OD Amp 3-Stk)	Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrer et Chorus ou Fla Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix ot des effets Ganger (CF) br OD Drive CF Mix OD Drive CF Mix OD Drive CF Mix	0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove anchés en série 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127
66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer e 68 GTRMIt2B (OD Amp BltIn) 69 GTRMIt2C (OD Amp 2-Stk) 70 GTRMIt2D (OD Amp 3-Stk) 71 GTRMIt3A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar	Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrer t Chorus ou Fla Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix	0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove anchés en série 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127
66 GTRMIt1D (OD Amp 3-Stk) 67 GTRMIt2A (OD Amp Small) Les algorithmes Guitar drive (OD), Equalizer e 68 GTRMIt2B (OD Amp BltIn) 69 GTRMIt2C (OD Amp 2-Stk) 70 GTRMIt2D (OD Amp 3-Stk)	Source 1 Source 2 Source 2 Source 2 Multi 2 offrer t Chorus ou Fla Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2 Source 1 Source 2	OD Drive Dly Mix OD Drive CF Mix	0-127 0-127 0-127 0-127 Compressor, Ove anchés en série 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127 0-127


73 GTRMIt3C	Source 1	Wah Man	0-127
(OD Amp 2-Stk)	Source 2	OD Drive	0-127
74 GTRMIt3D	Source 1	Wah Man	0-127
(OD Amp 3-Stk)	Source 2	OD Drive	0-127
75 CIGtWit1	Source 1	CF Mix	0-127
	Source 2	Dly Mix	0-127
Clean Guitar Multi 1 off (CF), et Delay (Dly) bran		Compressor,	Equalizer, Chorus
76 CIGtMlt2	Source 1	AW Man	0127
Dly Time value 60m	Source 2	Dly Mix	0~127
Clean Guitar Multi 2 pro Chorus, et Delay (Dly) b			(AW), Equalizer
77 BassMlti	Source 1	OD Drive	0-127
	Source 2	CF Mix	0~127
Bass Multi offre des eff Chorus (CF) branchés er		or, Overdrive	(OD) <sub>.</sub> Equalizer, et
78 RhodMlt1	Source 1	TP ModRT	0 05~6 40 Hz
(Pan)	Source 2	TP ModDep	0~127
Rhodes Multi 1 propose (TP) branchés en série	e des effets Er	nhancer, Phas	er, Chorus, et Pan
79 RhodMlt2	Source 1	TP ModRT	0 05-6 40 Hz
(Tremolo)	Source 2	TP ModDe	o 0~127
Rhodes Multi 2 offre de (TP) branchés en série	es effets Enha	ncer, Phaser,	Chorus, et Tremolo
80 KeybMlti	Source 1	RM ModFr	q 0-127
(Tremolo)	Source 2	RMBalance	D>0E-D0 <e< td=""></e<>
Keyboard Multi offre d Shifter, Phaser, et Delay			tM), Equalizer, Pitc


# EFFETS BRANCHES EN PARALLELE

Les effets parallèles peuvent être utilisés de manière à ce qu'un Part se serve d'un effet tandis qu'un autre utilise l'autre effet Spécifiez les assignations d'effet en plaçant un Part à gauche toute de l'image stéréo et l'autre à droite Voyez page 74 dans la Première approche

stéréo et l'autre à droite	Voyez page	74 dans la Pr	emière approche
81 Cho/Dly	Source 1 Source 2	ChoBalance DlyBalance	
Chorus et Delay branchés	en parallèle		
82 FL/Delay	Source 1	FLBalance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
	Source 2	DlyBalance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
Flanger et Delay branché	s en parallèl	2	
83 Cho/Flgr	Source 1	ChoBalance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
	Source 1	FLBalance	D>0E~D0 <e< td=""></e<>
Flanger et Chorus branch	és en parallè	ele	
84 OD1/OD2	Source 1	OD1 Drive	0-127
	Source 2	OD2 Drive	0-127
85 OD/Rotar	Source 1	OD Drive	0~127
	*Source 2	RTRT Speed	Slow/Fast
86 OD/Phase	Source 1	OD Drive	0~127
	Source 2	PH Rate	0 05~10 0 Hz
87 OD/AtWah	Source 1	OD Drive	0-127
(Overdrive + Auto Wah)	Source 2	AW Man	0-127
88 PH/Rotar	Source 1	PH Rate	0.05~10 0 Hz
	*Source 2	RT Speed	Slow/Fast
89 PH/AtWah	Source 1	PH Rate	0 05-10 0 Hz
	Source 2	AW Man	0-127

# 13.9. Chord Intelligence





# 14. Index

Symboles   Sune 80   Express 50   Length 52   Length				
Detail   Symbol   S	Symboles		Express 50	L
CPI   32		•	Expression 30, 65	
A Bass On/Off 33	2nd Drum Track 37		_	
ABase On/Off 33 AbseADP On/Off 33 AbseADP On/Off 33 AbseADP On/Off 33 AbseADP On/Off 33 Accomp On/Off 33 Acc	Α			
Abbort 81 Abbort 82 Abbort 82 Abbort 82 Abbort 82 Abbort 82 Abbort 83 Abbort 83 Abbort 83 Abbort 83 Abbort 84 Abbort		•		
ABS&AD Cn/C0ff 33 Absolute 71 Acc Wap 26 Accovang 27 Accovang 26 Accovang 27 Accovang 26 Accovang 27 Accovang 27 Baccovang 27			•	
Anstentie 71 Acc Warp 26 Acc Warp 27 Acc W			•	
Acces May 50 MOft 33			File Name 76	
Accomp On/Off 33		Ü		Listen 53
ADrum On/Off 33		•		
All Tracks Data Change 62  All Change Alex Change 62  All Tracks Data Change 62  All Change Alex Chang	•			
All Tracks Data Change 62				
Alkerant 26 Alvays 50 Decompte 25 Amplitude 31 Delay 22 Armure de temps 37 Arpeg(9) 33 Argeg(9) 34 Argeg(9) 36 Argeg(9) 37 Arg	All Tracks Data Change 62			
Always 50		Decay 18		•
Armure de temps 37 Arr (set blay) 18 Arr (set bl	•	Décompte 25	Paramètres TX 68	
Arr (vs Usr 1 B	-	•	Filtre (TVF Cutoff) 17	LVC-1 70
Arr (su Sur ) 18	•			
Arr Start/Stop 33			. =	
Arranger Source 18 Assign Poot Pedal 30 Device 10, 83 Poot Pedal 30 Disk tink 73 Disk tink				
Assign	•			
From Pedal 30	<del>-</del>			
Lower Hold 24	Foot Pedal 30			
Auto Sync 72    Mode 73   G		Disk	Full 26	
B	•			Melody Intelligence 28
Bank Select 20, 65         Division 49         Gate Time 60         Menu de fonctions 6           Bank Select 20, 65         Drum Set 51         Avertissement 15         Meru de fonctions 6           Basic Channel 69         Pitch 51         Insert (Micro) 61         Copy 45           Basic Channel 69         DSP EFX         Séquence. 16p. 43         Séquenceur 16 pistes 34           C         On/Off 19         User Style 58         Mestre 37. 53           Canal de base 69         Dynamic Arranger 28         Global Volume 16         Métronome           Canal de transmission 68         E         Caractéristiques techniques 84         Edit         H           Chain (Songs) 79         Header 46         High 68         Filter 68           Chain (Songs) 79         Header 46         High 68         Filter 68           Charnel Aftertouch 30         Piste (User Style) 55         1 W2 29         Option Transpose 26           Charnel Aftertouch 30         Piste (User Style) 55         1 W2 29         Option Transpose 26           Chardet Sequence 25         EM 20         Initialiser         Set 72           Sequence 25         EM 20         Disque 82         Set, Save 75           Chord Sequence 25         EM 20         Disque 82         Set, Save 75           C	Auto Sync 72			Mémoire, verrouillage 24
Bank Select 20, 65   Drum Set 51   Avertissement 15   Merge 45	D			•
Base de données 10				
Basic Channel 69	•			<u> </u>
C         On/Off 19         User Style 58         Mesure 37. 53           Canal de base 69         Pedal 30         Global Volume 16         Métronome           Canal de transmission 69         Canal de transmission 68         E         Séquenceur 16 pistes 34           Canal de transmission 68         E         Séquenceur 16 pistes 34           Chain (Songs) 79         Header 46         Header Post Edit 46         Microscope 59           Chain (Songs) 79         Header 46         High 68         Filter 68           Gate Time 43         Effacer         Hold 60, 65         Messages 65           Velocity 42         Microscope 60         Assign Lower 24         Mode 64           Chanacter 21         Séquence 16 pistes 34         Mode 64           Chord         Effect 20         Initialiser         Sélection de style 70           Family Assign 25         EFX On/Off 19         Initialiser         Sélection de style 70           Sequencer 25         EM 20         Disque 82         Set, Load 74           Chord Sequence         End 14         Séquenceur 16 pistes 37         Set, Save 75           Chord Sequence         End 14         Séquenceur 16 pistes 37         Set, Save 75           Save 75         Attack 18         Microscope 60         Mix 54, 62	Basic Channel 69		. ,	
Canal de base 69				
Canal de réception 69         Systam Arlanger 28         GN 94         Mode 50           Canal de transmission 68         E         Séquenceur 16 pistes 34           Chain (Songs) 79         Header 46         Header Post Edit 46         MIDD           Change 53, 60         Tone 17         High 68         Filter 68           Gate Time 43         Effacer         Hold 60, 65         Messages 65           Velocity 42         Microscope 60         Assign Lower 24         Mode 64           Chanacl Aftertouch 30         Piste (User Style) 55         LW2 29         Option Transpose 26           Character 21         Séquence 16 pistes 34         Piste (User Style) 55         LW2 29         Option Transpose 26           Chord         Effect 20         Initialiser         Set 72         Set 72           Sequencer 25         EM 20         Disque 82         Set 1, oad 74           Chord Sequence         End 14         Séquenceur 16 pistes 37         Set, Save 75           Load 74         Env         Insert 60         Sync 71           Save 75         Attack 18         Microscope 60         Mix 54, 62           Send 19         Release 18         Track 56         Mixer 19           Send (EFX) 23         Envelope 18         Int 26, 71 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
Canal de transmission 68         E         Sequenceur 16 pistes 34           Caractéristiques techniques 84         Edit         H         Microscope 59           Chain (Songs) 79         Header 46         Header Post Edit 46         MID1           Change 53, 60         Tone 17         High 68         Filter 68           Cate Time 43         Effacer         Hold 60, 65         Messages 65           Velocity 42         Microscope 60         Assign Lower 24         Mode 64           Character 21         Séquence 16 pistes 34         IW2 29         Option Transpose 26           Character 21         Séquence 16 pistes 34         Initialiser         Sélection de style 70           Family Assign 25         EFX On/Off 19         Initialiser         Sélection de style 70           Sequencer 25         EM 20         Disque 82         Set, Load 74           Sex 75         Attack 18         Microscope 60         Minus One 20, 47           Chorus 21         Decay 18         Piste 40         Mix 54, 62           Send (EFX) 23         Envelope 18         Int 26, 71         Mode           Send (User Style) 51         Equalizer 19         Int 45, 54, 62         Mode 6           Clock 72         Micro 60         Int 45, 54, 62         Mode 6		Dynamic Arranger 28		Mode 50
Caractéristiques techniques 84   Edit		_	GS Reset 67	Séquenceur 16 pistes 34
Chain (Songs) 79         Header 46         Header Post Edit 46         MIDD           Change 53, 60         Tone 17         High 68         Filter 68           Gate Time 43         Effacer         Hold 60, 65         Messages 65           Velocity 42         Microscope 60         Assign Lower 24         Mode 64           Channel Aftertouch 30         Piste (User Style) 55         LW2 29         Option Transpose 26           Character 21         Séquence 16 pistes 34         Iw2 29         Option Transpose 26           Character 21         Effect 20         Initialiser         Séction de style 70           Family Assign 25         EFX On/Off 19         Initialiser         Selection de style 70           Family Assign 25         EFX On/Off 19         Séquenceur 16 pistes 37         Set, Joad 74           Chord Sequence         End 14         Séquenceur 16 pistes 37         Set, Save 75           Load 74         Env         Insert 60         Sync 71           Save 75         Attack 18         Microscope 60         Minus One 20, 47           Chorus 21         Decay 18         Piste 40         Mix 54, 62           Send (EX) 23         Envelope 18         Int 26, 71         Mode           Send (User Style) 51         Equalizer 19         Int HMid 71			••	
Change 53, 60			= -	•
Gate Time 43         Effacer         Hold 60, 65         Messages 65           Velocity 42         Microscope 60         Assign Lower 24         Mode 64           Channel Aftertouch 30         Piste (User Style) 55         1W2 29         Option Transpose 26           Character 21         Séquence 16 pistes 34         Paramètres 71           Chord         Effect 20         Initialiser         Sélection de style 70           Family Assign 25         EFX On/Off 19         Initialiser         Set, 22           Sequencer 25         EM 20         Disque 82         Set, Load 74           Chord Sequence         End 14         Séquenceur 16 pistes 37         Set, Save 75           Load 74         Env         Insert 60         Sync 71           Save 75         Attack 18         Microscope 60         Minus One 20, 47           Chorus 21         Decay 18         Piste 40         Mix 54, 62           Send (EFX) 23         Envelope 18         Int 26, 71         Mode           Send (User Style) 51         Equalizer 19         Int+Mid 71         Copy 45, 54           Clock 72         Microscope 60         Inversion 29         Modula 38           Clores 51         Microscope 60         Inversion 29         Modula 18           Contrast				
Microscope 60		Effacer		
Character 21         Séquence 16 pistes 34         IW2 29         Option Transpose 26           Chord         Effect 20         I         Séquence 70         Séquencer 71           Family Assign 25         EFX On/Off 19         Initialiser         Set 72           Sequencer 25         EM 20         Disque 82         Set, Load 74           Load 74         Env         Insert 60         Sync 71           Save 75         Attack 18         Microscope 60         Minus One 20, 47           Chorus 21         Decay 18         Piste 40         Mix 54, 62           Send 19         Release 18         Track 56         Mixer 19           Send (EFX) 23         Envelope 18         Int 26, 71         Mode           Send (User Style) 51         Equalizer 19         Int+Mid 71         Copy 45, 54           Chrus 39         Erase 34         Internal 71         User Style 48           Clock 72         Micro 60         Into 45, 54, 62         Modes 6           Clores 51         Micro 60         Into 45, 54, 62         Modes 6           Contrast 27         Séquenceur 16 pistes 34         Modulation 17, 65           Coarse 27         Séquenceur 16 pistes 34         Kod Scale 27         Conversion en style 36           Continue 72 <td></td> <td>Microscope 60</td> <td>Assign Lower 24</td> <td>. •</td>		Microscope 60	Assign Lower 24	. •
Paramètres 71		•	LW2 29	
Family Assign 25	•		_	
Sequencer 25				•
Chord Sequence	, 0			
Load 74	Chord Sequence			
Save 75				
Decay 18		Attack 18	Microscope 60	·
Send (EFX) 23		•		
Send (User Style) 51				Mixer 19
Chrus 39	• •	•		Mode
Clock 72         Micro 60         Into 45, 54, 62         Modes 6           Clones 51         Microscope 60         Inversion 29         Modul 38           Cntrl 28         Piste 38         Isoler 34         Modulation 17, 65           Coarse 27         Séquenceur 16 pistes 34         Mono 27           Commandes 8         Track (User Style) 55         K         Morceau           Commutateur au pied 28         Etouffer 16, 34         Kbd Scale 27         Conversion en style 36           Contrasté (affichage) 8         Exit 6         Séquenceur 16 pistes 37         Set 14           Converter (Style) 36         Expre 38         User Style 49         Motif de destination 54           Copy 44, 53, 62         Microscope 62         Move 61           Microscope 62         Shift 44		•		
Clones 51  Microscope 60  Inversion 29  Modul 38  Coarse 27  Commandes 8  Commutateur au pied 28  Contrasté (affichage) 8  Contrasté (affichage) 8  Converter (Style) 36  Copy 44, 53, 62  Microscope 62  Microscope 62  Microscope 62  Microscope 60  Inversion 29  Modul 38  Modulation 17, 65  Mono 27  Morceau  Kk  Kbd Scale 27  Key  Conversion en style 36  Key  Outils 34  Set 14  Motif de destination 54  Move 61  Shift 44	Clock 72			
Contral 28 Piste 38 Piste 34 Modulation 17, 65 Mono 27 Morecau Conversion en style 36 Conversion en style 36 Piste 38 Piste 38 Piste 38 Piste 38 Piste 34 Morecau Conversion en style 36 Piste 38 Piste 38 Piste 34 Piste 3	Clones 51			
Commandes 8 Commutateur au pied 28 Continue 72 Contrasté (affichage) 8 Converter (Style) 36 Copy 44, 53, 62 Microscope 62 Middle 45, 544  Séquenceur 16 pistes 34 Kbd Scale 27 Kobd Scale 27 Conversion en style 36 Key Outils 34 Sequenceur 16 pistes 37 Set 14 Motif de destination 54 Move 61 Shift 44		•	Isoler 34	
Commandes 8 Track (User Style) 55 K Morceau  Commutateur au pied 28 Etouffer 16, 34 Kbd Scale 27 Conversion en style 36  Continue 72 Exchange 45 Key Outils 34  Contrasté (affichage) 8 Exit 6 Séquenceur 16 pistes 37 Set 14  Converter (Style) 36 Expre 38 User Style 49 Motif de destination 54  Microscope 62 Mode 45, 544		•		
Continue 72 Exchange 45 Key Outils 34  Contrasté (affichage) 8 Exit 6 Séquenceur 16 pistes 37 Set 14  Converter (Style) 36 Expre 38 User Style 49 Motif de destination 54  Microscope 62 Mode 45, 54				
Contrasté (affichage) 8 Exit 6 Séquenceur 16 pistes 37 Set 14 Converter (Style) 36 Expre 38 User Style 49 Motif de destination 54 Microscope 62 Mode 45, 54  Converter (Style) 36 Expre 38 User Style 49 Motif de destination 54 Move 61 Shift 44				Conversion en style 36
Converter (Style) 36		•	•	
Copy 44, 53, 62 Motor de destination 54  Microscope 62 Move 61  Shift 44				
Microscope 62  Mode 45, 54  Shift 44		Supre so	and which	
MODE 45, 54				
	Mode 45, 54			

N	Remote 72	MIDI 70	User Style
Name Song 45	Rename 11	Name & File name 76	Converter 36
Natural 26	Song 77	PC 70	Copy 73
Navigation 7	User Style 76	Sync 71	Delete 63
Normal (affichage) 8	Replace 45, 54	Synchronisation 71	Edit 55
Note 38	Reset 30	- <b>,</b>	Microscope 59
	Resonance 18	Т	Mode 48
Input 12	D Beam 33	Тетро	Rename 76
Fo Arranger 69		Change 25	Save 74
NRPN 39, 66	Resume 24	Change CPT 25	USR 20
NTA 69	Reverb 20	Fenêtre 6	Usr 18
_	Send 19	Séquenceur 16 pistes 37	Down 29
0	Send (EFX) 23		
Octave 47, 71	Send (User Style) 51	Up/Down 33	Up 29
Old 20	Revrb 39	User Style 48	UsrPr PC 70
On/Off 19	Ritardando 24	Time 27	Utility 62
1 rxCh 69	Rnd 19, 51	Shift 59	
1'ch Limit 69	Roll	Sign 37	V
	Resolution 25	Signature 53	Value 41, 44, 57, 59
P	Séquenceur 16 pistes 35	To 45, 54	Velocity
Pad Assign 31	Rotary Slow/Fast 29	Tonalité 49	Change 42, 58
Page	RX ,	Tone 8, 51	Receive/transmit 71
Barre de défilement 7	Canal 69	Change 20	Sensitivity 28
Suivante/précédente 8	Velo 71	Edit 17	Verrouillage (mémoire) 24
Pan 65	VCIO 7 1	Mode 17	Vibrato 17, 31
Delay 22	6	Toucher	View 53
	S	Changement 42	Volume 8, 16, 19, 65
Panoramique 19, 39, 51	Save	changement 58	Global 16
Panpot 19, 51	Chord Sequence 75		song 16
PanPt 39	MIDI Set 75	Touches de fonction 7	string 10
Param 24, 71	User Program Set 75	Track	3.07
Paramètres (MIDI) 71	User Style 74	Change Gate Time 43	W 14/-1-31/-1-31
Part 46	Select 52	Copy 44, 53	WahWah 31
Fenêtre d'information 7	Sélection de banque 65	Delete 40, 56	Wrap 26
Paramètres 17	Séquence 16 pistes 34	Erase 55	_
Sélection 8	Séquenceur 34	Erase (16 p) 38	<b>Z</b>
Switch 71	Share 52	Exchange 45	Zip, initialiser 82
Partage UP3 24	Shared 51	Gate Time Change 58	Zone 69
PartSwtc 70, 71	Shift 7, 69	Insert 40, 56	
Pause 15	MIDI 67	Length 52	
PBend 38	Track (16p) 44	Microscope Edit 59	
PChng 39	Track (Usr) 59	Quantize 43, 58	
		Shift 44, 59	
Pitch 51	IX 68	Transpose 41, 57	
Bend 28	Singl 52		
Change (Aftertouch) 31	Single 52	Velocity Change 42, 58	
Down (D Beam) 33	SMF 64	Transmission	
Up (D Beam) 32	Sng Part 20	Canal 68	
Play & Search 12	Soft 29	Transpose 57	
Play/Stop 29	Thru 68, 71	Mode 26	
Poly 27	Solo 20, 34	Piste 41	
Portamento 27, 66	Song 26	Tremolo 31	
Position stéréo 19, 51	Conversion en style 36	TSign 53	
Post Edit 46	Copy 80	Tune 26	
Proceed 59	Header Edit 46	IVF	
Punch In/Out 34	Part 46	Cutoff 17	
Commutateur au pied 29	Position Pointer 72	Cutoff (aftertouch) 31	
	Rename 77	Resonance 18	
0	Set 14, 79	2 rxCh 69	
<b>Q</b> Quantize	Set Play 26	2°ch Limit 69	
Séquenceur 16 pistes 34, 43	Fools 34	TX	
User Style 50, 58	Volume 16	Canal 68	
•		Octave 71	
Quick Format 82	Song Name/File Name 45		
_	Song Set Play 15	Velo 71	
R	Sostenuto 29	Type 49	
Range	Source 18	Type de données 38	
Pitch Bend 28	Source 1/2 23		
Wrap 26	Pedal 30	U	
Rec&Ply 50	Split 24	Unmount 10, 83	
REC/PLAY 50	Status 20, 50, 60	UP1-2 27	
Réception	Dynamic Arranger 28	UP3 Split 24	
Canal 69	Stl Change 25	Upper3, arpèges 33	
Record Mode 49	StlVolum 70	User Program	
Relative 71	Style	Load 73	
Release 18	Canal 70	Prog Chng 70	
LIGHTON AV		Set 75	
	Converter 36	JUL 15	

Converter 36

# 15. Distributeurs Roland

## ARGENTINA

Instrumentos Musicales S A Florida 638 (1005) Buenos Aires ARGENTINA TEL: (01) 394 4029

### BRAZIL

Roland Brasil Ltda. R Coronel Octaviano da Silveira 203 05522-010 Sao Paulo BRAZII TEL: (011) 843 9377

## CANADA

Roland Canada Music Ltd Head Office)
5480 Parkwood Way Richmond
B. C. V6V 2M4 CANADA
TEL: (0604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd (Toronto Office) Unit 2, 109 Woodbine Downs Illyd. Etobicoke. ON M9W 6Y1 CANADA TEL: (0416) 213 9707

### MEXICO

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323 Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. TEL: (525) 668 04 80

La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c v Av. Corona No. 202 S.J. Guadalajara, Jalisco Mexico C.P 44100 MEXICO TEL: (03) 613 1414

### **PANAMA**

Productos Superiores, S A Apartado 655 - Panama I REP DE PANAMA

## U. S. A.

Roland Corporation U.S. 7200 Dominion Circle Los Angeles, CA, 90040-3696 TEL: (0213) 685 5141

# **VENEZUELA**

Musicland Digital C A. Av Francisco de Miranda. Centro Parque de Cristal Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA TEL: (02) 285 9218

# **AUSTRALIA**

Roland Corporation Australia Pty Ltd 38 Campbell Avenue Dee Why West, NSW 2099 AUSTRALIA TEL: (02) 9982 8266

# **NEW ZEALAND**

Roland Corporation (NZ) Ltd 97 Mt. Eden Road, Mt. Eden. Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

Beijing Xinghai Musical Instruments Co., Ltd. 6 Hoongmuchang Chao Yang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 6774 7491

# HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuch Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 409, Nirman Kendra. off Dr. Edwin Moses Road Mumbai 400011, INDIA TEL: (022) 498 3079

### **INDONESIA**

PT Galestra Inti Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok E No.6—7 Jl. Gajah Mada No.3—5. Jakarta 10130, INDONESIA TEL: (021) 6335416

## **KOREA**

Cosmos Corporation Service Station 261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 742 8844

# MALAYSIA

Bentley Music SDN BHD 140 & 142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur MALAYSIA TEL: (03) 2443333

## **PHILIPPINES**

G.A. Yupangco & Co Inc 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHR IPPINES TEL: (02) 899 9801

### **SINGAPORE**

Swee Lee Company BLOCK 231, Bain Street #03-23 Bras Basah Complex SINGAPORE 180231 TEL: 3367886

# CRISTOFORI MUSIC PTE

IIIk 3014. Bedok Industrial Park F #02-2148, SINGAPORE 489980 TEL: 243 9555

# TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9ff No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2. Taipei TAIWAN. R.O.C. Tlil.: (02) 2561 3339

# THAILAND

Theera Music Co. , Ltd. 330 Verng Nakom Kasem, Soi 2. Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

# VIETNAM

Saigon Music Distributor (Tan Dinh Music) 306 Hai Ba Trung, District 1 Ho chi minh City VIITNAM TEL: (8) 829-9372

# **BAHRAIN**

Moon Stores Bab Al Bahrain Road P.O.Box 20077 State of BALIRAIN TBL: 211 003

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd 8 Retzif Fa'aliya Hashnya St. Tel-Aviv-Yabo ISRAEL TEL: (03) 682366

# JORDAN

AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P. O. Box 625 Amman 11118 JORDAN TEL: (06) 641200

# KUWAIT

Easa Husain Al-Yousifi P.O. Ilox 126 Safat 13002 KUWAIT TEL: 5719399

## LEBANON

A. Chahine & Fils P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St. Chahine Building, Achrafieh Beirut, LEBANON TEL: (01) 335799

## OMAN

OHI Electronics & Trading Co. LLC P. O. Box 889 Museat Sultanate of OMAN TEL: 959085

## **QATAR**

Badie Studio & Stores P.O.Box 62 DOHA QATAR TBL: 423554

# SAUDI ARABIA

Abdul Latif S Al-Ghamdi Trading Establishment Middle East Commercial Center Al-Khobar Dharan Highway P.O. Box 3631 Al-Khober 31952 SAUDIARABIA TEL: (03) 898 2332

aDawliah Universal Electronics APL P.O.Box 2154 ALKHOBAR 31952. SAUDI ARABIA TEL: (03) 898 2081

## **SYRIA**

Technical Light & Sound Center Khaled Ibn Al Walid St P.O.Box 13520 Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

# TURKEY

Barkat Muzik aletleri ithalat ve ihracat limited ireketi Siraselvier Cad Guney Ishani No 86/6 Taksim Istanbul TURKEY TEL: (0212) 2499324

# U.A.E

Zak Electronics & Musical Instruments Co. Zabeel Road, Al Sheroog Bldg. No. 14, Grand Floor DUBA1 P.O. Box 8050DUBAL U A.E TEL: (94) 360715

Al Fanny Trading Office Γ.Ο.Βοχ2964. P.O.Box2984, El Florrich Heliopolos, Cairo, EGYPT TEL: (02) 4171828 (02) 4185531

# KENYA

Musik Land Limited P.O Box 12183 Moi Avenuc Nairobi Republic of KENYA TEL: (2) 338 346

# REUNION

Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules MermanZL Chaudron - III79 97491 Ste Clotilde REUNION TEL: 28 29 16

# **SOUTH AFRICA**

That Other Music Shop (PTY) Ltd 1) Melle Street (Cur Melle and Juta Street) Braamfontein 2001 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (0)1) 403 4105

# Paul Bothner (PTV) Ltd. row Republic of SOUTH AFRICA

TEL: (021) 64 4030

## AUSTRIA

E Dematte &Co. Neu-Rum Siemens-Strasse 4 6063 Innsbruck AUSTRIA TEL: (0512) 26-44-260

## BELGIUM/HOLLAND/ **LUXEMBOURG**

Roland Benelux N. V. Houtstraat 3 B-2260 Oevel (Westerlo) BELGIUM TEL: (014) 575811

# **BELORUSSIA**

TUSHE UL. Rabkorovskaya 17 220001 MINSK TEL: (0172) 761-911

### **CYPRUS**

Radex Sound Equipment Ltd 17 Diagorou St., C.O.Box 2046, Nicosia CYPRUS TEL: (02) 453 426

### DENMARK

Roland Scandinavia A/S Langebrogade 6 Post Box 1937 DK-1023 Copenhagen K. DENMARK TEL: 32 95 3111

# FRANCE

Roland France SA 4. Rue Paul Henri STAAK Parc de l'Esplanade F 77 462 St. Thibault Lagny Cedex FRANCE TEL: 01 600 73 508

### FINLAND

Roland Scandinavia As, Filial Finland Lauttasaarentie 34 B Fin-00201 Helsinki, FINLAND TEL: (9) 682 4020

## GERMANY

Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH Oststrasse 96, 22844 Norderstedt GERMANY TEL: (040) 52 60090

V. Dimitriadis & Co. Ltd 20, Alexandras St. & Boulboulinas 54 St. 106 82 Adhens GRIECE TEL: (01) 8232415

# HUNGARY

Intermusica Ltd. Warehouse Area 'DEPO' PLB3 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited H Brunswick Place Dublin 2 Republic of IRELAND TEL: (01) 677322

Roland Haly S. p. A. Viale delle Industrie, 8. 20020, Arese Milano, ITALY TEL: (02) 937-781

# NORWAY

Roland Scandinavia Avd Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 93 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 273 0074

# POLAND

P. P. H. Brzostowicz Marian UL. Blokowa 32, 03624 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 49

## **PORTUGAL**

Caius - Tecnologias Audio e Musica , Lda . Rue de SANTA Catarina 131 4000 Forto, PORTUGAL TEL: (02) 38 4456

### RHISSIA

Słami Music Company Sadojava-Triumfalnaja sł. 16 103006 Moscow, RUSSIA TEL: 095 209 2193

# **SPAIN**

Roland Electronics de España, S. A. Calle Bolivia 239 08020 Barcelona TEL: (93) 308 1000

# **SWEDEN**

Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (08) 702 0020

# **SWITZERLAND**

Roland (Switzerland) AG Musitronic AG Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal SWITZERLAND TEL: (061) 921 1615

# UKRAINE

TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O.Box 180 295400 Munkachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

# UNITED KINGDOM

Roland (UK) Ltd. Swansea Office
Allantic Close, Swansea
Enterprise Park SWANSEA
West Glamorgan SA7 9FJ
UNITED KINGDOM

TEL: (01792) 700139

**Notes**